LX1750



PJ Network Guide 020-000640-01





PJ Network Manager for Windows

This is the manual for the PJ Network Manager software. This software is Windows-compliant, but non-Mac-compliant. Read this manual thoroughly to operate the PJ Network Manager software. First, read the user manual of the projector to understand the basic operation of the projector and the safety instructions. The safety instructions in the user manual should be followed strictly.

User Manual

SNMP Manager Software



020-000640-01 Rev.1 (11-2013)



Contents

Contents	2
Chapter 1 Introducing	3
Introducing	3
SNMP	
Trademarks	3
Operating Environment	4
Chapter 2 Set up	5
PJ Network Manager installation	6
PJ Network Manager un-installation	6
Chapter 3 Basic Operation	7
Launching and guitting PI Network Manager	8
Name of status window	8
Quitting PJ Network Manager	9
Menu tree	9
What's Target	9
Name of the button on the tool bar	10
Icon display for the target	10
Addition of the target	 1 1
Ealting the target	 1 1
Setting up the warning value	11
Starting target monitoring	12
What happens when an abnormality or connection error happens?	13
What happens when a predefined event occurs on the target equipment	?13
What is a Trap?	13
Stopping monitoring the target	14
Displaying all the status information of the target	14
Setting the target group	14
Setting the password of Telnet	15
Setting commands batch processing for multiple targets	15
Setting default information	10
Customizing the status list	17
Viewing the alert information	
Viewing the event log	23
Description of Event, Type, Warning column, Warning value	24
About event treatment	26
Viewing the command history	27
Storing the management file	28
Information saved to the registry	28
Registering the target information from the defined file at once	29
Format of the defined file	30
Example of the defined file	30
Login to the larget equipment	ا ک

CHkiSTIE[®]

Chapter 1 Introducing

Introducing

This PJ Network Manager is a SNMP manager software for the network equipment which supports the private MIB (Management Information Base).

By installing the PJ Network Manager to the computer, you can monitor the equipment such as the projector, the projection monitor and the flat display monitor connected to the network.

* The PJ Network Manager can handle our products which has a SNMP agent function.

SNMP

SNMP is an abbreviation for Simple Network Management Protocol.

On the TCP/IP network, it is the protocol to monitor and control the equipment connected to the network.

SNMP realizes the management function by reading and changing the management information called MIB with SNMP protocol between the manager (management equipment) and agent (controlled equipment) which are connected with TCP/IP network.



Trademarks

Microsoft, Windows, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, and Windows 7 are registered trademarks of Microsoft Corporation. Macintosh is a registered trademark of Apple, Inc. in the USA and other countries. Other products or brand names in this manual are registered trademarks or trademarks of their respective owners.

* Unauthorized use of a part or whole of the contents in this manual is prohibited.

* The contents of this manual are subject to change without notice.



Operating Environment

ltem	Minimum	Recommended
CPU	Pentium III 400MHz or higher	Pentium 4 2.0GHz or higher for Windows XP Pentium 4 3.0GHz or higher for Windows Vista and Windows 7
Memory	128MB or higher	256MB or higher for Windows XP 1GB or higher for Windows Vista and Windows 7
HDD	More than 20MB of free disk space	
Screen resolution	SVGA (16 colors or more)	XGA True color or more
LAN	10Mbps or more	100Mbps or more
OS	Windows 2000 Windows XP Windows Vista Windows 7	Windows XP Professional Windows Vista (32bit version) Windows 7 (32bit version)

Limited condition

The number of agents monitored is up to 200.

Expression/Abbreviation

The OS of the computer and the Web browser described in this manual is Windows 7 Professional and Internet Explorer 9.0. In case of another OS or Web browser, some instruction procedures may differ from the actual operation depending on your computer environment.

Use of this manual

This manual does not provide the description of basic operation and functions for the computer, web browser, projector and network. For instructions about each piece of equipment or application software, please refer to the respective manual.



Chapter 2 Set up



PJ Network Manager installation

- **1** Set the supplied CD-ROM into the CD-ROM drive of your computer. Double click **SetupTool.exe** icon in the "PJ Network Manager" folder of the CD-ROM.
- 2 Select "[English [United States]" from the pulldown menu on the "Choose Setup Language" window and click **OK** to start installing and then follow the installation wizards.

Choose	Setup Language	10.30
2	Select the language for this installation to	m the choices below.
	English (United States)	•
	OK. Cancel	

When the "Software License Agreement" appears, read contents carefully and click **Yes** if you agree with the license agreement to proceed with installing.

Capital P. Bartle die Construction Control Lances	10 × 12 ±
	1
Stand .	







Note:

To install the software on the computer with Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, or Windows 7 you should logon as administrator. Before installation, make sure that other applications are closed, otherwise proper installation cannot be made.

PJ Network Manager un-installation

To remove the PJ Network Manager software from your computer, use "Add & Remove Programs" on the control panel. (In case of Windows Vista or Windows 7, use "Programs and Features" from the control panel.)





Launching and quitting PJ Network Manager

To launch PJ Network Manager, do one of the following.

- Select "PJ Network Manager" from the menu "Start" "All programs".
- Double click a management file*1.

Name of status window



* Double clicking the target name launches the web browser and displays the login window of the target. (PSP, 21)

ltems	Description
Menu	Executes a command with menu selection.
Tool bar	Executes a command assigned to a button.
Target	Network equipment for monitoring.
Status bar	Indicates the status of PJ Network Manager and explaining the command selected with cursor.
Status list	Indicates the status of targets monitoring. When some errors are detected, the target name, icon and error items are indicated with red.
Status column Polling times indication Event indication	Column of status list. Indicates the times of polling during the monitoring. Indicates the event (ALERT, TRAP, SYSERR) when the event happened.

*1 The file in which the Monitor target information and event log information are stored. Refer to item "Storing the management file" (PSP) for further details.



[Note]

* The PJ Network Manager cannot open multiple status windows at the same time.

Quitting PJ Network Manager

To quit the PJ Network Manager, click the close box on top right of the status window, or select "Exit" from the "File" menu.

Menu tree

Menu	Sub menu	Operation
File —	New	Creates a new management file.
	Open	Opens an existing management file.
	— Save	Saves the active management file.
	— Save As	Saves the active management file with a new file name.
	Exit	Quits the application.
Target _	Target monitoring	Starts or stops target monitoring.
	— Target addition	Adds a new target. Target information window will appear.
	— Target editing	Edits selected target information.
	— Target deletion	Deletes the selected target.
	— Group setting	Groups the selected targets.
		Sets up the warning value of the selected target.
	— Telnet setting	Sets up the password of telnet.
	Commands batch processing	Sets commands batch processing for multiple selected targets.
	Timer setting	Sets up the timer for the selected target.
System -	Target batch registration	Imports target information defined with the external file.
	—— System default setting	Sets up the default setting (monitoring information, e-mail information).
	Column selection	Selects display items on the status list.
	Font setting	Sets up display font type and size on the status list.
Display -	Update	Updates the information on the status list display.
	— Target display	Displays selected target information.
	— Alert display	Displays all of alert information on the status list.
	— Event log display	Displays all the event logs.
	Command history display	Displays all of the command history.
	L Tool bar	Switches the tool bar on or off.
Help —		Displays version of software.

What's Target

Target indicates the network equipment which provides an SNMP agent function.



Name of the button on the tool bar

The following commands are assigned to the buttons on the tool bar.



Button	Operation
New	.Creates a new management file.
Open	. Opens an existing management file.
Save	.Saves the active management file.
Target monitoring	. Starts or stops target monitoring.
Target display	Displays selected target information.
Alert display	Displays all of alert information on the status list.
Event log display	. Displays all the event logs.
Command history display.	Displays all of the command history.

To switch the tool bar display on or off, select "Tool bar" from "Display" menu.

Icon display for the target

Displays icon according to the target condition.

lcon		Condition
Flat display type	Projector type	Condition
🔲 Proj_05	🗊 Proj_05	Normal
🛃 Proj_01	🙀 Proj_05	Abnormal condition (One of the abnormalities, Alert, Trap or System error is happening on the target.)
🜉 Proj_01	🙀 Proj_100	Connection error (Target has been disconnected from the network)
🧝 Proj	100	Acquisition error (Target has been disconnected from the network, or does not provide SNMP function.)
?) Pro	j_100	Unknown (Target monitoring is not operating)

Addition of the target

1 Select **Target Addition** from **Target** menu. The target information registering window appears.

ltems	Description
Name	. Enter a management name of the target equipment.
IP address Community	Enter IP address of the target equipment. Enter a community name in the network. Default name is "public".
System information	. Displays information set on the network equipment

2 Enter target setup information and click **Update**. The information set on the target equipment is displayed on the system information items.

	formation								
Sane	Proj_C	_01							
P gátres	172 21 . 96 . 113		172 21 96 113	172 21 56 113	172 21 56 113	21 . 96 . 113	172 21 . 96 . 113	21 . 96 . 113	
Community	public		-						
ystem informa tem Product infe	tion	Value 10.291	_						
System name		Proj_05 Control Room 101 Theater A							
Contact Location		427 14400 03							
Contect Location			•						

When the target equipment is not operating, or it is not the monitoring equipment, the error dialog "Cannot obtain information" will appear.

3 Click OK to close the window. Repeat the above steps to register for other equipment which is to be managed.

Editing the target

- $m{l}$ To select a target name to edit on the status list, right-click.
- $2\,{\rm Select}\,\, {\rm Target}\,\, {\rm editing}$ on the popup menu. In the target information window, edit the contents, then click OK.
- The system information cannot be edited.
- Target editing can be executed by selecting Target editing from Target menu.

Deletion of the target

- ${f l}$ Select a target name to delete on the status list with right-click.
- 2 Select Target deletion on the popup menu. In the confirmation dialog, click Yes to delete.
- Target deletion can be executed by selecting Target deletion from Target menu.

Up to 200 targets can be registered.

Up to 255 characters can be used for target name and community.

It cannot perform the target addition, editing and deletion during the target monitoring.



Setting up the warning value

PJ Network Manager provides a function to display the alert when the use time of the setting item reaches a specified setting time. The available setting items (use time) depend on the target equipment.

- Select a target on the status list with right-click.
 When setting multiple targets together, select targets by pressing "Shift" or "Control" key.
- **2** Select Warning value setting on the popup menu. The setting window will appear as the right figure.
- **3** Check **Warning time** check box. The setting items are activated. Select a setting item and click **Edit**. Another setting window appears.
- **4** Enter the threshold value of selected item and then click **OK**. The setting window will disappear.
- **5** Set up a warning value for remaining items if available and then click **OK**. The setting window will disappear.

 ${\mathscr O}$ To disable the warning value, clear Warning time check box.

When selecting multiple targets, the value set to the lowest target on the status list is displayed as the current setting time. Up to 99,999 hours can be set for the use time. The warning value is stored in the management file.

Starting target monitoring

使 Drethold - Fil National Manager File Jarget System Deplay Belg コンド村 48 副 48 日 Target name: [Group | Connect Drive b.

1 Click 💩 on the tool bar to start monitoring the target.

input status

2 PJ Network Manager starts polling the target in sequence from the top of the status list and displays the results on the status list.

Inode ... Inode ... Inode ... Extens... Lamp 1... Lamp 2... Lamp 3... Lamp 4... Lamp 1... Lamp 2... L

ning value setting	
Item	Value
Lamp use time Filter use time	0 0
	<u>E</u> dit
ОК	Cancel

(Example of the set up window)

Warning time setting		—
Warning <u>t</u> ime	500	Hour
ОК	Cancel	

What happens when an abnormality or connection error happens?

If an abnormality or connection error happens on the target, PJ Network Manager indicates target name, icon and status column item with red color to let you know the abnormality.

- When PJ Network Manager cannot acquire the MIB information of the target equipment, it indicates as Connection Error.
- The interval of target monitoring is according to the setting of Monitoring interval on System default setting from System menu. (#p.17)
- For the way to give notice of the alert information, refer to Event reception process on System default setting from System menu. (#p.17)

Target name	Group	Connect	Drive ti	Power	Input status	Inside	Inside	Inside	De
11.001	٨	Conne	18	Norma_	Signalidinterropted	Normal	Normal	1.1	No
P1_002	A	Unvicon							
P1_003	1127	Un-con							

What happens when a predefined event occurs on the target equipment?

During the target monitoring, if the predefined event (trap) happens on the target equipment, the target sends the trap information to PJ Network Manager. This trap information is displayed on the status list.

The trap information is set up in the SNMP setting items of the target equipment. Projector has items such as "When PJ lamp is off", "When the life span of lamp is reached", "When internal PJ power circuit is failed" etc. For further trap information, refer to "SNMP setting" in the separated network user manual.

For the way to give notice of the trap information, refer to Event reception process on System default setting from System menu. (exp.17)

What is a Trap?

Trap is the event predefined by the SNMP agent. If the predefined event ("When PJ lamp is off", "When internal PJ power circuit is failed" etc.) happens, the target sends trap information to the SNMP manager.



Stopping monitoring the target

To stop monitoring the target, click 🤷 again on the tool bar.

Displaying all the status information of the target

Select a target and click 🔄 on the tool bar. The following status window appears and displays all the available status information of the target.



- The target name and item which have an abnormality or connection error happening are indicated with red.
- When PJ Network Manager cannot acquire the value of column information, "---" is displayed.

The above procedure can be performed by selecting Target display from Display menu.

Setting the target group

The target group can be set up by the procedure below. After targets have been grouped, you can set commands for multiple targets in the same group by batch processing.

- *I* Select targets which you want to set from the status list. Select **Group setting** from **Target** menu, the dialog box will appear as in the figure below.
- **2** Select a group, and then click **OK**.

Group setting	—
<u>G</u> roup	-
ОК	Cancel

✓ "----" will not set the group.

Projectors with different network passwords cannot be set to the same group. It is necessary for the projectors in the same group to have the same password.



Setting the password of Telnet

The telnet password can be set by the procedure below. It is necessary to make the password the same as the network password.

- ${f 1}$ Select a target which you want to set as the telnet password from the status list. You can select multiple targets.
- 2 Select Telnet setting from the Target menu. The Telnet setting dialog appears as shown below. Set a password and click OK. When multiple targets are selected, all the selected targets are set as the same password.



The initial setting is "0000".

Setting commands batch processing for multiple targets

The commands for batch processing of multiple targets can be set following the procedure below.

- **1** Select a target belonging to the batch processing group which you want to set, and select **Commands batch processing** from **Target** menu. **Commands batch processing** dialog box will appear as shown below.
- 2 Select a command which you want to set, and click Edit. Parameter editing dialog box will appear. Select a parameter, and then click OK. The check box of Commands batch processing dialog box will be checked.
- $\boldsymbol{3}$ Click OK. The commands are carried out to all the targets of the same group.

Command name	Parameter
Power control	ON
hput1(Conputer1/HDMI)	RG8(PC analog)
Input2(Computer2)	RG8(PC analog)
linput3(Video)	Auto
Network	Network
Screen	Normal
Background(Blue back)	Blue
Display	ON
Shutter(No show)	ON(Shutter on)
Lamp control	Auto(Auto1)
Fan speed control(Fan control)	Normal
* (
	C-br

Command name	Power	control	
Barameter	ON		•
-	-	- Country	1

The commands also work for the target which is not set to a group.



Commands batch processing : Available Command

items	Description
Power ON/OFF	Sets the Power ON or Power OFF.
Input,Source	Sets the Input and Source. Selects Input and Source.
Screen	Sets the screen size. Resizes the picture screen.
Background	
	detected.
Display	
Shutter(No show)	Sets the Shutter (No show). Sets black out the image.
Lamp control	Sets the Lamp control. Changes brightness of the screen.
Fan control	Sets the Fan control. Chooses the running speed of cooling fans.

Setting timer for targets

The timer information for targets can be set by the procedure below.

- **1** Choose a target for which you want to set the timer.
- **2** Select **Timer setting** from **Target** menu. **Timer selection** dialog box will appear as shown below. Select a checkbox for an event you want to enable/add.
- **3** When you want to add events, click Add. Input timer information in the Timer setting dialog box, and click OK.
- **4** Click **OK** of **Timer selection** dialog box, timers are set to the selected target. When selecting multiple targets, timers are set to all the selected targets.

			Terner setting
Execution d	Execution time	Action	Execution date
MON-FRI	10:00:00	ON	Everyday
			Specify the date of
			19,91 <u>~</u>
			Execution (me
			Action (ON
			ОК
•		•	
Add	<u>E</u> dit	Delete	
	·		

Timer Items

Description

Execution date......Sets the Timer execution date. (every day or a day) Execution time.....Sets the Timer execution time. (hh:mm:ss) Action......Sets the events. 10 03 23 AM

٠



Setting default information

The monitoring and e-mail information can be set using the procedure below.

1 Select **System default setting** from **System** menu. The setting window will appear.

2 Switch by clicking Monitoring information or E-mail information tab for each setting.

Monitoring information

System default setting		- ×
Monitoring information E-mail information		
Monitoring interval Temperature unit	1 Fahrenheit ▼	Minute
Event reception process Sound warning alarm Send e-mail Display warning dialogue		
	ОК	Cancel

Monitoring information

Items	Description
Monitoring interval Temperature unit Event reception process	Sets the interval of the polling in minute unit. (1 to 99 minutes can be set) Sets the display temperature unit Centigrade or Fahrenheit. Sets the treatment when the event (ALERT, TRAP, SYSERR) happens on the target. For further information, refer to the item "About event treatment" (☞p.26). □ Sound warning alarm □ Send e-mail □ Display warning dialog



E-mail information

System default setting					
Monitoring information E-mail information					
<u>S</u> MTP server	smtp.abc.xxx.com				
Administrator's <u>m</u> ail address addmin@abc.xxx.com					
Destination mail address					
admin@abc.xxx.com user1@abc.xxx.com					
Add Edit	Delete				
	OK Cancel				

E-mail information

items	Description
SMTP server	.Sets the IP address of the SMTP mail server or server host name.
Administrator's mail address	.Set the e-mail address of the administrator.
Destination mail	Sate the dectination mail address when the event (ALEDT TDAD SYSEDD) happens on
address	the target. The mail address entering window appears when clicking Add .

✓ Up to 10 addresses can be set up for the destination mail address.

✓ For the contents of the mail, refer to item "About event treatment" (ISP.26).

If Send e-mail check box of Event reception process on Monitoring information is unchecked, the alert e-mail will not be sent even if you set up the e-mail address.

Customizing the status list

Ξ

Tojp

To down

Column selection

R Tieget name

Group

Connect

Drive time

Power status

Thout status Inside Temperature A status

P "inside Temperature B status C status

E "External Temperature status

Customizing the status list

Changing the status column indication

1 Select **Column selection** from **System** menu. The column selection window will appear.

2 On the window, check the column name to be indicated on the status list.

The mark [*] next to the column name indicates an alert item.

3 To change the o status list, select a order and click To 4 Click OK to close	order of the display column on the a column you intend to change the up or To down . setting.	Column with				
	ne column width by numeric value, enter onto "Column width" text box.	OK Cancel				
Column	Description					
*Target name	Name of the network equipment					
*Group	Group name					
*Connect	Status of connection to the network (Con	nected, Un-connected)				
*Drive time	Accumulated use time of the equipment					
*Power status	Power status of the equipment (Normal(Power-on), Normal(Standby), Power					
	Management, Power failure, lamp failure,	etc.)				
*Input status	Input signal status (Signal, No signal, Signa	al interrupted)				
*Inside Temperature						
A status	Status of inside temperature A (Normal, W	/arning, Error)				
*Inside Temperature						
B status	Status of inside temperature B (Normal, W	/arning, Error)				
*Inside Temperature						
C status	Status of inside temperature C (Normal, Er	rror)				
*External Temperature						
status	Status of external temperature (Normal, V	Varning, Error)				
*Lamp1 status	Status of Lamp1 (Off, On, Error, Replace)					
*Lamp2 status	Status of Lamp2 (Off, On, Error, Replace)					
*Lamp3 status	Status of Lamp3 (Off, On, Error, Replace)					
*Lamp4 status	Status of Lamp4 (Off, On, Error, Replace)					
*Lamp I time	Used time of Lamp I					
*Lamp2 time	Used time of Lamp2					
^Lamp3 time	Used time of Lamp3					
*Lamp4 time	Used time of Lamp4					
*Ontion Poy	status of affilter (Normal, Clogged)					
"Option Box	Status of option boy filter (Normal Error (
*Eiltor time	Liso time of airfilter	loggea)				
*Ontion Poy						
filter time	Lise time of option box filter					

The values in parentheses are typical value and they differ depending on the connected equipment.

The [*] next to the column name indicates alert items.



Column	Description
*Error info	Error information (Not available for the projector)
IP address	IP address of the network equipment
Community	Community name of the network equipment (public)
Introduction date*1	Date of the network equipment installed
Timer	Timer information
Product info	Name of the network equipment
System name	System name of the network equipment (Proj_05)
Contact	Contact information of the network equipment
Location	Installed location of the network equipment
Input signal	Information of the input mode (Input1, Input2, etc.)
Input select	Information of the input source (RGB, VIDEO, S-VIDEO, NETWORK, etc.)
Network status	Condition of the network mode (Off line, Network Viewer, Network Capture)
Audio system	Displays audio system mode (NORMAL, PERSONAL, MUSIC, TALK)
Volume	Sound Volume of the network equipment
Treble	Sound treble of the network equipment
Bass	Sound bass of the network equipment
Balance	Sound balance of the network equipment
Mute	Sound mute status of the network equipment (ON, OFF)
Power management	Power management status of the network equipment (OFF, READY, SHUTDOWN)
Monitor out	Monitor out status of the network equipment (ON, OFF)
Shutter (No show)	Shutter status of the network equipment (OFF, High-Contrast, Normal)
Shutter management	Shutter management status of the network equipment (Shutdown)
Fan control	Fan control status of the network equipment (Normal, Maximum, OFF, On1, etc.)
Inside Temperature A	Displays inside temperature A of the equipment (in Centigrade or Fahrenheit)
Inside Temperature B	Displays inside temperature B of the equipment (in Centigrade or Fahrenheit)
Inside Temperature C	Displays inside temperature C of the equipment (in Centigrade or Fahrenheit)
External Temperature	Displays external temperature of the equipment (in Centigrade or Fahrenheit)
Lamp mode	Displays lamp mode (1: 1-lamp mode, 2: 2-lamp mode, 4: 4-lamp mode, etc.)
Lamp control	Displays lamp control mode (Auto, Normal, Eco, etc.)
Model name	Model name of the network equipment

^{*1} Set the installed date when the PJ Network Manager is newly introduced.

There are some un-available columns depending on the products. The value of un-available column is displayed in blank or with "---".



To change order or width of the column

Drag the status column name you want to change the order for and move it on a new place and drop it. To change a column width, set the mouse cursor onto the right-edge of the column to change, drag the mouse on it and adjust the column width.

Sorting the status list

The order of the targets on the status list can be changed by clicking the column name which you want to sort. It switches ascending or descending order by clicking the column name each time.



Changing font

Select the **Font setting** from **System** menu. The font setup window will appear. Select your desired type face, style and size on the window.

(ont:	 Font style:		Sze:		-
Tahoma	 2001		8		OK
System	Regular	-	-		Cancel
Tahoma	Bold		10	1	
Terminal	Oblique		11	1.1	
Times New Roman	Bold Oblique		14		
Trebuchet MS		9	16	•	
	Aalbh	yZa			
	Scept				
	Western			٠	



Viewing the alert information

1 Click 🖄 on the tool bar. The alert display window appears and the alert information of all the targets which are having an alert is listed on this window as the below.

2 To export the alert information as a text file (CSV file), click <code>Export</code>.

🌍 Alert								×
Target name	Group	Connect	Drive ti	Power	Input s	Inside	Inside	In
Proj_01 Proj_10 Proj_105	A A 	Connec Connec Acquisi	212 234	Normal Temper	SignalI NoSignal	Normal Abnormal	Normal Abnormal	No Ab
•								F
					Ext	port	Qlose	

The column width can be changed with dragging the right edge of the column. The column order can be changed with drag and drop the column. Column cannot be deleted.



Viewing the event log

1 Click 🚳 on the tool bar. The event log display window appears and the events which have occurred on the targets are listed on this window shown below.

2 To export these events as a text file (CSV file), click **Export**.

3 To delete the event log, select the accrual date item you intend to delete by clicking and then click **Delete**. On the confirmation dialog, click **Yes** to execute deletion.

🧒 Event log								-	• •
Executed da	te/ti	Target name	IP addre	ss	Event		Туре		Warning
2004/10/29 2004/10/29 2004/10/29 2004/10/29 2004/10/29 2004/10/29 2004/10/29 2004/10/29 2004/10/29 2004/10/29 2004/10/29 2004/10/29 2004/10/29 2004/10/29 2004/10/29 2004/10/29 2004/10/29 2004/10/29	tte/ti 4:46:24 4:46:24 4:46:24 4:22:59 4:22:58 4:22:58 4:22:58 3:47:12 3:47:12 3:47:12 3:47:12 3:47:12 3:47:12 3:47:12 3:47:12 3:47:12 3:47:12 3:47:12 3:16:58 3:47:12 3:16:58 3:11:43 3:10:58 3	larget name Proj_10 Proj_10 Proj_10 Proj_10 Proj_01 Proj_02 Proj_03 Proj_05 Proj_10	IP addre 172.21.9	55 5.112 5.112 5.112 5.112 6.113 6.113 6.113 3.58 3	ALERT ALERT ALERT ALERT ALERT ALERT ALERT ALERT TRAP ALERT TRAP ALERT TRAP ALERT ALERT ALERT ALERT ALERT		Type ON ON ON OFF ON SignalIsInte SignalIsInte ON OFF ON OFF ON OFF SignalIsInte ON OFF	rr rr rr	Warning - Option Bo Filter stat Option Bo Filter stat Connect Input stat Input stat Input stat Input stat Connect Connect Connect Connect Input stat Input stat Power sta Option Bo
•		TT	1						4
				Del	ete	Ð	qoort		Close

Event log information items

ltems	Description
-------	-------------

Accrual date Accrual date of the event

Target name...... Name of the network equipment

IP address..... IP address of the network equipment

Event Type of the Event (ALERT, TRAP, SYSERR) (See table on the next page)

Type Type of the Event (See table on the next page)

Warning column...... Warning column of the Event (See table on the next page)

Warning value Warning value of the Event (See table on the next page)

Unit..... Unit of the warning value

The listed items are fixed.

The order of the event log list can be changed temporarily by clicking the column name which you want to sort. It switches ascending or descending order by clicking the column name each time.

Column width can be changed by dragging the right edge of the column. The column order can be changed by dragging and dropping the column. Columns cannot be deleted.



Description of Event, Type, Warning column, Warning value

Event	Туре	Warning Column	Warning Value	Description	
		Connect	Un-connected Connected Acquisition error		
ALERT	ON : Abnormality has happened OFF : Abnormality has been cleared	Power status	PowerFailure TemperatureError Normal (AfterTempError) RS232CFailure Power management Shutter management LampFailure Normal(OnStartingUp) Normal(OnStartingUp) Normal(OnCoolingDown) Normal(PowerOn) TemperatureError(OnCoolingDown) Shutter management(OnCoolingDown) Shutter management(OnCoolingDown) LampFailure(OnCoolingDown)		
		Input status	SignalsInterrupted SignalsInputted		
		Inside Temperature status (A to C) External Temperature status	Abnormal]	
		Lamp status (1 to 4)	Failure Replace		
		Lamp time (1 to 4)	(setting time)		
		Filter status	Clogged Warning	* Refer to the	
		Filter time	(setting time)	next page	
	LampFailure	Lamp status (1 to 4)	Failure		
	LampReplace		Replace		
	PowerOFF PowreFailure PowerManagement ShutterManagement	Power status	Normal(Standby) Normal(OnCoolingDown) PowerFailure Power management Power management(OnCoolingDown) ShutterManagement(OnCoolingDown)		
TRAP	TemperatureError	Inside Temperature status (A to C) External Temperature status	Abnormal		
	SignallsInterrupted	Input status	SignallsInterrupted		
	LampReplacementTime	Lamp time (1-4)	(lamp time)		
	FilterReplacementTime	Filter time	(filter time)		
	CloggedFilterWarning	Filter status	Clogged Warning		
	AutoPlayError	n/a	n/a		
	WarningOnConstantMode ForBrightness	n/a	n/a		
SYSERR	*Mail Transfer *MemoryError	n/a *1	n/a *1		

^{*1} When PJ Network Manager cannot send mail or acquire the memory, no message is displayed in "Warning column" and "Warning value".

Sor further details of each warning column and value, refer to the next page.

Description of Event, Type, Warning column, Warning value

Description of warning value

Warning Column	Warning Value	Description
Connect	Un-connected Connected * Acquisition error	Projector has been disconnected from the network Projector has been connected to the network PJ Network Manager could not acquire the MIB information from the equipment
	Power failure	Projector turned off due to the power failure of the projector
	TemperatureError	The projector turned off due to temperature error
	Normal (AfterTempError)	Normal after temperature error occurred
	RS232CFailure	The RS-232C communication error occurred
Power status	Power management	The power management function turned projector lamp off
	Shutter management	The shutter management function turned projector lamp off
	LampFailure	Lamp failure occurred
	Normal(Standby) *	Projector turned into standby normally
	Normal(OnCoolingDown) *	Cooling down normally due to projector turned off
Input signal status	SignalsInterrupted SignalsInputted *	The signal was interrupted The signal was inputted again
Inside Temperature status (A to C) External Temperature status	Abnormal	The projector turned off when the temperature was abnormally high
Lamp status	ON * Failure Replace	When the lamp is on When the lamp failed to ignite It reached lamp replacing time
Lamp time	(lamp time)	The user setting for lamp replacing time has been reached.
Filter status	Clogged Warning	Filter has been clogged Filter is close to clogging
Filter time	(filter time)	The user setting for filter time has been reached.
(Auto play error)	n/a	An error occurred during the auto image display
(WarningOnConstantModeFor Brightness)	n/a	The brightness (Current value) continuously goes down a certain rate from the value in Constant mode.

The warning value with "*" in the above table shows the event when the alert has cleared, alert type is "OFF".

The column order and width of the event log window are saved to the registry of the computer.

Up to 1000 of events can be stored. If it exceeds 1000 events, the oldest event is deleted and the latest event is added. The event log can be saved to the management file.



About event treatment

If the PJ Network Manager receives an event, it executes the following event treatment items which are selected in the system default setting.

Sound warning alarm

- 🗖 Send e-mail
- Display warning dialog

Sound warning alarm

If the PJ Network Manager receives an event, the computer beeps an alarm sound. The alarm sound depends on your computer sound setting.

 $\ensuremath{\mathscr{D}}$ The alarm sound is not made when your computer does not have any speakers or the sound volume is muted.

Send e-mail

The following example message is sent to the e-mail address you set up as the destination mail address.

From: Test1 <admin@abc.xxx.com> (management file name) Date : 2004/10/29 21:30 To : user@abc.xxx.com Subject : Alert message</admin@abc.xxx.com>	
Alert has occurred * Accrual date : 2004/10/29 21:13:42 * Target name : Proj_10 * IP address : 192.168.1.101 * Event : ALERT * Type : ON * Warning column : Power status * Warning value : Power failure	

Notes on using Windows XP Service Pack 2 (SP2) / Windows Vista / Windows 7

Windows Firewall is turned on by default in Windows XP SP2, Windows Vista, and Windows 7. Due to this Windows Firewall, the send e-mail function is not available. When using this mail function, you need to cancel the block for PJ Network Manager application. For further details about Windows Firewall, see Windows help on your computer.

For more information on the event, type, warning column and warning values, see the item "Viewing the event log" (1972).



Display warning dialog

The following dialog window appears on the screen if event occurs.

E	vent information	
	Alert has occurred.	
	Item	Value
	Accrual date	2004/10/29 16:00:39
	Target name	Proj_01
	IP address	172.21.96.113
	Event	ALERT
	Verbing column	UN Ipput status
	Warning value	SignallsInterrupted
	in an ing raise	- graner conspice
		P
	Number of rec	eption
	C	lose

Viewing the command history

1 Click on the tool bar. **Command history** window appears and the command history is listed on the window as shown below.

2 To export the command history as a text file (CSV file), click **Export**.

3 To delete the command history, select the item of **Executed date/time** which you want to delete, and then click **Delete**. On the confirmation dialog box, click **Yes** to execute deletion.

Decuted date/%	Target name	IP address	Command	Detailed data	Result
006/12/24 10:00:00	P1_001	172.21.99.251	Catver	CN .	OK.
006/12/24 09:57:53	P1,001	172.21.99.251	Coninsands b	Power control:OFF	OK .
006/33/34 00-55-05	P1 001	172.21.06.201	Common de la	Prover control OFF	06
206112124-09-55205	40_001	172.21.99.251	Contrands b	POWER CONDICITIE	04

Command history

Executed date/time Executed date and time of the command

Target name...... Name of the network equipment

IP address..... IP address of the network equipment

Command..... Type of the Command

Detailed data...... Contents of the Command

Result Results of the Command

The listed items are fixed.

Column width can be changed by dragging the right edge of the column. The column order can be changed by dragging and dropping the column. Columns cannot be deleted.

Up to 1000 of events can be stored. If it exceeds 1000 events, the oldest event is deleted and the latest event is added.



Storing the management file

When you monitor the network equipment with the PJ Network Manager, you can save the registered target information, system setting and event log information into the management file with a free file name. It is useful if you manage multiple devices in the network.

Click 💾 on the tool bar and save it with free file name. The extension is ".pnm".

The management file contains following information.

Items	Description
Header	Management file section, file version
System default setting	Default value of the system setting
	- Monitoring interval
	- Event reception process
	- Temperature unit
	- E-mail information
Target information	Information of the registered target
-	- Target information (target name, IP address, Community, Introduction date)
	- target MIB information
	- Warning value set up
Event log information	Event log information (ALERT, TRAP, SYSERR)

The maximum volume of a management file required is approximately 1MB. (Number of registrable targets is 200, number of events is 1000)

Information saved to the registry

The following application setting information is saved to the registry of your computer. The setting condition is memorized after quitting the application.

Items	Description
Status window information	Display position and size of the status list window
Status list information	Display status column, column width and column order
Event log list information	Column width and order of the event log list
Font set up	Font setting value (Type face, size and style)

Registering the target information from the defined file at once

The PJ Network Manager provides a function to import the target information from the defined file at once. Prepare the defined file (CSV data format) in which the target information is written similar to the format shown below.

- *1* Select **Target batch registration** from **System** menu. The target batch registration window appears.
- **2** Click **Reference** and select a defined file to import the target information. The imported target information will be listed on the target batch registration window.

Target batch registration					
Defined file			<u>R</u> eference		
Nu Name 1 Proi_01 2 Proi_02 3 Proi_04 5 Proi_05 6 PDP_01 7 FPD_10	IP address 192 168 0.1 192 168 0.2 192 168 0.3 192 168 0.6 192 168 0.7 192 168 0.8 192 168 0.9	Community public public public public public public public public	Result OK OK OK OK OK OK		
•			+		
Number of error OK Cancel					

*If there is an error in the imported defined file, the error information will be indicated on the Result column. Retry importing after correcting the defined file.

3 Click **OK** to execute the registration.

Target batch registration is not available during Target monitoring.



Format of the defined file

The defined file is a CSV data file created by the spreadsheet application and is defined as follows:

Column Description (example)

Example of the defined file

The table below shows the example of the defined file provided with the target information. Save this file as the CSV file.

Target name	IP address	Community
Proj_01	192.168.0.1	public
Proj_02	192.168.0.2	public
Proj_03	192.168.0.3	public
Proj_04	192.168.0.6	public
Proj_05	192.168.0.7	public
PDP_01	192.168.0.8	public
FPD_10	192.168.0.9	public



Login to the target equipment

After double clicking the target name on the status list, the computer launches a web browser and displays the login window of the target equipment.

You can control and set up the projector remotely by using the web browser. For further instructions, see the separated network user manual.





投影机网络管理程序 (Windows 用)

本手册为投影机网络管理程序软件说明书。 本软件只可在Windows操作平台上使用,不能在Mac操作平台上使用。 操作投影机网络管理程序软件之前,请详尽地阅读本手册。 首先,请阅读投影机用户手册,了解投影机的基本操作和安全指南。 请严格遵守用户手册中的安全指南

用户手册



TQBJ0657

目录

第	一章 介绍	.3
	介绍	3
	SNMP	.3
	商标	3
	操作环境	4
第	二章 安装	.5
210	坍影机网 纹管理程序完装	6
	投影机网络管理程序卸载	
섴		
퐈	二早 苯 / / / / / / / / / / / / / / / / / /	./
	启动和退出投影机网络管理程序	8
	状态窗口名称	8
	退出投影机网络官埋程序	9
	采毕构成	9
	竹公定日杯	9
	上具余按键名M	10
	日孙的图称澳小	10
	你加日你	11
	·珊科口你	11 11
		12
	反重言口值	12
	当日标出现警报	13
	当发生预设事件	13
	什么是预设事件	13
	停止监控目标	14
	设置目标组	14
	设置远程登录密码	15
	为多个目标设置批处理命令	15
	为目标设置计时	16
	默认设置	17
	自定义状态列表	19
	浏览警报信息	22
	浏览事件日志	23
	Event, Type, Warning column, Warning value 的描述。	24
	关于事件处理	26
	浏览命令历史	27
	存储管埋又件	28
	保仔注册信息	28
	从指定义件屮即刻注册日称信息	29
	fī 定义 件	3U 20
	值正义件杆例	3U 3√
	进八日怀汉奋	31



第一章 介绍

介绍

本投影机网络管理程序是网络设备SNMP 管理软件,支持私密MIB(信息管理系 统库)。

通过在电脑上安装投影机网络管理程序,您可以轻松监控投影机、投影机监控器以 及与网络相连接的平板显示监控器等设备。

*本投影机网络管理程序能处理具有 SNMP 代理功能的产品。

SNMP

SNMP 是简单网络管理协议的缩写。

对于 TCP/IP 网络, 它是监视和控制网络连接设备的协议。

根据由 TCP/IP 网络连接的管理(管理设备)和代理(受控设备)之间的 SNMP 协议, SNMP 通过阅读和更改管理信息,即 MIB,来实现其管理功能。



商标

Microsoft, Windows, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista 和Windows 7 是微软公司的注册商标, Macintosh是苹果公司在美国和其它国家的注册商标。本手册中提及的其它产品或商标名称均为其相应公司的注册商标或商标。

*未经授权严禁使用本手册的部分或全部内容。

*本手册内容如有变动, 恕不另行通知。

第一章 介绍

操作环境

项目	最小值	推荐	
中央处理器 (CPU)	奔腾 III 400MHz 或以上	Windows XP: 奔腾 4 2.0GHz 或以上 Windows Vista 和 Windows7:Pentium 4 3.0GHz或以上	
内存	128MB 或以上	Windows XP: 256MB或以上 Windows Vista 和 Windows7:1GB 或以上	
硬盘驱动器 (HDD)	空余硬盘空间大于 20MB		
屏幕分辨率	SVGA(16 色或以上)	XGA 真彩色或以上	
局域网 (LAN)	10Mbps 或以上	100Mbps 或以上	
操作系统 (0S)	Windows 2000 Windows XP Windows Vista Windows 7	Windows XP Professional Windows Vista(32bit 版本) Windows 7 (32bit 版本)	

限制条件

监控代理数量最多不超过200。

表达 / 缩写

本手册所述的电脑操作系统和网络浏览器是 Windows 7 Professional 和 Internet Explorer 9.0。如果使用其它操作系统或网络浏览器,有些步骤 可能会因电脑系统而与实际操作不同。

手册使用

本手册不提供对电脑、网络浏览器、投影机和网络基本操作和功能的描述, 若想获取对其它设备或应用软件的说明,请参照其各自的说明书。
2

第二章 安装

第二章 安装

投影机网络管理程序安装

- 把光盘放入您电脑的光驱里。双击光盘 中文件夹"PJ Network Manager"里 的 SetupTool.exe 图标。
- **2** 在 "Choose Setup Language" 窗口 的下拉菜单中选择

" [English(United States)]", 点击OK 按钮, 开始安装, 然后按照 安装向导进行。

Cheese !	Setup Language	
2	Select the language for this installation to	an the choices below.
	English (United States)	. •
	OK Cancel	

出现"Software License Agreement" 时,仔细阅读内容,如果您接受协议就 点击"Yes"继续安装。

Cipelli F Band	Value of the second second	H+-11 4
		A TA
	and the second second	ing hadant
A long to	(House	and the second s
S tame		







提示:

要在装有Windows 2000、Windows XP 或 Windows Vista 或 Windows7系统的 电脑中安装本软件,您需要以管理员的身份登录。安装之前,确定其它应 用软件已关闭,否则将不能进行正确的安装。

投影机网络管理程序卸载

从电脑中移除投影机网络管理程序,用控制面板上的"Add & Remove Programs"执行操作。(若是Windows Vista 或 Windows7系统,请用控制 面板上的"Programs and Features"执行操作。)

3

启动和退出投影机网络管理程序 启动投影机网络管理程序,从下列方法中任选一种: - 从"Start"-" All programs"菜单中选择"PJ Network Manager" - 双击一个管理文件*1

状态窗口名称



*双击目标名称,启动网络浏览器,显示目标登录窗口。(31页)

项目

描述

菜单	通过菜单选择来执行命令。
工具栏	通过点击按钮来执行命令。
目标	执行监控功能的网络设备。
状态栏	显示投影机网络管理程序的状态以及解释指针选择的命令。
状态列表	显示监控目标的状态。
	当发现错误时,目标名称、图标以及错误项显示为红色。
状态表	状态列表栏。
轮询次数显示	显示在监控期间内轮询的次数。
事件显示	事件发生时显示事件 (ALERT、TRAP、SYSERR)。

*1 存储监控目标信息以及事件日志信息的文件,详情请参考"保存管理文件"(28页)

[注意]

*投影机网络管理程序不能同时打开多个状态窗口。

退出投影机网络管理程序

退出投影机网络管理程序,点击状态窗口右上方的关闭盒或从"File"菜单中选择"Exit"。

菜单构成

操作
创建一个文档。 打开一个已有文档。 保存激活的文档。 将激活的文档以新的文件名保存。 退出应用软件。
启动或者停止目标监控。 添加一个新目标。目标信息将显示在窗口中。 编辑选择的目标信息。 删除选择的目标。 为选择的目标编组。 设置选择目标的警告值。 设置远程登录密码。 为多个选中的目标设置批处理命令。 为所选目标设置计时。
引入以外部文件定义的目标信息。 设置初始设定(监控信息、邮件信息)。 选择状态列表上显示的项目。 设置状态列表字体的类型和大小。
更新状态列表显示的信息。 显示选择目标的信息。 显示状态列表中的所有警告信息。 显示所有事件日志。 y 显示所有命令历史。 开关工具栏。

Help ——— Version information 显示软件版本。

什么是目标

目标显示配备了SNMP代理功能的网络设备。

投影机网络管理程序(Windows用) 020-000640-01 修正 1(11-2013)

工具条按键名称

工具条上的按键被赋予以下命令。



+1	÷	E.	п
47	τ	± 1	п

操作

New	创建一个新的管理文件。
Open	打开一个已有文件。
Save	保存激活的文档。
Target monitoring	启动或者停止目标监控。
Target display	显示选择的目标信息。
Alert display	显示状态列表中的所有警告信息。
Event log display	显示所有的事件日志。
Command history display .	显示所有的命令历史。

ℤ从菜单"Display"中选择"Tool bar"来开关状态栏。

目标的图标演示

根据目标条件显示图标。

图标		141
平板显示类型	投影机类型	
🔲 Proj_05	🗊 Proj_05	正常
Proj_01	_{Proj_} 05	异常状况(目标发生如下之一的异常,如警告、 Trap 或系统错误)
🜉 Proj_01	🛃 Proj_100	连接错误(目标从网络上断开连接)
🧝 Proj_100		获取误差(目标与网络断开连接,或不配备 SNMP功能)
Proj_100		未知(目标监控不可操作)



添加目标

1在"Target"菜单栏中选定"Target Addition"。目标文件信息注册窗口会自动弹出。

项目	描述
Name	.键入目标设备的名称。
IP address	.键入目标设备的 IP 地址。
Community	.键入网络上的群组名称, 默认为"pub-
	lic".
System information	显示设置在网络设备上的信息。

2 键入目标设置信息并点击 Update 按钮。设置 在目标设备上的信息会显示在系统信息项下。 ∅ 当目标设备未运行时,或目标设备不是监视设备时,错误 对话框会自动弹出显示"Cannot obtain information"。

arget information	on 🔜
Target setup in	fomation
Name	Proj_01
P gåbess	172 21 96 113
Community	public
Product w/o System name Contact Location	10.231 Pray 05 Control Room 101 Theater A
1.1	
	Lipdate
0	K Cencel

3 点击 OK 关闭窗口。重复上述步骤注册其它管理设备。

编辑目标

- 1 在状态列表中选定一个目标名称,右击。 2 在弹出的菜单中选择"Target editing"。目标信息窗口会出现,编辑内 容后点击 0K 按钮。
- ●系统信息不能被编辑。

删除目标

- 1 在状态列表中选定要删除的目标名称, 右击。
- 2 在弹出菜单中选择"Target deletion"。确定对话框会出现,点击"Yes" 按钮来执行删除任务。

[✓] 在进行目标监控期间,不能进行添加目标、编辑目标和删除目标。

[✓] 目标名称和群组名称最多可使用 255 个字符。



设置警告值

使用时间达到设置的特定时间时,投 影机网络管理程序会发出警告。有效 的设置(使用时间)取决于目标设备 本身。

- 1 在状态列表中选择一个目标,右击。

 ◇当同时设置多个目标时,按住 "Shift" 或 "Control" 键进行选择。
- **2**在弹出菜单中选择"Warning value setting"。设置窗口出现,如右图。
- **3**确认"Warning time"复选框,激活 设置项。选择一个设置项并点击"Edit" 按钮,另一个设置窗口出现。
- 4 键入被选择项的阈值并点击"OK"按钮, 设置窗口消失。
- 5 如果需要,对其它项目也进行设置并点击"OK"按钮。设置窗口消失。
- ♂当同时选择多个目标时,警告值的设定将按照状态列表中最低值来设置为当前设定时间。使用时间最高可设定为99,999小时。警告值会存储于管理文件中。

启动目标监控

- 1 在工具栏中点击 🛥 按钮以开启目标监视。
- 2投影机网络管理程序从状态列表最顶端的目标开始进行连续轮询,并且 在状态列表中显示结果。

Taxand in Arts	1 Course	Connet	Deat	Texas	The other states	- Includer	Table 1	Territor	Page 12	I tame 1	1.000 10	Anna R.	10000	Land I de	
a parter a	1.0100	- Committee	Contraction of the		-po name	I serves -	1.0000	T survey of	Constant of		Construction of the second		Change Series	Constant of	
11,000	- W	Distant.										The Part of the Pa			-
P1_003	100	Divergen La													

Item	Value
Lanp use time Filter use time	0
	Edit

(设置窗口举例)

ing	×
[500]	Hour
Cancel	f.
	500 Cancel

020-000640-01修正1(11-2013)

12

当目标出现警报

如果目标发生异常或者连接问题,投影机网络管理程序会用红色显示出目标名称、图标和状态列表以通知此异常情况。

- ⊘目标监视的时间间隔将取决于在" System"菜单中"System default setting"对

"Monitoring interval"的设置。(17页)



当发生预设事件

在目标监视期间,如果一些预定义的事件发生在目标设备上,目标会发送 预设事件信息到投影机网络管理程序上,并将此信息立即显示在状态列表 上。

这一预设事件信息的通报设置在目标设备的S N M P 设置项中。信息将 诸如: "When PJ lamp is off"、"When the life span of lamp is reached"、"When interval PJ power circuit is failed"等等。更多 预设事件信息,请参阅另外的网络用户手册上关于"SNMP设置"的内容。

什么是预设事件

预设事件就是由SNMP代理预定义的事件。如果预定义事件(如 "When PJ lamp is off"、"When interval PJ power circuit is failed",等等)发生,目标设备会发送预设事件信息到SNMP管理程序。

停止监控目标

停止监控目标,请再次点击工具栏上的 👁 按钮。

显示目标的所有状态信息

选择目标,请点击工具栏上的 💽 按钮。 窗口出现以下状态并显示目标的 所有有效状态信息。



- 目标名称和项目出现异常或者发生连接 错误时,会显示为红色。
- 伊投影机网络管理程序不能获得栏目信息 值时, 会显示 "----"。

❷以上步骤可以通过从"Display"菜单中选择"Target display"来执行。

设置目标组

目标组可按以下步骤设置。当您在同一组内设置命令时就可以对其进行设置。

- 1 从状态栏选择您想要设置的目标,从"Target"菜单中选择"Group setting",对话框将会出现,请参照下图。
- 2选择一个组,然后点击"OK"按钮。

Group setting	×
<u>G</u> roup	- <u>-</u>
ОК	Cancel

❷ "----" 不对组进行设置。

设置远程登录密码

远程登录密码可按以下步骤设置。设置密码是必要的,如同网络密码。

- 1从状态栏中选择一个您想要为其设置远程登录密码的目标。您可以选择 多个目标。
- 2从"Target"菜单中选择"Telnet setting","Telnet setting"对话 框将会出现,请参照下图。设置一个密码并点击"OK"按钮。当选择多 个目标时,所有被选目标都被设置为相同密码。

Telnet setting	×
PIN Code	J
ОК	Cancel

✓ 初始设置为"0000"。

为多个目标设置批处理命令

多个目标的批处理命令可按以下步骤设置。

- 1 从批处理组中选择一个您想要设置的目标,并从"Target"菜单中选择 "Commands batch processing"。"Commands batch processing"对话框 将会出现,请参照下图。
- 2 选择一个您想要设置的命令,点击"Edit"按钮。"Parameter editing" 对话框将会出现。选择一个参数,并点击"OK"按钮。"Commands batch processing"复选框出现,请打勾。
- **3**点击"OK"按钮。命令将会被同一组内的所有目标执行。

Command name	Parameter
Power control Power control Prover 1(/c0mputer1/HDH() Input2(Computer2) Input2(Video) Network Screen Reackground(Blue back) Daplay Shutee/No show) Lamp control fan speed control(Fan control)	ON PGB(PC analog) RGB(PC analog) Auto Network Normal Bise ON ON CN(Shutter on) Auto(Auto 1) Normal
•	1

Parameter editing	9		*
Command name	Powero	ontriol	
Barameter	ON		
OK		Cancel	1

一命令对未被设置为组的目标同样有效。

批处理命令:可用命令

项目

为目标设置计时

目标计时信息可按以下步骤设置。

1选择一个您想要设置计时的目标。

描述

- 2从"Target"菜单中选择"Timer setting"。"Timer selection"对话 框将会出现,请参照下图。在一个想要执行的事件复选框上打勾。
- **3**若您想要添加事件,点击"Add"按钮。在"Timer setting"对话框中 输入计时信息,并点击"OK"按钮。
- **4**点击"Timer selection"对话框的"OK"按钮,对所选目标设置计时。 当选择多个目标时,所有被选目标都被设置计时。

Execution d.	Execution time	Action
MON-FRI	10:00:00	ON
*		
Add	1.50	Unicin'

.....



Timer

项目	描述	
Execution date Execution time Action	设置计时执行日期。 .设置计时执行时间。 设置事件。	(每天或一周中某一天) (时:分:秒)

默认设置

监控信息和 e-mail 信息可以通过以下步骤设置。

 1从"System"菜单中选择"system default setting",设置窗口出现。
 2点击"Monitoring information"或"E-mail information"标签切换 设置。

Monitoring information

Monitoring information E-mail inform	ation	
Monitoring interval	1 Fabrenheit	Minute
Event reception process Sound warning alam Send e-mail Display warning dialogue		

Monitoring information

项目	描述
Monitoring interval	以分钟为单位设置轮询的间隔。(1到99分钟都可以设置)
Temperature unit	.设置显示的温度单位为 Centigrade (摄氏温度) 或 Fahrenheit
Event reception process	(华氏温度)。 当目标发生事件(ALERT、TRAP、SYSERR)时,设置处理方式。 再名信息, 法会考"关于再供协理"顶(196页)
	更多信息,请参考"大丁争针处理"项。(20 贝) □ Sound warning alarm
	Send e-mail
	Display warning dialog



E-mail information

Monitoring information	E-mail information	1		
<u>S</u> MTP server		smtp.a	abc.xxx.com	
Administrator's <u>m</u> ail a	address	admin	@abc.xxx.com	
Destination mail add	dress			
autime abc.xxx.	Com			
user1@abc.xxx.c	com			
user1@abc.xxx.c	Add	Edit	Delete	

E-mail information

 项目
 描述

 SMTP server
 设置 SMTP 邮件服务器的 IP 地址或者主机名称。

 Administrator's
 Mail address

 mail address
 设置管理员的 e-mail 地址。

 Destination mail
 目标发生事件 (ALERT、TRAP、SYSERR) 时,设置目的邮件地址。点击 Add 按钮,显示邮件地址输入窗口。

∅ 如果没有在 "Monitoring information" 上的 "Event reception process" 的 "Send e-mail" 复选框上打勾,即使您设定了 e-mail 地址,也不会发送警报电子邮件。

●关于邮件的具体内容,请参看"关于事件处理"(26页)。

自定义状态列表

自定义状态列表 更改状态栏的显示

- 1 在 System 菜单中选择 Column selection。 打开 column selection 窗口。
- 2 在窗口中,确认要在状态列表中显示的栏名 称。
- 位于栏名称旁的标记符号 [*] 表示其为警报项。
- 3 要更改状态列表上的显示栏的顺序,选择一个您需要更改顺序的栏并点击To up 或者 To down 按钮。
- 4 点击 OK, 关闭窗口。
- ✓以数字值指定栏宽度时,在文本框"Column width"中 输入数字(0 至9999)。

"Group "Group "Connect "To grown "Power status "Prover status "Prover status "Inside Temperature A status "Inside Temperature C status "Inside Temperature Status "Lamp 1 status "Lamp 1 status "Lamp 4 status "Lamp 4 status "Iname + #	Target ritere	1	Toup
② "Correct a To gown ③ "Drove statue ② "Prover statue ③ "Indo Temperature Activue ③ "Indo Temperature Activue ③ "Indo Temperature Statue ④ "Lano 1 statue ③ "Lano 3 statue ③ "Lano 4 statue * " " " * # # # # # # # # # # # # # # #	Group		Carton Cart
♥ Chree the ♥ Power status ♥ Trout Status ♥ Troute Temperature & status ♥ Troute Temperature & status ♥ Troute Temperature status ♥ Tueno I time * I time * I time * I time * I time * I time	Connect	10	To down
Prover status Trock tatus Trock tatus Trock tatus Trock Temperature Attatus Trock Temperature Status Trock Temperature Status Temperature	Drive time		
■Thotat Halus ■Thotat Halus ■Thotat Temperature A status ■Thotat Temperature C status ■Thotate Temperature Status ■ Tamp 4 status	Power statue	100	
Theode Temperature A status Those Temperature B status Theode Temperature Status Theore Temperature status Theore Temperature status Theore Teams Theore Teams<	Thout status		
I "Inde Temperature Bitatue Inde Temperature Bitatue I "Esternal Temperature statue I "Lamp 1 atotus I "Lamp 1 atotus I "Lamp 4 atotus I "Lamp 1 mee * , PEE: Temperature Status I "Lamp 1 mee * , PEE: Temperature Status I Lamp 1 mee * , PEE: Temperature Status I Lamp 1 mee * , PEE: Temperature Status I Lamp 1 mee	Theide Temperature Astatu	8	
If hade Tencerature Citatus IF Stenel Tengesture status II Lano 1 status II Lano 3 status II Lano 9 status II Lano 1 me + 人栏宽度	Thede Temperature B statu		
☑ "External Temperature status I Tunno 1 atatus II Tunno 2 atatus II Tunno 4 atatus II Tunno 4 atatus II Tunno 1 Imme	Thede Temperature C statu	*	
☑ "Lano 1 status ☑ "Lano 2 status ☑ "Lano 4 status ☑ "Lano 1 status ☑ "Lano 1 lime * * 栏宽度	Etemal Temperature statu	a l	
I Long 2 status II Long 3 status II Long 4 status II Long 1 line II Long 1 line II Long 1 line II Long 1 line	Camp 1 status		
☑ 1amp 3 state ☑ 1amp 4 state ☑ 1amp 1 sme •	C Lomp 2 status		
☑ "Lamp 4 statue ☑ "Lamp 1 lime *	🔁 "Lomp 3 statue		
☑ Lenp Time ,	Lamp 4 status		
・「「」「「」」「「」」「「」」「「」」「「」」「「」」「「」」「」」「」」「」	C Long 1 time	1 E	
	· Income in the second second		芒宽度
	Column gidth 90 🔸		
Column width 90	899267/045 0860		

177	+++ ++-
/h	2田1/1

*Target name网络设备名称。
*Group组名称。
*Connect与网络连接的状态 (Connected、Un-connected)。
*Drive time设备的累计使用时间。
*Power status
Management、Power failure、lamp failure 等)。
*Input status输入信号状态(Signal、No signal、Signal interrupted)。
*Inside Temperature
A status内部温度状态 A(Normal、Warning、Error)。
*Inside Temperature
B status 内部温度状态 B(Normal、Warning、Error)。
*Inside Temperature
C status
*External Temperature
status
*Lamp1 status灯 1 状态(Off、On、Error、Replace)。
*Lamp2 status灯 2 状态(Off、On、Error、Replace)。
*Lamp3 status灯 3 状态(Off、On、Error、Replace)。
*Lamp4 status
*Lamp1 time灯 1 使用时间。
*Lamp2 time
*Lamp3 time灯 3 使用时间。
*Lamp4 time 灯 4 使用时间。
*Filter status空气过滤装置状态(Normal、Clogged)。
*Option Box
filter status选项框过滤器状态 (Normal、Error、Clogged)。
*Filter time空气过滤装置使用时间。
*Option Box
filter time选项框过滤器使用时间。

● 在圆括号中的值为标准值,该值依据所连接设备而有所不同。



栏

+#+	1
捆	깐

1=	
*Error info	错误信息(对投影机无效)。
IP address	网络设备的 IP 地址。
Community	网络设备的群组名称 (public)。
Introduction date*1	网络设备安装日期。
Timer	计时信息。
Product info	网络设备名称。
System name	网络设备系统名称(Proj_05)。
Contact	网络设备的联系信息。
Location	网络设备的安装位置。
Input signal	输入模式的信息(Input1、Input2 等)。
Input select	输入源信息(RGB、VIDEO、S-VIDEO、NETWORK 等)。
Network status	网络模式状态(Off line、Network Viewer、Network Capture)。
Audio system	显示声音制式(NORMAL、PERSONAL、MUSIC、TALK)。
Volume	网络设备的音量。
Treble	网络设备的高音。
Bass	网络设备的低音。
Balance	网络设备的声音平衡。
Mute	网络设备的静音状态 (ON、OFF)。
Power management	网络设备的电源控制状态(OFF、READY、SHUTDOWN)。
Monitor out	网络设备的显示器输出状态 (ON、OFF)。
Shutter	网络设备的快门状态 (OFF、High-Contrast、Normal)。
Shutter management	网络设备的快门管理状态 (Shutdown)。
Fan control	网络设备的风扇控制状态(Normal、Maximum、OFF、ON1等)。
Inside Temperature A	显示设备的内部温度 A(以 Centigrade 或者 Fahrenheit 显示)。
Inside Temperature B	显示设备的内部温度 B(以 Centigrade 或者 Fahrenheit 显示)。
Inside Temperature C	显示设备的内部温度 C(以 Centigrade 或者 Fahrenheit 显示)。
External Temperature	显示设备的外部温度(以Centigrade 或者Fahrenheit 显示)。
Lamp mode	显示灯泡模式(1: 1-lamp mode, 2: 2-lamp mode, 4: 4-lamp mode 等)。
Lamp control	显示灯泡亮度调节 (Auto、Normal、Eco 等)。
Model name	网络设备的型号。

更改栏的顺序或者宽度

拖拽您需要更改顺序的状态栏名称将其移到新的位置并放开。要更改栏宽 度,将鼠标指针放在栏的右缘并在其上拖动鼠标调整栏宽。

将状态列表分类

通过点击您想进行归类的栏名称,能够更改状态列表上目标的顺序。每次 点击栏名称都可以向上或者向下更改顺序。



更改字体

在System菜单中选择"Font setting",显示字体设置窗口。在窗口中选择您需要的字体、样式以及字号。

font:	Fort style:	Sze:		
Tahoma	 1991	8		OK
System	Regular -			Cancel
Tahoma	Bold	10		
Terminal	Oblque	11		
Times New Roman	Bold Oblique	14		
Trebuchet MS		16	•	
	AaBbYy	ta		
	Soppt			
	Western			

✓ 在设置的所有窗口中都应用了自定义字体属性。

浏览警报信息

- 】在工具栏上点击 [∞] 按钮,出现警报显示窗口。所有存在警报的目标警报信息都在如下窗口中列出。
- 2要将警报信息输出为文本文件(CSV 文件),点击"Export"按钮。



《拖拽栏的右边能够更改栏宽度。拖放栏能够更改栏的顺序,但不能够删除栏。

浏览事件日志

- Ⅰ点击工具栏上的 叠 按钮,出现事件日志显示窗口。并且目标上所发生 的事件在如下窗口中列出。
- 2要将事件输出为文本文件(CSV 文件),点击"Export" 按钮。
- **3**要删除事件日志,点击选择您想要删除的应计期日,然后点击"Delete" 按钮。在确认对话框中点击"Yes",执行删除。

004/10(29 14:46:24 Prol_10 004/10(29 14:46:24 Prol_10 004/10(29 14:22:59 Prol_10 004/10(29 14:22:59 Prol_10	172.21.96.112 172.21.96.112	ALERT	ON	Option Bo
004/10/29 14:46:24 Proj_10 004/10/29 14:22:59 Proj_10 004/10/29 14:22:59 Proj_10	172.21.96.112	ALED T	17 march 1	
004/10/29 14:22:59 Proj_10 004/10/29 14:22:59 Proj_10	the second se	PRO CONTRACTOR OF THE OWNER OWNER OF THE OWNER	ON	Film sta
004/10/29 14:22:59 Prot 10	172.21.96.112	ALERT	ON	Option Bi
and refers a reserver. Lind The	172.21.96.112	ALERT	ON	Filter sta
004/10/29 14:22:58 Proj_10	172.21.96.112	ALERT	OFF	Connect
004/10/29 14:22:58 Proj_01	172.21.96.113	ALERT	ON	Input sta
004/10/29 14:05:58 Prot_10	172.21.96.112	ALERT	ON	Inside Te
004/10/29 13:47:50 Prol_05	172.21.93.58	ALERT	ON	Input sta
004/10/29 13:47:12 Proj_05	172.21.93.50	TRAP	SignalIsInterr	Input sta
004/10/29 13:44:21 Proj_05	172.21.93.58	TRAP	SignalIsInterr	Input sta
004/10/29 13:26:57 Proj_01	172.21.96.113	ALERT	ON	Input sta
004/10/29 13:16:58 Proj_05	172.21.93.58	ALERT	OFF	Connect
004/10/29 13:16:04 Proj_05	172.21.93.58	ALERT	ON	Connect
004/10/29 13:11:43 Proj_05	172.21.93.58	TRAP	SignalIsInterr	Input sta
004/10/29 13:10:58 Proj_05	172.21.93.58	ALERT	ON	Input sta
004/10/29 13:10:58 Prol_05	172.21.93.58	ALERT	OFF	Power st
004/10/29 13:10:00 Prot_05	172.21.93.58	TRAP	SignalIsInter	Input sta
004/10/29 13:09:58 Prot_05	172.21.93.58	ALERT	ON	Power st.
004/10/29 12:38:58 Proj_10	172.21.96.112	ALERT	ON	Option Bi
			-	

事件日志信息项

项目

描述

Accrual date事件应计期日。	
Target name网络设备名称。	
IP address 网络设备 IP 地址。	
Event事件类型(ALERT、TRAP、SYSERR)。(见	下页表格)
Type 事件类型。(见下页表格)	
Warning column事件警告栏。(见下页表格)	
Warning value 事件警报值。 (见下页表格)	
Unit警报值显示单元。	

⊘列出的项目是固定的。

❷拖拽栏的右边可以更改栏的宽度。通过拖放栏可以更改栏的顺序。栏不能删除。

Event, Type, Warning column, Warning value的描述。

Event	Туре	Warning Column	Warning Value	Description	
ALERT ON:已发生异常情况 OFF:已清除异常情况	Connect	Un-connected Connected Acquisition error			
	ON. J 华井县湾建立	Power status	PowerFailure TemperatureError Normal (AfterTempError) RS232CFailure Power management Shutter management LampFailure		
	Input status	SignalsInterrupted SignalsInputted			
		Inside Temperature status (A to C) External Temperature status	Abnormal		
		Lamp status (1 to 4)	Failure Replace		
		Lamp time (1 to 4)	(setting time)		
		Filter status	Clogged Warning		
		Filter time	(setting time)	* 参阅下页	
	LampFailure		Failure		
LampReplace PowerOFF PowreFailure PowerManagement TRAP TemperatureError	LampReplace	Lamp status (1 to 4)	Replace		
	PowerOFF PowreFailure PowerManagement	Power status	Normal(Standby) Normal(OnCoolingDown) PowerFailure Power management		
	TemperatureError	Inside Temperature status (A to C) External Temperature status	Abnormal]	
	SignallsInterrupted	Input status	SignallsInterrupted]	
	LampReplacementTime	Lamp time (1-4)	(lamp time)]	
	FilterReplacementTime	Filter time	(filter time)	1	
	CloggedFilterWarning	Filter status	Clogged Warning]	
	AutoPlayError	n/a	Error		
SYSERR	*Mail Transfer *MemoryError	n/a *1	n/a *1		

*1 当投影机网络管理程序不能发送邮件或使用内存时,在"Warning column"和"Warning value"中不显示信息。

》各个警告栏和警告值的更多信息,请参见下页。

Event, Type, Warning column, Warning value 的描述

警告值的描述

Warning Column	Warning Value	描述
Connect	Un-connected Connected * Acquisition error	投影机已从网络断开。 投影机已连至网络。 投影机网络管理程序无法从设备获取 MIB 信息。
	Power failure	因投影机的电源故障使投影机关闭。
	TemperatureError	因投影机出现温度错误使投影机关闭。
	Normal (AfterTempError)	出现温度错误后正常。
	RS232CFailure	出现 RS-232C 通信错误。
Power status	Power management	电源控制功能使投影机的灯泡熄灭。
	Shutter management	遮光器控制功能使投影机的灯泡熄灭。
	LampFailure	出现灯泡故障。
	Normal(Standby) *	投影机待机正常。
	Normal(OnCoolingDown) *	因投影机关闭,正常冷却。
Input signal status	SignalsInterrupted SignalsInputted *	信号被中断。 信号被再次输入。
Inside Temperature status (A to C] External Temperature status	Abnormal	温度异常升高,投影机关闭。
Lamp status	ON * Failure Replace	灯泡处于"开"状态。 灯泡不能点亮。 到了灯泡更换时间。
Lamp time	(lamp time)	到了用户设置灯泡更换时间。
Filter status	Clogged	过滤装置已经堵塞。
	Warning	过滤装置接近闭合。
Filter time	(filter time)	到了用户设置滤网使用时间。
(Auto play error)	Error	在自动图像显示期间出现错误。

● 上表中标有"*"号的警告值表明警报事件已被清除。 警报类型为"OFF"。

∥事件日志窗口的栏顺序和宽度被保存至电脑的注册表。

●最多可保存 1000 条事件信息。若超过 1000 条事件信息,则最旧一条信息被删除, 最新一条被添加。事件日志可保存至管理文件中。

关于事件处理

若投影机网络管理程序收到一条事件信息,它将执行下列已经在系统默认 设置中选定了的事件处理选项。

- Sound warning alarm
- Send e-mail
- Display warning dialogue

Sound warning alarm

若投影机网络管理程序收到一条事件信息,电脑会发出蜂鸣警报声。此警 报声取决于您的电脑声音设置。

 ┙ 若您的电脑未配备扬声器或设置了静音,则听不到警报声。

Send e-mail

下列信息样本将被发送至您设置成目标邮箱地址的电子邮箱地址。

From: Test1 <admin@abc.xxx.com> (management file name) Date : 2004/10/29 21:30 To : user@abc.xxx.com Subject : Alert message</admin@abc.xxx.com>
Alert has occurred * Accrual date : 2004/10/29 21:13:42 * Target name : Proj_10 * IP address : 192.168.1.101 * Event : ALERT * Type : ON * Warning column : Power status * Warning value : Power failure

♂关于事件、类型、警告栏、警告值的更多信息,请参阅"查看事件日志"(23页)。
 ♂关于事件处理的设置,请参阅"设置默认值"(17页)。

使用Windows XP Service Pack 2 (SP2) / Windows Vista/Windows 7系统的注意事项。 Windows XP SP2, Windows Vista 和 Windows 7系统的Windows 防火墙默认设置为 "开"。由于存在这个Windows 防火墙,故邮件功能失效。当使用此邮件功能时,您 必须取消投影机网络管理程序应用的障碍。关于Windows 防火墙的更多信息,请参阅 您电脑上的windows "帮助"。



Display warning dialog

事件发生时,屏幕上将出现如下对话窗口。

ltem	Value	
Accrual date Target name IP address Event Type Warning column Warning value	2004/10/2 Proi_01 172.21.96. ALERT ON Input statu SignallsInt	29 16:00:39 113 s errupted
•		

浏览命令历史

Ⅰ点击工具栏上的 📻 按钮。"Command history"窗口出现且命令历史都 在如下窗口中列出。

2要把命令历史作为文本文件(CSV文件)输出,点击"Export"按钮。

3 要删除命令历史。在"Executed date/time"选择一个您想要删除的项目,

并点击"Delete"按钮。在确认对话框中,点击"Yes"按钮执行删除。

Executed date/ti	Target name	IP address	Command	Detailed data	Rest
2006/12/24 10:00:00 2006/12/24 09:57:53 2006/12/24 09:56:22 2006/12/24 09:58:08	P1,001 P1,001 P1,001 P1,001	172.21.99.251 172.21.99.251 172.21.99.251 172.21.99.251 172.21.96.251	Taner Connands b Connands b Connands b	ON Power control/OFF Power control/OFF Power control/OFF	8 8 8

Command history

项目 描述

Executed date/time... 命令的执行日期和时间 Target name 网络设备名称 IP address 网络设备的 IP 地址 Command 命令类型 Detailed data 命令内容 Result 命令结果

✓列出的项目是固定的。

- 一要更改栏宽度,可将鼠标指针放在栏的右缘并在其上拖动鼠标调整栏宽。要更改栏顺序,拖拽 您需要更改顺序的栏将其移到新的位置并放开。栏不能被删除。
- ∂ 最多可保存 1000 条事件信息。若超过 1000 条事件信息,则最旧一条信息被删除,最新一条被 添加。

存储管理文件

当您采用投影机网络管理程序监控网络设备时,您可将已注册的目标信息、系统设置、事件日志信息保存至管理文件,并任意取个文件名。如果您要在网络中管理多个设备,则此法很有用。

点击工具栏上的 📔 按钮保存文件,并任意取个文件名。扩展名是".pnm"。

管理文件包含下列信息。

项目	描述
Header	管理文件章节、文件版本。
System default setting	系统设置的默认值。
	- 监控间隔。
	- 事件接收过程。
	- 温度单元。
	- E-mail 信息。
Target information	已注册目标的信息。
	- 目标信息(目标名称、IP 地址、群组、导入日期)。
	- 目标 MIB 信息。
	- 警告值设置。
Event log information	事件日志信息 (ALERT、TRAP、SYSERR)。

保存注册信息

下列应用程序设置信息被保存至您电脑的注册表。因此即使退出应用程序 后,该设置状况仍能被记住。

项目	描述
Status window information	显示状态列表窗口的位置与尺寸。
Status list information	显示状态栏、栏宽与栏顺序。
Event log list information	事件日志列表的栏宽与栏顺序。
Font set up	字体设置值(字体、大小与样式)。

从指定文件中即刻注册目标信息

投影机网络管理程序提供了立即从已指定的文件中导入目标信息的功能。 编制含有书面目标信息的已界定的文件(CSV 数据格式)时请遵照下列格式。 1 从 System (系统)菜单中选择"Target batch registration"(目标批

- 1 M System (系统) 来中中选择 Target batch registration (日标批 注册),出现目标批注册窗口。
- 2点击"Reference"按钮并选择一个已指定的文件,导入目标信息。导入的目标信息将被列于目标批注册窗口上。
 - * 若已导入的指定文件出现了一个错误,则错误信息将被显示于结果栏。纠正此指定文件后请重试输入。

Defined	itie			Beference
Nu 1 2 3 4 5 6 7	Name Proj. 01 Proj. 02 Proj. 02 Proj. 04 Proj. 04 Proj. 05 PDP_01 FPD_10	P address 192168.0.1 192168.0.3 192168.0.3 192168.0.6 192168.0.6 192168.0.9 192168.0.9	Community public public public public public public public	Reput OK OK OK OK OK OK
•	r	** Number	d env	,

3点击"OK"按钮进行注册。

指定文件格式

已指定文件是由电子制表软件(spreadsheet)产生的一种CSV数据,它 被定义如下:

栏 描述(实例)

Target name......目标设备的名称(Proj_01, Proj_03, PDP_01, 等等)。 IP addressIP 地址(192.168.0.1, 等等)。 Community......SNMP 组的名称。我们的网络产品的默认值是"public"。

指定文件样例

下表显示了配有目标信息的已定义文件的实例。将此文件保存为CSV文件。

目标名称	IP地址	群组
Proj_01	192.168.0.1	public
Proj_02	192.168.0.2	public
Proj_03	192.168.0.3	public
Proj_04	192.168.0.6	public
Proj_05	192.168.0.7	public
PDP_01	192.168.0.8	public
FPD_10	192.168.0.9	public

进入目标设备

双击状态列表上的目标名称后,电脑将启动网络浏览器并显示目标设备的 登录窗口。

您可通过使用网络浏览器来远程控制设置投影机。请参阅另外的网络用户手册获取更多信息。



投影机网络管理程序(Windows用) 020-000640-01 修正 1(11-2013)



PJ Network Manager für Windows

Diese Bedienungsanleitung ist für das Programm PJ Network Manager. Dieses Programm ist für Windows, nicht aber für Macintosh geeignet.

Lesen Sie bitte zur Bedienung von PJ Network Manager diese Bedienungsanleitung gründlich durch.

Lesen Sie jedoch zuerst die Bedienungsanleitung des Projektors, damit Sie die Grundbedienung des Projektors und die Anweisungen zur Sicherheit richtig verstehen.

Die Sicherheitsanweisungen in den Bedienungsanleitungen müssen strikte eingehalten werden.

Bedienungsanleitung

SNMP Manager Software





Inhalt	
Inhalt	2
Kapitel 1 Finführung	3
Finführung	יייס ג
SNMP	3
Warenzeichen	3
Systemanforderungen	4
Kapitel 2 Installation	5
- Installation von PJ Network Manager	6
Deinstallation von PJ Network Manager	6
Kapitel 3 Grundbedienung	7
Starten und Beenden von PJ Network Manager	8
Bezeichnungen des Statusfensters	8
Beenden von PJ Network Manager	9
Menüstruktur	9
Was ist ein Ziel	9
Bezeichnung der Schaltflächen auf der Symbolleiste	10
Symbole für das Ziel	10
Hinzufügen eines Ziels	11
Bearbeiten eines Ziels	
Loschen eines Ziels	1
Einstellen der Vidrizeit Begipp der Zielüberwachung	12
Warnungsauslösung des Ziels	12
Auslösehedingung des Ziels	13
Was ist eine Auslösebedingung	13
Beenden der Überwachung eines Ziels	14
Anzeige der gesamten Statusinformationen eines Ziels	14
Einstellen der Zielgruppe	14
Stellt das Passwort für Telnet ein	15
Einstellen der Befehle für die Stapelverarbeitung mehrerer gewählter Ziele.	15
Einstellen von Timern für Ziele	16
Einstellung der Voreinstellungen	17
Anpassen der Statusliste	19
Betrachten der Warnungsinformation	22
Betrachten des Ereignisprotokolls	23
Beschreibung des Event, Type, Warning column und der Warning value	24
Ereignishandhabung	26
Ansenen der Belenis-History	/ ∠ ەد
Gespeicherte Registrierungsinformation	20 28
Registrierung der Zielinformation	20 20
Format der Definitionsdatei	30
Beispiel einer Definitionsdatei	
Login in das Zielgerät	31

CHRISTIE Kapitel 1 Einführung

Einführung

Dieser PJ Network Manager ist eine SNMP- Managersoftware für Netzwerkausrüstungen, die das private MIB (Management Information Base) unterstützen.

Nach der Installation von PJ Network Manager im Computer ist eine einfache Überwachung von an Netzwerk angeschlossenen Geräten, wie des Projektors, des Projektionsmonitors und des Flachbildschirms möglich.

* Der PJ Network Manager ist für unsere Produkte mit SNMP-Funktion geeignet.

SNMP

SNMP ist eine Abkürzung für Simple Network Management Protocol.

In einem TCP/IP-Netzwerk können mit diesem Protokoll die am Netzwerk angeschlossenen Geräte überwacht und gesteuert werden.

Die Verwaltungsfunktion von SNMP basiert auf dem Lesen und Ändern der Verwalt ungsinformationen, MIB genannt, mit dem SNMP-Protokoll zwischen dem Manager (Verwaltungsgeräte) und dem Agent (gesteuerte Geräte), die am Netzwerk angeschlossen sind.



Warenzeichen

Microsoft, Windows, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista und Windows 7 sind eingetragene Warenzeichen von Microsoft Corporation. Macintosh ist ein geschütztes Warenzeichen von Apple Inc. in den USA und in anderen Ländern. Alle weiteren Produkte oder Markenbezeichnungen sind geschützte Warenzeichen bzw. Warenzeichen ihrer Inhaber.

* Eine unautorisierte Verwendung der Bedienungsanleitung, auch auszugsweise ist, untersagt.

* Änderungen dieser Bedienungsanleitung bleiben vorbehalten.

Systemanforderungen

Gegenstand	Minimal	Empfohlen
CPU	Pentium III 400 MHz oder höher	Pentium 4 2.0 GHz oder höher für Windows XP Pentium 4 3.0 GHz oder höher für Windows Vista und Windows 7
Speicher	128 MB oder mehr	Pentium 256 MB oder mehr für Windows XP 1 GB oder mehr für Windows Vista und Windows 7
Festplatte	freiere Speicherplatz 20 MB oder mehr	
Bildschirmauflösung	SVGA (16 Farben oder mehr)	XGA True color oder höher
LAN	10 Mbps oder höher	100 Mbps oder höher
Betriebssystem	Windows 2000 Windows XP Windows Vista Windows 7	Windows XP Professional SP2 Windows Vista (32-Bit-Version) Windows 7 (32-Bit-Version)

Einschränkung

Die Anzahl der Überwachungsstellen beträgt bis zu 200.

Anleitungsgrundlage

In dieser Anleitung basieren die Anweisungen auf der Verwendung von Windows 7 Professional und Internet Explorer 9.0. Falls Sie ein anderes Betriebssystem bzw. einen anderen Webbrowser verwenden, können gewisse Bedienungen von den hier beschriebenen abweichen.

Verwendung dieser Anleitung

In dieser Anleitung werden die Grundbedienungen und Funktionen des Computers, des Webbrowsers, des Projektors und des Netzwerks nicht erklärt. Für die Anleitung zu den einzelnen Geräten wird auf die entsprechende Anleitung verwiesen.



Kapitel 2 Installation



Kapitel 2 Installation

Installation von PJ Network Manager

- Legen Sie die CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk Ihres Computers. Klicken Sie das Symbol
 SetupTool.exe im Ordner "PJ Network Manager" auf der CD-ROM doppelt an.
- 2 Wählen Sie "[English [United States]" vom Pulldownmenü von "Choose Setup Language", klicken Sie auf OK, um mit der Installation mit Hilfe des Installationsassistenten zu beginnen.

-	a design of the second s	1020506200002020
2	Select the language for this initialiation from the choices below.	
	Forder Blocked States	

Wenn "Software License Agreement" erscheint, lesen Sie den Inhalt sorgfältig und klicken Sie auf die Schaltfläche **Yes**, um den Lizenzbestimmungen zuzustimmen und die Installation fortzusetzen.









Hinweis:

Für die Installation der Software in einem Computer mit Windows 2000, Windows XP, Windows Vista oder Windows 7 müssen Sie sich als Administrator anmelden. Vor dem Installieren müssen alle anderen Programme geschlossen werden, weil sonst eine richtige Installation nicht möglich ist.

Deinstallation von PJ Network Manager

Eine Deinstallation von PJ Network Manager sollte mit in der Systemsteuerung mit "Add & Remove Programs" vorgenommen werden. (Bei Windows Vista oder Windows 7 verwenden Sie bitte "Programme und Funktionen" im Steuerungsmenü.)



Kapitel 3 Grundbedienung



Kapitel 3 Grundbedienung

Starten und Beenden von PJ Network Manager

PJ Network Manager kann wie folgt gestartet werden.

- Wählen Sie Start All programs "PJ Network Manager".
- Klicken Sie eine Verwaltungsdatei*¹ doppelt an.

Bezeichnungen des Statusfensters



* Durch doppeltes Anklicken des Ziels wird der Webbrowser gestartet und das Fenster für das Ziel angezeigt. (🖙 Seite 31)

Gegenstand	Beschreibung
Menü	Ausführen eines Befehls mit dem Menü.
Symbolleiste	Ausführen eines Befehls mit einer Schaltfläche.
Ziel	Netzwerkgerät zur Überwachung.
Statusleiste	Anzeige des Status des PJ Network Managers und Kommentar für Befehle, die mit
	dem Cursor ausgewählt werden.
Statusliste	Anzeige des Status der Zielüberwachung.
	Beim Auftreten eines Fehlers erscheinen das Ziel, das Symbol und die Störungen in
	Rot.
Statuskolonne	Kolonnen der Statusliste.
Anzahl Abrufe	Anzeige der Anzahl Abrufe während der Überwachung.
Ereignisanzeige	Anzeige des eingetretenen Ereignisses (ALERT, TRAP, SYSERR).

*1 Die Datei, in welcher die Überwachungszielinformation und das Ereignisprotokoll gespeichert sind. Für Einzelheiten wird auf "Speichern der Verwaltungsdatei" (🖙 Seite 28) verwiesen.



[Hinweis]

* Mit dem PJ Network Manager ist es nicht möglich gleichzeitig mehrere Statusfenster zu öffnen.

Beenden von PJ Network Manager

Klicken Sie die Schaltfläche zum Schließen in der oberen rechten Ecke des Statusfensters an oder wählen Sie im "File"-Menü "Exit", um den PJ Network Manager zu schließen.

Menüstruktur

Menü	Untermenü	Bedienung
File —	New Open	Erstellen einer neuen Verwaltungsdatei. Öffnen einer existierenden Verwaltungsdatei.
	— Save	Speichern der aktiven Verwaltungsdatei.
	— Save As	Speichern der aktiven Verwaltungsdatei unter einem anderen Namen.
	Exit	Beenden einer Anwendung.
Target	Target monitoring	Beginn bzw. beenden einer Zielüberwachung.
	— Target addition	Hinzufügen eines neuen Ziels. Zielinformationsfenster wird geöffnet.
	— Target editing	Bearbeiten einer ausgewählten Zielinformation.
	— Target deletion	Löschen eines gewählten Ziels.
	Group setting	Gruppiert die gewählten Ziele.
		Einstellen der Warnungsbedingung eines gewählten Ziels.
	— Telnet setting	Stellt das Passwort für Telnet ein.
	Commands batch processing	Stellt die Befehle für die Stapelverarbeitung mehrerer gewählter Ziele ein.
	Timer setting	Stellt den Timer für das gewählte Ziel ein.
System –	Target batch registration	Importieren der in einer externen Datei gespeicherten Zielinformation.
	—— System default setting	Einstellen der Voreinstellung (Überwachungsinformation, F-Mailbenachrichtigung).
	Column selection	Auswählen eines Gegenstands aus der Statusliste.
	Font setting	Einstellen der Schriftart und der Schriftgröße der Statusleiste.
Display –	Update	Aktualisieren der Information in der Statusliste.
	— Target display	Anzeige einer ausgewählten Zielinformation.
	Alert display	Anzeigen der gesamten Warnungsinformation in der Statusliste.
	— Event log display	Anzeige des gesamten Ereignisprotokolls.
	Command history display	/ Zeigt die gesamte Befehls-History an.
	Tool bar	Ein- und Ausschalten der Symbolleiste.

Help — Version information Anzeige der Softwareversion.

Was ist ein Ziel

Das Ziel ist das Netzwerkgerät mit der SNMP-Funktion.

PJ Network Manager für Windows 020-000640-01 Rev.1 (11-2013)


Bezeichnung der Schaltflächen auf der Symbolleiste

Den Schaltflächen der Symbolleiste sind die folgenden Befehle zugeordnet.



Schaltfläche	Bedienung			
New	. Erstellen einer neuen Verwaltungsdatei.			
Open	. Öffnen einer existierenden Verwaltungsdatei.			
Save	. Speichern der aktiven Verwaltungsdatei.			
Target monitoring	. Beginn bzw. beenden einer Zielüberwachung.			
Target display	. Anzeige einer ausgewählten Zielinformation.			
Alert display	. Anzeigen der gesamten Warnungsinformation in der Statusliste.			
Event log display	. Anzeige des gesamten Ereignisprotokolls.			
Command history display.	. Zeigt die gesamte Befehls-History an.			

Wählen Sie "Tool bar" aus dem "Display"-Menü, um die Symbolleiste ein oder aus zu schalten.

Symbole für das Ziel

Anzeige des Symbols entsprechend dem Zielzustand.

Sym	oole	Zustand
Flachbild	Projektor	
Proj_05	💿 Proj_05	Normal
Proj_01	_{erc} Proj_05	Abnormaler Zustand (Warnung, Auslösung oder Systemfehler am Ziel aufgetreten).
🜉 Proj_01	👳 Proj_100	Anschlussfehler (Das Ziel ist nicht am Netzwerk angeschlossen).
🧝 Proj	i_100	Empfangsfehler (Das Ziel ist nicht am Netzwerk angeschlossen oder verfügt nicht über eine SNMP-Funktion).
? Pro	j_100	Unbekannt (keine Zielüberwachung)



Hinzufügen eines Ziels

1 Wählen Sie **Target addition** aus dem **Target**-Menü. Das Fenster zur Informationsregistrierung erscheint.

Gegenstand	Beschreibung
Name	Die Bezeichnung für das Zielgerät eingeben
IP address	Die IP-Adresse für das Zielgerät eingeben.
Community	Die Community-Bezeichnung im Netzwerk
	eingeben. Die voreingestellte Bezeichnung
	ist "public".
System information	Anzeige von Netzwerkgeräteinformationen

2 Geben Sie die Zieleinstelleinformation ein und klicken Sie auf die Schalfläche **Update**. Die Netzwerkgeräteinformation wird unter "System information" angezeigt.

Bei ausgeschaltetem Zielgerät oder wenn das Zielgerät nicht zum Überwachen geeignet ist, erscheint die Fehlermeldung "Cannot obtain information".

arget setup in	fomation	
jane	Proj_0	и
Patres	172	21 96 113
(onnunity	public	
isten informa Ram Product info	6on	Value 10.291
vatem informa Ram Product info System name Contact	bon i	Value 10.291 Pray 05 Control Room 101 Deater 3
vaten informe Reduct info System name Contact Location	ton i	Value 18291 Piaj 05 Control Room 101 Theater A
Vaten Informa Bant Product w/o System name Contact Location	ton T	Value 10.291 Phil. US Control Room 101 Theater A

3 Klicken Sie auf die Schaltfläche **OK**, um das Fenster zu schließen. Wiederholen Sie die oben stehenden Schritte, um weitere Geräte für die Verwaltung zu registrieren.

Bearbeiten eines Ziels

- *1* Wählen Sie die Zielbezeichnung, die in der Statusleiste bearbeitet werden soll, mit einem Rechtsklick.
- **2** Wählen Sie **Target editing** aus dem Popup-Menü. Das Fenster mit der Zielinformation erscheint. Nehmen Sie die Änderung vor und klicken Sie danach auf **OK**.
- Die Systeminformation kann nicht geändert werden.
- Ø Das Ziel kann durch die Wahl von Target editing aus dem Target-Menü geändert werden.

Löschen eines Ziels

- *I* Wählen Sie die Zielbezeichnung, die aus der Statusleiste gelöscht werden soll, mit einem Rechtsklick.
- 2 Wählen Sie Target deletion aus dem Popup-Menü. Das Dialogfeld erscheint zur Bestätigung, klicken Sie auf Yes, um das Löschen auszuführen.
- Ziel kann durch die Wahl von Target deletion aus dem Target-Menü gelöscht werden.

- Es lassen sich bis zu 200 Ziele registrieren.
- Für die Zielbezeichnung und Community können bis zu 255 Zeichen verwendet werden.

Während einer Zielüberwachung ist ein Hinzufügen, Bearbeiten oder Löschen eines Ziels nicht möglich.



Einstellen der Warnzeit

PJ Network Manager besitzt eine Funktion zur Anzeige einer Warnung nach Ablauf einer bestimmten voreingestellten Zeit. Die möglichen Einstellungen (Betriebszeit) sind vom Zielgerät abhängig.

- **1** Wählen Sie das Ziel aus der Statusleiste mit einem Rechtsklick.
 - Zur gleichzeitigen Einstellung mehrerer Ziele können Sie die Umschalt- oder die Strg-Taste gedrückt halten.
- **2** Wählen Sie **Warning value setting** aus dem Popup-Menü. Das rechtsstehend abgebildete Einstellfenster erscheint.
- **3** Setzen Sie ein Häkchen in das Kontrollkästchen **Warning time**. Der eingestellte Gegenstand wird aktiviert. Wählen Sie den einzustellenden Gegenstand und klicken Sie auf die Schaltfläche **Edit**. Danach erscheint ein anderes Einstellfenster.
- 4 Geben Sie den Wert f
 ür den eingestellten Gegenstand ein und klicken Sie auf die Schaltfl
 äche OK. Das Einstellfenster erlischt.
- **5** Stellen Sie den Wert für die Warnung der übrigen Gegenstände ein und klicken Sie auf die Schaltfläche **OK**. Das Einstellfenster erlischt.

Entfernen Sie zum Deaktivieren der Warnung das Häkchen von Warning time.

Bei der Wahl mehrerer Ziele erscheint der niedrigste Wert in der Statusliste als die gegenwärtig eingestellte Zeit. Die Betriebszeit lässt sich mit bis zu 99 999 Stunden eingeben. Der Wert für die Warnung wird in der Verwaltungsdatei gespeichert.

Beginn der Zielüberwachung

- 1 Sie die Schaltfläche auf der Symbolleiste an, um mit der Überwachung eines Ziel zu beginnen.
- 2 PJ Network Manager beginnt die Ziele der Statusliste nacheinander aufzurufen und zeigt das Resultat in der Statusliste an.



Item	Value
Filter use time	Ū
	Edit

(Beispiel des Einstellfensters)

Warning time s	etting	
Warning time	500	Hour
	K Cen	rel



Warnungsauslösung des Ziels

Im Fall eines abnormalen Zustands oder eines Anschlussfehlers zeigt PJ Network Manager die Zielbezeichnung, das Symbol und den Gegenstand in der Statuskolonne in Rot an.

- Falls PJ Network Manager die MIB-Information des Zielgeräts nicht ausfindig machen kann, wird ein Anschlussfehler angezeigt.
- Das Intervall der Zielüberwachung entspricht der Einstellung des Monitoring interval für die System default setting vom System-Menü, (#Seite 17)
- Um eine Benachrichtigung über eine Warnung weiterzuleiten, gehen Sie zu Event reception pro cess unter System default setting im System-Menü. (#Seite 17)

	000	Ser. 20	David	Rei In	terran.	Sec. 14	Tacada	the factor	1 mil
raiger name	0 0 0 0 p	Connect	Prink IPH	POWER	anput status	autros	aubos	I mode	1 euro
T-I-IT-COT	A	Conne	- 18	Norma	Signaliditiensipted	Normal	Normal	11tm -	Not
P1_002	Α	Un-con							
P1_003	-444	Uncon							

Auslösebedingung des Ziels

Falls bei der Zielüberwachung das vordefinierte Ereignis (Auslösung) eintritt, sendet das Ziel die Auslöseinformation an den PJ Network Manager. Diese Auslöseinformationen erscheinen in der Statusliste.

Hinweis, dass die Auslöseinformation in der SNMP-Einstellung des Zielgerätes eingestellt ist. Der Projektor hat Einstellungen wie "When PJ lamp is off", "When the life span of lamp is reached", "When internal PJ power circuit is failed" usw. Für weitere Einzelheiten zur Auslösung wird auf das Thema "SNMP-Einstellung" in der separaten Netzwerk-Bedienungsanleitung verwiesen.

Um eine Benachrichtigung über Auslöseinformationen weiterzuleiten, gehen Sie zu Event reception process unter System default setting im System-Menü.(#Seite 17)

Was ist eine Auslösebedingung

Eins Auslösung ist ein durch SNMP-Agenten vordefiniertes Ereignis. Falls ein vordefiniertes Ereignis auftritt ("When PJ lamp is off", "When internal PJ power circuit is failed" usw.) sendet das Ziel die Auslöseinformation an den SNMP Manager.



Beenden der Überwachung eines Ziels

Klicken Sie die Schaltfläche auf der Symbolleiste nochmals an, um die Überwachung eines Ziel zu beenden.

Anzeige der gesamten Statusinformationen eines Ziels

Wählen Sie ein Ziel und klicken Sie die Schaltfläche 🔊 auf der Symbolleiste an. Das folgende Statusfenster erscheint und zeigt alle vorhandenen Statusinformationen des Ziels.



- Die Zielbezeichnung und der Gegenstand in dem der abnormale Zustand oder der Anschlussfehler aufgetreten ist, werden in Rot angezeigt.
- Falls PJ Network Manager den Wert der Kolonneninformation nicht erfassen kann, wird "---" angezeigt.

Das vorstehende Vorgehen kann ausgeführt werden, wenn Target display aus dem Display-Menü ausgewählt wird.

Einstellen der Zielgruppe

Die Zielgruppe lässt sich wie folgt einstellen. Sie stellen sie beispielsweise ein, wenn Sie einen Befehl in derselben Gruppe einstellen.

- **1** Wählen Sie die Ziele, die Sie einstellen wollen, aus der Statusliste. Wählen Sie Group setting aus dem Menü Target, und das Dialogfenster erscheint wie unten dargestellt.
- **2** Wählen Sie eine Gruppe und klicken Sie auf **OK**.

Group setting	X
Group	-
ОК	Cancel

Es können für ein und dieselbe Gruppe keine unterschiedlichen Netzwerk-Passwörter in den Projektoreinstellungen eingestellt werden. Dies muss für alle Projektoren in derselben Gruppe eingestellt werden.

Stellt das Passwort für Telnet ein.

Das Passwort für Telnet lässt sich wie folgt einstellen. Es ist notwendig, dass Sie das gleiche Passwort wie das Netzwerkpasswort einstellen.

- 1 Wählen Sie ein Ziel, für das Sie ein Telnet-Passwort setzen wollen, aus der Statusliste. Sie können mehrere Ziele auswählen.
- 2 Wählen Sie Telnet setting aus dem Menü Target. Das Dialogfenster Telnet setting erscheint wie unten dargestellt. Wählen Sie ein Passwort und klicken Sie auf OK. Sind mehrere Ziele ausgewählt, wird für alle gewählten Ziele dasselbe Passwort eingestellt.



Die anfängliche Einstellung lautet "0000".

Einstellen der Befehle für die Stapelverarbeitung mehrerer gewählter Ziele

Die Befehle für die Stapelverarbeitung mehrerer Ziele lassen sich wie folgt einstellen.

- 1 Wählen Sie ein Ziel aus der Stapelverarbeitungsgruppe, die Sie einstellen wollen, und wählen Sie Commands batch processing aus dem Menü Target. Das Dialogfenster Commands batch processing erscheint wie unten dargestellt.
- 2 Wählen Sie einen Befehl, den Sie einstellen möchten und klicken Sie auf Edit. Das Dialogfenster Parameter editing erscheint. Wählen Sie den einzustellenden Parameter und klicken Sie auf OK. Das Auswahlfeld des Dialogfensters Commands batch processing wird angekreuzt.



Command name	Parameter
Power control	QN
hput1(Computer1/HDMI)	RGB(PC analog)
Dirput2(Computer2)	RGB(PC analog)
[] input3(video)	Ado
C Pretwork	Network
Parkens of Disk harks	Plue
Clenter	ÓN
Shutter/No show)	ON(Shutter on)
Lanp control	Auto(Auto1)
Fan speed control/Fan control)	Nomel
• 1	11 100
	1.00

Command name	Power	oontrol	
Barameter	ON.		
OK	1	Cancel	1

Ø Die Befehle funktionieren auch für ein Ziel, das keiner Gruppe zugeteilt ist.



Befehle für Stapelverarbeitung: Verfügbare Befehle Gegenstand Beschreibung

Power ON/OFF	Schaltet die Stromversorgung EIN oder AUS.
Input,Source	Stellt den Eingang und die Quelle ein. Zur Auswahl von Eingang und Quelle.
Screen	Stellt die Schirmgröße ein. Verändert die Größe des Bildschirms.
Background	Stellt den Hintergrund ein. Wählt den Schirmhintergrund aus, wenn kein
-	Eingangssignal gefunden wird.
Display	Stellt die Anzeige ein. Legt fest, ob Bildschirmmeldungen angezeigt werden oder
	nicht.
Shutter(No show)	Stellt den Shutter ein (Keine Präsentation). Stellt die Schwärzung des Bildes ein.
Lamp control	Stellt die Lampenkontrolle ein. Verändert die Helligkeit des Schirms.
Fan control	

Einstellen von Timern für Ziele

Die Timerinformationen für Ziele lassen sich wie folgt einstellen.

- 1 Wählen Sie das Ziel, für das Sie einen Timer einstellen wollen.
- **2** Wählen Sie **Timer setting** aus dem Menü **Target**. Das Dialogfenster **Timer selection** erscheint wie unten dargestellt. Kreuzen Sie das Auswahlfeld für das Ereignis an, das Sie ausführen wollen.
- **3** Wenn Sie weitere Ereignisse hinzufügen wollen, klicken Sie auf Add. Geben Sie die Timerinformationen in das Dialogfeld Timer setting und klicken Sie auf OK.
- **4** Klicken Sie auf **OK** im Dialogfeld **Timer selection**, und die Timer werden für das ausgewählte Ziel eingestellt. Wenn Sie mehrere Ziele auswählen, werden die Timer für alle gewählten Ziele eingestellt.

Execution d	Execution time	Action
MON-FRI	10:00:00	ON
<		J
Add	1.0	Bolein:



Timer	
Gegenstand	Beschreibung
Execution date	.Stellt das Ausführungsdatum für den Timer ein. (jeden Tag oder einen bestimmten Tag)
Execution time	.Stellt die Ausführungszeit für den Timer ein. (hh:mm:ss)
Action	.Stellt die Ereignisse ein.

Einstellung der Voreinstellungen

Die Überwachungs- und die E-Mailinformationen lassen sich wie folgt einstellen.

1 Wählen Sie System default setting aus dem System-Menü. Das Einstellfenster erscheint.

2 Klicken Sie für die entsprechenden Einstellungen auf die Laschen Monitoring information bzw. E-mail information.

Überwachungsinformation

System default setting		×
Monitoring information E-mail infor	mation	
Monitoring interval	1	Minute
Temperature <u>u</u> nit	Fahrenheit	-
Event reception process		
✓ Sound warning alarm		
Send <u>e</u> -mail		
Display warning dialogue		
	ОК	Cancel

Monitoring information Gegenstand Beschreibung

-	÷
Monitoring interval	.Einstellen des Abfrageintervalls in Minuten. (Einstellung 1 bis 99 Minuten)
Temperature unit	.Einstellen der Anzeigetemperatur in Grad Celcius oder Fahrenheit.
Event reception process	"Einstellung der Aktion beim Auftreten von (ALERT, TRAP, SYSERR) am Ziel. Für weitere
	Informationen wird auf "Ereignishandhabung" (🖙 Seite 26) verwiesen.
	Sound warning alarm
	🗖 Send e-mail
	🗖 Display warning dialogue



E-Mailinformation

Monitoring information	E-mail information	י		
<u>S</u> MTP server		smtp	.abc.xxx.com	
Administrator's <u>m</u> ail a	address	admi	n@abc.xxx.com	
user1@abc.xxx.c	com			
	Add	Edit	Delete	

E-Mailinformation Gegenstand Beschreibung

 SMTP server
 Einstellen der IP-Adresse des SNTP-Servers oder der Server-Hostbezeichnung.

 Administrator's
 Geben Sie die E-Mail-Adresse des Administrators ein.

 Destination mail
 address

 address
 Einstellung der E-Mailadresse beim Auftreten von (ALERT, TRAP, SYSERR) am Ziel. Das Fenster für die Eingabe der E-Mailadresse erscheint beim Anklicken der Schaltfläche Add.

Falls für Event reception process von Monitoring information kein Häkchen in das Kontrollkästchen von Send e-mail gesetzt wurde, wird keine E-Mail verschickt, selbst wenn eine E-Mailadresse eingegeben wurde.

C Es lassen sich bis zu 10 Zieladressen für die E-Mail eingeben.

Anpassen der Statusliste

Anpassen der Statusliste

Ändern der Statuskolonnenbezeichnung

1 Wählen Sie Column selection aus dem System-Menü. Das "Column selection"-Fenster erscheint.

- 2 Setzen Sie ein Häkchen für die Kolonnenbezeichnungen, die in der Statusliste erscheinen sollen.
 - Die Markierung [*] neben der Kolonne bezeichnet eine Warnung.
- **3** Um die Anzeigereihenfolge der Statusliste zu ändern, wählen Sie die entsprechende Kolonne und klicken Sie auf die Schaltfläche **To up** bzw. **To down**.

4 Klicken Sie auf **OK**, um die Einstellung abzuschließen.

Die Kolonnenbreite kann durch Eingabe einer Zahl von 0 bis 9999 in das Texteingabefeld "Colunm width" eingestellt werden.

Kolonne	Beschreibung
*Target name	Bezeichnung des Netzwerkgerätes
*Group	Gruppenname
*Connect	Status der Netzwerkverbindung (angeschlossen, nicht angeschlossen)
*Drive time	Gesamtbetriebszeit des Gerätes
*Power status	Einschaltzustand des Gerätes (normal (eingeschaltet), normal (Bereitschaft), Lampenabschaltung, Stromausfall, Lampenausfall usw.)
*Input status	Eingangssignalstatus (Signal, kein Signal, Signal unterbrochen)
*Inside Temperature	
A status	Status der Innentemperatur A (normal, Warnung, Fehler)
*Inside Temperature	
B status	Status der Innentemperatur B (normal, Warnung, Fehler)
*Inside Temperature	
C status	Status der Innentemperatur C (normal, Fehler)
*External Temperature	
status	Status der Außentemperatur (normal, Warnung, Fehler)
*Lamp1 status	Status der Lampe 1 (aus, ein, Fehler, ersetzen)
*Lamp2 status	Status der Lampe 2 (aus, ein, Fehler, ersetzen)
*Lamp3 status	Status der Lampe 3 (aus, ein, Fehler, ersetzen)
*Lamp4 status	Status der Lampe 4 (aus, ein, Fehler, ersetzen)
*Lamp1 time	Betriebszeit der Lampe 1
*Lamp2 time	Betriebszeit der Lampe 2
*Lamp3 time	Betriebszeit der Lampe 3
*Lamp4 time	Betriebszeit der Lampe 4
*Filter status	Status des Luftfilters (normal, verstopft)
*Option Box	
filter status	Status des Optionboxfilters (normal, Fehler, verstopft)
*Filter time	Betriebszeit des Luftfilters
*Option Box	
filter time	Betriebszeit des Optionboxfilters

Die Werte in Klammern sind typische Werte, die je nach dem angeschlossenen Gerät abweichen können.



Die Markierung [*] neben der Kolonne bezeichnet eine Warnung.



Kolonne	Beschreibung
*Error info	Fehlerinformation (nicht für Projektor)
IP address	IP-Adresse des Netzwerkgerätes
Community	Community-Bezeichnung des Netzwerkgerätes (public)
Introduction date*1	Installationsdatum des Netzwerks
Timer	Timerinformationen
Product info	Bezeichnung des Netzwerkgerätes
System name	Systembezeichnung des Netzwerkgerätes (Proj_05)
Contact	Kontaktinformation des Netzwerkgerätes
Location	Installationsort des Netzwerkgerätes
Input signal	Information der Eingabebetriebsart (Input 1, Input 2 usw.)
Input select	Information der Eingangsquelle (RGB, VIDEO, S-VIDEO, NETWORK usw.)
Network status	Zustand der Netzwerkbetriebsart (Off line, Network Viewer, Network Capture)
Audio system	Anzeige der Audiobetriebsart (NORMAL, PERSONAL, MUSIC, TALK)
Volume	Lautstärkepegel des Netzwerkgerätes
Treble	Höheneinstellung des Netzwerkgerätes
Bass	Basseinstellung des Netzwerkgerätes
Balance	Balanceeinstellung des Netzwerkgerätes
Mute	Tonabschaltung des Netzwerkgerätes (ein, aus)
Power management	Power Management des Netzwerkgerätes (aus, Bereit, herunterfahren)
Monitor out	Überwachungsausgangsstatus des Netzwerkgerätes (ein, aus)
Shutter(No show)	Shutter-Status des Netzwerkgerätes (aus, hoher Kontrast, normal)
Shutter management	Shutter-Managementstatus des Netzwerkgerätes (Herunterfahren)
Fan control	Gebläsesteuerung des Netzwerkgerätes (normal, maximum, OFF, On1, usw.)
Inside Temperature A	Anzeige der Geräteinnentemperatur A (Grad Celcius, Fahrenheit)
Inside Temperature B	Anzeige der Geräteinnentemperatur B (Grad Celcius, Fahrenheit)
Inside Temperature C	Anzeige der Geräteinnentemperatur C (Grad Celcius, Fahrenheit)
External Temperature	Anzeige der Geräteaußentemperatur (Grad Celcius, Fahrenheit)
Lamp mode	Anzeige der Lampenbetriebsart (1: 1 Lampe, 2: 2 Lampen, 4: 4 Lampen usw.)
Lamp control	Anzeige der Lampensteuerungsbetriebsart (auto, normal, Eco usw.)
Model name	Modellbezeichnung des Netzwerkgerätes

^{*1} Eingestelltes Installationsdatum bei der Neuinstallation von PJ Network Manager.

I e nach Gerät gibt es Kolonnen, die nicht eingestellt werden können. Der Wert für nicht einstellbare Kolonnen wird leer oder mit "---" bezeichnet.



Ändern der Folge und der Breite der Kolonnen

Ziehen Sie die Statuskolonnenbezeichnung zum Ändern der Folge an den neuen Ort und legen Sie sie dort ab. Zum Ändern der Kolonnenbreite bewegen Sie den Cursor an den rechten Kolonnenrand und ziehen Sie ihn zum Einstellen der Kolonnenbreite.

Sortieren der Statusliste

Die Ziele der Statusliste lassen sich sortieren, indem Sie die Kolonnenüberschrift der betreffenden Kolonnen anklicken. Bei jedem Anklicken wird zwischen der auf- und absteigenden Sortierfolge umgeschaltet.



Ändern der Schriftart

Wählen Sie **Font setting** aus dem **System**-Menü. Das "Font"-Fenster erscheint. Wählen Sie die gewünschte Schrift, die Schriftart und die Größe.

(ont:	Fort style:		Sze:		
Tahoma	1221		8		OK.
System	Regular	÷	9		Cancel
Terminal	Oblique		10	3	
Times New Roman Trebuchet MS	Bold Oblique	÷	14 16		
	Sample	yZa	e	1	
	Soget				
	Western			٠	

Die eingestellte Schriftart wird auf alle Fenster angewendet.



Betrachten der Warnungsinformation

- 1 Klicken Sie die Schaltfläche \Lambda auf der Symbolleiste an. Das Alarmfenster erscheint und die Warnungsinformationen von allen Zielen mit eine ausgelösten Alarm werden im unten stehenden Fenster aufgelistet.
- **2** Die Alarminformation kann durch Anklicken der Schaltfläche **Export** als Textdatei (CSV-Datei) exportiert werden.



Die Kolonnenbreite kann durch Ziehen des rechten Kolonnenrands geändert werden. Die Kolonnenfolge lässt sich durch Verschieben der Kolonnen ändern. Kolonnen können nicht gelöscht werden.

Betrachten des Ereignisprotokolls

- 1 Klicken Sie die Schaltfläche 🚳 auf der Symbolleiste an. Das Ereignisprotokollfenster erscheint und die aufgetretenen Ereignisse von den Zielen werden im unten stehenden Fenster aufgelistet.
- 2 Die Ereignisse können durch Anklicken der Schaltfläche Export als Textdatei (CSV-Datei) exportiert werden.
- **3** Klicken Sie zum Löschen auf das Datum des zu löschenden Gegenstands und klicken Sie danach auf die Schaltfläche **Delete**. Das Dialogfeld erscheint zur Bestätigung, klicken Sie auf **Yes**, um das Löschen auszuführen.

Executed date/ti	Target name	IP address	Event	Type	Warning
2004/10/29 14:46:24	Proj_10	172.21.96.112	ALERT	ON	Option Be
2004/10/29 14:46:24	Proj_10	172.21.96.112	ALERT	ON	Film stat
2004/10/29 14:22:59	Proj_10	172.21.96.112	ALERT	ON	Option Bo
2004/10/29 14:22:59	Prot_10	172.21.96.112	ALERT	ON	Filter stal
2004/10/29 14:22:58	Proi_10	172.21.96.112	ALERT	OFF	Connect
2004/10/29 14:22:58	Proj_01	172.21.96.113	ALERT	ON	Input sta
2004/10/29 14:05:58	Prot_10	172.21.96.112	ALERT	ON	Inside Te
2004/10/29 13:47:58	Prol_05	172.21.93.50	ALERT	ON	Input sta
2004/10/29 13:47:12	Prot_05	172.21.93.50	TRAP	SignalIsInterr	Input sta
2004/10/29 13:44:21	Proj_05	172.21.93.58	TRAP	SignalIsInterr	Input sta
2004/10/29 13:26:57	Proj_01	172.21.96.113	ALERT	ON	Input sta
2004/10/29 13:16:58	Proj_05	172.21.93.58	ALERT	OFF	Connect
2004/10/29 13:16:04	Proj_05	172.21.93.58	ALERT	ON	Connect
2004/10/29 13:11:43	Proj_05	172.21.93.58	TRAP	SignalIsInterr	Input sta
2004/10/29 13:10:58	Proj_05	172.21.93.58	ALERT	ON	Input sta
2004/10/29 13:10:58	Prol_05	172.21.93.58	ALERT	OFF	Power st.
2004/10/29 13:10:00	Prot_05	172.21.93.58	TRAP	SignalIsInter	Input sta
2004/10/29 13:09:58	Prot_05	172.21.93.58	ALERT	ON	Power st.
2004/10/29 12:30:50	Proj_10	172.21.96.112	ALERT.	ON	Option Br
e [1.00	S		1)

Ereignisprotokollinformation Gegenstand Beschreibung

Accrual date	. Datum des Ereignisses
Target name	. Bezeichnung des Netzwerkgerätes
IP address	. IP-Adresse des Netzwerkgerätes
Event	. Art des Ereignisses (ALERT, TRAP, SYSERR) (Siehe Tabelle auf der folgenden Seite.)
Туре	. Art des Ereignisses (Siehe Tabelle auf der folgenden Seite.)
Warning column	. Ereigniswarnung (Siehe Tabelle auf der folgenden Seite.)
Warning value	. Auslösebedingung für das Ereignis (Siehe Tabelle auf der folgenden Seite.)
Unit	. Anzeige der Einheit der Warnungsbedingung.

Die aufgelisteten Gegenstände sind fest.

Die Reihenfolge der Ereignisprotokollliste kann vorübergehend geändert werden, indem Sie die Kolonnenüberschrift der betreffenden Kolonnen anklicken. Bei jedem Anklicken wird zwischen der auf- und absteigenden Sortierfolge umgeschaltet.

Die Kolonnenbreite kann durch Ziehen des rechten Kolonnenrands geändert werden. Die Kolonnenfolge lässt sich durch Verschieben der Kolonnen ändern. Kolonnen können nicht gelöscht werden.

Beschreibung des Event, Type, Warning column und der Warning value

Event	Туре	Warning column	Warning value	Beschreibung	
		Connect	Un-connected Connected Acquisition error		
ALERT	ON : Abnormaler Zustand OFF : Abnormaler Zustand aufgehoben	Power status	PowerFailure TemperatureError Normal (AfterTempError) RS232CFailure Power management Shutter management LampFailure Normal(OnStartingUp) Normal(OnStartingUp) Normal(OnCoolingDown) Normal(PowerOn) TemperatureError(OnCoolingDown) Power management(OnCoolingDown) Shutter management(OnCoolingDown) LampFailure(OnCoolingDown)		
		Input status	SignalsInterrupted SignalsInputted		
		Inside Temperature status (A bis C) External Temperature status	Abnormal		
		Lamp status (1 bis 4)	Failure Replace		
		Lamp time (1 bis 4)	(Einstellzeit)		
		Filter status	Verstopft Warnung		
		Filter time	(Einstellzeit)	* Es wird auf die folgende Seite	
	LampFailure	l amp status (1 bis 4)	Failure	verwiesen.	
	LampReplace	Lamp status (1 bis 4)	Replace		
	PowerOFF PowreFailure PowerManagement ShutterManagement	Power status	Normal(Standby) Normal(OnCoolingDown) PowerFailure Power management Power management ShutterManagement ShutterManagement(OnCoolingDown)		
TRAP	TemperatureError	Inside Temperature status (A bis C) External Temperature status	Abnormal		
	SignallsInterrupted	Input status	SignallsInterrupted		
	LampReplacementTime	Lamp time (1 bis 4)	(Lampenbetriebszeit)		
	FilterReplacementTime	Filter time	(Filterbetriebszeit)		
	CloggedFilterWarning	Filter status	Verstopft Warnung		
	AutoPlayError	nicht anwendbar	nicht anwendbar		
	WarningOnConstantModeF orBrightness	nicht anwendbar	nicht anwendbar		
SYSERR	*MailError *MemoryError	Nicht anwendbar ^{*1}	Nicht anwendbar ^{*1}		

*1 Wenn der PJ Netword Manager keine Mail senden oder nicht auf den Speicher zugreifen konnte, wird keine Warnung in der "Warning column" und unter "Warning value" angezeigt.

Für Einzelheiten der einzelnen Warnungen und Auslösungen wird auf die folgende Seite verwiesen.

Beschreibung der Warning value

Warning Column	Warning value	Beschreibung
Connect	Un-connected Connected * Acquisition error	Getrennte Netzwerkverbindung des Projektors Projektor am Netzwerk angeschlossen PI Network Manager kann die MIB-Geräteinformation nicht erfassen
	Power failure	Projektor wegen Stromausfall ausgeschaltet
	TemperatureError	Projektor wegen Temperaturfehler ausgeschaltet
	Normal(AfterTempError)	Normal nach Auftreten eines Temperaturfehlers
	RS232CFailure	Ein RS-232C-Kommunikationsfehler aufgetreten
Power status	Power management	Die Power Management-Funktion hat die Lampe ausge- schaltet
i owei status	Shutter management	Die Lampe des Projektors wurde durch die Shutter- Steuerung ausgeschaltet
	LampFailure	Auftreten einer Lampenstörung
	Normal(Standby) *	Projektor normal in die Betriebsbereitschaft geschaltet
	Normal(OnCoolingDown) *	Normales Abkühlen weil der Projektor ausgeschaltet wurde
Input signal status	SignalsInterrupted SignalsInputted *	Unterbrochenes Signal Das Signal wurde erneut eingegeben
Inside Temperature status (A bis C) External Temperature status	Abnormal	Der Projektor wurde wegen abnormal hoher Temperatur ausgeschaltet
Lamp status	ON * Failure Replace	Bei eingeschalteter Lampe Wenn Lampe nicht eingeschaltet wird Zeit für den Lampenaustausch
Lamp time	(Lampenbetriebszeit)	Erreichen der vom Benutzer eingestellten Betriebszeit
Filter status	Clogged Warning	Filter ist verstopft Der Filter ist nahezu verstopft.
Filter time	(Filterbetriebszeit)	Erreichen der vom Benutzer eingestellten Betriebszeit
(Autowiedergabefehler)	nicht anwendbar	Störung während der Autobildwiedergabe
(WarningOnConstantModeF orBrightness)	nicht anwendbar	Die Leuchtkraft(Current value) geht fortlaufend etwa Verhältnis vom Werte in Constant mode herunter.

Die mit "*" in der obigen Tabelle bezeichnete Auslösung zeigt das Ereignis beim Aufheben des Alarms, Alarmart "Aus"

Die Kolonnenfolge und die Breite des Ereignisprotokollfensters werden im Register des Computers gespeichert.

Es lassen sich bis zu 1000 Ereignisse speichern. Falls mehr als 1000 Ereignisse auftreten, wird beim Speichern eines neuen Ereignisses das älteste gelöscht. Das Ereignisprotokoll kann in der Verwaltungsdatei gespeichert werden.



Ereignishandhabung

Falls PJ Network Manager ein Ereignis erfasst, wird die für die Systemvoreinstellung eingestellte Reaktion ausgelöst.

Sound warning alarm

🗖 Send e-mail

Display warning dialogue

Sound warning alarm

 Falls PJ Network Manager ein Ereignis erfasst, ertönt vom Computer ein akustisches
 Warnsignal. Das akustische Alarmsignal ist von der Toneinstellung des Computers abhängig.
 Falls der Computer nicht über einen Lautsprecher verfügt oder falls der Ton stumm geschaltet wurde, ertönt kein akustisches Warnsignal.

Send e-mail

Das folgende Beispiel einer Nachricht wird an die als Zieladresse eingegebene E-Mailadresse gesendet.

From: Test1 <admin@abc.xxx.com> (management file name) Date : 2004/10/29 21:30 To : user@abc.xxx.com Subject : Alert message</admin@abc.xxx.com>
Alert has occurred * Accurual date : 2004/10/29 21:13:42 * Target name : Proj_10 * IP address : 192.168.1.101 * Event : ALERT * Type : ON * Warning column : Power status
* Warning value : Power failure

Für weitere Einzelheiten zum Ereignis, Typ, Warnung und Auslösung wird auf "Betrachten des Ereignisprotokolls" verwiesen (res Seite 23).

Für die Einstellung der Ereignishandhabung wird auf "Einstellung der Voreinstellungen" verwiesen (res Seite 17).

Hinweise für die Verwendung von Windows XP Service Pack 2 (SP2)/Windows Vista/Winows 7

Windows Firewall wird in Windows XP SP2, Windows Vista und Windows 7 aktiviert (Voreinstellung). Wegen dieser Windows Firewall steht die Funktion zum Senden einer E-Mail nicht zur Verfügung. Bei Verwendung diese E-Mailfunktion muss die Sperre für PJ Network Manager aufgehoben werden. Für weitere Einzelheiten zur Windows Firewall wird auf die Windows-Hilfe Ihres Computers verwiesen.



Display warning dialogue

Beim Auftreten eines Ereignisses erscheint das folgende Dialogfeld.

Item	Value	
Accrual date Target name IP address Event Type Warning column Warning value	2004/10/29 16: Proj_01 172.21.96.113 ALERT ON Input status SignallsInterrupt	00:39 ed
•	m I	•

Ansehen der Befehls-History

1 Klicken Sie die Schaltfläche auf der Symbolleiste an. Das Fenster **Command history** erscheint und die Befehls-History wird wie unten gezeigt in dem Fenster dargestellt.

2 Um die Befehls-History als Textdatei (CSV-Datei) zu exportieren, klicken Sie auf Export.

3 Um die Befehls-History zu löschen, wählen Sie aus Executed date/time die Positionen,

die Sie löschen wollen, und klicken Sie dann auf **Delete**. Das Dialogfeld erscheint zur Bestätigung, klicken Sie auf **Yes**, um das Löschen auszuführen.

Command history					101-0 B
Executed date/ti	Target name	Paddets	Command	Detailed data	Result
2008/12/24 10:00/00 2008/12/24 09:57:53 2008/12/24 09:56:22 2008/12/24 09:58:08	91,001 91,001 91,001 91,001 91,001	172.21.99.251 172.21.99.251 172.21.99.251 172.21.99.251 172.21.99.251	Taner Commands b Commands b Commands b	ON Power control/OFF Power control/OFF Power control/OFF	ok ok ok ok

Command history

Gegenstand Beschreibung

Executed date/time Datum und Zeit der Befehlsausführung

Target name...... Bezeichnung des Netzwerkgerätes

IP address..... IP-Adresse des Netzwerkgerätes

Command...... Art des Befehls

Detailed data...... Inhalt des Befehls

Result Ergebnisse des Befehls

- Die aufgelisteten Gegenstände sind fest.
- Die Kolonnenbreite kann durch Ziehen des rechten Kolonnenrands geändert werden. Die Kolonnenfolge lässt sich durch Verschieben der Kolonnen ändern. Kolonnen können nicht gelöscht werden.
- Es lassen sich bis zu 1000 Ereignisse speichern. Falls mehr als 1000 Ereignisse auftreten, wird beim Speichern eines neuen Ereignisses das älteste gelöscht.



Speichern der Verwaltungsdatei

Bei der Überwachung der Netzwerkgeräte mit PJ Network Manager lassen sich die registrierten Zielinformationen, die Systemeinstellungen und das Ereignisprotokoll in einer Verwaltungsdatei mit frei wählbarem Namen speichern. Dies ist hilfreich bei der Verwaltung mehrerer Geräte in einem Netzwerk.

Klicken Sie die Schaltfläche 💾 auf der Symbolleiste zur Abspeicherung unter einem wählbaren Namen an. Die Dateierweiterung ist ".pnm".

Die Verwaltungsdatei enthält die folgenden Informationen.

Gegenstand	Beschreibung
Header	.Verwaltungsdatei, Dateiversion
System default setting	.Voreinstellung der Systemeinstellung
	- Monitoring interval
	- Event reception process
	- Temperature unit
	- E-mail information
Target information	Information über das registrierte Ziel
-	- Target information (Target name, IP address, Community, Introduction date)
	- Target MIB information
	- Warning value set up
Event log information	.Ereignisprotokoll (ALERT, TRAP, SYSERR)

Der maximale Umfang einer Verwaltungsdatei beträgt ungefähr 1 MB. (Anzahl registrierbarer Ziele 200, Anzahl Ereignisse 1000)

Gespeicherte Registrierungsinformation

Die folgenden Einstellinformationen werden im Register des Computers gespeichert. Die Einstellung bleibt gespeichert, auch wenn das Programm ausgeschaltet wird.

Gegenstand	Beschreibung
Status window information	Anzeige der Position und der Größe des Statuslistenfensters
Status list information	Anzeige der Statuskolonne, der Kolonnenbreite und der Folge
Event log list information	Kolonnenbreite und Folge im Ereignisprotokoll
Font set up	Schrifteinstellung (Schrift, Größe und Schriftart)

Registrierung der Zielinformation

Der PJ Network Manager besitzt eine Funktion für den Import der Zielinformation einer definierten Datei. Bereiten Sie die definierte Datei (CVS-Format) für die Eingabe der Zielinformationen wie folgt vor.

- **1** Wählen Sie Target batch registration vom System-Menü. Das Fenster zur Zielregistrierung erscheint.
- **2** Klicken Sie auf die Schaltfläche **Reference** und wählen Sie die definierte Datei für den Import der Zielinformationen. Die importierten Zielinformationen werden im "Target batch registration"-Fenster aufgelistet.

irget b	atch registration			
efined	file			Beference
Nu	Name	IP address	Community	Result
2	Proj_02	192.168.0.1	public	OK
3	Proj_03 Proj_04	192,168.0.3 192,168.0.6	public	OK
5	Prot_05 PDP_01	192,168,0,7	public	OK OK
7	FPD_10	192,168,0.9	public	OK
•		**		
		Number o	f error	12
	i E	OK Centre	1	

- * Falls ein Fehler in der importierten Datei vorhanden ist, wird dies in der Kolonne "Result" angezeigt. Wiederholen Sie den Import, nachdem der Fehler in der definierten Datei behoben wurde.
- **3** Klicken Sie auf die Schaltfläche **OK**, um die Registrierung vorzunehmen.

Während einer Zielüberwachung ist eine Stapelregistrierung von Zielinformationen nicht möglich.



Format der Definitionsdatei

Die definierte Datei ist eine CSV-Datei, erstellt mit einer Tabellenkalkulation, die wie folgt definiert ist:

Kolonne Beschreibung (Beispiel)

Target name....... Bezeichnung des Zielgeräts (Proj_01, Proj_03, PDP_01 usw.) IP address IP-Adresse (192.168.0.1 usw.) Community........ Bezeichnung der SNMP-Community. Die Voreinstellung ist "public".

Beispiel einer Definitionsdatei

Im folgenden Beispiel ist eine Tabelle mit den Zielinformationen gezeigt. Speichern Sie diese Datei als CSV-Datei.

Ziel	IP-Addresse	Community
Proj_01	192.168.0.1	public
Proj_02	192.168.0.2	public
Proj_03	192.168.0.3	public
Proj_04	192.168.0.6	public
Proj_05	192.168.0.7	public
PDP_01	192.168.0.8	public
FPD_10	192.168.0.9	public



Login in das Zielgerät

Durch doppeltes Anklicken der Zielbezeichnung in der Statusliste wird der Webbrowser gestartet und das Login-Fenster des Zielgeräts erscheint.

Der Projektor kann mit dem Webbrowser eingestellt und gesteuert werden. Für weitere Einzelheiten wird auf separate Netzwerk-Bedienungsanleitung verwiesen.





PJ Network Manager para Windows

Este es el manual para el software del PJ Network Manager. Este software se puede usar con Windows, pero no se puede usar con Mac. Lea esta manual cuidadosamente para usar el software PJ Network Manager. Primero, lea el manual del usuario del proyector para comprender el funcionamiento básico del proyector y las instrucciones de seguridad. Las instrucciones de seguridad en el manual del usuario deben ser tenidas en cuenta estrictamente.

Manual del usuario

Software del Administrador SNMP





Contenido

Contenido	2
Capitulo 1 Introducción	3
• Introducción	3
Servidor SMTP	3
Marcas registradas	3
Ambiente de funcionamiento	4
Capitulo 2 Instalación	5
• Instalación del PI Network Manager	6
Desinstalación del PJ Network Manager	6
Capitulo 3 Funcionamiento básico	7
Fiecución v salida del PI Network Manager	2
Nombre de la ventana de estado	8
Salida del PJ Network Manager	9
Estructura de menús	9
Cual es el objetivo	9
Nombre del botón en la barra de herramientas	10
Exhibición del ícono para el objetivo	10
Adición del objetivo	11
Edición del objetivo	11
Borrado del objetivo	11
Ajuste del valor de advertencia	IZ
Cuando bay una alerta en el objetivo	IZ
Cuando hay una excención en el objetivo	13
Oue es una excepción	13
Deteniendo la monitorización del obietivo	14
Exhibiendo toda la información de estado del objetivo	14
Configuración del grupo de objetivos	14
Configuración de la contraseña de Telnet	15
Establecer el procesamiento por lotes de comandos para objetivos múltip	les15
Temporizador del ajuste para los objetivos	16
Ajuste por defecto	17
Ajuste a medida de la lista de estado	19
Vista de la información de alerta	22
Visia del registro de eventos Descripción del Event Type Waning column Warning value	22
Acerca del tratamiento de un evento	24 26
Vista del historial de comandos	20
Memorización del archivo de administración	28
Información guardada en el registro	
Registrando la información de objetivo desde el archivo definido de una v	ez 29
Formato del archivo definido	30
Ejemplo del archivo definido	30
Inicio de sesión en equipo objetivo	31

CHRISTIE Capitulo 1 Introducción

Introducción

Este PJ Network Manager es un software Administrador SNMP para equipos de red que soportan el MIB privado (Base de información de administración).

Al instalar el PJ Network Manager en el ordenador, puede monitorizar el equipo sencillamente como el proyector, el monitor de proyección y el monitor plano conectado a la red.

* El PJ Network Manager puede usarse con productos que tienen una función de agente SNMP.

Servidor SMTP

SNMP es una abreviatura para Simple Network Management Protocol.

En la red TCP/IP, es el protocolo para monitorizar y controlar el equipo conectado a la red. SNMP realiza la función de administración leyendo y cambiando la información de administración llamada MIB con el protocolo SNMP entre el administrador (equipo de administración) y el agente (equipo controlado) que se conectan con la red TCP/IP.



Marcas registradas

Microsoft, Windows, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista del Windows 7 son marcas registradas de Microsoft Corporation. Macintosh es una marca registrada de Apple, Inc. en los EE.UU. y otros países. Otros productos o nombres de marcas en este manual son marcas registradas o marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

* El uso sin autorización de parte o todo el contenido de este manual está prohibido.

* El contenido de este manual está sujeto a cambios sin previo aviso.

Ambiente de funcionamiento

Ítem	Mínimo	Recomendado
CPU	Pentium III 400MHz o mayor	Pentium 4 2.0GHz o mayor para Windows XP Pentium 4 3.0GHz o mayor para Windows Vista del Windows 7
Memoria	128MB o mayor	256MB o mayor para Windows XP 1GB o mayor para Windows Vista del Windows 7
HDD	Más de 20MB de espacio libre de disco	
Resolución de pantalla	SVGA (16 colores o más)	XGA True color o más
LAN	10Mbps o más	100Mbps o más
SISTEMA OPERATIVO	Windows 2000 Windows XP Windows Vista Windows 7	Windows XP Professional SP2 Windows Vista (versión de 32 bits) Windows 7 (versión de 32 bits)

Condición limitada

El número de agentes monitorizados es de hasta 200.

Expresión/Abreviatura

El sistema operativo del ordenador y el navegador de Internet descrito en este manual es Windows 7 Professional e Internet Explorer 9.0. En caso de otro sistema operativo o navegador de Internet, algunas instrucciones pueden diferir de la realidad dependiendo del ambiente de su ordenador.

Uso de este manual

Este manual no brinda la descripción del funcionamiento básico y funciones del ordenador, navegador de Internet, proyector y red. Por instrucciones acerca de cada equipo o aplicación de software, consulte el manual respectivo.



Capitulo 2 Instalación



Capitulo 2 Instalación

Instalación del PJ Network Manager

- Coloque el CD-ROM suministrado en la unidad de CD-ROM en su ordenador. Haga doble clic en el ícono SetupTool. exe en la carpeta "PJ Network Manager" del CD-ROM.
- 2 Seleccione "[English [United States]" del menú desplegable en la ventana "Choose Setup Language" y haga clic en el botón OK para comenzar la instalación y luego siga el asistente de instalación.



Cuando aparezca "Software License Agreement" lea el contenido cuidadosamente y haga clic en el botón **Yes** si está de acuerdo con el acuerdo de la licencia para continuar con la instalación.









Nota:

Para instalar el software en el ordenador con Windows 2000, Windows XP, Windows Vista o Windows 7 debe iniciar la sesión como administrador. Antes de la instalación, asegúrese que las otras aplicaciones están cerradas, de lo contrario no se podrá instalar correctamente.

Desinstalación del PJ Network Manager

Para desinstalar el software PJ Network Manager de su ordenador, use "Add & Remove Programs" en el panel de control.(rograms and Features" from the control panel.(En el caso de Windows Vista o Windows 7, use la opción "Programas y características" del panel de control.)



Capitulo 3 Funcionamiento básico



Ejecución y salida del PJ Network Manager

Para ejecutar el PJ Network Manager, realice uno de los siguientes pasos.

- Seleccione "PJ Network Manager" del menú Start All programs.
- Haga doble clic en el archivo de administración*¹.

Nombre de la ventana de estado



* Haciendo doble clic en el nombre del objetivo, el navegador de Internet se ejecuta y exhibe la ventana de inicio de sesión del objetivo. (@p.31)

Ítems	Descripción
Menú	Ejecuta un comando con la selección de menú.
Barra de herramienta	s Éjecuta un comando asignado a un botón.
Objetivo	Equipo de red para monitoreo.
Barra de estado	Indica el estado del PJ Network Manager y explica el comando
	seleccionado con el cursor.
Lista de estado	Indica el estado de monitorización de los objetivos.
	Cuando se detectan errores, el nombre del objetivo, ícono e errores son
	indicados en rojo.
Columna de estado	Columna de la lista de estado.
Indicación de los tiempos de Indicación de evento	consultasIndica los tiempos de consultas durante la monitorización. Indica el evento (ALERT, TRAP, SYSERR) cuando este ocurra.

^{*1} El archivo en que la información de objetivo de monitorización y la información de registro de evento están memorizados. Consulte la sección "Memorización del archivo de administración" (18% p.28) para más detalles.



[Nota] * El PJ Network Manager no puede abrir varias ventanas de estado a la misma vez.

Salida del PJ Network Manager

Para salir del PJ Network Manager, haga clic para cerrar en la esquina superior derecha de la ventana de estado o seleccione "Exit" en el menú "File".

Estructura de menús

Menú	Submenú	Funcionamiento
File —	New	Crea un archivo de administración nuevo.
	Open	Abre un archivo de administración existente.
	— Save	Guarda el archivo de administración activo.
	— Save As	Guarda el archivo de administración activo con un nombre de
		archivo nuevo.
	Exit	Sale de la aplicación.
Target —	T Target monitoring	Comienza o detiene la monitorización de objetivo.
	Target addition	Agrega un objetivo nuevo. Aparece la ventana de información de objetivo.
	Target editing	Edita la información de objetivo seleccionada.
		Borra el objetivo seleccionado.
	Group setting	Agrupa los objetivos seleccionados.
	Warning value setting	Ajusta el valor de advertencia del objetivo seleccionado.
	— Telnet setting	Configura la contraseña de telnet.
	—— Commands batch processing	Ajusta el procesamiento de lotes de comandos para objetivos seleccionados múltiples
	L Timer setting	Ajusta el temporizador para el objetivo seleccionado.
System –	Target batch registration	Importa la información de objetivo definida con el archivo externo.
	—— System default setting	Realiza el ajuste por defecto (información de monitorización, información de correo electrónico).
	Column selection	Selecciona los ítems a exhibir en la lista de estado.
	Font setting	Ajusta el tipo de fuente y tamaño a exhibir en la lista de estado.
Display -	Update	Actualiza la información en la exhibición de lista de estado.
	— Target display	Exhibe la información de objetivo seleccionada.
	— Alert display	Exhibe toda la información de alerta en la lista de estado.
	— Event log display	Exhibe todos los registros de eventos.
	Command history display	r Exhibe todo el historial de comandos.
	L Tool bar	Activa y desactiva la barra de herramientas.

Help — Version information Exhibe la versión del software.

Cual es el objetivo

El objetivo indica el equipo de red que tiene una función de agente SNMP.

PJ Network Manager para Windows 020-000640-01 Rev.1 (11-2013)



Nombre del botón en la barra de herramientas

Los siguientes comandos fueron asignados a los botones en la barra de herramientas.



Botón	Funcionamiento
New	. Crea un archivo de administración nuevo.
Open	. Abre un archivo de administración existente.
Save	. Guarda el archivo de administración activo.
Target monitoring	. Comienza o detiene la monitorización de objetivo.
Target display	. Exhibe la información de objetivo seleccionada.
Alert display	. Exhibe toda la información de alerta en la lista de estado.
Event log display	. Exhibe todos los registros de eventos.
Command history display	. Exhibe todo el historial de comandos.

Para activar o desactivar la barra de herramientas seleccione "Tool bar" en el menú "Display".

Exhibición del ícono para el objetivo

Exhibe un ícono de acuerdo a la condición del objetivo.

lcono			
Tipo de exhibición plana	Tipo de proyector	Condición	
🔲 Proj_05	🔊 Proj_05	Normal	
🛃 Proj_01	_{en Proj_} 05	Condición anormal (Una anormalidad, alerta, excepción o error de sistema ocurre en el objetivo.)	
📻 Proj_01	🙀 Proj_100	Error de conexión (Objetivo ha sido desconectado de la red)	
🧝 Proj_100		Error de adquisición (Objetivo ha sido desconectado de la red, o no tiene función SNMP.)	
? Proj	_100	Desconocido (Monitorización de objetivo no funciona)	



Adición del objetivo

 Seleccione Target Addition del menú Target. Aparece la ventana de registro de información de objetivo.

Ítems	Descripción
Name	Ingrese un nombre de administración del
	equipo de objetivo.
IP address	Ingrese la dirección IP del equipo de objetivo.
Community	Ingrese un nombre de comunidad en la red.
	Nombre por defecto es "public".
System information	n Exhibe la información aiustada en el equipo de

2 Ingrese la informedición de ajuste de objetivo y haga clic en el botón Update. La información ajustada en el equipo de

objetivo se exhibe en los ítems de información del sistema.

- Cuando el equipo de objetivo no está funcionando, o no está monitorizando, aparece el diálogo de error "Cannot obtain information".
- **3** Haga clic en **OK** para cerrar la ventana. Repita los pasos anteriores para registrar otro equipo que no es administrado.

arget setup in	formation				
ljane	Prot	[Proj_01			
Padres	172	21 96 113			
primunity	public				
kam Product w/o	6on	Value 10.291			
ten Product info System name Contact Location	ton .	Value 18.291 Pia_05 Control Room 101 Theater A			
katen informe Reduct info System name Contact Location	tion .	Value 18.251 Pvil.05 Contol Room 101 Theater A			
Valen informa Reduct info System name Contact Location	ton I	Value 18 291 Pig_05 Control Room 101 Theater A			

Edición del objetivo

I Seleccione un nombre de objetivo para editar en la lista de estado con un clic derecho.

2 Seleccione **Target editing** en el menú desplegable. La ventana de información de objetivo aparecerá y edite los contenidos, luego haga clic en el botón **OK**.

La información de sistema no puede ser editada.

Borrado del objetivo

- 1 Seleccione un nombre de objetivo para borrar en la lista de estado con un clic derecho.
- **2** Seleccione **Target deletion** en el menú desplegable. El cuado de diálogo de confirmación aparecerá y haga clic en el botón **Yes** para borrar.
- El borrado de objetivo se puede ejecutar seleccionando Target deletion en el menú Target.

No se puede realizar el agregado de objetivo, edición y borrado durante la monitorización del objetivo.

Se pueden registrar hasta 200 objetivos.

Se pueden usar hasta 255 caracteres para el nombre de objetivo y comunidad.



Capitulo 3 Funcionamiento básico

Ajuste del valor de advertencia

El PJ Network Manager brinda una función para exhibir el alerta cuando el tiempo usado del ítem ajustado alcanza un tiempo de ajuste especificado. Los ítems de ajuste disponibles (tiempo usado) dependen del equipo de objetivo.

- **1** Seleccione un objetivo en la lista de estado con un clic derecho.
 - Cuando ajuste objetivos múltiples a la vez, seleccione objetivos presionando la tecla "Shift" o "Control".
- **2** Seleccione Warning value setting en el menú desplegable. La ventana de ajuste aparecerá como a la derecha.
- **3** Verifique la casilla de verificación de **Warning time**. Los ítems ajustados se activan. Seleccione un ítem de ajuste y haga clic en el botón **Edit**. Aparece otra ventana de ajuste.

ben	Value
Filter use time	Ċ

(Ejemplo de ventana de ajuste)

Warning time setti	ng	
Warning time	[500]	Hour
OK	Care	el 🔤

- **4** Ingrese el valor de umbral del ítem seleccionado y luego haga clic en **OK**. La ventana de ajuste desaparecerá.
- **5** Ajuste el valor de advertencia para los ítems restantes si estuvieran disponibles y luego haga clic en **OK**. La ventana de ajuste desaparecerá.

Para desactivar el valor de advertencia borre la casilla de verificación de Warning time.

Al seleccionar varios objetivos, el valor ajustado al objetivo menor en la lista de estado se exhibe como el tiempo de ajuste actual. Se pueden ajustar hasta 99.999 horas para el tiempo usado. El valor de advertencia se memoriza en el archivo de administración.

Comienzo de monitorización del objetivo

- 1 Haga clic con el botón 🗟 en la barra de herramientas para comenzar a monitorizar el objetivo.
- 2 El PJ Network Manager comienza a consultar al objetivo de manera secuencial desde la parte superior de la lista de estado y exhibe los resultados en la lista de estado.

B Liebend - P	Autors &	Antope													1.10
fie Jept	System 2	Distant State													
DOM		曲德田													
Target name	Group	Connect	Orieti.	From	Input statue	leade .	Inside	Inside	Enterta.	Lang 1.	Lamp 2.	Lang S.	Lamp4.	tang1.	Lamp Z. L
101		- C		Second a	Separateline	ated Received	Name and		10000	. Or	01	1.5%	- 64		
P1,000		Denne.													
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	- T	Tak-taki m													

Cuando hay una alerta en el objetivo

Si la anormalidad o error de conexión sucede en el objetivo, el PJ Network Manager indica la columna de nombre del objetivo, icono y estado con color rojo para permitirle conocer la anormalidad.

- Cuando el PJ Network Manager no puede adquirir la información MIB del equipo de objetivo, indica un Error de conexión.
- El intervalo de monitorización del objetivo está de acuerdo con el ajuste de Monitoring interval en System default setting en el menú System. (EP.17)
- En cuanto se refiere a cómo avisar del contenido de una alerta, consulte el Event reception process en la System default setting del menú System. (er p.17)



Cuando hay una excepción en el objetivo

Durante la monitorización del objetivo, si el evento predefinido (excepción) sucede en el equipo del objetivo, el objetivo envía la información de excepción al PJ Network Manager. Esta información sobre la interrupción se muestra en la lista de estados.

La notificación de la información de excepción se ajusta en los ítems de ajuste SNMP del equipo del objetivo. El proyector tiene ítems como "When PJ lamp is off", "When the life span of lamp is reached", "When internal PJ power circuit is failed" etc. Para más información acerca de la interrupción, consulte "Ajuste de SNMP" en el manual del propietario específico sobre la red.

Que es una excepción

La excepción es el evento predefinido por el agente SNMP. Si el evento predefinido ("When PJ lamp is off", "When internal PJ power circuit is failed" etc.) sucede, el objetivo envía la información de excepción al administrador SNMP.

En cuanto se refiere a cómo avisar acerca de la información sobre la interrupción, consulte el Event reception process en la System default setting del menú System. (##p.17)



Deteniendo la monitorización del objetivo

Para parar la monitorización del objetivo, haga clic otra vez en el botón 💩 de la barra de herramientas.

Exhibiendo toda la información de estado del objetivo

Seleccione un objetivo y haga clic en el botón 🔊 en la barra de herramientas. La ventana de estado siguiente aparece y exhibe toda la información de estado disponible del objetivo.



- El nombre del objetivo y el ítem que tiene una anormalidad o error de conexión sucediendo son indicados en rojo.
- Cuando el PJ Network Manager no puede obtener el valor de la información de columna, se exhibe "---".

CEI procedimiento anterior se puede realizar seleccionando Target display en el menú Display.

Configuración del grupo de objetivos

El grupo de objetivos se puede configurar mediante el procedimiento que hay a continuación. Cuando configura un comando en el mismo grupo, lo ajusta.

- **1** Seleccione objetivos que desea ajustar desde la lista de estado. Seleccione **Group setting** desde el menú **Target**, el cuadro de diálogo aparecerá como la figura que hay a continuación.
- **2** Seleccione un grupo y, a continuación, haga clic en el botón **OK**.

Group setting	×
<u>G</u> roup	-
OK	Cancel

Los proyectores que tengan establecidas diferentes contraseñas de red no se pueden establecer en el mismo grupo. Es necesario que los proyectores del mismo grupo tengan establecida la misma contraseña.
Configuración de la contraseña de Telnet

La contraseña de telnet se puede configurar mediante el procedimiento que hay a continuación. Es necesario hacer una contraseña, igual que la contraseña de la red.

- **1** Seleccione un objetivo al que quiera configurar la contraseña de telnet desde la lista de estado. Puede seleccionar objetivos múltiples.
- 2 Seleccione Telnet setting del menú Target, el cuadro de diálogo Telnet setting aparecerá como la imagen que hay a continuación. Introduzca una contraseña y haga clic en el botón OK. Cuando se seleccionen objetivos múltiples, todos los objetivos seleccionados se configuran con la misma contraseña.



Establecer el procesamiento por lotes de comandos para objetivos múltiples

El procesamiento de lotes de comandos para objetivos múltiples se puede configurar mediante el procedimiento que hay a continuación.

- Seleccione un objetivo que pertenezca al grupo de procesamiento de lote que quiera ajustar y seleccione Commands batch processing del menú Target. El cuadro de diálogo Commands batch processing aparecerá como en la figura que aparece a continuación.
- 2 Seleccione un comando que quiere ajustar, haga clic en el botón Edit. El cuadro de diálogo Parameter editing aparecerá. Seleccione un parámetro y, a continuación, haga clic en el botón OK. Se marcará la casilla de verificación del cuadro de diálogo Commands batch processing.
- **3** Haga clic en el botón OK. Los comandos se efectúan a todos los objetivos del mismo grupo.



Command name	Power contr	ol
Parameter	ON.	
OK	1	Cancel

Los comandos también funcionan con un objetivo que no se configure en un grupo.



Procesamiento	de lotes de comandos: Comando disponible
Ítems	Descripción

Power ON/OFF	Configura el encendido o apagado.
Input,Source	Configura la Entrada y Fuente. Seleccione Entrada y Fuente.
Screen	Configura el tamaño de la pantalla. Vuelve a ajustar el tamaño de la pantalla.
Background	. Configura el fondo. Selecciona la pantalla de fondo para cuando no se detecta
5	ninguna señal de entrada.
Display	. Configura la Exhibición. Decide si realizar la Exhibición en pantalla o no.
Shutter(No show)	. Configura el Obturador (No mostrar). Esconde la imagen la imagen.
Lamp control	. Ajusta el Control de la lámpara. Cambia el brillo de la pantalla.
Fan control	Configura el Control del ventilador. Escoge la velocidad de funcionamiento de los
	ventiladores de refrigeración.

Temporizador del ajuste para los objetivos

La información del temporizador para los objetivos se puede configurar mediante el procedimiento que hay a continuación.

- **1** Escoja un objetivo al que desee ajustar el temporizador.
- 2 Seleccione Timer setting desde el menú Target. El cuadro de diálogo Timer selection aparecerá como la figura que hay a continuación. Marque una casilla de verificación de un evento para llevarlo a cabo.
- **3** Cuando quiera añadir eventos, haga clic en el botón Add. La información del temporizador de entrada en el cuadro de diálogo Timer setting y, a continuación, haga clic en el botón OK.
- **4** Haga clic en el botón **OK** del cuadro de diálogo **Timer selection**, los temporizadores se ajustan al objetivo seleccionado. Al seleccionar objetivos múltiples, los temporizadores se ajustan a todos los objetivos seleccionados.

Execution d	Execution time	Action
MON-FRI	10.00.00	ON
*	10	
144	(Fall)	Dielete



Timer

Descripción

Execution date.....Configura la fecha de ejecución del temporizador. (todos los día o un día concreto) Execution time.....Configura la Hora de ejecución del temporizador. (hh:mm:ss) ActionConfigura los eventos.



Ajuste por defecto

La información de monitorización e información de correo electrónico se puede ajustar mediante el procedimiento a continuación.

- **1** Seleccione System default setting en el menú System. La ventana de ajuste aparecerá.
- **2** Cambie haciendo clic en la lengüeta de **Monitoring information** o **E-mail information** para cada ajuste.

Información de monitorización

Monitoring information E-mail informa	tion	
Monitoring interval	1	Minute
Temperature <u>u</u> nit	Fahrenheit	*
Event reception process		
Sound warning alarm		
Send e-mail		
Display warning dialogue		
<u></u>		

Monitoring information

Items	Descripcion
Monitoring interval	.Ajusta el intervalo de consulta en unidades de minutos. (Se puede ajustar de 1 a 99 minutos)
Temperature unit	Ajusta las unidades de temperatura de la exhibición en grados Centígrados o Fahrenheit.
Event reception process	Ajusta el tratamiento cuando el evento (ALERT, TRAP, SYSERR) ocurre en el objetivo. Para más información, consulte la sección "Acerca del tratamiento de un evento" (☞p.26). ☐ Sound warning alarm ☐ Send e-mail ☐ Display warning dialogue



Información de correo electrónico

Monitoring information E-mail informatio	n
<u>S</u> MTP server	smtp.abc.xxx.com
Administrator's mail address	admin@abc.xxx.com
admin@abc.xxx.com user1@abc.xxx.com	

E-mail information ftems Descripción SMTP server Ajusta la dirección IP del servidor de correo SMTP o el nombre del servidor principal. Administrator's mail address Mail address Ajusta la dirección de correo electrónico del administrador Destination mail address Address Ajusta la dirección de correo de destino cuando el evento (ALERT, TRAP, SYSERR) ocurre en el objetivo. La ventana de ingreso de dirección de correo aparece cuando se hace clic en el botón Add.

Si la casilla de verificación de Send e-mail de Event reception process en Monitoring information no está marcada, el correo electrónico de alerta no será enviado incluso si la dirección de correo electrónico ha sido ajustada.

Se pueden ajustar hasta 10 direcciones para la dirección de correo de destino.

Ajuste a medida de la lista de estado

Ajuste a medida de la lista de estado

Cambio de la indicación de columna de estado

- **1** Seleccione **Column selection** en el menú **System**. La ventana de selección de columna aparece.
- 2 En la ventana, verifique el nombre de la columna a ser indicada en la lista de estado.
 - La marca [*] próxima al nombre de columna indica el ítem de alerta.

3 Para cambiar el orden de la columna de exhibición en la lista de estado, seleccione una columna que vaya a cambiar orden y haga clic en el botón **To up** o **To down.**

- **4** Haga clic en **OK** para aceptar el ajuste.
- Cuando especifique el ancho de columna mediante el valor numérico, ingrese el número (0 a 9999) en la casilla de texto "Column width".



Columna	Descripción
*Target name	Nombre de equipo de red
*Group	Nombre del grupo
*Connect	Estado de conexión a la red (Conectado, Desconectado)
*Drive time	Tiempo de uso acumulado del equipo
*Power status	Estado de alimentación del equipo (Normal (Encendido), Normal (En espera), Administración de alimentación, Falla de alimentación, Falla de lámpara, etc.)
*Input status	Estado de señal de entrada (Señal, Sin señal, Señal interrumpida)
*Inside Temperature	
A status	Estado de temperatura interior A (Normal, Advertencia, Error)
*Inside Temperature	
B status	Estado de temperatura interior B (Normal, Advertencia, Error)
*Inside Temperature	
C status	Estado de temperatura interior C (Normal, Error)
*External Temperature	
status	Estado de temperatura exterior (Normal, Advertencia, Error)
*Lamp1 status	Estado de lámpara 1 (Encendida, Apagada, Error, Cambiar)
*Lamp2 status	Estado de lámpara 2 (Encendida, Apagada, Error, Cambiar)
*Lamp3 status	Estado de lámpara 3 (Encendida, Apagada, Error, Cambiar)
*Lamp4 status	Estado de lámpara 4 (Encendida, Apagada, Error, Cambiar)
*Lamp1 time	Tiempo de uso de lámpara1
*Lamp2 time	Tiempo de uso de lámpara2
*Lamp3 time	Tiempo de uso de lámpara3
*Lamp4 time	Tiempo de uso de lámpara4
*Filter status	Estado del filtro de aire (Normal, Tapado)
*Option Box	
filter status	Estado de filtro de caja opcional (Normal, Error, Tapado)
*Filter time	Tiempo de uso del filtro de aire
*Option Box	
filter time	Tiempo de uso de filtro de caja opcional

Los valores en paréntesis son valores típicos y puede diferir dependiendo del equipo conectado.

La marca [*] próxima al nombre de columna indica los ítems de alerta.



Capitulo 3 Funcionamiento básico

Columna	Descripción
*Error info	Información de error (No disponible para el proyector)
IP address	Dirección IP del equipo de red
Community	Nombre de comunidad del equipo de red (público)
Introduction date* ¹	Fecha de equipo de red instalado
Timer	Información del temporizador
Product info	Nombre de equipo de red
System name	Nombre del sistema del equipo de red (Proj_05)
Contact	Información de contacto del equipo de red
Location	Ubicación de instalación del equipo de red
Input signal	Información del modo de entrada (Entrada 1, Entrada 2, etc.)
Input select	Información de la fuente de entrada (RGB, VIDEO, S-VIDEO, NETWORK, etc.)
Network status	Condición del modo de la red (Desconectada, Visor de red, Captura de red)
Audio system	Exhibe el modo de sistema de audio (NORMAL, PERSONAL, MUSIC, TALK)
Volume	Volumen de sonido del equipo de red
Treble	Sonido de agudos del equipo de red
Bass	Sonido de graves del equipo de red
Balance	Balance de sonidos del equipo de red
Mute	Estado de silenciamiento del equipo de red (ON, OFF)
Power management	Estado de administración de alimentación del equipo de red (OFF, READY,
Monitorout	STUTZOWN) Estade de salida de monitor del equipe de red (ON OFF)
Shuttor (No chow)	Estado del obturador del equipo de red (OR, OFF)
Shutter management	Estado de administración del enturador del equipo de red (Corrado)
Shutter management	Estado de control del ventilador del equipo de red (Vermal Máximo OEE On 1
Fair control	etc.)
Inside Temperature A	Exhibe la temperatura interior A del equipo (en grados Centígrados o Fahrenheit,
Inside Temperature B	Exhibe la temperatura interior B del equipo (en grados Centígrados o Fahrenheit)
Inside Temperature C	Exhibe la temperatura interior C del equipo (en grados Centígrados o Fahrenheit)
External Temperature	Exhibe la temperatura exterior del equipo (en grados Centígrados o Fahrenheit)
Lamp mode	Exhibe el modo de lámpara (1: Modo de 1 lámpara, 2: Modo de 2 lámparas, 4:
	Modo de 4 lámparas, etc.)
Lamp control	Exhibe el modo de control de lámpara (Auto, Normal, Eco, etc.)
Model name	Nombre de modelo del equipo de red

^{*1} Ajuste la fecha de instalación cuando se introdujo por primera vez el PJ Network Manager.

Hay algunas columnas que no están disponibles dependiendo de los productos. El valor de una columna no disponible se exhibe en blanco o con "---".



Para cambiar el orden o ancho de la columna

Arrastre el nombre de la columna de estado que desea cambiar y muévala a un nuevo lugar y déjela caer. Para cambiar el ancho de columna, ajuste el cursor del ratón al borde derecho de la columna para cambiar, arrastre el ratón y ajuste el ancho de columna.

Clasificando la lista de estado

El orden de los objetivos en la lista de estado se puede cambiar haciendo clic en el nombre de columna que desea clasificar. Cambia entre orden ascendente o descendente cada vez que hace clic en el nombre de columna.



Cambiando de fuente

Seleccione **Font setting** en el menú **System**. Aparecerá la ventana de ajuste de fuente. Seleccione el tipo de fuente deseada, el estilo y el tamaño en la ventana.

int:	-0	Font style:	- 33	Şize:	- 22	
Tahonia		1011		8		OK
System Taborra		Regular	*	9		Cancel
lerninal		Oblique		11	1	
Times New Roman Trebuchet MS	1	Bold Oblique		14	*	
		Sample Aalibby	yza			
		Sogpt:			_	
		Western			*	

Los ajustes a medidas de la fuente son aplicados a todas las ventanas del ajuste.



Vista de la información de alerta

- **1** Haga clic en el botón \land de la barra de herramientas. La ventana de exhibición de alerta aparece y la información de alerta de todos los objetivos que tiene una alerta se listan en esta ventana como a continuación.
- **2** Para exportar la información de alerta como un archivo de texto (archivo CSV), haga clic en el botón **Export**.



El ancho de columna se puede cambiar arrastrando el borde derecho de la columna. El orden de la columna se puede cambiar arrastrando y soltando la columna. La columna no puede ser borrada.

Vista del registro de eventos

- **1** Haga clic en el botón de la barra de herramientas. La ventana de exhibición de registro de eventos aparece y los eventos que han ocurrido en los objetivos son listados en esta ventana como se indica a continuación.
- **2** Para exportar estos eventos como un archivo de texto (archivo CSV), haga clic en el botón **Export**.
- 3 Para borrar el registro de eventos, seleccione el ítem de fechas acumuladas que intenta borrar haciendo clic y luego haga clic en el botón Delete. En el diálogo de confirmación, haga clic en Yes para ejecutar el borrado.

Executed date/bi	Target name	IP address	Event	Type	Warning
004/10/29 14:46:24	Proj 10	172.21.96.112	ALERT	ON	Option Bo
004/10/29 14:46:24	Proj_10	172.21.96.112	ALERT	ON	Filter stat
004/10/29 14:22:59	Prot_10	172.21.96.112	ALERT	ON	Option Bo
004/10/29 14:22:59	Proj 10	172.21.96.112	ALERT	ON	Filter stat
004/10/29 14:22:58	Proj_10	172.21.96.112	ALERT	OFF	Connect
004/10/29 14:22:58	Proj 01	172.21.96.113	ALERT	ON	Input sta
004/10/29 14:05:58	Proj_10	172.21.96.112	ALERT	ON	Inside Te
004/10/29 13:47:58	Prot_OS	172.21.93.50	ALERT	ON	Input sta
004/10/29 13:47:12	Proj 05	172.21.93.50	TRAP	SignalIsInterv	Input stal
004/10/29 13:44:21	Proj. 05	172.21.93.50	TRAP	SignalIsInterr	Input sta
004/10/29 13:26:57	Prot OL	172.21.96.113	ALERT	ON	Input sta
004/10/29 13:16:58	Proj. 05	172.21.93.58	ALERT	OFF	Connect
004/10/29 13:16:04	Prot 05	172.21.93.58	ALERT	ON	Connect
004/10/29 13:11:43	Proj 05	172.21.93.58	TRAP	SignalisInterr	Input sta
004/10/29 13:10:58	Ptot 05	172.21.93.58	ALERT	ÓN	linut stat
004/10/29 13:10:58	Prot 05	172.21.93.58	ALERT	OFF	Power 42
004/10/29 13:10:00	Proj 05	172.21.93.58	TRAP	Signal cinterr	Input sta
004/10/29 13:09:50	Prot DS	172.21.93.58	ALERT	ON	Power 42
004/10/29 12:00:50	Proj 10	172.21.96.112	ALERT	ÓN	Option Bo
an ipage and an and a second			100011		- a prover and
61	10		_		

Ítems de información de registro de eventos

Ítems	Descripción
Accrual date	Fechas acumuladas del evento
Target name	Nombre de equipo de red
IP address	Dirección IP del equipo de red
Event	Tipo de evento (ALERT, TRAP, SYSERR) (Consulte el cuadro en la siguiente página)
Туре	Tipo de evento (Consulte el cuadro en la siguiente página)
Warning column	. Columna de advertencia de evento (Consulte el cuadro en la siguiente página)
Warning value	Valor de advertencia de evento (Consulte el cuadro en la siguiente página)
Unit	Exhibe la unidad del valor de advertencia.

Los ítems listados son fijos.

El orden de la lista de registros de eventos se puede cambiar temporariamente haciendo clic en el nombre de columna que desea clasificar. Cambia entre orden ascendente o descendente cada vez que hace clic en el nombre de columna.

El ancho de columna se puede cambiar arrastrando el borde derecho de la columna. El orden de la columna se puede cambiar arrastrando y soltando la columna. La columna no puede ser borrada.



Descripción del Event, Type, Waning column, Warning value

Event	Туре	Warning column	Warning value	Descripción
		Connect	Un-connected Connected Acquisition error	
ALERT	ON : Sucede una anormalidad OFF : Se ha eliminado la anor- malidad	Power status	PowerFailure TemperatureError Normai (AfterTempError) RS232CFailure Power management Shutter management LampFailure Normal(Standby) Normal(OnStartingUp) Normal(OnCoolingDown) Normal(PowerOn) TemperatureError(OnCoolingDown) Power management(OnCoolingDown) Shutter management(OnCoolingDown) LampFailure(OnCoolingDown)	
		Input status	SignalsInterrupted SignalsInputted	
		Inside Temperature status (A a C) External Temperature status	Abnormal	* Consulte la página siguiente
		Lamp status (1 a 4)	Failure Replace	1
		Lamp time (1 a 4)	(tiempo de ajuste)	
		Filter status	Atascado Alerta	* Conculto
		Filter time	(tiempo de ajuste)	la página
	LampFailure	l_{amp} status (1 a 4)	Failure	siguiente
	LampReplace	Lamp status (1 a 4)	Replace	
	PowerOFF PowreFailure PowerManagement ShutterManagement	Power status	Normal(Standby) Normal(OnCoolingDown) PowerFailure Power management Power management(OnCoolingDown) ShutterManagement(OnCoolingDown)	
TDAD	TemperatureError	Inside Temperature status (A a C) External Temperature status	Abnormal	
	SignallsInterrupted	Input status	SignallsInterrupted	
	LampReplacementTime	Lamp time (1 a 4)	(tiempo de lámpara)	
	FilterReplacementTime	Filter time	(tiempo de filtro)	
	CloggedFilterWarning	Filter status	Atascado Alerta	
	AutoPlayError	no aplicable	no aplicable]
	WarningOnConstantModeForBr ightness	no aplicable	no aplicable	
SYSERR	*MailError *MemoryError	No aplicable ^{*1}	No aplicable ^{*1}	

^{*1} Cuando PJ Network Manager no pueda enviar correo o adquirir la memoria, no se exhibe ningún mensaje en la "Warning column" y en el "Warning value".

Para más detalles de cada columna de advertencia y valor, consulte la página siguiente.

Descripción del Warning value

Warning column	Warning value	Descripción	
Connect	Un-connected Connected * Acquisition error	El proyector ha sido desconectado de la red El proyector ha sido conectado a la red El PJ Network Manager no puede adquirir la información MIB del equipo	
	Power failure	El proyector se apaga debido a una falla de alimentación del proyector	
	TemperatureError	El proyector se apaga debido a que ocurre un error de temperatura	
	Normal (AfterTempError)	Normal después que ocurre un error de temperatura	
	RS232CFailure	Ocurre error de comunicación RS-232C	
Power status	Power management	La función de administración de alimentación apaga la lámpara del proyector	
	Shutter manage	La función de gestión del obturador ha apagado la lámpara del proyector	
	LampFailure	Ocurre una falla en la lámpara	
	Normal(Standby) *	Proyector pasa a espera normalmente	
	Normal(OnCoolingDown) *	Enfriándose normalmente debido a que el proyector está apagado	
Input signal status	SignalsInterrupted SignalsInputted *	La señal fue interrumpida La señal vuelve a ingresar	
Inside Temperature status (A a C) External Temperature status	Abnormal	El proyector se apaga cuando la temperatura está anormalmente alta	
Lamp status	ON * Failure Replace	Cuando la lámpara está encendida Cuando la lámpara no se enciende Alcanzó el tiempo de cambio de la lámpara	
Lamp time	(tiempo de lámpara)	Alcanzó el tiempo de cambio de la lámpara ajustado por el usuario.	
Filter status	Clogged Warning	El fiiltro está atascado El filtro está a punto de atascarse	
Filter time	(tiempo de filtro)	Alcanzó el tiempo de cambio del filtro ajustado por el usuario	
(Error de reproducción automática)	no aplicable	El error ocurrió durante la exhibición de imagen automática	
(WarningOnConstantModeF orBrightness)	no aplicable	La luminiosidad (Current Value) baja continuamente un cierto ritmo desde el valor en Constant mode.	

El valor de advertencia con "*" en el cuadro anterior muestra el evento cuando se borra la alerta, el tipo de alerta es "OFF".

El orden de la columna y el ancho de la ventana de registro de eventos se guardan en el registro del ordenador.

Se pueden memorizar hasta 1000 eventos. Si se exceden los 1000 eventos, el evento más viejo se borra y el evento más nuevo es agregado. El registro de eventos se puede guardar en el archivo de administración.



Acerca del tratamiento de un evento

Si el PJ Network Manager recibe un evento, ejecuta los siguientes ítems de tratamiento de eventos que son seleccionados en el ajuste por defecto del sistema.

- Sound warning alarm
- Send e-mail
- Display warning dialogue

Sound warning alarm

Si el PJ Network Manager recibe un evento, el ordenador hará un sonido bip de alarma.

- El sonido de alarma depende del ajuste de sonido de su ordenador.
- El sonido de alarma no se escuchará cuando su ordenador no tenga ningún altavoz o el volumen de sonido esté silenciado.

Send e-mail

El siguiente mensaje de ejemplo es enviado a la dirección de correo electrónico ajustada como dirección de correo de destino.

From: Test1 <admin@abc.xxx.com> (management file name) Date : 2004/10/29 21:30 To : user@abc.xxx.com Subject : Alert message</admin@abc.xxx.com>
Alert has occurred * Accurual date : 2004/10/29 21:13:42 * target name : Proj_10 * IP address : 192.168.1.101 * Event : ALERT * Type : ON * Warning column : Power status * Warning value : Power failure

Para más información del evento, tipo, columna de advertencia y valor de advertencia, consulte la sección "Vista del registro de eventos". (@p.23).

Notas acerca del uso Windows XP Service Pack 2 (SP2) / Windows Vista/Windows 7

Windows Firewall está conectado por defecto en Windows XP SP2, Windows Vista y Windows 7. Debido a este Windows Firewall, la función de envío de correo electrónico no está disponible. Cuando use esta función de correo, necesitará cancelar el bloqueo de la aplicación PJ Network Manager. Para más detalles sobre el Windows Firewall consulte la ayuda de Windows en su ordenador.



Display warning dialogue

Aparece la siguiente ventana de diálogo en la pantalla si ocurre un evento.

Item	Value
Accrual date Target name IP address Event Type Warning column Warning value	2004/10/29 16:00:39 Proj_01 172:21:96:113 ALERT ON Input status SignallsInterrupted
•	m •

Vista del historial de comandos

- **1** Haga clic en el botón de la barra de herramientas. La ventana **Command history** aparece y el historial de comandos se incluye en la ventana como se muestra a continuación.
- 2 Para exportar el historial de comandos como un archivo de texto (archivo CSV), haga clic en el botón Export.
- **3** Para borrar el historial de comandos, seleccione el elemento de **Executed date/time** que desea borrar y, a continuación, haga clic en el botón **Delete**. En el cuadro de diálogo de confirmación, haga clic en el botón **Yes** para ejecutar el borrado.



Command history

Ítems Descripción

Executed date/time Fecha y hora ejecutada del comando

Target name...... Nombre de equipo de red

IP address..... Dirección IP del equipo de red

Command...... Tipo de Comando

Detailed data...... Contenidos del Comando

Result Resultados del Comando

Los ítems listados son fijos.

- El ancho de columna se puede cambiar arrastrando el borde derecho de la columna. El orden de la columna se puede cambiar arrastrando y soltando la columna. La columna no puede ser borrada.
- Se pueden memorizar hasta 1000 eventos. Si se exceden los 1000 eventos, el evento más viejo se borra y el evento más nuevo es agregado.



Capitulo 3 Funcionamiento básico

Memorización del archivo de administración

Cuando monitoriza el equipo de red con el PJ Network Manager, puede guardar la información de objetivo registrado, el ajuste de sistema y la información de registro de evento en el archivo de administración con un nombre de archivo libre. Es útil si administra varios equipos en la red.

Haga clic en el botón 💾 en la barra de herramientas y guárdela con un nombre de archivo libre. La extensión es "pnm".

El archivo de administración contiene la siguiente información.

Ítems	Descripción
Header	.Sección de archivo de administración, versión de archivo
System default setting	.Valor por defecto del ajuste del sistema
	- Monitoring interval
	- Event reception process
	- Temperature unit
	- E-mail information
Target information	Información del objetivo registrado
-	- Target information (Target name, IP address, Community, Introduction date)
	- Target MIB information
	- Warning value set up
Event log information	Información de registro de eventos (ALERT, TRAP, SYSERR)

El volumen máximo de un archivo de administración necesario es aproximadamente 1MB. (Número de objetivos registrables es 200, número de eventos es 1000)

Información guardada en el registro

La siguiente información de ajuste de aplicación se guarda en el registro de su ordenador. Por lo tanto el ajuste se memoriza incluso después de salir de la aplicación.

Ítems	Descripción
Status window information	Exhibe la posición y tamaño de la ventana de lista de estado
Status list information	Exhibe la columna de estado, el ancho de columna y el orden de la columna
Event log list information	Ancho de columna y orden de la lista de registro de eventos
Font set up	Valor de ajuste de fuente (Tipo de letra, tamaño y estilo)

Registrando la información de objetivo desde el archivo definido de una vez

El PJ Network Manager brinda una función para importar la información de objetivo desde el archivo definido una vez. Prepare el archivo definido (formato de datos CSV) en que se escribe la información de objetivo junto con el formato indicado a continuación.

- **1** Seleccione **Target batch registration** del menú **System**. Aparece la ventana de registro de lotes de objetivos.
- **2** Haga clic en el botón de **Reference** y seleccione un archivo definido para importar la información de objetivo. La información de objetivo importada será listada en la ventana de registro de lotes de objetivos.

rget b	atch registration			Delegen	*
Nu 1 2 3 4 5 6 7	Name Proj. 01 Proj. 02 Proj. 03 Proj. 04 Proj. 05 POP_01 FPD_10	 IP address 192 168 0.1 192 168 0.2 192 168 0.6 192 168 0.6 192 168 0.6 192 168 0.8 192 168 0.9	Community public public public public public public	Beference OK OK OK OK OK OK OK	
•		 Number of	f error	ţ.	

* Si hay un error en el archivo definido importado, la información de error será indicada en la columna de resultados. Vuelva a intentar importar después de corregir el archivo definido.
3 Haga clic en el botón OK para ejecutar el registro.

El registro de lotes de objetivos no está disponible durante el monitoreo de objetivos.



Formato del archivo definido

El archivo definido es un archivo de datos CSV creado mediante la planilla de cálculos y se define tal como se indica a continuación;

Columna Descripción (ejemplo)

Target name....... Nombre del equipo de objetivo (Proj_01, Proj_03, PDP_01, etc.) IP address Dirección IP (192.168.0.1, etc.) Community Nombre de la comunidad SNMP. El valor por defecto de nuestros productos de red es "public".

Ejemplo del archivo definido

El cuadro a continuación muestra el ejemplo del archivo definido provisto con la información de objetivo. Guarda este archivo como archivo CSV.

Nombre de objetivo	Dirección IP	Comunidad
Proj_01	192.168.0.1	public
Proj_02	192.168.0.2	public
Proj_03	192.168.0.3	public
Proj_04	192.168.0.6	public
Proj_05	192.168.0.7	public
PDP_01	192.168.0.8	public
FPD_10	192.168.0.9	public

Inicio de sesión en equipo objetivo

Después de hacer doble clic en el nombre del objetivo en la lista de estado, el ordenador ejecuta el navegador de Internet y exhibe la ventana de inicio de sesión del equipo de objetivo.

Puede controlar y ajustar el proyector remotamente usando el navegador de Internet. Para más información, consulte la red por separado del manual del usuario.





PJ Network Manager pour Windows

Ceci est le mode d'emploi du logiciel PJ Network Manager.

Ce logiciel est compatible avec Windows (mais pas avec Mac).

Veuillez lire entièrement ce mode d'emploi pour utiliser le logiciel PJ Network Manager.

Tout d'abord, lisez le mode d'emploi du projecteur afin de bien comprendre l'utilisation de base du projecteur et les instructions de sécurité.

Les instructions de sécurité contenues dans les modes d'emploi doivent être respectées rigoureusement.

Mode d'emploi

Logiciel SNMP Manager





Table des matières

Table des matières	2
Chapitre 1 Introduction	3
Introduction	3
SNMP	
Marques commerciales	3
Environnement d'exploitation	4
Chapitre 2 Installation	5
Installation du PI Network Manager	6
Désinstallation du PJ Network Manager	6
Chapitre 3 Fonctionnement de base	7
Lancer et quitter PI Network Manager	••••••
Nomenclature de la fenêtre d'état	0 8
Ouitter PI Network Manager	9
Arborescence des menus	
Qu'est-ce qu'une Cible	9
Nomenclature des boutons de la barre d'outils	10
Affichage de l'icône de la cible	10
Ajout de la cible	11
Edition de la cible	11
Suppression de la cible	
Configuration de la valeur d'avertissement	12
L'ersqu'une alarme se déclenche sur la cible	IZ
Lorsqu'un évènement de tran se déclenche sur la cible	13
Ou'est-ce qu'un Trap	13
Arrêt de la surveillance de la cible	
Affichage de toutes les informations d'état de la cible	
Configuration du groupe cible	14
Configuration du mot de passe de Telnet	15
Configuration des commandes de traitement par lots pour les	
multiples cibles sélectionnées	15
Configuration de la minuterie pour les cibles	
Configuration du reglage par defaut	
Visionnomont des informations d'alarma	
Visionnement du journal des évènements	
Description de Event Type Warning column Warning value	23
A propos du traitement des évènements	
Affichage de l'historique des commandes	27
Mémorisation du fichier de gestion	
Informations mémorisées sur le registre	
Enregistrement immédiat des informations de cible du fichier défini	29
Format du fichier défini	
Exemple de fichier défini	
Connexion a requipement cible	

CHRISTIE Chapitre 1 Introduction

Introduction

Ce PJ Network Manager est un logiciel de gestion SNMP pour l'équipement du réseau qui supporte la MIB (base d'informations de gestion) privée.

En installant le PJ Network Manager sur l'ordinateur, vous pouvez surveiller simplement les équipements, tels que le projecteur, le moniteur de projection et le moniteur à affichage plat connectés au réseau.

* Le PJ Network Manager peut être utilisé avec nos produits qui possèdent une fonction d'agent SNMP.

SNMP

SNMP est une abréviation de Simple Network Management Protocol (protocole de gestion de réseau simple).

Sur le réseau TCP/IP, c'est le protocole utilisé pour surveiller et contrôler l'équipement connecté au réseau.

SNMP réalise la fonction de gestion en lisant et en changeant les informations de gestion appelées MIB, en utilisant le protocole SNMP entre le gestionnaire (équipement de gestion) et l'agent (équipement contrôlé) qui sont connectés au réseau TCP/IP.



Marques commerciales

Microsoft, Windows, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista et Windows 7 sont des marques déposées de Microsoft Corporation. Macintosh est une marque déposée de Apple, Inc. aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Les autres noms de produits ou de marques figurant dans ce mode d'emploi sont des marques déposées ou des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.

- * L'utilisation non autorisée du contenu de ce mode d'emploi, en tout ou en partie, est rigoureusement interdite.
- * Le contenu de ce mode d'emploi est sujet à changement sans préavis.

Environnement d'exploitation

Elément	Minimum	Recommandé
Unité centrale	Pentium III 400 MHz ou supérieur	Pentium 4 2,0 GHz ou supérieur pour Windows XP Pentium 4 3,0 GHz ou supérieur pour Windows Vista et Windows 7
Mémoire	128 Mo ou plus	256 Mo ou plus pour Windows XP 1 Go ou plus pour Windows Vista et Windows 7
Disque dur	Plus de 20 Mo d'espace libre sur le disque	
Résolution d'écran	SVGA (16 couleurs ou plus)	XGA 16,7 millions de couleurs ou plus
LAN	10 Mbits/s ou plus	100 Mbits/s ou plus
Système d'exploitation	Windows 2000 Windows XP Windows Vista Windows 7	Windows XP Professional SP2 Windows Vista (version 32 bits) Windows 7 (version 32 bits)

Limitation

Le nombre d'agents surveillés est de 200 au maximum.

Expressions/Abréviations

Le système d'exploitation de l'ordinateur et le navigateur Web décrits dans ce mode d'emploi sont Windows 7 Professional et Internet Explorer 9.0. Pour tout autre environnement d'exploitation ou navigateur Web, il est possible que certaines procédures d'instructions soient différentes du fonctionnement réel, selon l'environnement de l'ordinateur utilisé.

Utilisation de ce mode d'emploi

Ce mode d'emploi ne fournit aucune description de l'utilisation de base et des fonctions de l'ordinateur, du navigateur Web, du projecteur et du réseau. Pour les instructions concernant chacun des éléments des équipements ou des logiciels d'application, veuillez vous reporter au manuel respectif.



Chapitre 2 Installation



Chapitre 2 Installation

Installation du PJ Network Manager

- Placez le CD-ROM fourni dans le lecteur de CD-ROM de votre ordinateur. Cliquez deux fois sur l'icône SetupTool.exe dans le dossier "PJ Network Manager" du CD-ROM.
- 2 Sélectionnez "[English [United States]" dans le menu déroulant de la fenêtre "Choose Setup Language", cliquez sur le bouton OK pour lancer l'installation, puis suivez les instructions des Assistants d'installation.

Cheese	Setup Language	
2	Select the language for this installation	han the choices below
	English (United States)	•

Lorsque le contrat "Software License Agreement" apparaît, lisez attentivement le contenu du contrat, puis cliquez sur le bouton **Yes** si vous approuvez le contrat de licence pour poursuivre l'installation.

CONTRACT MANAGEMENT	No. 11 March 1
Spont And An	8+21.8
A salari tange to color birthing of	







Remarque:

Pour installer le logiciel dans l'ordinateur équipé de Windows 2000, Windows XP ou Windows Vista ou Windows 7vous devez vous connecter comme administrateur. Avant d' entreprendre l'installation, veillez à fermer les autres applications, sinon l'installation ne pourra pas être effectuée correctement.

Désinstallation du PJ Network Manager

Pour supprimer le logiciel PJ Network Manager de votre ordinateur, utilisez "Add & Remove Programs" sur le panneau de configuration.(Dans le cas de Windows Vista ou Windows 7, utilisez "Programme et fonctionnalités" dans le Panneau de configuration.)



Chapitre 3 Fonctionnement de base



Lancer et quitter PJ Network Manager

Pour lancer le PJ Network Manager, procédez de l'une des manières suivantes.

- Sélectionnez "PJ Network Manager" dans le menu Start All programs.
- Cliquez deux fois sur un fichier de gestion*¹.

Nomenclature de la fenêtre d'état



* Si vous cliquez deux fois sur le nom de la cible, le navigateur Web est lancé, et la fenêtre de connexion de la cible apparaît. (@p.31)

Eléments	Description
Menu	
Barre d'outils	Exécute une commande affectée à un bouton.
Cible	Equipement du réseau pour la surveillance.
Barre d'état	Indique l'état du PJ Network Manager et explique la commande sélec-
	tionnée avec le curseur.
Liste d'état	Indique l'état de la surveillance des cibles.
	Lorsque des erreurs sont détectées, le nom de la cible, l'icône et les
	éléments d'erreur sont indiqués en rouge.
Colonne d'état	Colonne de la liste d'état.
Indication du nombre d'appe	elsIndique le nombre d'appels pendant la surveillance.
Indication des évène	ments Indique l'évènement (ALERT, TRAP, SYSERR) lorsque l'évènement s'est
	produit.

^{*1} Fichier dans lequel les informations du journal des évènements et les informations de la cible de Surveillance sont mémorisées. Pour plus de détails, reportez-vous à la section "Mémorisation du fichier de gestion" (resp.28).



[Remarque]

* Le PJ Network Manager ne peut pas ouvrir plusieurs fenêtres d'état simultanément.

Quitter PJ Network Manager

Pour quitter le PJ Network Manager, cliquez sur la case de fermeture située dans le coin supérieur droit de la fenêtre d'état, ou sélectionnez "Exit" dans le menu "File".

Arborescence des menus

Menu	Sous-menu	Opération
File —	New	Crée un nouveau fichier de gestion.
	Open	Ouvre un fichier de gestion existant.
	Save	Mémorise le fichier de gestion activé.
	Save As	Sauvegarde le fichier de gestion activé avec un nouveau nom de fichier.
	Exit	Quitte l'application.
Target -	Target monitoring	Démarre ou arrête la surveillance de cible.
	— Target addition	Ajoute une nouvelle cible. La fenêtre d'informations de cible apparaît.
	— Target editing	Edite les informations de la cible sélectionnée.
	— Target deletion	Supprime la cible sélectionnée.
	Group setting	Pour regrouper les cibles sélectionnées.
		Configure la valeur d'avertissement de la cible sélectionnée.
	Telnet setting	Pour définir le mot de passe de Telnet.
	Commands batch processing	Règle les commandes de traitement par lots des multiples cibles sélec- tionnées.
	L Timer setting	Configure la minuterie de la cible sélectionnée.
System ·	Target batch registration	Importe les informations de cible définies avec le fichier externe.
	—— System default setting	Configure le réglage par défaut (informations de surveillance, informa- tions d'e-mail).
	— Column selection	Sélectionne les éléments d'affichage dans la liste d'état.
	Font setting	Configure le type et la taille de la police d'affichage dans la liste d'état.
Display	Update Target display Alert display Event log display Command history display Tool bar	Met à jour des informations dans l'affichage de la liste d'état. Affiche les informations de la cible sélectionnée. Affiche toutes les informations d'alarme dans la liste d'état. Affiche tous les journaux d'évènements. Affiche l'historique de toutes les commandes. Active ou désactive la barre d'outils.
Help —	—— Version information	Affiche la version du logiciel.

Qu'est-ce qu'une Cible

La cible indique l'équipement du réseau qui offre une fonction d'agent SNMP.

PJ Network Manager pour Windows 020-000640-01 Rev.1 (11-2013)



Nomenclature des boutons de la barre d'outils

Les commandes suivantes sont affectées aux boutons de la barre d'outils.



Bouton	Opération
New	.Crée un nouveau fichier de gestion.
Open	.Ouvre un fichier de gestion existant.
Save	Mémorise le fichier de gestion activé.
Target monitoring	. Démarre ou arrête la surveillance de cible.
Target display	. Affiche les informations de la cible sélectionnée.
Alert display	. Affiche toutes les informations d'alarme dans la liste d'état.
Event log display	. Affiche tous les journaux d'évènements.
Command history display.	. Affiche l'historique de toutes les commandes.

Pour activer ou désactiver l'affichage de la barre d'outils, sélectionnez "Tool bar" dans le menu "Display".

Affichage de l'icône de la cible

Affiche l'icône correspondant à l'état de la cible.

lcône		Etat
Type d'écran plat	Type de projecteur	
🔲 Proj_05	🔊 Proj_05	Normal
Proj_01	🚮 Proj_05	Etat anormal (L'une des anomalies, Alarme, Trap ou Erreur de système s'est produite sur la cible.)
📻 Proj_01	 [20] Proj_100	Erreur de connexion (La cible a été déconnectée du réseau.)
🧝 Proj_100		Erreur d'acquisition (La cible a été déconnectée du réseau, ou n'offre pas la fonction SNMP.)
?] Proj_100		Inconnu (La surveillance de cible ne fonctionne pas.)



Ajout de la cible

1 Sélectionnez Target Addition dans le menu Target. La

fenêtre d'enregistrement des informations de cible apparaît.

Eléments	Description
Name	Entrez un nom de gestion de l'équipement cible.
IP address Community	Entrez l'adresse IP de l'équipement cible. Entrez un nom de communauté dans le réseau. Le nom par défaut est "public".
System information	Affiche les informations réglées sur l'équipement du réseau.

2 Entrez les informations de configuration de la cible, puis cliquez sur le bouton **Update**. Les informations réglées sur l'équipement cible apparaissent sur les éléments d'information du système.

get informati	on		
Target setup in	fomation		
Name	Proj_0	N (
P gádresa	172	21 . 56 . 113	
Community	public		-
System name Contact Location	R	Poi_05 Control Room 101 Theater A	į
41			-
		U	date

Si l'équipement cible ne fonctionne pas, ou s'il ne s'agit pas de l'équipement cible, le message d'erreur "Cannot obtain information" apparaît.

3 Cliquez sur **OK** pour fermer la fenêtre. Répétez les étapes ci-dessus pour enregistrer d'autres équipements à gérer.

Edition de la cible

- **1** Sélectionnez un nom de cible à éditer dans la liste d'état, en cliquant avec le bouton droit de la souris.
- **2** Sélectionnez **Target edition** dans le menu surgissant. La fenêtre d'informations de cible apparaît alors; éditez le contenu, puis cliquez sur le bouton **OK**.

Il est impossible d'éditer les informations de système.

Vous pouvez exécuter l'édition de cible en sélectionnant Target editing dans le menu Target.

Suppression de la cible

- **1** Sélectionnez un nom de cible à supprimer dans la liste d'état, en cliquant avec le bouton droit de la souris.
- 2 Sélectionnez Target deletion dans le menu surgissant. La boîte de dialogue de confirmation apparaît alors; cliquez sur Yes pour exécuter la suppression.
- Vous pouvez exécuter la suppression de cible en sélectionnant Target deletion dans le menu Target.

Il est possible d'enregistrer 200 cibles au maximum.

Il est possible d'utiliser 255 caractères au maximum pour le nom de cible et la communauté.

ℤII est impossible d'effectuer l'ajout, l'édition et la suppression de cible pendant que la surveillance de cible est en cours.



Chapitre 3 Fonctionnement de base

Configuration de la valeur d'avertissement

PJ Network Manager possède une fonction permettant d'afficher l'alarme lorsque le temps d'utilisation de l'élément de réglage atteint un temps de réglage spécifié. Les éléments de réglage disponibles (temps d'utilisation) dépendent de l'équipement cible.

- **1** Sélectionnez une cible dans la liste d'état, en cliguant avec le bouton droit de la souris.
 - Pour configurer simultanément plusieurs cibles, sélectionnez des cibles en appuyant sur la touche "Maj" ou "Ctrl".
- **2** Sélectionnez **Warning value setting** dans le menu surgissant. La fenêtre de réglage représentée ci-contre à droite apparaît alors.
- **3** Cochez la case Warning time. Les éléments de réglage sont alors activés. Sélectionnez un élément de réglage et cliquez sur le bouton Edit. Une autre fenêtre de réglage apparaît alors.
- **4** Entrez la valeur seuil de l'élément sélectionné, puis cliquez sur le bouton **OK**. La fenêtre de réglage disparaît alors.
- **5** Le cas échéant, réglez la valeur d'avertissement pour les autres éléments, puis cliquez sur le bouton **OK**. La fenêtre de réglage disparaît alors.

Pour désactiver la valeur d'avertissement, supprimez la coche de la case Warning time.

Si vous sélectionnez plusieurs cibles, la valeur réglée pour la cible située le plus en bas dans la liste d'état apparaît comme temps de réglage actuel. Il est possible de régler 99.999 heures au maximum pour le temps d'utilisation. La valeur d'avertissement est mémorisée dans le fichier de gestion.

Démarrage de la surveillance de la cible

I Cliquez sur le bouton 🥶 de la barre d'outils pour démarrer la surveillance de la cible.

2 PJ Network Manager se met alors à appeler la cible en procédant dans l'ordre à partir du haut de la liste d'état, et affiche les résultats dans la liste d'état.



Item	Value
Filter use time	0
	Edit

(Exemple de fenêtre de réglage)

Warning time sett	ing	x
Warning time	500	Hour
ОК	Can	cel

Lorsqu'une alarme se déclenche sur la cible

Si une anomalie ou une erreur de connexion se produit sur la cible, PJ Network Manager indique le nom de la cible, l'icône et l'élément de la colonne d'état en rouge, afin de vous signaler l'anomalie.

- Lorsque PJ Network Manager ne peut pas acquérir les informations de MIB de l'équipement cible, il signale ceci comme Erreur de connexion.
- L'intervalle de surveillance de cible dépend du réglage de l'élément Monitoring interval du réglage System default setting dans le menu System. (#P.17)
- Consultez le Event reception process des System default setting du menu System sur le com portement des informations d'alerte. (@p.17)

0 0 8	-	🛦 🍪 🗐							
Target name	Group	Connect	Drive ti	Power	Input status	Inside	Inside	Inside	64
11_001	4	Conne_	18	Norma	Signaliditiensigted	Normal	Normal		No
P1_002 P1_003	A	Unicon Unicon							

Lorsqu'un évènement de trap se déclenche sur la cible

Pendant la surveillance de la cible, si l'évènement prédéfini (trap) se déclenche sur l'équipement cible, la cible envoie les informations de trap au PJ Network Manager. Cette information d'événement est affichée dans la liste d'état.

Vous pouvez configurer la notification des informations de trap dans les éléments de réglage SNMP de l'équipement cible. Le projecteur possède des éléments tels que "When PJ lamp is off", "When the life span of lamp is reached", "When internal PJ power circuit is failed", etc. Pour plus d'informations sur les événements, consultez "Paramètres SNMP" dans le manuel du réseau séparé.

Consultez le Event reception process des System default setting du menu System sur le com portement des informations d'alerte. (crp.17)

Qu'est-ce qu'un Trap

Un Trap est un évènement prédéfini par l'agent SNMP. Si un évènement prédéfini ("When PJ lamp is off", "When internal PJ power circuit is failed", etc.) se produit, la cible envoie des informations de trap au SNMP manager.



Arrêt de la surveillance de la cible

Pour arrêter la surveillance de la cible, cliquez à nouveau sur le bouton 💩 de la barre d'outils.

Affichage de toutes les informations d'état de la cible

Sélectionnez une cible, puis cliquez sur le bouton 🔊 de la barre d'outils. La fenêtre d'état suivante apparaît et affiche toutes les informations d'état disponibles concernant la cible.



- Le nom de la cible et l'élément ayant une anomalie ou une erreur de connexion sont indiqués en rouge.
- Si PJ Network Manager ne peut pas acquérir la valeur de l'information de colonne, "---" s'affiche.

Vous pouvez effectuer la procédure ci-dessus en sélectionnant Target display dans le menu Display.

Configuration du groupe cible

Vous pouvez configurer le groupe cible en procédant comme suit. Lorsque vous configurez une commande dans le même groupe, vous le définissez.

- **1** Sélectionnez les cibles à configurer dans la liste des statuts. Sélectionnez l'option **Group setting** dans le menu **Target**. La boîte de dialogue apparaîtra comme suit.
- 2 Sélectionnez un groupe, puis cliquez sur le bouton OK.

Group setting	X
Group	
ОК	Cancel

@ "---" ne configurera pas le groupe.

Les configurations du projecteur ont des mots de passe réseau différents qui ne peuvent être attribués au même groupe. Il est nécessaire que les projecteurs appartenant au même groupe aient le même mot de passe.



Configuration du mot de passe de Telnet

Vous pouvez définir le mot de passe de Telnet en procédant comme suit. Il convient de choisir un mot de passe identique à celui utilisé par le réseau.

- I Sélectionnez une cible où vous souhaitez définir le mot de passe de Telnet à partir de la liste des statuts. Vous avez la possibilité de sélectionner de multiples cibles.
- 2 Sélectionnez l'option Telnet setting dans le menu Target. La Telnet setting apparaîtra comme suit: Configurez un mot de passe et cliquez sur le bouton OK. Lorsque de multiples cibles sont sélectionnées, elles sont toutes définies en tant que même mot de passe.



La configuration initiale est "0000".

Configuration des commandes de traitement par lots pour les multiples cibles sélectionnées.

Les commandes de traitement par lots pour de multiples cibles peuvent être configurées suivant la procédure ci-après:

- I Sélectionnez une cible appartenant au groupe de traitement par lots que vous voulez configurer, et sélectionnez Commands batch processing dans le menu Target. La boîte de dialogue Commands batch processing apparaîtra comme ci-dessous.
- 2 Sélectionnez une commande à configurer, puis cliquez sur le bouton Edit. La boîte de dialogue Parameter editing apparaîtra. Sélectionnez un paramètre, et cliquez sur le bouton OK. La case à cocher de la boîte de dialogue Commands batch processing sera cochée.
- **3** Cliquez sur le bouton **OK**. Les commandes sont dirigées vers toutes les cibles du même groupe.



Earometer ON	•

Les commandes marchent également pour la cible qui n'est pas attribuée à un groupe.



Commandes de traitement par lots: Commande disponible Eléments Description

Power ON/OFF	Configure la mise SOUS tension ou la mise HORS tension.
Input,Source	Pour configurer l'entrée et la source. Pour sélectionner l'entrée et la source.
Screen	Pour configurer la taille de l'écran. Pour redimensionner la taille de l'image.
Background	Pour configurer le fond. Pour sélectionner l'écran de fond lorsqu'aucun signal d'entrée
	n'est détecté.
Display	Pour configurer l'affichage. Pour décider ou non d'afficher l'affichage à l'écran.
Shutter(No show)	Pour règler l'obturateur (Aucun affichage). Pour faire disparaître l'image.
Lamp control	Pour configurer le contrôle de la lampe. Pour modifier la luminosité de l'écran.
Fan control	Pour régler le contrôle du ventilateur. Pour choisir la vitesse d'exécution des ventila-
	teurs de refroidissement.

Configuration de la minuterie pour les cibles

Vous pouvez configurer les données de la minuterie pour les cibles en procédant comme suit.

- **1** Choisissez une cible à laquelle attribuer la minuterie.
- **2** Sélectionnez **Timer setting** dans le menu **Target**. La boîte de dialogue **Timer selection** apparaîtra comme ci-dessous. Cochez une case pour exécuter sa tâche.
- **3** Lorsque vous voulez ajouter des événements, cliquez sur le bouton Add. Saisissez les informations de la minuterie à l'intérieur de la boîte de dialogue Timer setting, puis cliquez sur le bouton OK.
- **4** Cliquez sur le bouton **OK** de la boîte de dialogue **Timer selection**; les minuteries sont définies au niveau de la cible sélectionnée. Lors de la sélection de cibles multiples, les minuteries sont configurées sur toutes les cibles sélectionnées.

Execution d	Execution time	Action
MON-FRI	10:00:00	ON
		J
Add	1.0	Dokin:



Eléments	Description
Execution date	.Pour définir la date d'exécution de la minuterie. (Tous les jours ou chaque jour)
Execution time	.Pour définir le temps d'exécution de la minuterie. (hh:mm:ss)
Action	.Pour configurer les événements.

Timer



Configuration du réglage par défaut

Vous pouvez configurer les informations de surveillance et les informations d'e-mail en procédant comme suit.

1 Sélectionnez System default setting dans le menu System. La fenêtre de réglage apparaît alors.

2 Basculez en cliquant sur l'onglet **Monitoring information** ou **E-mail information** pour chaque réglage.

Informations de surveillance

ystem default setting		.
Monitoring information E-mail infor	mation	
Monitoring interval	1	Minute
Temperature <u>u</u> nit	Fahrenheit	•
Event reception process		
Sound warning alarm		
Send <u>e-mail</u>		
Display warning dialogue		
	ОК	Cancel

Monitoring information Eléments Description

	•
Monitoring interval	Règle l'intervalle des appels par unité de minutes. (Vous pouvez régler entre
Tomporature unit	Tet 99 minutes.) Pàgla la tampératura d'affichaga an unités Contigrados qu'Esbranhait
iemperature unit	Regie la temperature o amenage en unites centigrades ou ramemien.
Event reception process	Règle le traitement lorsque l'évènement (ALERT, TRAP, SYSERR) apparaît sur la cible.
	Pour plus de détails, reportez-vous à la section "A propos du traitement des évène-
	ments" (🖙 p.26).
	🗖 Sound warning alarm
	🗖 Send e-mail
	🗖 Display warning dialogue



Informations d'e-mail

stem default setting	- 1
Monitoring information E-mail informati	ion
<u>S</u> MTP server	smtp.abc.xxx.com
Administrator's mail address	admin@abc.xxx.com
Destination mail address	
admin@abc.xxx.com user1@abc.xxx.com	1
admin@abc.xxx.com user1@abc.xxx.com	
admin@abc.xxx.com user1@abc.xxx.com	
admin@abc.xxx.com user1@abc.xxx.com	Edit. Delete
admin@abc.xxx.com user1@abc.xxx.com	<u>Edit</u>

E-mail information Eléments Description

 SMTP server
 Configure l'adresse IP du serveur de messagerie SMTP ou du serveur de nom d'hôte.

 Administrator's
 mail address

 mail address
 Configure l'adresse e-mail de l'administrateur.

 Destination mail
 address

 address
 Configure l'adresse du courrier de destination lorsque l'évènement (ALERT, TRAP, SYSERR) apparaît sur la cible. La fenêtre d'entrée de l'adresse de courrier apparaît lorsque vous cliquez sur le bouton Add.

Si la case Send e-mail de Event reception process dans Monitoring information n'est pas cochée, l' e-mail d'alarme ne sera pas envoyé, même si vous avez configuré l'adresse e-mail.

 Il est possible de configurer 10 adresses au maximum pour l'adresse de courrier de destination.
 Pour plus de détails concernant le contenu du courrier, reportez-vous à la section "A propos du traitement des évènements" (rep.26).

Personnalisation de la liste d'état

Personnalisation de la liste d'état

Changement de l'indication de la colonne d'état

1 Sélectionnez **Column selection** dans le menu System.

La fenêtre de sélection de colonne apparaît alors.

- **2** Sur la fenêtre, cochez le nom de colonne à indiquer dans la liste d'état.
 - «La margue [*] située à côté du nom de colonne indigue l'élément d'alarme.

3 Pour changer l'ordre de la colonne d'affichage dans la liste d'état, sélectionnez une colonne dont vous voulez changer l'ordre, puis cliquez sur le bouton **To up** ou **To down**. **4** Cliquez sur **OK** pour fermer la configuration.

Pour spécifier la largeur de la colonne avec des valeurs numéri ques, entrez le nombre (0 à 9999) dans la boîte de texte "Column width".



Colonne	Description
*Target name	Nom de l'équipement du réseau
*Group	Nom du groupe
*Connect	Etat de connexion du réseau (Connected, Un-connected)
*Drive time	Temps d'utilisation cumulé de l'équipement
*Power status	Etat de l'alimentation de l'équipement (Normal (sous tension), Normal (veille),
	Extinction automatique, Panne de courant, Panne de lampe, etc.)
*Input status	Etat du signal d'entrée (Signal, Pas de signal, Signal interrompu)
*Inside Temperature	
A status	Etat de température interne A (Normal, Avertissement, Erreur)
*Inside Temperature	
B status	Etat de température interne B (Normal, Avertissement, Erreur)
*Inside Temperature	
C status	Etat de température interne C (Normal, Erreur)
*External Temperature	
status	Etat de température externe (Normal, Avertissement, Erreur)
*Lamp1 status	Etat de la lampe 1 (Eteinte, Allumée, Erreur, Remplacer)
*Lamp2 status	Etat de la lampe 2 (Eteinte, Allumée, Erreur, Remplacer)
*Lamp3 status	Etat de la lampe 3 (Eteinte, Allumée, Erreur, Remplacer)
*Lamp4 status	Etat de la lampe 4 (Eteinte, Allumée, Erreur, Remplacer)
*Lamp1 time	Temps utilisé de la lampe 1
*Lamp2 time	Temps utilisé de la lampe 2
*Lamp3 time	Temps utilisé de la lampe 3
*Lamp4 time	Temps utilisé de la lampe 4
*Filter status	Etat du filtre à air (Normal, Bouché)
*Option Box	
filter status	Etat du filtre de la boîte d'options (Normal, Erreur, Bouché)
*Filter time	Temps utilisé du filtre à air
*Option Box	
filter time	Temps utilisé du filtre de la boîte d'options

Les valeurs entre parenthèses sont des valeurs typiques; elles diffèrent selon l'équipement connecté.


Chapitre 3 Fonctionnement de base

Colonne	Description
*Error info	Informations relatives aux erreurs (Non disponibles pour le projecteur)
IP address	Adresse IP de l'équipement du réseau
Community	Nom de communauté de l'équipement du réseau (public)
Introduction date*1	Date d'installation de l'équipement du réseau
Timer	Informations concernant la minuterie
Product info	Nom de l'équipement du réseau
System name	Nom du système de l'équipement du réseau (Proj_05)
Contact	Informations de contact de l'équipement du réseau
Location	Emplacement d'installation de l'équipement du réseau
Input signal	Informations relatives au mode d'entrée (Entrée1, Entrée2, etc.)
Input select	Informations relatives à la source d'entrée (RGB, VIDEO, S-VIDEO, RESEAU, etc.)
Network status	Etat du mode réseau (Hors ligne, Visionneuse de réseau, Capture de réseau)
Audio system	Affiche le mode du système audio (NORMAL, PERSONNEL, MUSIQUE, DIALOGUE)
Volume	Volume sonore de l'équipement du réseau
Treble	Sons aigus de l'équipement du réseau
Bass	Sons graves de l'équipement du réseau
Balance	Balance sonore de l'équipement du réseau
Mute	Etat de la coupure du son de l'équipement du réseau (ON, OFF)
Power management	Etat du mode d'extinction automatique de l'équipement du réseau (OFF, PRET, EXTINCTION)
Monitor out	Etat de la sortie du moniteur de l'équipement du réseau (ON, OFF)
Shutter(No show)	Etat de l'obturateur de l'équipement du réseau (OFF, Haut contraste, Normal)
Shutter management	Etat de la gestion de l'obturateur de l'équipement du réseau (Extinction)
Fan control	Etat de la commande de ventilateur de l'équipement du réseau (Normal,
	Maximum, OFF, On1, etc.)
Inside Temperature A	Affiche la température interne A de l'équipement (en Centigrades ou en
	Fahrenheit)
Inside Temperature B	Affiche la température interne B de l'équipement (en Centigrades ou en
	Fahrenheit)
Inside Temperature C	Affiche la température interne C de l'équipement (en Centigrades ou en
	Fahrenheit)
External Temperature	Affiche la température externe de l'équipement (en Centigrades ou en Fahrenheit)
Lamp mode	Affiche le mode des lampes (1: mode 1 lampe, 2: mode 2 lampes,
	4: mode 4 lampes, etc.)
Lamp control	Affiche le mode de contrôle des lampes (Auto, Normal, Eco, etc.)
Model name	Nom du modèle de l'équipement du réseau

*1 Configurez la date d'installation lorsque le PJ Network Manager est nouvellement introduit. «Certaines colonnes ne sont pas disponibles selon les produits utilisés. La valeur des colonnes non disponibles apparaît vierge ou sous forme de "---".



Pour changer l'ordre ou la largeur de la colonne

Faites glisser le nom de la colonne d'état dont vous voulez changer l'ordre, placez-la sur son nouvel emplacement et déposez-la. Pour changer la largeur de la colonne, placez un curseur de souris sur le bord droit de la colonne à changer, faites glisser la souris sur celui-ci, et réglez la largeur de la colonne.

Tri de la liste d'état

Vous pouvez changer l'ordre des cibles de la liste d'état en cliquant sur le nom de la colonne que vous voulez trier. Le tri s'effectue en ordre ascendant ou descendant en cliquant chaque fois sur le nom de la colonne.



Changement des polices

Sélectionnez **Font setting** dans le menu **System**. La fenêtre de configuration de police apparaît alors. Sélectionnez le type, le style et la taille de la police dans la fenêtre.

jont:		Font style:	Sze:		
Tahoma			8		OK
System	4	Regular +		- 11	Cancel
Tahoma		Bold	10	1	
Terminal	1	Oblique	11		
Times New Roman		Bold Oblique	14		
Trebuchet MS			16	•	
		AaBbYy2	z		
		Sopt			
		Western			



Visionnement des informations d'alarme

- 1 Cliquez sur le bouton \land de la barre d'outils. La fenêtre d'affichage des alarmes apparaît et les informations d'alarme de toutes les cibles ayant une alarme apparaissent dans la liste de cette fenêtre, comme indiqué ci-dessous.
- **2** Pour exporter les informations d'alarme sous forme de fichier de texte (fichier CSV), cliquez sur le bouton **Export**.



Vous pouvez changer la largeur de la colonne en faisant glisser le bord droit de la colonne. Vous pouvez changer l'ordre de la colonne en faisant glisser/déposer la colonne. Il est impossible de supprimer la colonne.



Visionnement du journal des évènements

- 1 Cliquez sur le bouton 🚳 de la barre d'outils. La fenêtre d'affichage du journal des évènements apparaît, et les évènements qui se sont produits sur les cibles apparaissent dans la liste de cette fenêtre, comme indiqué ci-dessous.
- 2 Pour exporter ces évènements sous forme de fichier de texte (fichier CSV), cliquez sur le bouton Export.
- 3 Pour supprimer le journal des évènements, sélectionnez l'élément correspondant à la date de déclenchement que vous voulez supprimer en cliquant sur celui-ci, puis cliquez sur le bouton Delete. Dans la boîte de dialogue de confirmation, cliquez sur Yes pour exécuter la suppression.

Executed date/ti	Target name	IP address	Event	Type	Warning
2004/10/29 14:46:24	Proj_10	172.21.96.112	ALERT	ON	Option Bo
2004/10/29 14:46:24	Proj_10	172.21.96.112	ALERT	ON	Filter stat
2004/10/29 14:22:59	Proj_10	172.21.96.112	ALERT	ON	Option Bo
2004/10/29 14:22:59	Prot_10	172.21.96.112	ALERT	ON	Filter stat
2004/10/29 14:22:58	Proj_10	172.21.96.112	ALERT	OFF	Connect
004/10/29 14:22:58	Proi_01	172.21.96.113	ALERT	ON	Input sta
1004/10/29 14:05:58	Prot_10	172.21.96.112	ALERT	ON	Inside Te
004/10/29 10:47:58	Prol_05	172.21.93.50	ALERT	ON	Input stal
2004/10/29 13:47:12	Prot_05	172.21.93.50	TRAP	SignalIsInterr	Input sta
3004/10/29 13:44:21	Proj_05	172.21.93.58	TRAP	SignalIsInterr	Input sta
004/10/29 13:26:57	Proj_01	172.21.96.113	ALERT	ON	Input sta
1004/10/29 13:16:58	Proj_05	172.21.93.58	ALERT	OFF	Connect
004/10/29 13:16:04	Prot_05	172.21.93.58	ALERT	ON	Connect
004/10/29 13:11:43	Pto1_05	172.21.90.50	TRAP	Signalsinterr	input sta
004/10/29 13:10:58	PT01_05	172.21.93.58	ALERT	ON	input sta
009010/2913:10:58	101_05	172.21.93.58	ALEXI	OFF	Power sta
004(10/29 13:10:00	Prot_05	172-21-93-58	TRAP	Signalisation	Input sta
20040100501000000	Prot 10	172-21-93-38	ALDAT	CNV CNV	Contine Ro
conditions recommend	PTOL_10	172-21-99-112	ALERI	014	Upbeen se
a	1.00	5			

Eléments d'information du journal des évènements (Event log) Eléments Description

Accrual date	Date de déclenchement de l'évènement
Target name	Nom de l'équipement du réseau
IP address	Adresse IP de l'équipement du réseau
Event	Type d'évènement (ALERT, TRAP, SYSERR) (Reportez-vous au tableau de la page suivante.)
Туре	Type d'évènement (Reportez-vous au tableau de la page suivante.)
Warning column	Colonne d'avertissement de l'évènement (Reportez-vous au tableau de la page suivante.)
Warning value	Valeur d'avertissement de l'évènement (Reportez-vous au tableau de la page suivante.)
Unit	Affiche l'unité de la valeur d'avertissement.

Les éléments figurant dans la liste sont fixes.

Vous pouvez changer l'ordre de la liste de journal d'évènements en cliquant sur le nom de la colonne que vous voulez trier. Le tri s'effectue en ordre ascendant ou descendant en cliquant chaque fois sur le nom de la colonne.

Vous pouvez changer la largeur de la colonne en faisant glisser le bord droit de la colonne. Vous pouvez changer l'ordre de la colonne en faisant glisser/déposer la colonne. Il est impossible de supprimer la colonne.



Description de Event, Type, Warning column, Warning value

Event	Туре	Warning column	Warning value	Description	
ALERT	ON : Une anomalie s'est produ- ite. OFF : L'anomalie a été suppri- mée.	Connect	Un-connected Connected Acquisition error		
		Power status	PowerFailure TemperatureError Normal (AfterTempError) RS232CFailure Power management LampFailure Normal(Standby) Normal(OnStartingUp) Normal(OnCoolingDown) Normal(PowerOn) TemperatureError(OnCoolingDown) Power management(OnCoolingDown) Shutter management(OnCoolingDown) LampFailure(OnCoolingDown)		
		Input status	SignalsInterrupted SignalsInputted		
		Inside Temperature status (A à C) External Temperature status	Abnormal		
		Lamp status (1 à 4)	Failure Replace		
		Lamp time (1 à 4)	(durée de réglage)		
		Filter status	Encrassé Avertissement	* Reportez- vous à la page suiv-	
		Filter time	(durée de réglage)		
	LampFailure	Lamn status (1 à 4)	Failure	ante.	
	LampReplace		Replace		
TRAP	PowerOFF PowreFailure PowerManagement ShutterManagement	Power status	Normal(Standby) Normal(OnCoolingDown) PowerFailure Power management Power management(OnCoolingDown) ShutterManagement(OnCoolingDown)		
	TemperatureError	Inside Temperature status (A à C) External Temperature status	Abnormal		
	SignallsInterrupted	Input status	SignallsInterrupted		
	LampReplacementTime	Lamp time (1 à 4)	(durée de la lampe)		
	FilterReplacementTime	Filter time	(durée du filtre)		
	CloggedFilterWarning	Filter status	Encrassé Avertissement		
	AutoPlayError	pas applicable	pas applicable]	
	WarningOnConstantModeForBr ightness	pas applicable	pas applicable]	
SYSERR	*MailError *MemoryError	Pas applicable ^{*1}	Pas applicable ^{*1}		

^{*1} Lorsque le PJ Network Manager ne peut pas envoyer de courrier ou acquérir la mémoire, aucun message ne s'affiche dans la "Warning column" et dans la "Warning value".

Pour plus de détails concernant chaque colonne et chaque valeur d'avertissement, reportez-vous à la page suivante.

Description de Warning value (valeur d'avertissement)

Warning column	Warning value	Description	
Connect	Un-connected Connected * Acquisition error	Le projecteur a été déconnecté du réseau Le projecteur a été connecté au réseau P) Network Manager n'a pas pu acquérir les informations MIB de l'équipement	
	Power failure	Le projecteur s'est éteint en raison d'une panne de courant du projecteur	
	TemperatureError	Extinction du projecteur due à la production d'une erreur de température	
	Normal (AfterTempError)	Normal après la production d'une erreur de température	
	RS232CFailure	Une erreur de communication du RS-232C s'est produite	
Power status	Power management	La fonction d'extinction automatique a éteint la lampe du projecteur	
	Shutter management	La fonction Gestion Obturateur a éteint la lampe du pro- jecteur	
	LampFailure	Une panne de lampe s'est produite	
	Normal(Standby) *	Le projecteur est passé en mode de veille normalement	
	Normal(OnCoolingDown) *	Refroidissement dû normalement à l'extinction du pro- jecteur	
Input signal status	SignalsInterrupted SignalsInputted *	Le signal a été interrompu Le signal a été à nouveau entré	
Inside Temperature status (A à C] External Temperature status	Abnormal	Le projecteur s'est éteint lorsque la température s'est élevée anormalement	
	ON *	Lorsque la lampe est allumée	
Lamp status	Failure	Lorsque la lampe n'a pas pu s'allumer	
	Replace	Le temps de remplacement de la lampe est atteint	
Lamp time	(durée de la lampe)	Le temps de remplacement de la lampe réglé par l'utilisa- teur est atteint	
Filter status	Encrassé Avertissement	Le filtre est encrassé Le filtre est presque colmaté	
Filter time	(durée du filtre)	Le temps du filtre réglé par l'utilisateur est attaint	
(Erreur de lecture automa- tique)	pas applicable	Une erreur s'est produite pendant l'affichage automatique des images	
(WarningOnConstantModeF orBrightness)	pas applicable	La luminosite (Current vlue)s'atteune continuement a un taux certain de la ueleur en Constant Mode.	

La valeur d'avertissement comportant la marque "*" dans le tableau ci-dessus indique l'évènement lorsque l'alarme a été supprimée, le type d'alarme est "OFF".

C'ordre et la largeur de la colonne de la fenêtre de journal d'évènements sont sauvegardés dans le registre de l'ordinateur.

Il est possible de mémoriser 1000 évènements au maximum. Lorsque le nombre d'évènements dépasse 1000, l'évènement le plus ancien est supprimé, et l'évènement le plus récent est ajouté. Le journal des évènements peut être sauvegardé dans le fichier de gestion.



A propos du traitement des évènements

Lorsque le PJ Network Manager reçoit un évènement, il exécute le traitement des évènements suivants qui sont sélectionnés dans le réglage par défaut du système.

- Sound warning alarm
- Send e-mail
- Display warning dialogue

Sound warning alarm

Lorsque le PJ Network Manager reçoit un évènement, l'ordinateur émet un son d'alarme. Le son d'alarme dépend du réglage des sons de votre ordinateur.

Le son d'alarme n'est pas émis lorsque votre ordinateur ne possède pas de haut-parleurs, ou que le volume sonore est coupé.

Send e-mail

Le message de l'exemple suivant est envoyé à l'adresse e-mail que vous avez configurée comme adresse de courrier de destination.

From: Test1 <admin@abc.xxx.com> (management file name) Date : 2004/10/29 21:30 To : user@abc.xxx.com Subject : Alert message</admin@abc.xxx.com>
Alert has occurred * Accurual date : 2004/10/29 21:13:42 * Target name : Proj_10 * IP address : 192.168.1.101 * Event : ALERT * Type : ON * Warning column : Power status * Warning value : Power failure

Pour plus de détails concernant les informations relatives aux évènements, types, colonnes d'avertissement et valeurs d'avertissement, reportez-vous à la section "Visionnement du journal des évènements" (1879.23).

Pour la configuration du traitement des évènements, reportez-vous à la section "Configuration du réglage par défaut" (@p.17).

Remarques concernant l'utilisation de Windows XP Service Pack 2 (SP2) / Windows Vista/Windows 7

Le parefeu Windows est activé par défaut dans Windows XP SP2 et Windows Vista et Windows 7. En raison de l'activation de ce parefeu Windows, la fonction d'envoi d'e-mail n'est pas utilisable. Lorsque vous utilisez cette fonction de messagerie, vous devez annuler le blocage de l'application PJ Network Manager. Pour plus de détails concernant le parefeu Windows, reportez-vous à l'aide de Windows sur votre ordinateur.



Display warning dialogue

La fenêtre de dialogue suivante apparaît sur l'écran si un évènement se produit.

Item	Value
Accrual date Target name IP address Event Type Warning column Warning value	2004/10/29 16:00:39 Proi_01 172:21:96:113 ALERT ON Input status SignallsInterrupted
•	m]

Affichage de l'historique des commandes

- **1** Cliquez sur le bouton de la barre d'outils. La fenêtre **Command history** apparaît, et l'historique des commandes s'affiche dans la fenêtre, comme présenté ci-dessous.
- **2** Pour exporter l'historique des commandes sous forme de fichier de texte (fichier CSV), cliquez sur le bouton **Export**.
- 3 Pour supprimer l'historique des commandes, sélectionnez l'élément correspondant à la Executed date/time que vous voulez supprimer, puis cliquez sur le bouton Delete. Dans la boîte de dialogue de confirmation, cliquez sur Yes pour exécuter la suppression.



Command history

Eléments Description

Executed date/time Date et heure d'exécution de la commande

Target name...... Nom de l'équipement du réseau

- IP address..... Adresse IP de l'équipement du réseau
- Command......Type de commande
- Detailed data...... Contenu de la commande
- Result Résultats de la commande

Les éléments figurant dans la liste sont fixes.

Vous pouvez changer la largeur de la colonne en faisant glisser le bord droit de la colonne. Vous pouvez changer l'ordre de la colonne en faisant glisser/déposer la colonne. Il est impossible de supprimer la colonne.

Il est possible de mémoriser 1000 évènements au maximum. Lorsque le nombre d'évènements dépasse 1000, l'évènement le plus ancien est supprimé, et l'évènement le plus récent est ajouté.



Chapitre 3 Fonctionnement de base

Mémorisation du fichier de gestion

Lorsque vous surveillez l'équipement du réseau avec le PJ Network Manager, vous pouvez sauvegarder les informations de cibles enregistrées, la configuration du système et les informations des journaux d'évènements dans le fichier de gestion avec un nom de fichier libre. Ceci est fort utile si vous gérez plusieurs équipements dans le réseau.

Cliquez sur le bouton 💾 de la barre d'outils, et sauvegardez-le avec un nom de fichier libre. L'extension est ".pnm".

Le fichier de gestion contient les informations suivantes.

Eléments	Description
Header	Section du fichier de gestion, version du fichier
System default setting	. Valeur par défaut de la configuration du système - Monitoring interval
	- Event reception process - Temperature unit - E-mail information
Target information	. Informations relatives à la cible enregistrée - Target information (Target name, IP address, Community, Introduction date) - Target MIB information - Warning value set up
Event log information	. Informations relatives au journal des évènements (ALERT, TRAP, SYSERR)

Le volume maximum d'un fichier de gestion est d'environ 1 Mo. (Le nombre de cibles enregistrées est de 200, le nombre d'évènements est de 1000.)

Informations mémorisées sur le registre

Les informations de réglage d'application suivantes sont sauvegardées dans le registre de votre ordinateur. Par conséquent, l'état de réglage est mémorisé, même après que vous ayez quitté l'application.

Eléments	Description
Status window information	Position d'affichage et taille de la fenêtre de liste d'état
Status list information	Affiche la colonne d'état, la largeur de la colonne et l'ordre de la colonne
Event log list information	Largeur de la colonne et ordre de la liste des journaux d'évènements
Font set up	Valeur de réglage de la police (type, taille et style)

Enregistrement immédiat des informations de cible du fichier défini

Le PJ Network Manager possède une fonction permettant d'importer immédiatement les informations de cible du fichier défini. Préparez le fichier défini (format de données CSV) dans lequel les informations de cible sont écrites avec le format indiqué ci-dessous.

- **1** Sélectionnez **Target batch registration** dans le menu **System**. La fenêtre d'enregistrement par lots de cibles apparaît alors.
- 2 Cliquez sur le bouton **Reference** et sélectionnez un fichier défini pour importer les informations de cible. Les informations de cible importées seront incluses dans la liste de la fenêtre d'enregistrement par lots de cibles.

efned	i file			Beference
Nu. 1 2 3 4 5 6 7	Name Proj. 01 Proj. 02 Proj. 03 Proj. 04 Proj. 05 Prof. 01 FPD_10	192,168.0.1 192,168.0.2 192,168.0.3 192,168.0.3 192,168.0.5 192,168.0.9 192,168.0.9	Community public public public public public public public	Result OK OK OK OK OK OK
•	Ē	н Number a	Terror	- 17

- * Si le fichier défini importé comporte une erreur, les informations relatives à l'erreur seront indiquées dans la colonne Result. Essayez à nouveau d'effectuer l'importation après avoir corrigé le fichier défini.
- **3** Cliquez sur le bouton **OK** pour exécuter l'enregistrement.

L'enregistrement par lots de cibles n'est pas disponible lors de la surveillance de cible.



Chapitre 3 Fonctionnement de base

Format du fichier défini

Le fichier défini est un fichier de données CSV créé par l'application de feuille de calcul, et est défini comme suit:

Colonne Description (exemple)

Target name....... Nom de l'équipement cible (Proj_01, Proj_03, PDP_01, etc.) IP address Adresse IP (192.168.0.1, etc.) Community....... Nom de la communauté SNMP. La valeur par défaut de nos produits de réseau est "public".

Exemple de fichier défini

Le tableau ci-dessous donne un exemple de fichier défini fourni avec les informations de cible. Sauvegardez ce fichier comme fichier CSV.

Nom de la cible	Adresse IP	Communauté
Proj_01	192.168.0.1	public
Proj_02	192.168.0.2	public
Proj_03	192.168.0.3	public
Proj_04	192.168.0.6	public
Proj_05	192.168.0.7	public
PDP_01	192.168.0.8	public
FPD_10	192.168.0.9	public



Connexion à l'équipement cible

Après que vous ayez cliqué deux fois sur le nom de cible dans la liste d'état, l'ordinateur lance le navigateur Web et affiche la fenêtre de connexion de l'équipement cible.

Vous pouvez contrôler et installer le projecteur à distance en utilisant le navigateur Web. Pour plus de détails concernant les informations d'instructions, reportez-vous au manuel séparé du mode d'emploi du réseau.





PJ Network Manager per Windows

Questo è il manuale per il software PJ Network Manager.

Questo software è compatibile con Windows, ma non con Mac.

Per utilizzare il software PJ Network Manager leggere attentamente il presente manuale.

Per comprendere appieno l'utilizzo delle funzioni principali del proiettore e le istruzioni di sicurezza, leggere prima il Manuale d'uso.

Seguire scrupolosamente le istruzioni di sicurezza contenute nel Manuale d' uso.

Manuale d'uso

SNMP Manager Software





Indice

Indice	2
Capitolo 1 Introduzione	3
- Introduzione	3
SNMP	3
Trademarks	3
Ambiente operativo	4
Capitolo 2 Installazione	5
Installazione di PJ Network Manager Disinstallazione di PJ Network Manager	6 6
Capitolo 3 Funzioni principali	7
Avvio e chiusura di PJ Network Manager	8
Denominazione degli elementi della finestra di stato	8
Chiusura di PJ Network Manager	9
Struttura dei menu	9
Cos'è un target	9
Viewalizzazione delle icone per il target	10
Aggiunta del target	10
Modifica del target	
Eliminazione del target	
Configurazione del valore di allarme	12
Avvio del monitoraggio del target	12
Quando si verifica lo stato di allarme per il target	13
Quando si verifica un trap per il target	
Cos'e un trap	13
Arresto dei monitoraggio dei target	14
Impostazione del aruppo target	14 1/
Configurazione della password di Telnet	
Impostazione dell'elaborazione delle batch comandi per più target	
Configurazione del timer per i target	16
Configurazione delle impostazioni predefinite	17
Personalizzazione dell'elenco di stato	19
Visualizzazione delle informazioni di allarme	22
Visualizzazione dei registro eventi	23
Descrizione di Event, Type, Warning column, Warning Value	24
Visualizzazione della cronologia comandi	20
Memorizzazione del file di gestione	27
Informazioni salvate nel registro di configurazione	
Registrazione simultanea delle informazioni sul target dal file definito	29
Formato del file definito	
Esempio di file definito	
Accesso ai dispositivi target	31

CHRISTIE Capitolo 1 Introduzione

Introduzione

PJ Network Manager è un software di gestione SNMP per i dispositivi di rete che supporta la MIB (Management Information Base) privata.

Una volta installato PJ Network Manager sul computer, è possibile monitorare in maniera semplice i vari dispositivi collegati alla rete quali il proiettore, il monitor del proiettore e il monitor a schermo piatto.

* PJ Network Manager è in grado di gestire i prodotti dotati di funzione di agent SNMP.

SNMP

SNMP è l'abbreviazione di Simple Network Management Protocol.

Su reti TCP/IP, questa sigla definisce il protocollo per il monitoraggio e il controllo dei dispositivi collegati alla rete.

Il protocollo SNMP esplica le funzioni di gestione tramite la lettura e la modifica delle informazioni di gestione MIB con protocollo SNMP tra i dispositivi manager (dispositivo di gestione) e agent (dispositivo controllato) collegati alla rete TCP/IP.



Trademarks

Microsoft, Windows, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista e Windows 7 sono marchi registrati di Microsoft Corporation. Macintosh è un marchio registrato di Apple, Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi. Gli altri prodotti o marchi contenuti in questo manuale sono marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

* È vietato l'uso non autorizzato, sia in forma completa che parziale, del contenuto di questo manuale.

* Il contenuto di questo manuale è soggetto a modifiche senza preavviso.

Ambiente operativo

Elemento	Requisiti minimi Requisiti raccomanda	
CPU	Pentium III 400 MHz o superiore	Pentium 4 2,0 GHz o superiore per Windows XP Pentium 4 3,0 GHz o superiore per Windows Vista e Windows 7
Memoria	128 MB o superiore	256 MB o superiore per Windows XP 1 GB o superiore per Windows Vista e Windows 7
Disco rigido	Oltre 20 MB di spazio libero su disco	
Risoluzione schermo	SVGA (minimo 16 colori)	XGA (minimo 16,8 milioni di colori)
LAN	10 Mbps o superiore	100 Mbps o superiore
Sistema Operativo	Windows 2000 Windows XP Windows Vista Windows 7	Windows XP Professional SP2 Windows Vista (versione 32-bit) Windows 7 (versione 32-bit)

Limitazioni

Il numero massimo degli agent monitorati è 200.

Espressioni/abbreviazioni

Il sistema operativo del computer e il browser Web descritti nel presente manuale sono rispettivamente Windows 7 Professional e Internet Explorer 9.0. In caso di altri sistemi operativi o browser Web, alcune procedure di istruzione potrebbero differire dal funzionamento effettivo a seconda dell'ambiente operativo del computer in uso.

Uso del manuale

Il presente manuale non fornisce una descrizione delle funzioni e delle operazioni di base del computer, del browser Web, del proiettore e della rete. Per istruzioni specifiche su ciascun dispositivo o applicazione, fare riferimento ai relativi manuali.



Capitolo 2 Installazione



Capitolo 2 Installazione

Installazione di PJ Network Manager

- I Inserire il CD-ROM in dotazione nell'unità CD-ROM del computer. Fare doppio clic sull'icona SetupTool.exe nella cartella "PJ Network Manager" del CD-ROM.
- 2 Selezionare "[English [United States]" dal menu a discesa nella finestra "Choose Setup Language", fare clic sul pulsante OK per avviare l'installazione, quindi seguire le istruzioni specificate nell'installazione guidata.

2	Select the language for this installation	n from the choices below
	English (United States)	. •

Quando viene visualizzato il contratto di licenza "Software License Agreement", leggerne attentamente il contenuto, quindi fare clic sul pulsante **Yes** se si accettano i termini del contratto per procedere con l'installazione.









Nota:

Per installare il software su un computer con Windows 2000, Windows XP, Windows Vista o Windows 7 è necessario accedere come amministratore. Prima di effettuare l' installazione, accertarsi di avere chiuso ogni altra applicazione, altrimenti non è possibile effettuare l'installazione correttamente.

Disinstallazione di PJ Network Manager

Per rimuovere il software PJ Network Manager dal computer, utilizzare l'apposita funzione "Installazione applicazioni" sul pannello di controllo.(In caso di Windows Vista o Windows 7, usare "Tutti I programmi" dal pannello di controllo.)



Capitolo 3 Funzioni principali



Capitolo 3 Funzioni principali

Avvio e chiusura di PJ Network Manager

Per avviare PJ Network Manager, effettuare una delle seguenti operazioni:

- Selezionare "PJ Network Manager" dal menu Start All programs.
- Fare doppio clic su un file di gestione*¹.

Denominazione degli elementi della finestra di stato



* Facendo doppio clic sul nome del target, si avvia il browser Web e viene visualizzata la finestra di accesso del target (🖙 pag. 31).

Elementi	Descrizione
Menu	.Esegue un comando tramite selezione del menu.
Barra degli strumenti	. Esegue un comando assegnato a un pulsante.
Target	. Dispositivo di rete per il monitoraggio.
Barra di stato	. Indica lo stato di PJ Network Manager e fornisce una spiegazione del
	comando selezionato con il cursore.
Elenco di stato	. Indica lo stato di monitoraggio dei target.
	Quando vengono rilevati errori, il nome, l'icona e l'errore relativi al target
	vengono segnalati in rosso.
Colona Stato	.Colonna dell'elenco di stato.
Indicazione numero volte del polling Indicazione evento	. Indica il numero di volte per l'esecuzione del polling durante il monitoraggio. . Indica il tipo di evento verificatosi (ALERT, TRAP, SYSERR).

*1 Il file in cui sono memorizzate le informazioni corrispondenti al target di monitoraggio e al registro eventi. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a "Memorizzazione del file di gestione" (sepag. 28).



[Nota]

* PJ Network Manager non è in grado di aprire contemporaneamente più finestre di stato.

Chiusura di PJ Network Manager

Per chiudere PJ Network Manager, fare clic sull'apposita casella sulla parte superiore destra della finestra di stato oppure selezionare "Exit" dal menu "File".

Struttura dei menu

Menu	Sottomenu	Operazione
File	- New	Crea un nuovo file di gestione.
	- Open	Apre un file di gestione esistente.
	- Save	Salva il file di gestione attivo.
	- Save As	Salva il file di gestione attivo con un nuovo nome.
	- Exit	Chiude l'applicazione.
Target —	- Target monitoring	Avvia o arresta il monitoraggio del target.
	- Target addition	Aggiunge un nuovo target. Viene visualizzata la finestra di informazione del target.
	 Target editing 	Modifica le informazioni sul target selezionato.
	 Target deletion 	Elimina il target selezionato.
	 Group setting 	Raggruppa i target selezionati.
	- Warning value setting	Configura il valore di allarme del target selezionato.
	 Telnet setting 	Imposta la password di telnet.
	- Commands batch processing	Imposta l'elaborazione del batch comandi per i target multipli selezionati.
	- Timer setting	Configura il timer per il target selezionato.
System —	 Target batch registration 	Importa le informazioni sul target definite tramite il file esterno.
-	 System default setting 	Configura le impostazioni predefinite (informazioni di monitoraggio e di posta elettronica).
	 Column selection 	Seleziona gli elementi visualizzati nell'elenco di stato.
	- Font setting	Configura il tipo e la dimensione del font visualizzato nell'elenco di stato.
Display	– Update – Target display – Alert display – Event log display – Command history display – Tool bar	Aggiorna le informazioni visualizzate nell'elenco di stato. Visualizza le informazioni sul target selezionato. Visualizza tutte le informazioni di allarme nell'elenco di stato. Visualizza tutti i registri evento. Visualizza tutta la cronologia comandi. Abilita e disabilita la barra degli strumenti.

Help — Version information Visualizza le informazioni sulla versione del software.

Cos'è un target

Il target indica il dispositivo di rete che esplica la funzione di agent SNMP.

PJ Network Manager per Windows 020-000640-01 Rev.1 (11-2013)



Denominazione dei pulsanti sulla barra degli strumenti

I pulsanti sulla barra di stato corrispondono ai seguenti comandi:



Pulsante	Operazione
New	.Crea un nuovo file di gestione.
Open	Apre un file di gestione esistente.
Save	.Salva il file di gestione attivo.
Target monitoring	. Avvia o arresta il monitoraggio del target.
Target display	. Visualizza le informazioni sul target selezionato.
Alert display	Visualizza tutte le informazioni di allarme nell'elenco di stato.
Event log display	. Visualizza tutti i registri evento.
Command history display.	Visualizza tutta la cronologia comandi.

Per abilitare o disabilitare la barra degli strumenti, selezionare "Tool bar" dal menu "Display".

Visualizzazione delle icone per il target

Visualizza l'icona in base alla condizione del target.

lcona			
Tipo schermo piatto	Tipo proiettore	Condizione	
🔲 Proj_05	🔊 Proj_05	Normale	
Proj_01	🙀 Proj_05	Anomala (una delle seguenti anomalie si sta verificando sul dispositivo target: Allarme, Trap o Errore di sistema).	
🜉 Proj_01	ॡ Proj_ 100	Errore di collegamento (il target è stato scollegato dalla rete).	
🧝 Pro	j_100	Errore di acquisizione (il target è stato scollegato dalla rete o non fornisce la funzione SNMP).	
👔 Pro	j_100	Sconosciuta (il monitoraggio del target non è attivo).	

Aggiunta del target

1 Selezionare **Target Addition** dal menu **Target**. Viene visualizzata la finestra di registrazione delle informazioni del target.

Elementi	Descrizione
Name	Inserire un nome di gestione per il disposi-
IP address	tivo target. . Inserire l'indirizzo IP del dispositivo target. . Inserire un nome per la comunità in rete. Il nome predefinito è "public". Visualizza le informazioni impostate per il
System mormation	dispositivo di rete.

2 Inserire le informazioni di impostazione del target e fare clic sul pulsante **Update**. Le informazioni impostate per il dispositivo target sono visualizzate negli elementi di informazione del sistema.

	S		
larget setup in	formation		
ljane	Prot_01		
Padres	172.21.9	113	
Community	public		-
tan Poduct info	Velu 18.2	e 91	
Ram Product info System name Contact Location	Vet 162 Pog 101	e 191 105 tol Room Theater A	
Ram Product info System name Contact Location	Value 183 Pag Con 181	e 191 (05 tol Room Theater A	

Quando il dispositivo target non è attivo, o non è il dispositivo di monitoraggio, viene visualizzato il messaggio di errore "Cannot obtain information".

3 Fare clic su **OK** per chiudere la finestra. Ripetere le operazioni descritte sopra per registrare altri dispositivi da monitorare.

Modifica del target

- *I* Selezionare il nome del target da modificare nell'elenco di stato facendovi clic con il pulsante destro del mouse.
- 2 Selezionare Target editing sul menu a comparsa. Quando viene visualizzata la finestra di informazione del target, modificare i dati, quindi fare clic sul pulsante OK.

Non è possibile modificare le informazioni relative al sistema.

È possibile effettuare la modifica del target selezionando Target editing dal menu Target.

Eliminazione del target

- l Selezionare il nome del target da eliminare nell'elenco di stato facendovi clic con il pulsante destro del mouse.
- 2 Selezionare Target deletion nel menu a comparsa. Quando viene visualizzata la finestra di richiesta conferma, fare clic sul pulsante Yes per completare l'eliminazione.
- È possibile effettuare l'eliminazione del target selezionando Target deletion dal menu Target.

È possibile registrare fino a 200 target.

Per definire il nome del target e della comunità è possibile utilizzare fino a 255 caratteri.

Durante il monitoraggio non è possibile effettuare le operazioni di aggiunta, modifica o eliminazione del target.



Capitolo 3 Funzioni principali

Configurazione del valore di allarme

PJ Network Manager offre una funzione per la visualizzazione di un segnale di allarme quando il tempo di utilizzo di un dato elemento raggiunge un valore specificato. Gli elementi impostabili (tempo di utilizzo) variano a seconda del dispositivo target.

- **1** Selezionare un target nell'elenco di stato facendovi clic con il pulsante destro del mouse.
 - Quando si selezionano contemporaneamente più target, effettuare una selezione multipla utilizzando i tasti "MAIUSC" o "Ctrl".
- **2** Selezionare **Warning value setting** nel menu a comparsa. Viene visualizzata la finestra di configurazione (vedere la figura a destra).
- **3** Spuntare la casella **Warning time**. Vengono abilitati gli elementi impostabili. Selezionare un elemento e fare clic sul pulsante **Edit**. Viene visualizzata un'altra finestra di configurazione.

kem	Value
Filter use time	

(Esempio di finestra di configurazione)

Warning time settin	9	
Warning time	[500]	Hour
ок	Cancel	ſ

4 Inserire il valore di impostazione per l'elemento

selezionato, quindi fare clic sul pulsante **OK**. La finestra di configurazione scompare.

5 Impostare il valore di allarme per gli elementi rimanenti, se disponibili, quindi fare clic sul

pulsante OK. La finestra di configurazione scompare.

@ Per disabilitare il valore di allarme, deselezionare la casella di spunta Warning time.

Quando si selezionano più target, il valore impostato per il target che si trova più in basso nell'elenco di stato viene visualizzato come il tempo correntemente impostato. È possibile impostare fino a 99.999 ore di tempo di utilizzo. Il valore di allarme viene memorizzato nel file di gestione.

Avvio del monitoraggio del target

- 1 Click Fare clic sul pulsante a sulla barra degli strumenti per avviare il monitoraggio del target.
- 2 PJ Network Manager avvia il polling del target in ordine sequenziale a partire dall'elemento superiore dell'elenco di stato, quindi visualizza i risultati nell'elenco di stato.





Quando si verifica lo stato di allarme per il target

Se si verifica un'anomalia o un errore di collegamento per il target, PJ Network Manager indica in rosso il nome, l'icona e la colonna di stato relativi al target per segnalare l'anomalia.

- Quando PJ Network Manager non è in grado di acquisire le informazioni MIB sul dispositivo target, ciò indica un errore di collegamento.
- L'intervallo di monitoraggio del target si basa sull'impostazione Monitoring interval in System default setting del menu System (repag. 17).
- Per sapere come avvisare delle informazioni sulle avvertenze, consultare il Event reception process in System default setting dal menu System.(@pag. 17).

0 - 8	(a) (iii)	1 (i) E							
Target name	Group	Connect	Drive ti	Power	Input status	Inside	Inside	Inside	Ed
11_001	٨	Conne	18	Norma_	Signalisinterropted	Normal	Normal	111	No
P1_002	A	Unicon							
P1_003	112-1	Un-con							

Quando si verifica un trap per il target

Se si verifica un evento predefinito (trap) sul dispositivo target durante il monitoraggio, il target invia le informazioni trap a PJ Network Manager. Queste informazioni sulle trappole sono visualizzate nella lista di stato.La notifica delle informazioni sulla trap è configurata nelle voci delle impostazioni SNMP dell'apparecchiatura target. Il proiettore dispone di elementi di impostazione quali "When PJ lamp is off", "When the life span of lamp is reached", "When internal PJ power circuit is failed", ecc. Per ulteriori informazioni sulla trappola, consultare "Impostazione SNMP" nel manuale utente di rete a parte.

Per sapere come avvisare delle informazioni sulle trappole, consultare il Event reception pro cess in System default setting dal menu System. (Pagag. 17)

Cos'è un trap

Trap è l'evento predefinito dall'agent SNMP. Se l'evento predefinito ("When PJ lamp is off", "When internal PJ power circuit is failed", ecc.) si verifica, il target invia le informazioni trap al manager SNMP.



Arresto del monitoraggio del target

Per arrestare il monitoraggio del target, fare di nuovo clic sul pulsante 🥯 sulla barra degli strumenti.

Visualizzazione di tutte le informazioni di stato del target

Selezionare un target e fare clic sul pulsante 🔊 sulla barra degli strumenti. Viene visualizzata la seguente finestra di stato, dove sono mostrate tutte le informazioni di stato disponibili sul target.



- Il nome del target e l'elemento per cui si è verificata l'anomalia o l'errore di collegamento sono segnalati in rosso.
- Quando PJ Network Manager non è in grado di acquisire il valore relativo alle informazioni di una colonna, viene visualizzata l'indicazione "---".

È possibile effettuare la procedura sopra descritta selezionando Target display dal menu Display.

Impostazione del gruppo target

Il gruppo target è configurabile utilizzando la seguente procedura: Quando si imposta un comando per un gruppo, si imposta anche quest'ultimo.

- *I* Selezionare i target che si desidera impostare dall'elenco di stato. Selezionare Group setting dal menu Target. Si apre la finestra di dialogo mostrata nella figura sottostante.
- 2 Selezionare un gruppo e fare clic sul pulsante OK.

Group setting	×
Group	-
ОК	Cancel

Password di rete diverse del proiettore non possono essere associate allo stesso gruppo. È necessario che i proiettori di uno stesso gruppo abbiano la stessa password.



Configurazione della password di Telnet

La password di telnet è configurabile utilizzando la seguente procedura: È necessario creare una password equivalente a quella di rete.

- 1 Selezionare un target per il quale configurare la password di telnet dall'elenco di stato. È possibile selezionare più target.
- 2 Selezionare Telnet setting dal menu Target. Si apre la finestra di dialogo Telnet setting mostrata nella figura sottostante. Impostare la password e fare clic sul pulsante OK. Se si selezionano più target, tutti devono avere la stessa password.



Impostazione dell'elaborazione delle batch comandi per più target

L'elaborazione delle batch comandi per più target è configurabile utilizzando la seguente procedura:

- **1** Selezionare un target appartenente al gruppo di elaborazione batch che si desidera impostare, quindi selezionare Commands batch processing dal menu Target. Si apre la finestra di dialogo Commands batch processing mostrata nella figura sottostante.
- 2 Selezionare un comando da impostare, quindi fare clic sul pulsante Edit. Si apre la finestra di dialogo Parameter editing. Selezionare un parametro e fare clic sul pulsante OK. È spuntata la casella di controllo della finestra di dialogo Commands batch processing.
- **3** Fare clic sul pulsante **OK**. I comandi sono eseguiti su tutti i target dello stesso gruppo.



Command name	Power	Power control			
Barameter	ON		•		
OK		Cancel	1		

I comandi, inoltre, sono applicati ai target non associati ad alcun gruppo.



Capitolo 3 Funzioni principali

Commands batch processing : comando disponibile Elementi Descrizione

Power ON/OFF	Configura le impostazioni Power ON o Power OFF.
Input,Source	Configura ingresso e fonte. Seleziona ingresso e fonte.
Screen	Configura le dimensioni del monitor. Modifica la schermata delle immagini.
Background	Configura lo sfondo. Seleziona la schermata di sfondo per i casi di mancato rileva-
	mento di segnali in ingresso.
Display	Configura il monitor. Stabilisce se visualizzare o meno il menu OSD.
Shutter(No show)	Configura l'otturatore (No show). Configura l'annerimento dell'immagine.
Lamp control	Configura il controllo della lampada. Modifica la luminosità dello schermo.
Fan control	Configura il controllo della ventola. Sceglie la velocità delle ventole di raffreddamento.

Configurazione del timer per i target

Le informazioni in merito ai timer associati ai target sono configurabili utilizzando la seguente procedura:

- **1** Scegliere il target per il quale impostare il timer.
- 2 Selezionare Timer setting dal menu Target. Si apre la finestra di dialogo Timer selection mostrata nella figura sottostante. Spuntare la casella di controllo relativa a un evento che si desidera eseguire.
- **3** Se si desidera aggiungere eventi, fare clic sul pulsante **Add.** Immettere le informazioni relative al timer nella finestra di dialogo **Timer setting**, quindi fare clic sul pulsante **OK**.
- **4** Fare clic sul pulsante **OK** della finestra di dialogo **Timer selection**. In questo modo, sono impostati i timer del target selezionato. Se si selezionano più target, i timer sono impostati per tutti i target selezionati.

Execution d	Execution time	Action
MON-FRI	10:00:00	ON
× [m	J
Add	Edit	Unicin:



l imer Elementi	Descrizione
Execution date	Configura la data di esecuzione del timer. (si può scegliere tra tutti i giorni o un giorn
	specifico)
Execution time	Configura l'ora di esecuzione del timer. (hh:mm:ss)
Action	Configura gli eventi.
1	



Configurazione delle impostazioni predefinite

Le informazioni di monitoraggio e di posta elettronica sono configurabili utilizzando la seguente procedura:

- **1** Selezionare **System default setting** dal menu **System.** Viene visualizzata la finestra di configurazione.
- **2** Effettuare le configurazioni selezionando la scheda pertinente **Monitoring information** o **E-mail information** per ciascuna impostazione.

Informazioni di monitoraggio

ystem default setting		
Monitoring information E-mail inform	nation	
Monitoring interval	1	Minute
Temperature <u>u</u> nit	Fahrenheit	•
Event reception process		
Sound warning alarm		
Send <u>e-mail</u>		
Display warning dialogue		
	or	1
	UK	

Monitoring information

Monitoring interval	Imposta l'intervallo di polling in unità di minuti (è possibile impostare da 1 a 99 minu-
Temperature unit	ti). Imposta la temperatura visualizzata in unità di gradi centigradi or Fahrenheit.
Event reception process	Imposta il trattamento per l'evento (ALERT, TRAP, SYSERR) verificatosi per il target. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a "Informazioni sul trattamento dell'evento" (repag. 26).
	 Display warning dialogue

Informazioni di posta elettronica

Monitoring information E-mail informatio	n
<u>S</u> MTP server	smtp.abc.xxx.com
Administrator's mail address	admin@abc.xxx.com
user1@abc.xxx.com	<u>E</u> dit.

E-mail information Elementi Descrizione

 SMTP server
 Imposta l'indirizzo IP del server di posta SMTP o il nome host del server.

 Administrator's
 mail address

 Destination mail
 Imposta l'indirizzo di posta elettronica dell'amministratore.

 Destination mail
 Imposta l'indirizzo di posta elettronica di destinazione per l'evento (ALERT, TRAP, SYSERR) verificatosi per il target. La finestra per l'inserimento dell'indirizzo di posta elettronica viene visualizzata facendo clic sul pulsante Add.

Se la casella di spunta Send e-mail di Event reception process in Monitoring information è deselezionata, il messaggio di posta elettronica di allarme non viene inviato, nemmeno se è stato impostato l'indirizzo di posta elettronica.

È possibile impostare fino a 10 diversi indirizzi per l'indirizzo di posta elettronica di destinazione.

Per il contenuto del messaggio di posta elettronica, fare riferimento a "Informazioni sul trattamento dell'evento" (Parpag. 26). Colonna

Personalizzazione dell'elenco di stato

Personalizzazione dell'elenco di stato

Modifica della visualizzazione delle colonne di stato

1 Selezionare **Column selection** dal menu System. Viene visualizzata la finestra per la selezione delle colonne.

2 In questa finestra, spuntare la casella relativa al nome della colonna che si desidera visualizzare nell'elenco di stato.

Il simbolo [*] accanto al nome della colonna indica gli elementi per l'impostazione dell'allarme.

3 Per modificare l'ordine di visualizzazione delle colonne nell'elenco di stato, selezionare la colonna che si desidera spostare e fare clic sui pulsanti **To up** o **To down**.

4 Fare clic su **OK** per confermare l'impostazione.

Quando si specifica la larghezza della colonna utilizzando un valore numerico, inserire un numero (da 0 a 9.999) nella casella di testo "Column width".

Descrizione



*Target name	Nome del dispositivo di rete
*Group	Nome del gruppo
*Connect	Stato del collegamento alla rete (Connected, Un-connected)
*Drive time	Tempo totale di utilizzo del dispositivo
*Power status	Stato di alimentazione del dispositivo (Normal(Power-on), Normal(Standby),
	Power Management, Power failure, Lamp failure, ecc.)
*Input status	Stato del segnale di ingresso (Signal, No signal, Signal interrupted)
*Inside Temperature	
A status	Stato della temperatura interna A (Normal, Warning, Error)
*Inside Temperature	
B status	Stato della temperatura interna B (Normal, Warning, Error)
*Inside Temperature	
C status	Stato della temperatura interna C (Normal, Error)
*External Temperature	
status	Stato della temperatura esterna (Normal, Warning, Error)
*Lamp1 status	Stato di Lamp1 (Off, On, Error, Replace)
*Lamp2 status	Stato di Lamp2 (Off, On, Error, Replace)
*Lamp3 status	Stato di Lamp3 (Off, On, Error, Replace)
*Lamp4 status	Stato di Lamp4 (Off, On, Error, Replace)
*Lamp1 time	Tempo di utilizzo di Lamp1
*Lamp2 time	Tempo di utilizzo di Lamp2
*Lamp3 time	Tempo di utilizzo di Lamp3
*Lamp4 time	Tempo di utilizzo di Lamp4
*Filter status	Stato del filtro dell'aria (Normal, Clogged)
*Option Box	
filter status	Stato del filtro della scatola opzionale (Normal, Error, Clogged)
*Filter time	Tempo di utilizzo del filtro dell'aria
*Option Box	
filter time	Tempo di utilizzo del filtro della scatola opzionale

I valori tra parentesi sono valori tipici e variano in base al dispositivo collegato.

Il simbolo [*] accanto al nome della colonna indica gli elementi per l'impostazione dell'allarme.



Capitolo 3 Funzioni principali

Colonna	Descrizione
*Error info	Informazioni sull'errore (non disponibili per il proiettore)
IP address	Indirizzo IP del dispositivo di rete
Community	Nome della comunità del dispositivo di rete (public)
Introduction date*1	Data di installazione del dispositivo di rete
Timer	Informazioni sul timer
Product info	Nome del dispositivo di rete
System name	Nome del sistema del dispositivo di rete (Proj_05)
Contact	Informazioni sul contatto del dispositivo di rete
Location	Luogo di installazione del dispositivo di rete
Input signal	Informazioni sulla modalità di ingresso (Input1, Input2, ecc.)
Input select	Informazioni sulla sorgente di ingresso (RGB, VIDEO, S-VIDEO, NETWORK, ecc.)
Network status	Condizione della modalità di rete (Off line, Network Viewer, Network Capture)
Audio system	Visualizza la modalità del sistema audio (NORMAL, PERSONAL, MUSIC, TALK)
Volume	Volume audio del dispositivo di rete
Treble	Toni alti del dispositivo di rete
Bass	Toni bassi del dispositivo di rete
Balance	Bilanciamento audio del dispositivo di rete
Mute	Stato di silenziamento audio del dispositivo di rete (ON, OFF)
Power management	Stato di gestione dell'alimentazione del dispositivo di rete (OFF, READY, SHUTDOWN)
Monitor out	Stato del terminale di uscita monitor del dispositivo di rete (ON, OFF)
Shutter(No show)	Stato dell'otturatore del dispositivo di rete (OFF, High-Contrast, Normal)
Shutter management	Stato di gestione dell'otturatore del dispositivo di rete (Shutdown)
Fan control	Stato del controllo ventola del dispositivo di rete (Normal, Maximum, OFF, On1,
	ecc.)
Inside Temperature A	Visualizza la temperatura interna A del dispositivo (in gradi centigradi o Fahrenheit)
Inside Temperature B	Visualizza la temperatura interna B del dispositivo (in gradi centigradi o
	Fahrenheit)
Inside Temperature C	Visualizza la temperatura interna C del dispositivo (in gradi centigradi o Fahrenheit)
External Temperature	Visualizza la temperatura esterna del dispositivo (in gradi centigradi o Fahrenheit)
Lamp mode	Visualizza la modalità della lampada (1: 1-lamp mode, 2: 2-lamp mode, 4: 4-lamp
	mode, ecc.)
Lamp control	Visualizza la modalità del controllo lampada (Auto, Normal, Eco, ecc.)
Model name	Nome del modello del dispositivo di rete

*1 Impostare la data al momento dell'installazione di PJ Network Manager.

Alcune colonne potrebbero non essere disponibili, a seconda dei dispositivi in uso. Il valore delle colonne non disponibili viene lasciato vuoto o viene visualizzato con l'indicazione "---".



Modifica dell'ordine o della larghezza delle colonne

Trascinare il nome della colonna di stato che si desidera spostare nella nuova posizione. Per modificare la larghezza di una colonna, posizionare il cursore del mouse sul bordo destro della colonna e trascinare fino a raggiungere la larghezza desiderata.

Ordinamento dell'elenco di stato

È possibile modificare l'ordine dei dispositivi target visualizzati nell'elenco di stato facendo clic sul nome della colonna che si desidera riordinare. Ad ogni clic sulla colonna, si passa dall'ordine ascendente a quello discendente e viceversa.



Modifica del font

Selezionare **Font setting** dal menu **System**. Viene visualizzata la finestra di configurazione del font. Selezionare il tipo, lo stile e la dimensione del font nella finestra.

(ont:		Fort style:	-3	Sze:		-
Tahoma				8		OK
System		Regular	÷	9		Cancel
Terminal		Oblque		10	3	
Times New Roman Trebuchet MS		Bold Oblique	÷	14 16		
		Semple Aa8bY	yZ.	e	1	
		Soget				
		Western			٠	

Le impostazioni personalizzate del font vengono applicate a tutte le finestre.



Visualizzazione delle informazioni di allarme

- 1 Fare clic sul pulsante 🖄 sulla barra degli strumenti. Viene visualizzata la finestra di visualizzazione dell'allarme (vedere la figura in basso) dove sono mostrate le informazioni di allarme relative a tutti i dispositivi target per cui è stato impostato un allarme.
- 2 Per esportare le informazioni di allarme come un file di testo (file CSV), fare clic sul pulsante Export.



La larghezza della colonna può essere modificata trascinando il bordo destro. L'ordine delle colonne può essere modificato trascinando le colonne nella nuova posizione. Non è possibile eliminare le colonne.

Visualizzazione del registro eventi

- **1** Fare clic sul pulsante 🚳 sulla barra degli strumenti. Viene visualizzata la finestra di visualizzazione del registro eventi che elenca gli eventi verificatisi per i dispositivi target (vedere la figura in basso).
- **2** Per esportare gli eventi come un file di testo (file CSV), fare clic sul pulsante **Export**.
- **3** Per eliminare un elemento del registro eventi, selezionare l'elemento nella colonna Accrual date e cancellarlo facendo clic sul pulsante **Delete**. Nella finestra di dialogo di conferma, fare clic su **Yes** per eseguire l'eliminazione.

Executed date/bi	Target name	IP address	Event	Type	Warning
2004/10/29 14:46:24	Proj_10	172.21.96.112	ALERT	ON	Option Bo
2004/10/29 14:46:24	Proj_10	172.21.96.112	ALERT	ON	Filter stal
2004/10/29 14:22:59	Proj_10	172.21.96.112	ALERT	ON	Option Bo
2004/10/29 14:22:59	Proi_10	172.21.96.112	ALERT	ON	Filter stat
2004/10/29 14:22:58	Proj_10	172.21.96.112	ALERT	OFF	Connect
2004/10/29 14:22:58	Proj_01	172.21.96.113	ALERT	ON	Input sta
2004/10/29 14:05:58	Proj_10	172.21.96.112	ALERT	ON	Inside Te
2004/10/29 13:47:58	Proj_05	172.21.93.50	ALERT	ON	Input sta
2004/10/29 13:47:12	Proi_05	172.21.93.50	TRAP	SignalIsInterr	Input sta
2004/10/29 13:44:21	Proj_05	172.21.93.50	TRAP	SignalisInterr	Input sta
2004/10/29 13:26:57	Prot_01	172.21.96.113	ALERT	ON	Input sta
2004/10/29 13:16:58	Proj_05	172.21.93.58	ALERT	OFF	Connect
2004/10/29 13:16:04	Prot_05	172.21.93.58	ALERT	ON	Connect
2004/10/29 13:11:43	Proi_05	172.21.93.58	TP,AP	SignalisInterr	Input sta
2004/10/29 13:10:58	Prot_05	172.21.93.58	ALERT	ON	Input sta
2004/10/29 13:10:58	Prot_05	172.21.93.58	ALERT	OFF	Power st.
2004/10/29 13:10:00	Proj_05	172.21.93.58	TRAP	SignallsInterr	Input sta
2004/10/29 13:09:50	Proj_DS	172.21.93.58	ALERT	ON	Power st
2004/10/29 12:30:50	Proj_10	172.21.96.112	ALERT	ÓN	Option Br
et	10	<u>.</u>		0	- 39
e [12	1	_	0	

Elementi informativi del registro eventi

Elementi D	escrizione
Accrual date D	ata di avvenimento dell'evento
Target nameN	lome del dispositivo di rete
IP addressIn	ndirizzo IP del dispositivo di rete
EventTi	ipo di evento (ALERT, TRAP, SYSERR, vedere la tabella alla pagina seguente)
Type Ti	ipo di evento (vedere la tabella alla pagina seguente)
Warning column	olonna di allarme dell'evento (vedere la tabella alla pagina seguente)
Warning value Va	alore di allarme dell'evento (vedere la tabella alla pagina seguente)
UnitVi	isualizza l'unità del valore di allarme.

Gli elementi elencati sono fissi.

- È possibile modificare temporaneamente l'ordine degli eventi elencati nel registro facendo clic sul nome della colonna che si desidera riordinare. Ad ogni clic sulla colonna, si passa dall'ordine ascendente a quello discendente e viceversa.
- La larghezza della colonna può essere modificata trascinando il bordo destro. L'ordine delle colonne può essere modificato trascinando le colonne nella nuova posizione. Non è possibile eliminare le colonne.



Descrizione di Event, Type, Warning column, Warning value

Event	Туре	Warning column	Warning value	Descrizione	
ALERT		Connect	Un-connected Connected Acquisition error		
	ON: si è verificata un anomalia. OFF: l'anomalia è stata risolta.	Power status	PowerFailure TemperatureError Normal (AfterTempError) R5232CFailure Power management Shutter management LampFailure Normal(OnCoolingDown) Normal(OnCoolingDown) Normal(OnCoolingDown) Power management(OnCoolingDown) Shutter management(OnCoolingDown) Shutter management(OnCoolingDown)		
		Input status	SignalsInterrupted SignalsInputted		
		Inside Temperature status (A - C) External Temperature status	Abnormal		
		Lamp status (1 - 4)	Failure Replace	1	
		Lamp time (1 - 4)	(data impostata)	1	
		Filter status	Ostruito Avviso	* Fare riferi-	
		Filter time	(data impostata)	mento alla pagina seg- uente	
TRAP	LampFailure	1 amp status (1 - 4)	Failure		
	LampReplace	Lamp status (1 - 4)	Replace		
	PowerOFF PowreFailure PowerManagement ShutterManagement	Power status	Normal(Standby) Normal(OnCoolingDown) PowerFailure Power management Power management(OnCoolingDown) ShutterManagement ShutterManagement(OnCoolingDown)		
	TemperatureError	Inside Temperature status (A - C) External Temperature status	Abnormal		
	SignallsInterrupted	Input status	SignallsInterrupted]	
	LampReplacementTime	Lamp time (1-4)	(data lampada)]	
	FilterReplacementTime	Filter time	(data filtro)		
	CloggedFilterWarning	Filter status	Ostruito Avviso		
	AutoPlayError	non applicabile	non applicabile		
	WarningOnConstantModeForBr ightness	non applicabile	non applicabile		
SYSERR	*MailError *MemoryError	Non applicabile ^{*1}	Non applicabile ^{*1}		

^{*1} Quando PJ Network Manager non è riuscito a inviare la posta o acquisire la memoria, nella colonna "Warning column" e "Warning value" non compare alcun messaggio.

Per ulteriori informazioni su ciascuna colonna o valore di allarme, fare riferimento alla pagina seguente.
Descrizione del Warning value

Warning column	Warning value	Descrizione
Connect	Un-connected Connected * Acquisition error	Il proiettore è stato scollegato dalla rete Il proiettore è stato collegato alla rete PI Network Manager non è stato in grado di acquisire le informazioni MIB dal dispositivo
	Power failure	Il proiettore si è spento a causa di un arresto dell'alimentazi- one
Power status	TemperatureError	Il proiettore si è spento a causa di un errore di temperatura
	Normal(AfterTempError)	Si è verificato un errore di temperatura con conseguente stato normale
	RS232CFailure	Si è verificato un errore di comunicazione RS-232C
	Power management	La funzione di gestione dell'alimentazione ha causato lo spegnimento della lampada di proiezione
	Shutter management	La funzione gestione otturatore ha spento la lampada del proiettore
	LampFailure	Si è verificato un guasto alla lampada
	Normal(Standby) *	Il proiettore passa regolarmente alla modalità standby
	Normal(OnCoolingDown) *	La funzione di raffreddamento è regolarmente attivata dopo lo spegnimento del proiettore
Input signal status	SignalsInterrupted SignalsInputted *	Il segnale è stato interrotto Il segnale è stato ristabilito
Inside Temperature status (A - C) External Temperature status	Abnormal	Il proiettore è stato spento a seguito di un aumento anom- alo della temperatura
Lamp status	ON * Failure Replace	Quando la lampada è accesa Quando si è verificato un guasto relativo all'accensione della lampada È stato raggiunta la data preimpostata per la sostituzione della lampada
Lamp time	(data lampada)	È stato raggiunta la data impostata dall'utente per la sosti- tuzione della lampada
Filter status	Clogged Warning	Filtro ostruito Filtro quasi otturato
Filter time	(data filtro)	È stato raggiunta la data impostata dall'utente per la sosti- tuzione del filtro
(Errore di esecuzione auto- matica)	non applicabile	Si è verificato un errore durante la visualizzazione auto- matica dell'immagine
(WarningOnConstantModeF orBrightness)	non applicabile	La luminosità (Current value) va continuamente verso il basso con una certa velocità dal valore in Constant mode.

I valori di allarme segnalati con il simbolo "*" nella tabella riportata sopra indicano l'evento dopo che l'allarme è stato disattivato; l'allarme è dunque impostato su "OFF".

I dati relativi all'ordine e alla larghezza delle colonne nella finestra del registro eventi sono salvati nel registro di configurazione del computer.

È possibile memorizzare fino a 1.000 eventi. Quando si superano 1.000 eventi, l'evento meno recente viene eliminato e quello più recente viene aggiunto al suo posto. È possibile salvare il registro eventi nel file di gestione.



Capitolo 3 Funzioni principali

Informazioni sul trattamento dell'evento

Quando PJ Network Manager riceve una notifica di evento, vengono effettuati i seguenti trattamenti, in base alle impostazioni predefinite del sistema:

- Sound warning alarm
- 🗖 Send e-mail
- Display warning dialogue

Sound warning alarm

Quando PJ Network Manager riceve una notifica di evento, viene emesso un segnale acustico di allarme. Il tipo di segnale acustico emesso varia in base alle impostazioni audio del computer in uso.

Il segnale acustico non viene emesso se il computer non dispone di un altoparlante, o se il volume audio è in stato di silenziamento.

Send e-mail

Quando si verifica un evento, viene inviato il seguente messaggio all'indirizzo di posta elettronica impostato come indirizzo di destinazione:

From: Test1 <admin@abc.xxx.com> (management file name) Date : 2004/10/29 21:30 To : user@abc.xxx.com Subject : Alert message</admin@abc.xxx.com>
Alert has occurred
* Accurual date · 2004/10/29 21·13·42
* Target name · Proj 10
* IP address : 192 168 1 101
* Event : ALERT
* Type : ON
* Warning column : Power status
* Warning value : Power failure

Per l'impostazione del trattamento dell'evento, fare riferimento a "Configurazione delle impostazioni predefinite" (repag. 17).

Note sull'utilizzo di Windows XP Service Pack 2 (SP2)/Windows Vista/Windows 7

Windows Firewall è attivato come impostazione predefinita in Windows XP SP2, Windows Vista e Windows 7. A causa di Windows Firewall, la funzione di invio di messaggi di posta elettronica non è disponibile. Quando si utilizza la funzione di posta elettronica, è necessario disattivare il blocco firewall per l'applicazione PJ Network Manager. Per ulteriori informazioni su Windows Firewall, consultare la guida in linea di Windows.

Per ulteriori informazioni sull'evento, il tipo, la colonna di allarme e il valore di allarme, vedere "Visualizzazione del registro eventi" (rapag. 23).



Display warning dialogue

Quando si verifica un evento, viene visualizzata la seguente finestra di dialogo:

tem .	Value		
Accrual date Target name IP address Event Type Warning column Warning value	2004/10/29 16:00:39 Proj_01 172 21:96:113 ALERT ON Input status Signal Interrupted		
		1	

Visualizzazione della cronologia comandi

- **1** Fare clic sul pulsante sulla barra degli strumenti. La finestra **Command history** si apre e la cronologia comandi è visualizzata in elenco al suo interno, come mostrato di seguito.
- **2** Per esportare la cronologia comandi come un file di testo (file CSV), fare clic sul pulsante **Export**.
- **3** Per eliminare la cronologia comandi, selezionare la voce **Executed date/time** che si desidera eliminare, quindi fare clic sul pulsante **Delete**. Nella finestra di dialogo di conferma, fare clic su **Yes** per eseguire l'eliminazione.



Command history

Elementi Descrizione

Executed date/time Data e ora di esecuzione del comando

Target name...... Nome del dispositivo di rete

IP address..... Indirizzo IP del dispositivo di rete

Command..... Tipo di comando

Detailed data...... Contenuto del comando

Result Risultato del comando

- Gli elementi elencati sono fissi.
- La larghezza della colonna può essere modificata trascinando il bordo destro. L'ordine delle colonne può essere modificato trascinando le colonne nella nuova posizione. Non è possibile eliminare le colonne.
- È possibile memorizzare fino a 1.000 eventi. Quando si superano 1.000 eventi, l'evento meno recente viene eliminato e quello più recente viene aggiunto al suo posto.

PJ Network Manager per Windows 020-000640-01 Rev.1 (11-2013)



Capitolo 3 Funzioni principali

Memorizzazione del file di gestione

Quando si effettua il monitoraggio di un dispositivo di rete con PJ Network Manager, è possibile salvare le informazioni registrate sul target, le impostazioni di sistema e le informazioni del registro eventi sul file di gestione utilizzando un qualsiasi nome di file. Tale funzione è utile quando si gestiscono diversi dispositivi collegati in rete.

Fare clic sul pulsante 💾 sulla barra degli strumenti e salvare il file con il nome desiderato. L'estensione del file è ".pnm".

Il file di gestione include le seguenti informazioni:

Elementi	Descrizione
Header	.Sezione del file di gestione, numero di versione del file
System default setting	.Valore predefinito per l'impostazione del sistema
	- Monitoring interval
	- Event reception process
	- Temperature unit
	- E-mail information
Target information	Informazioni sul target registrato
-	- Target information (Target name, IP address, Community, Introduction date)
	- Target MIB information
	- Warning value set up
Event log information	.Informazioni sul registro eventi (ALERT, TRAP, SYSERR)

La dimensione massima di un file di gestione è di circa 1 MB (il numero massimo di target registrabili è 200, mentre quello degli eventi è 1.000).

Informazioni salvate nel registro di configurazione

Le seguenti informazioni di impostazione dell'applicazione vengono salvate nel registro di configurazione del computer. Ciò significa che la condizione di impostazione rimane memorizzata anche dopo la chiusura dell'applicazione.

Elementi	Descrizione	
Status window information	. Visualizza la posizione e le dimensioni della finestra dell'elenco di stato.	
Status list information	. Visualizza le colonne di stato, la larghezza delle colonne e il relativo ordina-	
	mento.	
Event log list information Larghezza e ordinamento dell'elenco del registro eventi		
Font set up	. Valori di impostazione del font (tipo, stile e dimensione)	

Registrazione simultanea delle informazioni sul target dal file definito

PJ Network Manager dispone di una funzione per l'importazione immediata delle informazioni sul target dal file definito. Preparare il file definito (formato dati CSV) su cui vengono scritte le informazioni sul target in base al formato mostrato di seguito.

- *I* Selezionare Target batch registration dal menu System. Viene visualizzata la finestra di registrazione del batch del target.
- **2** Fare clic sul pulsante **Reference** e selezionare un file definito per l'importazione delle informazioni sul target. Tali informazioni vengono elencate nella finestra di registrazione del batch del target.

Xefined	file			Beference
Nu. 1 2 3 4 5 6 7	Name Proj. (02 Proj. (03 Proj. (03 Proj. (04 Proj. (05 Proj. (06 POP_011 FPD_110	IP address 192,168.0.1 192,268.0.2 192,168.0.3 192,268.0.5 192,168.0.9 192,168.0.9	Community public public public public public public	Reput OK OK OK OK OK
•	[III Number o OK Center	f eror	1

- * Se si verifica un errore nel file definito importato, le informazioni relative a tale errore vengono indicate nella colonna Result. Provare a effettuare nuovamente l'importazione dopo avere corretto il file definito.
- **3** Fare clic sul pulsante **OK** per effettuare la registrazione.

La registrazione del batch del target non è disponibile mentre è in corso il monitoraggio del target.



Capitolo 3 Funzioni principali

Formato del file definito

Il file definito è un file di dati CSV creato dall'applicazione per fogli di calcolo ed è definito nel modo seguente:

Target name....... Nome del dispositivo target (Proj_01, Proj_03, PDP_01, ecc.) IP address Indirizzo IP (192.168.0.1, ecc.) Community Nome della comunità SNMP. Il valore predefinito del dispositivo di rete è "public".

Esempio di file definito

La seguente tabella mostra un esempio di file definito contenente informazioni sui target. Salvare questo file in formato CSV.

Nome target	Indirizzo IP	Comunità
Proj_01	192.168.0.1	public
Proj_02	192.168.0.2	public
Proj_03	192.168.0.3	public
Proj_04	192.168.0.6	public
Proj_05	192.168.0.7	public
PDP_01	192.168.0.8	public
FPD_10	192.168.0.9	public



Accesso ai dispositivi target

Dopo avere fatto doppio clic sul nome del target nell'elenco di stato, viene avviato il browser Web e viene visualizzata la finestra di accesso del dispositivo target.

È possibile controllare e impostare il proiettore in remoto utilizzando il browser Web. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale d'uso della rete separato.



Corporate offices

USA – Cypress ph: 714-236-8610

Canada – Kitchener ph: 519-744-8005

Consultant offices

Italy ph: +39 (0) 2 9902 1161

Worldwide offices

Australia ph: +61 (0) 7 3624 4888 Brazil

ph: +55 (11) 2548 4753 China (Beijing)

ph: +86 10 6561 0240

China (Shanghai) ph: +86 21 6278 7708 Eastern Europe and

Russian Federation ph: +36 (0) 1 47 48 100 France ph: +33 (0) 1 41 21 44 04 Germany ph: +49 2161 664540 India

ph: +91 (080) 6708 9999

Japan ph: 81-3-3599-7481

Korea (Seoul) ph: +82 2 702 1601 Republic of South Africa ph: +27 (0)11 510 0094

Singapore ph: +65 6877-8737

Spain ph: + 34 91 633 9990

United Arab Emirates ph: +971 4 3206688

United Kingdom ph: +44 118 977 8000

For the most current technical documentation, please visit www.christiedigital.com

