

# LWU720i/LHD720i/LWU620i



# CHKISTIE 投影机 LWU720i/LHD720i/LWU620i

# 使用说明书(详细版) 操作指南



承蒙您购买本投影机,谨向您表示衷心的感谢。

△警告 ▶ 在使用本产品前,请阅读本产品的所有说明书。首先务必要阅读 安全 指南。阅读后,请妥善保管以备日后参考。

## 关于本说明书

本说明书中使用了各种符号。这些符号的意义说明如下。

- ▲警告 本符号表示如果忽略这些信息,可能会因错误操作而导致人身伤害, 甚至死亡。
- ▲ **達意事項** 本符号表示如果忽略这些信息,可能会因错误操作而导致人身伤害或 实物损坏。
  - **通告** 本条目用于告知可能会导致故障。
    - 🚨 请参阅本符号后标明的页码。

**通知事项** · 本说明书中的信息如有变更,恕不另行通知。

- ·本手册中的插图用作图解。与您的投影机可能有少许差异。
- 制造商对本说明书中可能出现的任何错误概不负责。
- ·未经明确的书面许可,不得翻印、转载或复制本文档的全部或任何部分。

#### 商标承认

- ·Mac<sup>®</sup> 是 Apple Inc. 的注册商标。
- ·Windows<sup>®</sup> 和 Internet Explorer<sup>®</sup> 是微软公司在美国和 / 或其它国家的注册商标。
- ·VESA 和 DDC 是 Video Electronics Standard Association 的商标。
- ·HDMI™、HDMI 徽标以及 High-Definition Multimedia Interface 是 HDMI Licensing LLC. 在美国和其他国家的商标或注册商标。
- ·PJLink 商标适用日本、美国和其它国家和地区的商标权。



- ·Blu-ray Disc<sup>™</sup> 和 Blu-ray<sup>™</sup> 是 Blu-ray Disc Association 的商标。
- ·DICOM<sup>®</sup> 是National Electrical Manufacturers Association公司的注册商标,其标准(出版物) 与医疗信息的数字通信相关。
- · HDBaseT™ 和 HDBaseT 联盟徽标是 HDBaseT 联盟的商标。

·DisplayPort 是 Video Electronics Standards Association 的商标或注册商标。

其他所有商标均为其各自所有者的财产。

# **CHKISTIE**<sup>®</sup>

# 目录

介绍	. 3	简易荽单	60
特占	3	图像费曲	62
检查句装内容	· 3	国际末十	66
·····································	. 4	家隊米半	00
	• •	输入菜里	69
这影仇、汪利田饭作用小月、 调口、 逆惊哭		设置菜单	74
	•	声音莖单	80
「「「「」」「「」」「」」「「」」「」」「「」」「」」「」」「」」「」」「」」	. 8	<b>雇賞蓝</b> 单	81
布直	10	(711)末千・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	07
现有器材的连接	13	延坝米半	01
系紧电缆	23	网络菜里	101
固定适配器盖子	24	安全菜单	102
安装端子盖	25	维护	109
使用防盗杆和防盗槽	26	更换灯泡	109
连接电源	27	清洁和更换空气过滤器	111
遥控器	28	更换内置时钟的电池	113
 装入电池	28	其他保养	114
使用远程 ID 功能	29	<b>为</b> 暗诊断	116
改变遥控信号的频率	29		110
关于谣控信号	30	4. 化心监视命上亚示的音音信息 相关效应	110
<b>华太吃加盟</b>	21		110
日二小型加州太	21		119
亚小汉影饥饥愆	ວ I ວ ວ		123
	33	谷易误认为是机器缺陷的现象	124
电源开 / 天	35	规格	131
打开电源	35		
天闭电源	35		
操作	37		
调节音量	37		
暂时关闭屏幕和音频	37		
选择输入信号	38		
选择宽高比	39		
调节投影机的脚撑	40		
安装角度	40		
调节镜头	41		
调节变焦和对焦、调节镜头位置、			
镜头记忆			
使用自动调节功能	43		
校正失真	44		
使用边缘融合功能	47		
使用放大功能	51		
暂时冻结屏幕	52		
暂时遮蔽图像	52		
左右两个画面 / 画中画	53		
使用菜单功能	57		
0SD(屏墓显示)中的指示	51		
各莖单句含的顶日			



介绍

## 特点

本投影机用途广泛,具有以下特点:

- ✓ HDMI™/Display Port/HDBaseT™端口支持各种具有数码界面的影像设备,使屏幕上的图像更加清楚。
- ✓ 特亮的灯泡和高品质的光学系统能够满足专业用户的要求。
- ✓ 可选的镜头机件和镜头移动功能将提供更多的便利,随处安装产品。
- ✓ 众多的1/0端口可以支持任何商务场景。
- ✓ 是一种带HDCR和eClarity功能可提高图像清晰度的原图像稳定器。
- ✓ 使用DICOM<sup>®</sup>("Digital Imaging and Communication in Medicine")的模拟 模式。此模式可模拟DICOM标准(适用于医学领域数字通信的标准)。
- ✓ 内置的16W音箱能在教室这样的大空间里发出足够的音量,而无需外部音箱。
- ✓ 使用色彩管理功能可将图像分成色相、色彩饱和度和亮度的三维空间来对其进行校正。
- ✓ 配有图像优化,该初始功能可根据灯泡的使用情况通过自动图像校正维持清晰度。

# 检查包装内容

请参阅**使用说明书(简易版)**一书中的包装箱中的物品部分。您的投影机应该附带 其中所列的物品。若有任何附件缺失,请即与您的销售商联系。

▲警告 ▶将小部件放在儿童和宠物无法触及的位置。注意不要放进嘴里。如果吞下,请立即看医生,以便得到紧急治疗

**通知事项** · 请妥善保管原包装材料,以备日后重新装运。在搬运投影机时,务 必要使用原包装材料。在移动投影机时,请拆下镜头单元并安装好镜头孔盖。



## 部件名称

#### 投影机



▲**警告 ▶**请勿擅自打开或拆卸本产品的任何部分,除非本说明书有所指示。

▶ 不要使投影机置于不稳定条件下。

▶请勿敲击或挤压本产品。搬运投影机时,应拆下投影机上的所有附件,包括电 源线和电缆。

▶ 投射灯打开时,请勿直视投影机的镜头和开口,因为投影光线可能会给你的眼 睛带来影响。

▶请勿将物体放在靠近投影灯光束附近。物体挡住光束时有可能会导致高温并引 发火灾或冒烟。

▲ 注意 ▶ 在使用期间或刚刚用完后,请勿触摸灯罩和排风口四周,

因为它温度很高。

▶除本投影机的镜头盖外,不要将任何东西放置到镜头上,否则可能会损 坏镜头,比如熔化镜头。



# **CHKISTIE**<sup>®</sup>

#### 部件名称(续)

#### 控制面板和指示灯

(9) (10) (11) (12) (13) (14) (1) **STANDBY/ON** 按钮(**□**35) (2) INPUT 按钮(**二**38,57) (3) MENU 按钮(157) (4) LENS SHIFT 按钮(41) INC.M (5) **ZOOM** 按钮(**山**41) (6) FOCUS - / + 按钮(山41) Ο (7) SHUTTER 按钮(**□**52) (8) FUNCTION 按钮(**口**33, 42) (3) - 🔤 (9) FILTER 指示灯(**山**122) (4) (5) (10) SHUTTER 指示灯(**山**52) FUNCTION FOCUS (11) SECURITY 指示灯(**山**108) (6)  $\bigcirc$ (8) (12) LAMP 指示灯(**山**119~122) SHUTTER STANDBY/OF INPUT (2) 6 (1)(13) TEMP 指示灯(山119~122) (14) POWER 指示灯(**山**35, 119~122) (7)



# 介绍

#### 部件名称(续)

**端口** (**□**13 ~ 22)

- (1) COMPUTER IN 端口
- (2)HDBaseT 端口
- (3) LAN 端口
- (4) WIRELESS 端口
- (5) HDNI 1 端口
- (6) HDMI 2 端口
- (7) DisplayPort 端口
- (8) VIDE0 端口

- (9) **SDI** 端口(LWU720i/LHD720i)
- (10) AUDIO IN1 端口
- (11) AUDIO IN2(L, R)端口
- (12) AUDIO OUT 端口
- (13) MONITOR OUT 端口
- (14) REMOTE CONTROL IN 端口
- (15) REMOTE CONTROL OUT 端口
- (16) CONTROL 端口

#### LWU620i



#### LWU720i/LHD720i



#### 部件名称(续)

#### 遥控器



<sup>&</sup>lt;sup>▲</sup>**通知事项** · 带有 "\*"标记的按钮不支持此投影机 (♀118)。 · 每按一次任何按钮(ⅠD 按钮除外),当前所选ⅠD 编号的ⅠD 按钮就会点亮 (♀29)



请根据投影机的使用环境和方式来安装投影机。

如果采用特殊的安装方式,例如吊装,可能需要特定的安装附件和服务。安装本投影机之前,请先咨询您的经销商了解适合您的安装方法。



# 安装镜头单元 请参阅可选镜头的说明书。

确保排风口与墙面距离不小于50cm , 进风口与墙面距离不小于30cm。 如下图所示,确保投影机的前后方和顶部留有足够的空间。



# **CHKISTIE**°

#### 设置

#### 设置(续)

确保排风口与墙面距离不小于50cm。 如下图所示,确保投影机前方、两侧以及顶部留有足够的空间。



在并列安装投影机时,请确保投影机间距不小于50cm。 如下图未说明所需间距,请遵照上述安装说明。



在纵向模式下安装投影机时,请确保进风口与墙面距离不小于30cm。 如下图未说明所需间距,请遵照上述安装说明。





#### 设置

## 布置

请参考**使用说明书(简易版)**背面的**T-1**至**T-2**表以及下列各项,确定屏幕尺寸和投 影距离。表中显示的数值是由计算式推导出来的全尺寸值。



⊕ × 𝔅: 屏幕尺寸
 ⓐ: 投射距离

#### 布置(续)

▲警告 ▶把投影机安装在便于使用电源插座的地方。如果发生异常现象,应立即 拔下投影机的插头。否则可引起火灾或触电。 ▶ **不要使投影机置于不稳定条件下。**如果投影机坠落或翻倒,就可能造成伤害或 损坏投影机和周围物体。继续使用受损的投影机可能会导致火灾和/或电击。 ·不要把投影机放置在不稳定的地方。如倾斜的表面、受到振动的地方、摇晃的 桌子或推车上面、或小干投影机的表面上。 · 请勿将投影机侧置或立置。 ·除非手册中另有规定,否则不要把任何物体放置在投影机上。 ·除制造商指定的配件外,不要使用任何其他安装配件。阅读并保留所用安装附 件的使用说明书. · 有关特殊安装方式, 如安装在天花板上, 务必事先向经销商咨询。 可以使用指定的安装附件以任何方向安装投影机。 ·搬运投影机时,应拆下投影机上的所有附件,包括电源线和电缆, ▶ **不要把投影机安装在导热或易燃物品旁边。**这类物品因投影机而变热时,可造 成火灾和灼伤。 ·不要将投影机置于金属架上。 ▶请勿将投影机放置在使用任何油脂(如烹调油或机油)的场所。油脂可能会损害本 产品导致故障,或使其从安放位置摔落。请勿使用螺纹锁固剂、润滑剂等粘结剂。 ▶ 请勿将投影机放在任何可能受潮的地方。弄湿投影机或让液体渗入投影机可能 会导致火灾、电击和投影机失灵。 ·不要将投影机靠近水放置,如浴室、厨房或池边。 ·不要将投影机放在户外或靠窗的位置。 · 请勿将任何盛有液体的容器放在投影机附近。 ▶ **请勿挡住投影机的进风口和排风口。**如果投影机的进风口和排风口被挡住,内 部不能及时散热而温度升高有可能导致起火。 (接下页)



#### 布置(续)

신문

▲注意 ▶请将投影机放在凉爽的地方,并确保有充足的通风。如果投影机内部温 度太高、投影机就可能会自动关闭或发生故障。 继续使用受损的投影机可能会导致火灾和/或电击。 · 请勿将投影机放在日光直射或靠近热源(如加热器)的地方。 · 请勿将投影机放置在空调或类似设备直接将空气吹到机身的地方。 · 请勿将投影机放在毯子、垫子或被褥上。 · 请勿堵住、阻塞或以其他方式遮盖投影机的通风口。不要在投影机的进气口周 围放置任何物品,否则会吸入或附着于进气口。 不要将投影机放置在有磁场的地方,否则可导致投影机内的冷却风扇发生故障。 ▶ **请避免将投影机放在烟重、潮湿或多尘的地方。**将投影机放在这类地方可能会 导致火灾、电击和投影机失灵。 ·不要将投影机放置在加湿器旁。特别是超声加湿器,自来水中的氯和矿物质经 过雾化,可沉积在投影机内,导致图像质量降低或其他问题。 ·不要把投影机放置在吸烟区、厨房、过道或窗前。 ·请调整投影机的方位以防光线直射投影机的遥控传感器。 诵告 ·由于环境条件等因素可能发生投影图像的位置偏差或失真或者焦点的位移。这 些状况较容易发生,直至工作变稳定,尤其是在灯开启后的约30分钟内,检查并 在必要时重新调节。 ·请勿将本产品放置在可能会导致无线电干扰的地方。 ·正确地设置选项菜单中特殊设定项目的海拔。通常建议把它保持在自动(494)。 如果投影机设置有误,可能会导致投影机本身或其中零部件损坏。 ·执敏物料应远离投影机,否则可能会因为投影机发出的热量而受损。 **通知事项**·当投影机的内部温度升高,可能使风扇高速旋转,以实现临时冷却。

LWU720i/LHD720i/LWU620i 使用说明书 - 操作指南

### 现有器材的连接

将投影机连接至其他设备前,请参阅该设备的说明书确认其可以与本投影机连接, 并准备好所需附件,如与设备信号相匹配的电缆等。如果本产品没有配套提供所需 的附件或附件损坏,请咨询您的经销商。

确定投影机和各个设备均关闭后,按照以下指示进行连接。请参照后页各图。 将投影机连接网络系统前,务必也要查阅**网络指南**。

△警告 ▶请使用适宜的配件。否则会导致火灾或设备和投影机损坏。

- ·请使用投射机的制造商指定或推荐的附件。可能会按照某些标准进行管理。
- ·请勿拆卸或改动投影机和附件。
- ·不要使用已损坏的配件。小心不要损坏配件。应确保电缆的铺设路线不会被踩 到或压到。

△ **注意** ▶ 对于只在一端有线芯的电缆,请将有线芯的一端与投影机连接。这是 EMI法规的要求。

**通知事项** · 投影机连接至运行中的设备时,如果该设备的说明书未予说明,请 勿打开或关闭投影机电源。否则会导致该设备或投影机失灵。

·一些输入端口的功能可按您的使用要求加以选择。请查阅下图每个端口旁边所 列的参考页码。(11/14 ~ 22)

- ·小心不要将连接器连接至错误的端口。否则会导致该设备或投影机失灵。
- 连接时,请确保电缆连接器的形状与所连接的端口适配。
- 务必要拧紧连接器上的螺丝钉。
- 请使用直插头,不要使用 L 型插头,因为投影机的输入端口是凹座。

#### 关于即插即用功能

·即插即用是由电脑、电脑操作系统以及外设(如显示设备)。本投影机与 VESA DDC 2B 兼容。通过将本投影机连接到兼容 VESA DDC(显示数据频道)的 电脑,可以实现即插即用。

- 通过将电脑电缆连接到 COMPUTER IN 端口(兼容 DDC 2B)来利用此功能。如
   果尝试其他类型的连接,即插即用功能可能无法正常工作。
- 请在您的电脑中使用标准的驱动程序,因为本投影机为即插即用的监视器。



#### LWU620i

设置



#### LWU720i/LHD720i



(接下页)

LWU720i/LHD720i/LWU620i 使用说明书 - 操作指南

# **CHKISTIE**<sup>®</sup>

#### 现有器材的连接(续)

**通知事项** · 将投影机连接到电脑之前,请参阅电脑说明书,确认信号电平的兼容性、同步方法和输出至投影机的显示分辨率。

- 某些信号可能需要通过适配器来输入本投影机。

- 某些电脑具有多种屏幕显示模式,其中可能包括本投影机不支持的一些信号。

 - 虽然本投影机可以显示分辨率高达 UXGA (1600x1200) 或 W-UXGA (1920x1200)
 的信号,但在显示前会将该信号转换成投影机的面板分辨率。如果输入信号和 投影机面板的分辨率是相同的,则可达到最佳显示性能。

·如果将本投影机连接到笔记本电脑,则需要将显示画面输出到外部监视器,或同时输出至内置显示器和外部监视器。请参阅电脑说明书了解如何设置。

·本投影机的自动调节功能可能需要花费一些时间并无法正常工作,这取决于 输入信号。

- 请注意:复合同步信号或绿同步信号可能会使本投影机的自动调节功能出现 混乱。(**山***71*)

 - 如果自动调节功能无法正常工作,则可能无法看到设置显示分辨率的对话框。
 在这种情况下,请使用外部显示设备。即可以看到对话框并设置适当的显示分 辨率。

·请使用符合 DisplayPort 标准的 DisplayPort 电缆。

· 使用不符合 DisplayPort 标准的 DisplayPort 电缆可能会导致图像中断或无 法显示等异常情况发生。

· 当投影机连接了可支持 DisplayPort 的早期类型芯片或显卡的电脑输出时, 投影机和 / 或电脑可能无法正常操作。在这种情况下,关闭投影机和 / 或电脑后, 再重新打开。

· 把 DisplayPort 的输出端连接至投影机输入端时,建议使用装有最新芯片或 显卡的电脑。

· 市面上销售的 DisplayPort 电缆可能带有锁定系统。拔下电缆时, 请按电缆 连接器上的按钮。

· 有些电脑可能要花很长时间才能显示图像。

· 电源可供带有 DisplayPort 输入端端口的连接设备使用。但不能向电脑供给 电源。

· 当有信号(来自使用了信号转换适配器的设备)连接至 DisplayPort 的输入 端端口时,图像可能无法显示。

· 在把电脑 HDMI 的输出端端口连接至投影机 DisplayPort 的输入端端口时,可 以使用市面上有售的转换器。



#### LWU620i

신문



#### LWU720i/LHD720i



△警告 ▶ 热量会聚集在USB无线适配器内部,为避免烫伤,请断开投影机电源线 10分钟后再触碰适配器。

▶ 使用USB无线适配器时,请使用随附的适配器盖子或端子盖。(□24,25)

△ 注意 ▶ 将投影机连接至网络前,务必获得网络管理员的同意。

▶请勿将LAN端口连接到任何有可能产生过高电压的网络。

▶如果使用该投影机的无线网络功能,需要使用指定的可选购的USB无线适配器。 连接USB无线适配器之前,关闭投影机的电源,并断开电源线的连接。将适配器 连接到投影机时,切勿使用任何延长电缆或设备。

▶要将LAN电缆和USB无线适配器连接到投影机时,请使用插头线缆可见一侧为扁 平型的LAN电缆。否则,它们无法正确连接,或者电缆可能会损坏(故障)。



#### LWU620i

设置



LWU720i/LHD720i



#### 关于HDBaseT™ 连接

·HDBaseT是一种通过LAN电缆来传输图像、声音、以太网或串行控制信号的技术。

·以下网址可查询有关支持HDBaseT且兼容本投影机的其它公司生产的设备。

http://www.christiedigital.com

通过在菜单中切换可选择LAN或HDBaseT输入端口作为以太网信号输入。

·最多可使用100m长的LAN电缆。 超过这个长度,图像和声音效果会变差,甚至可能在LAN传输中发生故障。





## 现有器材的连接(续) LWU620i



## LWU720i/LHD720i



通知事项 · 要使用有线遥控器时,把有线遥控器连接至 RENOTE CONTROL IN 端口。您也可以连接另一个投影机至 REMOTE CONTROL OUT 端口,以有线遥控器遥控。您可以透过 REMOTE CONTROL IN 和 OUT 端口,利用此投影机作为中继遥控器。要连接有线遥控器或另一个投影机至 REMOTE CONTROL IN 或 OUT 端口时,使用 直径 3.5 毫米立体迷你插头的音频电缆。在某些环境中,当遥控信号难以正常 到达投影机时,此功能很有帮助。



#### LWU720i/LHD720i



<ul> <li>通知事项 · 本机型的SDI端口支持以下SDI信号:</li> <li>SD-SDI信号: 符合SMPTE ST 259-C标准</li> <li>YCBCR 4:2:2 10位</li> <li>480; 576;</li> </ul>
单链接HD-SDI信号: 符合SMPTE ST 292标准 YPBPR 4:2:2 10位
720p@50/60, 1080i@50/60, 1080sf@25/30 3G-SDI A级信号: 符合SMPTE ST 424 标准 YPBPR 4:2:2 10位 1080p@50/60
<ul> <li>本投影机可与有SDI连接器的其它设备连接,当连接至某些设备时投影机也有 可能出现无法正常工作的情况</li> </ul>
- 请使用5CFB或以上(5CFB、7CFB等)、Belden 1694A或以上的电缆来正确传输
影像。使用长度小超过100m的电缆。 - 根据所连设备的不同需要通过菜单来进行设置。

## 系紧电缆

拆除HDMI连接器下侧的螺丝,并用该螺丝固定安装HDMI电缆固定器。



如图所示,建议使用随附的HDMI 电缆固定器和电缆带来紧固HDMI 电缆,以防止 电缆松脱。请使用尺寸不大于2.0 x4.0mm的电缆带。

无电缆带

有电缆带



▲警告 ▶请仅紧固 HDMI电缆。

△ 注意 ▶ 紧固电缆时,请使用随附的2.0 x4.0mm或比其更小的电缆带或塑料带。

金属带可能会损坏电缆和电缆带支架。

▶ 不要把电缆捆绑得太紧。电缆和孔可能会损坏。



### 固定适配器盖子

使用 USB 无线适配器时,请使用随附的适配器盖子以防止被盗。

- USB 无线适配器: USB-WL-11N-NS 使用温度范围: 0 ~ 45℃ (操作)
- 拧松 WIRELESS 端口左下方的螺丝。 1



2 沿着箭头的方向将卡勾插入 WIRELESS 端口右上方的小孔中。



- 3. 对齐投影机和盖的螺丝丸。 然后把从投影机上拆下的螺丝插入小孔并拧紧螺丝。



▲警告 ▶ 将小部件放在儿童和宠物无法触及的位置。注意不要放进嘴里 热量会聚集在 USB 无线适配器内部,为避免烫伤,请断开投影机电源线 10 分钟后 再触碰适配器。



# 安装端子盖



**通知事项**•装有端子盖时,请勿安装适配器盖子。



#### 设置

## 使用防盜杆和防盜槽

可将商用的防盗链或防盗索连到投影机的防 盗杆上。请参照下图选择防盗链或防盗索。 另外,本投影机还有用于 Kensington 锁的 防盗槽。 有关详情,请参阅安全工具的使用说明书。



△警告 ▶ 请勿使用防盗杆和防盗槽来防止投影机掉落,因为它不是为此而设计的。

△ 注意 ▶ 切勿将防盗链或防盗索置于排风口附近。这样可能会使温度过高。

**通知事项**·防盗杆和槽并非是完善的防盗措施。其旨在用来作为辅助的防盗措施。 ·安全杆和防盗杆(114)具有相同的功能。

# **CHKISTIE**<sup>®</sup>

## 连接电源

- 2. 按电线扣, 直到其被卡扣卡住。

**3.** 将电源线插头牢牢插入插座。插入电源线插 头数秒钟后. **POWER** 指示灯将亮起稳定的橙色。

请记住, 当"直接开启电源"功能启动时, 插入电源线插头将使投影机自动开启。

△警告 ▶ 请勿在镜头机件未装上的情况下将投影机连接到电源上。

▶ 连接电源线时,请格外小心,因为不正确或不妥当的连接可能会导致火灾和 / 或电击。

- 切勿用湿手触摸电源线
- · 只能使用投影机附带的电源线。如果电源线损坏,请与经销商联系,重新换一 根正确的电源线。切勿改动电源线。
- · 只能将电源线插入电压与电源线相符的插座。电源插座应该位于投影机附近以 便使用。若要彻底分开,请拔下电源线。
- · 不要把电源分配给多个设备。这样做可能会使插座和连接器过载, 使连接松动, 会造成火灾、触电或其他事故。
- · 通过使用适当的电源线(束线),将该装置交流入口的接地端子与建筑物的接 地端子相连。
- 通告 ▶ 本产品还设计用于相间电压为 220-240 V 的 IT 供电系统。



# 遥控器

# 装入电池

在使用遥控器之前,请先装入电池。如果遥控器开始变得失常,可尝试更换电池。 如果您长时间不使用遥控器,请从遥控器中取出电池并加以妥善保管。

 握住电池盖的吊钩部分,然后取下。
 对准后装入两节 AA 电池,根据遥控器上标明的正极和负极。 (请使用符合当地法律和法规所准许的 AA 碳锌或碱性 电池(不可充电)。不含电池。)
 按箭头方向使电池舱盖回归原位并将其回扣到位。

▲警告 ▶ 请务必小心对待电池且只能按照指示使用电池。使用不当可能会因电 池爆炸、破裂或漏液而导致火灾、伤害和 / 或周围环境污染。

- · 确保仅使用规定的电池。请勿同时使用不同类型的电池。请勿新旧电池混用。
- · 装入电池时, 请确保正确对准正负极端子。
- · 请将电池放置在儿童和宠物够不着的地方。
- · 请勿对电池进行充电、短路、焊接或拆解。
- · 请勿将电池丢入火中或水中。请将电池存放在阴暗、凉爽、干燥的地方。
- · 如果发现电池泄漏,请清理漏液并更换电池。如果漏液附着到身体或衣服上, 请立即用水冲洗干净。
- · 请遵守当地有关电池废弃的法律。

## 使用远程 ID 功能

同一时间使用多台相同类型的投影机时,利用此功能通过指 定成相同 ID 编号的遥控器控制特定的投影机。使用选项菜单 (**1**96)的特殊设定菜单中的远程 ID 项目前,为每一个投影机 指定 ID 编号。按 **ID** 按钮使用指定为该投影机的 ID 编号控制 投影机。所选的 **ID** 按钮会点亮数秒钟。



**通知事项** · 每按一次任何按钮(ID 按钮除外),当前所选 ID 编号的 ID 按钮 就会点亮。

· 如要确认投影机的当前 ID, 按任意 ID 按钮 3 秒钟。编号就会显示在各个屏幕上, 无论投影机的设置 ID 为何。

## 改变遥控信号的频率

附带遥控器有两个信号频率选项,即模式 1:标准和模式 2:高。如果遥控器不 能正常发挥作用,请尝试改变其信号频率。 要设置模式,请同时按住以下列出的两个按钮约 3 秒钟。

- (1) 设置为模式 1:标准 MENU 和 NY BUTTON-4 按钮
   (2) 设置为模式 2:高
  - AV NUTE 和 NY BUTTON-1 按钮



请记住,所要控制的投影机"选项"菜单(196)中"特殊设定"项目的"遥控频率" 应该与遥控器的设置模式相同。



#### 遥控器

## 关于遥控信号

遥控器与投影机的遥控传感器协同工作。
此投影机有两个摇控传感器,
分别在前端和后端。
这些传感器可在以下范围内感应信号:
约 3 米以内的 60 度区域
(传感器左右各 30 度)。



**通知事项** · 您可以使用选项菜单(**山**96)的特殊设定菜单中的遥控感应窗项目 停用其中一个传感器。

·可使用屏幕等处反射的遥控信号。如果很难直接将信号发送到遥感器,请试 着让信号反射。

·遥控器通过红外线向投影机发送信号(1 类 LED),因此务必要在无障碍的场所使用遥控器,因为障碍物可能会阻隔遥控器发到投影机的信号。

·如果强光(如直射阳光)或极近范围(如倒相荧光灯)发出的光线照射在投 影机的遥控传感器上,遥控器可能会无法正常工作。请调整投影机的位置,避开 这些光线。

# CHKISTIE

状态监视器

状态监视器后面板内的辅助 LCD。状态监视器可以显示 包含错误在内的投影机的当前状态、设定信息和错误记 录。

# 显示投影机状态

如果未操作任何按钮,状态监视器会根据投影机的状态显示如下。

**通知事项** 如果将设置菜单中的待机模式项目设为节能,投影机处于待机模式时, 状态监视器无任何显示。(**山**78)\_\_\_\_\_

·如果设置菜单中的安装设定为正 / 天花板或背 / 天花板,则状态监视器上的内容 会以上下颠倒的形式显示 (山77)

#### ○ 正常状态下

状态监视器会以3行的形式显示投影机的状态。

**第1行**:显示投影机状态。灯泡点亮时会显示所选端口。

显示的状态如下所示:

STANDBY: 投影机处于待机模式。

WARM UP: 投影机正在预热。

SEARCHING: 投影机正在搜索输入信号。

<u>COOL DOWN</u>:投影机正在冷却。

: 灯泡点亮时,显示检测的输入信号状态。否则,显示投影机的序列号。

显示的状态如下所示:

第2行

SYNC OUT: 检测到的输入信号超出规定范围。

NO\_SIGNAL:未发现输入信号。

CONNECTED: 当选择了 LAN 端口时, 投影机连接至网络或电脑并且有图像传输至 投影机。

31

HOLD: 当选择了 LAN 端口时, 投影机连接至网络但无图像传输。

NOT CONNECTED: 当选择了 LAN 端口时, 投影机未连接至网络或电脑。

: 灯泡点亮时显示供电电压和外界的摄氏温度。



(接下页)



实例

状态监视器 2 a eos LI I



状态监视器

#### 状态监视器



通知事项 · 正常状态下,当投影机正在搜索输入信号时,监视器的第2行无任 何显示。

·由于显示的温度是在投影机内部测量的,所以由于实际外界温度的不同所显示的温度也会不同。

○ 在错误状态下

状态监视器会以大字体的形式显示错误警告信息。显示 警告信息时,请参阅 "相关消息"(山116~118)和 "关于 指示灯"(山119~123)部分中的表格纠正错误。

#### 警告;

AIR (AIR FLOW): 投影机内部的温度过高。 请参阅表格内"请检查通风口"的信息说明。(117) COLD: 可能是内部温度变得过低。 请参阅表格内的 LAMP 和 TEMP 指示灯的交替闪烁情况。(🛄 122) FILTR (FILTER): 应清洁空气过滤器了。 请参阅表格内的 LAMP 和 TEMP 指示灯的同时闪烁情况。(🛄 121) SHUTR: 快门故障 请联系经销商或服务公司。 SHIFT: 镜头移动故障 请联系经销商或服务公司。 故障: COVER: 灯罩没有固定好。 请参阅表格内的 LAMP 指示灯的闪烁情况。(🛄 120) FAN: 冷却风扇不转动. 请参阅表格内的 TEMP 指示灯的闪烁情况。(🛄 120) LAMP: 灯泡不点亮。 请参阅表格内的 LAMP 指示灯的闪烁情况。(120) TEMP: 有内部过热的可能性。 请参阅表格内的 TEMP 指示灯的闪烁情况。(1)121) ACBLK: 请参阅表格内的 LAMP 指示灯的闪烁情况。(QQ 120) 0THER: 非以上所列故障。(1111)

通知事项 ·显示任何 FAN、LAMP、COVER、TEMP 错误警告信息时,背景灯同时闪烁。



实例

**CHKISTIE** 

# **CHKISTIE**°

## 显示日志

操作按钮可以在状态监视器上显示当前设定信息和错误记录。









#### 显示日志(续)

**通知事项** · 按下除光标按钮外的任何按钮或约 30 秒钟未操作任何按钮时,状态 监视器以及其背景光会返回至按 FUNCTION 或 ENTER 按钮前的第一个状态。 · 投影机的使用时间为从购买时起总计的灯泡使用时间。使用设置菜单中的灯 泡使用时间无法进行复位。(□75) · 显示使用时间时如果按下 ▲/▼ 按钮,使用时间会切换至出现错误时的时间。

○ 显示错误记录

按▲ 按钮显示之前的错误日志。如果显示了 警告信息,第一个错误日志即为当前出现的错 误。状态监视器会显示日志编号、出现的错误、 供电电压和当时的外界温度。按 ▶ 钮可显示 出现各错误时的使用时间。

使用 ▲/▼ 按钮切换日志。在各日志 中使用 ◀/▶ 按钮切换显示。包括当 前错误日志在内可以至多显示 10 个错 误日志。



通知事项 · 按下除光标按钮外的任何按钮或约 30 秒钟未操作任何按钮时, 状态 监视器以及其背景光会返回至按 FUNCTION 或 ENTER 按钮前的第一个状态。
 · 如果未出现错误或错误少于 10 个,则不会在错误日志中显示错误,而会显示 "NO DATA"。


电源开/关

# 打开电源

- **1** 确保电源线正确、牢固地连接到投影机 • 和电源插座。
- 2. 请确认 POWER 指示灯亮起稳定的橙色 (119)。然后取下镜头盖。
- 3. 按投影机的 STANDBY/ON 按钮或遥控器的

ON 按钮。 投影机灯泡将点亮, POWER 指示灯将开 始闪烁绿色。当电源完全接通时, 指示灯将会停止闪烁并亮起稳定的绿色 (♀ 119)。



若要显示图像,请根据选择输入信号一节所述内容选择输入信号(238)。

## 关闭电源

- 1 按投影机的 **STANDBY/ON** 按钮或遥控器的 **STANDBY** 按钮。将在屏幕上显示"关
- ╹• 闭电源吗?"这一消息,持续时间约 5 秒钟。
- 2. 信息显示当中,再次按 STANDBY/ON 或 STANDBY 按钮。
- ▲• 投影机灯泡将熄灭, POWER 指示灯开始闪烁橙色。 当灯泡冷却完成时, POWER 指示灯将停止闪烁并点亮起稳定的橙色(単119)。
- **3** 请在 POWER 指示灯亮成稳定的橙色之后,安装上镜头盖。

关闭电源约 10 分钟或更长时间以后才能重新打开投影机的电源。 另外,请勿在打开投影机电源后立即将其关闭电源。这些操作可能会导致灯泡发 生故障或缩短某些部件(包括灯泡)的使用寿命。

△**警告** ▶ 投影机在电源接通时会发出强光。由于投影光线可能会给你的眼睛带 来不良影响,请不要直视投影机镜头或通过投影机的开口直视投影机内部。 ▶ 请勿将物体放在靠近投影灯光束附近。物体挡住光束时有可能会导致高温并引 发火灾或冒烟。

▶ 在投影机使用期间或刚使用完后,请勿触摸灯泡盖和排风口的四周,因为它们 的温度很高。

**通知事项** · 按正确顺序打开 / 关闭电源。在打开所连接设备的电源之前,请先打 开投影机的电源。

·本投影机具有能自动开机和关机的功能。请参阅选项菜单中的"直接开启电源"(**山**88) 和 "自动关闭电源" (**山**88) 项。



操作

## 调节音量

- 1 使用 VOL +/- 按钮调节音量。
  - 屏幕上将出现一个对话框,帮助您调节音量。
     即使没有进行任何操作,对话框也会在几秒钟后自动消失。

 通知事项 · 如果选择 ⋈ 作为当前图像输入端口,则无法进行音量调节。请参阅"声音"菜单中的"音频源"项目(□80)。
 · 即使投影机处于待机状态下,如果以下两个条件都满足,则也可以进行音量调节: - 在"声音"菜单(□80)中,"音频源"的"音频输出待机"选定为除 ⋈ 以外的项目。
 - 在"设置"菜单(□78)中,"待机模式"选定为"正常"。

## 暂时关闭屏幕和音频

- 输入信号屏幕不会显示,显示的是遮屏画面屏幕,内部 扬声器也会消音。有关遮屏画面屏幕(481)请参阅屏幕 菜单中的遮屏画面项目。
   要退出影音关闭模式并恢复屏幕和音频,再次按 AV NUTE 按钮。

按钮

+

△按钮

VOL +/-

ŝ

通知事项 · 当按下某些控制按钮时, 投影机将自动从影音关闭状态退出。

△**達意 ▶** 如果在投影机的灯泡亮着时想要有一个空白的屏幕,使用上述的影音 关闭功能或镜头遮光片功能(**□**52)。采取其他方法可能会损坏投影机。



## 选择输入信号

- 1 按投影机上的 INPUT 按钮。
- 每按一次该按钮,投影机便会按以下方式从当前 端口切换输入端口。





**通知事项** · 如果您已在选项菜单中的跳过来源把跳过设置成某些端口,则无法选择这些端口的输入(♀87)。 · 当对"选项"菜单中的"自动搜索"项目选择"开启"(♀87)时,投影机 将会按上述顺序重复检查端口,直到检测到信号。

1 按遥控器上的 COMPUTER 1, VIDEO, LAN, HDMI 1 / 2, DisplayPort,

### HDBaseT 或 SDI 按钮。 对应每个按钮的端口选择如下:

按钮	端口
COMPUTER 1	COMPUTER IN
<b>COMPUTER 2</b>	-
VIDEO	VIDEO
LAN	LAN
USB TYPE A	-
USB TYPE B	-
HDMI 1	HDMI 1
HDNI 2	HDMI 2
DisplayPort	DisplayPort
HDBaseT	HDBaseT
SDI	SDI*
DIGITAL	-



用于输入端口的按钮

**通知事项**·当将"选项"菜单中的"自动搜索"项目选择为"开启"时,则投影机将会继续检查每个端口,直到检测到输入信号为止(**1***87*)。

\* 仅限于 LWU720i/LHD720i

# **CHKISTIE**<sup>®</sup>

### 选择宽高比

- 1. 按遥控器上的 **ASPECT** 按钮。
- Ⅰ- 每按一次该按钮,投影机都会依次切换一次宽高比模式。
  - 对于电脑信号 标准 → 4:3 → 16:9 → 16:10 → 放大 → 原样



- 用于 HDMI<sup>™</sup>、 HDBaseT<sup>™</sup> 和 DisplayPort 信号
   标准 → 4:3 → 16:9 → 16:10 → 14:9 → 放大 → 原样
- 用于视频信号

4:3 → 16:9 → 16:10 → 14:9 → 放大 → 原样

### ○ 用于来自 LAN 端口的输入信号或没有信号时

LWU720i/LWU620i: 16:10 (固定) LHD720i: 16:9 (固定)

**通知事项** · 当输入信号有误时, **ASPECT** 按钮会不工作。 · "标准"模式将保持原始宽高比设置。



#### 操作

## 调节投影机的脚撑

可通过伸长或缩短升降器底脚的长度改变投影位置 和投影角度。

转动升降器的各个底脚,调节其长度。





△**警告** ▶ 升降器底脚不得长于 30 毫米。如果伸长后的底脚超过这个限值,可能 会脱离投影机,使投影机掉落,从而导致人身伤害或损坏投影机。 △**注意** ▶ 投影机放置的倾斜度不得超过 5 度。如果投影机的倾斜度超过这个限 值,可能会导致故障并缩短投影机的使用寿命。



LWU720i/LHD720i/LWU620i 使用说明书 - 操作指南

40

# **CHKISTIE**

## 调节镜头

调节变焦和对焦

按ZOOM, ZOOM -, ZOOM +, FOCUS +或FOCUS -的任何一个按钮时, 变焦或聚焦对话框会出现。

- 使用遥控器的 ZOOM + / 按钮或投影机的 ZOOM 和 </ ▶ 光标按钮调整屏幕尺寸。</li>
- 2. 使用 FOCUS + / 按钮聚集图像。

**通知事项** · 镜头移动当中投影机可能会跳过其他 按钮的操作。

### 调节镜头位置

按 LENS SHIFT 按钮。出现镜头移动对话框。对话框 显示时,按 ▲/▼/◀/▶ 按钮移动镜头。通常情况下, 镜头调至中心时可得到较好的图像质量。 再次按 LENS SHIFT 按钮退出镜头移动功能。

对准中心

对话框显示当中按 ENTER 或 INPUT 按钮执行对准中心 功能,把镜头调整至中心。显示一个确认用的信息对 话框。按 ▶ 按钮执行对准中心。您也可以在待机模式 下,同时按控制面板上的 FUNCTION 和 LENS SHIFT 按 钮 3 秒钟,执行对准中心。



FOCUS + / - 按钮



▲ **達意 ▶** 禁止将手指或任何其它物体放在镜头周围。否则可能会撞到移动的镜 头,导致伤害。

**通知事项** · 镜头往中心移动当中, 菜单会消失而沙漏计时器图标在屏幕上显示。镜头到达中心为止对准中心可能需要一些时间。

·移动镜头时,投影机可能会忽略按钮操作。

·设置菜单中的待机模式项目设为节能时,投影机在待机模式下的对准中心功能 会停用。在投影机关闭电源之前执行对准中心,或把待机模式设成正常。

·镜头移动的可调节范围取决于安装在投影机,用于维持画质的镜头机件。因此,镜头移动调节有可能不会到达对话框里指示器的最后部分。这并不是故障。



### 调节镜头 (续)

### 镜头记忆

操作

本投影机具有镜头调节(镜头移动 和 镜头类型)记忆功能。可以储存多达3种调节。

要利用镜头记忆功能,在镜头移动对话框显示当中按 LOAD, SAVE 或 FUNCTION 按钮。然后,就会出现"镜头 移动"对话框。当前的镜头调节显示在"当前设定" 线上。已经储存在镜头记忆内的调节显示在保存和调 用-1 至 3 的线上。

○ 保存:

要储存当前的镜头调节,选择编号1至3
(镜头记忆的编号)的"保存"选项,然后按 ▶
或 ENTER 按钮。
请记住,将新数据保存到存储器时,保存于该存储器内的当前数据将丢失。
③调用:
要找出储存的调节,选择编号1至3

(镜头记忆的编号)的"调用"选项。

然后按 ▶ 或 ENTER 按钮。

请记住,当前所调节的状态将因装入数据而丢失。 如果您想要保持当前的调节状态,请在执行"调用"功能前将其保存。

○ 删除镜头记忆:

如要清除储存在镜头记忆的调节,选择删除镜头记忆然后按 ▶ 或 ENTER 按钮。 删除镜头记忆对话框会显示。使用 ▲/▼ 按钮选择要清除的镜头记忆编号,然后 按 ▶ 按钮。显示一个确认用的信息对话框。再次按 ▶ 按钮清除镜头记忆。

通知事项	·移动镜头时,	投影机可能会	会忽略按	钮操作。
·也可通i	<b>寸按LENS MEMOF</b>	¥按钮来执行	"调用"	功能。



🙀 保存镜头记忆			٢
当前设定	+5	+4	
保存-1			•
保存-2			
保存-3			
<.ど回			

# 使用自动调节功能

- 1 按遥控器上的 AUTO 按钮。
- 按此按钮可执行以下操作。
  - 对于电脑信号

将自动调节垂直位置、水平位置和水平相位。 请确保在尝试使用此功能前将应用程序窗口设置为最大尺寸。 较暗的图像可能仍无法被正确调节。调节时,请使用明亮的图 像。

### ○ 用于视频信号

自动为不同的输入信号选择最适合的视频格式。仅当为"输入" 菜单(二70)中的"视频格式"项选择了"自动"时,此功能可用。 垂直位置和水平位置将被自动设置为默认值。

### ○ 对于分量视频信号

垂直位置、水平位置和水平相位将被自动设置为默认值。水平相位将自动调整。

**通知事项** · 自动调节操作大约需要 10 秒钟。同时请注意, 对某些输入自动调 节操作可能无法正常工作。

- ・对视频信号执行此功能时,可能会在图像外部出现线条之类的某些额外物。
- · 当为电脑信号执行此功能时,因电脑型号的不同,可能会在屏幕的边缘显示, 一道黑框。

· 当在 "选项" 菜单中为 "特殊设定" 项目的 "自动调节" 项选择了 "精细" 或 "关闭" 时, 通过此功能调节的项可能会各不相同 (<sup>1194)</sup>。





①: 选项

ENTER 0

#### 操作

### 校正失真

要想纠正投影屏幕的失真,您可以选取以下三个选项之一:梯形校正、边角校正和变形。先按GEOMETRY按钮,显示几何校正菜单,并用▲/▼按钮指向其中一个项目。

<u>梯形校正</u>:您可以调节垂直和水平梯形校正。

<u>边角校正</u>:可调节屏幕的各角和边,以便校正失真。 变形:使您能够将图像投影到不同种类的屏幕上。

使用梯形校正 / 边角校正 / 变形进行调整。当选择其中 一项后,其他选项将不可用。

然后,对您选定的项目执行下列程序。

**通知事项** · 如数秒钟无动作,菜单或对话框将自动消失。再次按GEONETRY按钮, 或把光标指向对话框的关闭,按▶或ENTER按钮结束操作,关闭菜单或对话框。

按钮

○ 梯形校正:

指向梯形校正时,按 ▶ 或 ENTER 按钮即可显示梯形 校正对话框。

1. 用▲/▼按钮选择垂直或水平梯形校正(四/区)。

2\_ 用 ◀/▶ 按钮调节梯形校正失真。

**通知事项** · 当变焦调节设置为"望远"(望远焦距)时,本功能可能会使用过度。只要可能,本功能就应该在变焦调节设置为"广角"(广角焦距)时使用。 · 当水平镜头移位钮未设到中心位置时,此功能可能效果不佳。 · 使用▲/▼按钮指向对话框内的返回,按◀或ENTER按钮,返回到几何校正菜单。

### 校正失真(续)

### ○ 边角校正:

指向边角校正时,按 ▶ 或 ENTER 按钮即可显示边角 校正(四角校正)对话框。 此投影机备有边角校正的测试图。利用 ▲/▼ 按钮 选择测试方式, 然后按 ◀/▶ 按钮即可开启和关闭。

用 ▲/▼ 按钮来选择设置后, 再按 ▶ 或

ENTER 按钮。

用 ▲/▼/◀/▶ 按钮来选择需要调整的角或边,

- 用▲/▼/◀/▶ 按Ⅲ//~\_\_\_
   然后按 ENTER 或 INPUT 按钮。
- 3 按如下方式调节选定的部分。
  - 要调节一个角, 用▲/▼/◀/▶按钮调节角的位置。
  - 如要调整上边或下边, 请用 ▲/▼ 按钮调整该边的失真。
  - 如要调整左边或右边, 请用 ◀/▶ 按钮调整该边的失真。
  - 如要调整另一个角或边,请按 ENTER 或 INPUT 按钮并遵循步骤 2 的操作。

😵 边角校正	.选项
◀返回	
图案	关闭
设定	0 +0 0
保存-1	
保存-2	
保存-3	
调用-1	
调用-2	
调用-3	
关闭	

### 校正失真(续)

操作

4 此投影机备有调整边角校正(四角校正)的记忆功能。可以储存多达3种调节。

### •保存:

如要存储当前的边角校正调整, 请用 ▲/▼ 按钮从编号1至3(存储器编号) 的"保存"选项中选择一项后, 再按 ▶、ENTER 或 INPUT 按钮。 请记住, 将新数据保存到存储器时, 保存于该存储器内的当前数据将丢失。

### •调用:

如要调用已存储的调整,请用 ▲/▼ 按钮从编号1至3(存储器编号)的"加载"选项中选择一项后,再按 ▶、ENTER 或 INPUT 按钮。 请记住,当前所调节的状态将因装入数据而丢失。如果您想要保持当前的调 节状态,请在执行"调用"功能前将其保存。

**通知事项** ·当加载功能所链接的存储器无数据时,将跳过此功能。 ·在加载数据时可能会出现一些干扰杂波,并且屏幕可能会发生短暂闪烁。这并 非故障。

### ○ 変形:

可通过变形功能在不同种类的屏幕上投影。 可利用专用的 PC 工具 "变形工具"执行此功能。 PC 和投影机必须用 LAN 电缆连接后才能使用该功能。 可从以下 URL 获取 PC 工具。 http://www.christiedigital.com 请参阅应用说明书,了解具体操作方法。

# 使用边缘融合功能

- 1. 模式 (手动/相机)
  - 关闭:禁用融合功能。
  - 手动: 可通过菜单来调整融合区域或融合级别。
  - 相机: 可在Projector Blending Tool中使用相机执行自动调整。
    - · 当融合设置为关闭以外的其他设置时, 无法选择图像优化。
  - · 当融合设置为关闭以外的其他设置时,无法选择省电模式。
  - · 当在融合中选择了相机时,无法选择梯形校正/边角校正/变形。
- 2. 融合区域
  - 2.1 指定融合区域

用▲/▼/◀/▶按钮选择四个面中的一个,并按下ENTER或INPUT按钮。可通过◀/▶按钮指定融合区域的左右侧,▲/▼按钮指定融合区域的上下侧。

指定各投影机的融合区域。

调节融合区域时请参阅所显示的指南进行调节。

\* 融合区域的最低值为200点。





3. 设置裁切

操作

如果在两台投影机上输入同一影像,裁切功能会允许两台投影机裁切输入影像的一部分并在一个大屏幕上显示一个影像。支持以下模式。

2 x 1









3.1 显示裁切菜单

用▲/▼按钮选择裁切,并按下▶、ENTER或INPUT按钮 以显示裁切菜单。

1 x 2

3.2 设置裁切

用▲/▼按钮选择模式,用◀/▶按钮选择开启。 输入影像会根据融合区域的设置自动裁切。

裁切	①:选项
<返回 #=	
· 後定	
	L:0 T:0
	W:1920 H:1200
	〔复位]
遮屏画面	关闭
关闭	ENTER 🕀

3.3 调节裁切区
裁切一部分输入影像时调节裁切区。
用▲/▼按钮选择设置并按下▶、ENTER或INPUT按钮。
\* 模式被暂时设置为[关闭],并显示裁切区的指南。
用▲/▼按钮选择[LT]/[WH]并按下ENTER或INPUT按钮。
用▲/▼/
按钮移动指南显示,以选择需裁切的屏幕区间。
按下ENTER或INPUT按钮,然后按下
按钮以选择设置,此时模式自动切换为开启。



3.4 调节另一台投影机的裁切区。

使用一台投影机的相同值设置另一台投影机的裁切区。 输入影像会根据融合区域的设置自动裁切。

\* 如果不希望在设置时让人看见输入影像,则可将遮屏画面设为开启。





#### 操作

- 选择融合级别 使用▲/▼按钮选择融合级别。 可使用◀/▶按钮选择[1-25]。 根据设置调节融合区域的亮度。
- 3. 调光级别 调整正在使用融合的投影机的亮度。
   使用 ◀/▶按钮调整调光级别。
- 6. 白平衡 调整整个屏幕的白平衡。
  - 6.1. 偏移 偏移调节将改变整个色调的颜色亮度。
  - 6.2. 增益 增益调节则主要影响较亮色调的颜色亮度。
- 7. 黑电平

调整无融合区域的投影机的黑色级别。 在选择W的同时调整 R/G/B 的调整值 。 在选择 R、G 或 B 时,可对R/G/B的调整值作适当调整。

**通知事项** · 安装投影机之后,随着时间的推移可能会发生屏幕位置偏离。该情况下,请再次进行屏幕调整,以校正位置偏移。

# **CHKISTIE**°

# 使用放大功能

- 可按遥控器上的 MAGNIFY ON 按钮。图像被放大, 屏幕上出现"扩大"对话框。如果投影机开启后第一 次按 MAGNIFY ON 按钮,则图像被 1.5 倍变焦。 在对话框中,表示各个方向的三角形标记将会显示。
- 2. 每次按 MAGNIFY ON 按钮, 投影机的显示放大倍率都会随之切换。
  - 用于电脑信号、HDNI<sup>™</sup> (RGB) 信号、HDBaseT<sup>™</sup> 信号、 DisplayPort 信号或来自 LAN 端口的输入信号 1.5倍 → 2倍 → 3倍 → 4倍 → 1倍
  - 用于视频信号、DisplayPort 信号、HDBaseT<sup>™</sup> 信号、SDI 信号或 HDWI<sup>™</sup> 信号 1.5 倍 → 2 倍 → 1 倍 个
- 3. 如果对话框中显示三角形,则可使用 ▲/▼/◀/▶ 光标按钮移 动放大区域。
- 4 可按遥控器上的 MAGNIFY OFF 按钮退出放大。

**通知事项**·如果几秒钟内无任何操作,"扩大"对话框可自动消失。如果对话框自动消失,可按 MAGNIFY ON 按钮使其重新出现。

·如果显示信号或其显示条件发生改变,则放大被自动禁用。

·如果放大处于激活状态,梯形失真条件可能会发生改变。如果放大被禁用,则梯形失真条件会重建。

- ·在放大处于激活状态时,图像上可见一些水平条纹。
- ·以下情况下,此功能不可用。
  - 输入不在支持范围内的同步信号。
  - 未发现输入信号。



(MAGNIFY ON):

(ë



## 暂时冻结屏幕

握作

 按遥控器上的 FREEZE 按钮。
 屏幕上将出现"静止"指示(但如果在"设置" 菜单中为"OSD 消息"项目选择了"限定", 该指示将不会出现(□179),并且投影机将进入"静止"
 FREEZE 按钮
 模式(即图像会静止)。
 若要退出"静止"模式并使屏幕恢复正常,请再次按 FREEZE 按钮.

**通知事项** · 当按下某些控制按钮时,投影机将自动从"静止"状态退出。 · 如果投影机连续长时间投射一个静止影像,则液晶显示器面板可能会被灼伤。 请勿使投影机长时间处于"静止"模式。

• 此功能操作中影像有时会出现变形,但这不表示功能失灵。

### 暂时遮蔽图像

- **1** 按控制面板上的 SHUTTER 按钮。
- 机械快门关闭,屏幕变黑。
   遮光片关闭时投影机的 SHUTTER 指示灯闪烁黄色。
   要打开遮光片并恢复屏幕,再次按 SHUTTER 按钮。



△ **達意 ▶** 如果在投影机的灯泡亮着时想要有一个空白的屏幕,使用上述的镜头遮 光片功能或影音关闭功能(<sup>QQ</sup>37)。采取其他方法可能会损坏投影机。

**通知事项**·当快门定时器中设置的时间过去后,投影机会自动关闭(**48**)。 ·以正常步骤关闭电源时镜头遮光片会自动打开。打开或关闭镜头遮光片时如 果交流电源断开,镜头遮光片停止移动。然而,下一次打开投影机电源时,镜头 遮光片再次自动打开。

# **CHKISTIE**°

## 左右两个画面/画中画

左右两个画面 / 画中画是一种在屏幕上的被分割为主区和副区两个区分别显示两 个不同图像的功能。



按遥控器上的 PbyP 按钮。这可以激活左右两个画面模式。然后,再次按下 PbyP 按钮。 投影机进入画中画模式。按下 PbyP 按钮之前显示的屏幕会作为主区显示。大多数 操作只对主区有效。仅可输出主区中与图像输入信号配对的音频输入信号。 要关闭画中画模式时,请再按该 PbyP 按钮一次。

**通知事项** · 在选择了 LAN 端口的情况下,按下 PbyP 按钮时,主区域将显示其他端口的输入。

· 在左右两个画面 / 画中画模式中, 使用遥控器上的 MENU 按钮或控制面板上的 ▲/▼ 按钮可以显示 OSD 菜单。

· 在左右两个画面 / 画中画模式中, 会有某些特定的功能无法使用。

·如果按下了无法使用的按钮,则会显示一条信息(**118)**,但是,请注意,某 些特定无法使用的按钮不会显示信息。

· OSD 菜单中无法使用的功能会显示为灰色并且无法进行选择。

### 左右两个画面/画中画(续)

○ 设置信息

操作

当左右两个画面/画中画功能启动时,设置信息将显示数秒钟。显示各区的输入 信息。同时,会显示主区周围的蓝色边框和指示音频输出的音频标记。信息被 删除后可以使用◀/▶按钮重新显示。



○ 改变主区

画面上出现设置信息时,可用 ◀/▶ 按钮切换主区的位置。蓝色边框和音频标 记会随之移动。



### 左右两个画面/画中画(续)

 ○ 改变图像输入信号 按遥控器上的任何按钮可选择输入端口或按控制面板上的 INPUT 按钮。会显示 选择主区输入信号的对话框。请用 ▲/▼ 按钮选择信号。如果想要改变副区内 的信号,则请 ◀/▶ 按钮暂时切换为主区。 不可在两个区内显示相同的信号。有关可用输入信号的组合,请参见此表。带

有 "X" 标记的组合不能选择。

副区 主区	COMPUTER IN	LAN	HDMI 1	HDMI 2	DisplayPort	HDBaseT	SDI (LWU20i/LHD720i)	VIDEO
COMPUTER IN	Х	Х	0	0	0	0	0	Х
LAN	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
HDMI 1	0	Х	Х	0	Х	Х	Х	0
HDMI 2	0	Х	0	Х	0	0	0	0
DisplayPort	0	Х	Х	0	Х	Х	Х	0
HDBaseT	0	Х	Х	0	Х	Х	Х	0
SDI (LWU720i/LHD720i)	0	Х	Х	0	Х	Х	Х	0
VIDEO	Х	Х	0	0	0	0	0	Х



输入信号

左右两个画面模式



画中画模式

通知事项 · 即使使用选项菜单中的跳过来源将端口设置为跳过,标记为"0"的组 合输入信号也可在左右两个画面 / 画中画模式中被选择并显示(<u>\$</u>87).

#### 操作

### 左右两个画面/画中画(续)

○ 交換左右两个画面 / 画中画

按分配给交换左右两个画面 / 画中画 (♀89) 的 WY BUTTON。两个区的位置互换 而无需改变任何设置。



**通知事项** · 某些信号即使在普通模式下能正常显示,但也可能无法在左右两个 画面 / 画中画模式下正确显示。 · 在几何校正 > 边缘融合 >模式中选择手动模式时,左右两个画面/画中画设置

不可用。

○ 更改左右两个画面模式中主区的尺寸

使用遥控器上的 ▲/▼ 按钮更改左右两个画面模式中主区的尺寸。



- O 更改画中画模式中副区的位置
  - 1. 在输入菜单中选择画中画位置(173)。
  - 2. 使用遥控器上的 ▲/▼ 按钮更改画中画模式中的副区位置。



## 使用菜单功能

本投影机具有下列菜单:

图像、影像、输入、设置、声音、屏幕、选项、网络、安全和简易菜单。

"简易菜单"由经常使用的功能组成,其他菜单则按照用途进行了分类,并组合为"高级菜单"。

其中每个菜单的操作方法均相同。在投影机显示任何菜单时,投影机上的 MENU 按 钮可用作光标按钮。这些菜单的基本操作如下。



- 如要打开菜单,按 MENU 按钮。此时,就会显示您上次使用的"菜单"("简易"或"高
   级")。刚打开电源即优先显示"简易菜单"。
- 2 在"简易菜单"中
  - (1) 使用光标按钮 ▲/▼ 选择一个要操作的项目。如果要将 其更改为 "高级菜单",请选择 "高级菜单"。
  - (2) 使用 ◀/▶ 光标按钮操作该项目。
  - 在"高级菜单"中
  - (1)使用光标按钮 ▲/▼ 选择一个菜单。 如果想要将其更改为"简易菜单",请选择"简易 菜单"。菜单中的这些项目将显示在右侧。
  - (2) 按 ▶ 光标按钮或 ENTER 按钮以移动光标至右 侧。然后使用 ▲/▼ 光标按钮以选择操作项目, 并且 按 ▶ 光标按钮或 ENTER 按钮继续操作。被 选的操作菜单或对话框将会出现。
  - (3) 按 0SD 的指示使用按钮以操作该项目。

@ 简易荣单	● 國項
宽高比	▲标准 ►
40 杨形校正	开启
😼 边角校正	
☞ 图像模式	
泰 省电模式	
8 安装	
🗂 复位	
各 过滤器使用时间	
e 通言	
■ 高级学生	
<b>国</b> 关闭	COMPLITER IN
# 1234567890ABCDEF	1024 x 768 @60Hz





### 使用菜单功能(续)

操作

3. 如果您要关闭菜单,请再次按 MENU 按钮或选择"关闭",然后按 ◀ 光标按钮
 3. 或 ENTER 按钮。即使没有进行任何操作,对话框也会在约 30 秒钟后自动消失。

通知事项 · 选中了某一输入端口或显示某一输入信号时,某些功能将无法执行。 · 如果您要复位该操作,请在操作期间按遥控器上的 RESET 按钮。请注意一些 项目(例如"语言"、"音量")无法进行复位。 · 在"高级菜单"中,如果想要返回到先前的显示画面,请按遥控器上的 ◀ 光标按钮。

### OSD (屏幕显示) 中的指示



OSD 上常用字样的含义如下。

指示	含义
关闭	选择本字样即可关闭 OSD 菜单。其效果与按 MENU 按钮相同。
返回	选择本字样即可从当前菜单返回上一个菜单。
取消或否	选择本字样即可取消在当 前菜单中的操作并返回上一个菜单。
OK 或是	选择本字样即可执行准备就绪的功能或从当前菜单移至下一个菜单。

### 使用菜单功能(续)

# 各菜单包含的项目

菜单中包含的项目如下所示:

菜单	项目
<b>简易菜单</b> (🛄 60)	宽高比、梯形校正、边角校正、图像模式、省电模式、安装、复位、 过滤器使用时间、语言、高级菜单、关闭
图像(1162)	亮度、对比度、彩色、色调、清晰度、动态光圈、图像质量、 我的存储器
影像(1166)	宽高比、扫描度、垂直位置、水平位置、水平相位、水平尺寸、 自动调节执行
输入 (皇69)	逐行、视频降噪、彩色空间、视频格式、数字范围、 COMPUTER-IN、帧锁定、分辨率、左右两个画面 / 画中画设置
设置 (山74)	几何校正、灯泡和过滤器、图像优化、图像显示位置、安装、 待机模式、色彩均匀度、0SD 消息
声音 ( 🛄 80 )	音量、扬声器、音频源
屏幕 (🛄81)	语言、菜单位置、遮屏画面、自动遮屏画面、启动画面、自选画面、 自选画面锁定,输入源名称、模板、C.C.(隐藏字幕)
选项 (🛄 87)	跳过来源、自动搜索、直接开启电源、自动关闭电源、快门定时器、 快捷按钮、日程安排、特殊设定
网络 (1101)	投影机名称、无线设置、有线设置、网络信息、SNTP 设置、 我的图像、连接外部设备、演示、有线网络
安全 (印102)	请输入密码、变更安全密码、自选画面密码、身份识别号码锁、 状态监视功能、个人文本密码、显示个人文本、填写个人文本、 防盗指示灯、堆叠锁定



# 简易菜单

通过"简易菜单"可执行下表中显示的项目。 使用 ▲/▼ 光标按钮选择项目。然后根据下表执行 操作。

I	简易菜单	💽: 选项
O	宽高比	▲标准 ▶
	梯形校正	开启
10	边角校正	
- <b>Q</b>	图像模式	
÷.	省电模式	
Я	安装	
ţ	复位	执行
8	过滤器使用时间	Oh
5	语言	简体中文
	高级菜单	
2	关闭	COMPUTER IN
# 12	34567890ABCDEF	1024 × 768 @60Hz

项目	说明		
宽高比	使用 ◀/▶ 按钮可切换宽高比的模式。 请参阅 "影像" 菜单中的 "宽高比"项目 (♀66)。		
梯形校正	按下 ▶ 按钮可显示梯形校正对话框。 请参阅"设置"菜单中的"梯形校正"项目( <b>□</b> 74)。		
边角校正	按下 ▶ 按钮可显示边角校正对话框。 请参阅"设置"菜单中的"边角校正"项目(□14)。		
图像模式	<ul> <li>使用 ◀/▶ 按钮可切换图像模式。</li> <li>图像模式是"伽马"和"色温"设置的组合。根据投影源选择适当的模式。</li> <li>标准 ⇔ 自然 ⇔ 电影 ⇔ 动态 <ul> <li>↓</li> <li>↓</li> <li>用户 -3</li> <li>二</li> <li>↓</li> <li>↓</li> <li>用户 -2</li> <li>二</li> <li>用户 -1 ⇔DICOM 模拟 ⇔ 白天 ⇔ 黑板(白)</li> </ul> </li> <li>· 当操作此功能时,线条或其他噪音干扰可能会出示在屏幕上,但</li> <li>这不表示功能失灵。</li> <li>· DICOM 模拟是投影机 DICOM<sup>®</sup> ("Digital Imaging and Communication in Medicine")的模拟模式。此模式可模拟 DICOM 标准(适用于医疗领域数字通信的标准),可以用于显示例如 X 光照片等医疗图像。此投影机不是医疗设备并且不符合 DICOM 标准,所以此投影机和 DICOM 模拟模式不应该用于医疗诊断。</li> </ul>		



项目	说明
省电模式	使用 ◀/▶ 按钮可关闭 / 开启省电模式。 请参阅"设置"菜单中的"省电模式"项目(♀75)。
安装	按 ▶ 按钮会显示安装对话框。 参阅设置菜单中的安装(및 77)。
复位	执行此项目可将"简易菜单"中除"过滤器使用时间"和"语言"项 目之外的所有项目复位。 将显示一个对话框以进行确认。使用 ▶ 按钮选择"OK"可执行复位 操作。
过滤器使用时间	空气过滤器的使用时间会显示在菜单中。 执行此项目可将计算空气过滤器使用时间的过滤器时间复位。 将显示一个对话框以进行确认。使用 ▶ 按钮选择 "OK"可执行复位 操作。 请参阅"设置"菜单中的"过滤器使用时间"项目( <b>□</b> 76)。
语言	使用 ◀/▶ 按钮可更改显示语言。 请参阅 "屏幕" 菜单中的 "语言"项目 ( <b>♀</b> 81)。
高级菜单	按 ▶ 或 ENTER 按钮,以使用 "图像"、"影像"、"输入"、"设置"、 "声音"、"屏幕"、"选项" "网络" 或 "安全" 菜单。
关闭	按 ◀ 或 ENTER 按钮关闭 OSD 菜单。



## 图像菜单

通过"图像"菜单可执行下表中显示的项目。 使用 ▲/▼ 光标按钮选择项目, 然后按 ▶ 光标 按钮或 ENTER 按钮执行此项目。然后根据下表执 行操作。

田	高级菜单				():选项
80	图像 🕨	ø			
	影像	0			
•		۲			
÷	设置				
\$	声音	Ð	清晰度		
-	屏幕	۲			
-	选项	4	图像质量		
*	网络	€			
v	安全				
田	简易菜单				
2					
			COMPUTER IN	102	4 × 768 @60Hz

项目	说明			
亮度	使用 ◀/▶ 按钮可调节亮度。 暗 ⇔ 亮			
对比度	使用 ◀/▶ 按钮可调节对比度。 弱 ⇔ 强			
彩色	使用 ◀/▶ 按钮可调节整个彩色的强度。 弱 ⇔ 强			
色调	使用 ◀/▶ 按钮可调节色调。 微红 ⇔ 发绿			
清晰度	<ul> <li>使用 ◀/▶ 按钮可调节清晰度。</li> <li>弱 ⇔ 强</li> <li>・ 在进行调节时,可能会出现一些干扰杂波并且 / 或者屏幕可能发</li> <li>生短暂闪烁。这并非故障。</li> </ul>			
动态光圈	<ul> <li>使用 ▲/▼ 光标按钮可更改活动光圈控制模式。</li> <li>演示 ⇔ 剧院 ⇔ 关闭</li> <li>道示 : 无论是明亮的画面,还是较暗的画面,活动光圈都会显示它们的最佳演示影像。</li> <li>剧院 : 无论是明亮的画面,还是较暗的画面,活动光圈都会显示它们的最佳剧院影像。</li> <li>关闭 : 活动光圈始终处于打开状态。</li> <li>选择 "演示" 或 "剧院"模式时,屏幕可能会闪烁。如果发生此情况,请选择 "关闭"。</li> </ul>			



项目	说明
	选择此项可显示图像质量菜单。 使用 ▲/▼ 按钮选择一个项目,然后按 遥控器上的 ▶ 按钮或 ENTER 按钮执行该 项目。
图像质量	Image: Second state of the second

#### 图像菜单

# **CHKISTIE**

项目	说明
	<b>伽马(续)</b> 选择一个名称中包含"自定义"的模式,然后按 ▶ 按钮或 ENTER 按钮,将显示一个对话框,用于帮助您调节模式。 在您想要更改特殊色调的亮度时,此功能很有用。 使用 ◀/▶ 按钮选择一个项目,然后使用 ▲/▼ 按钮调节级别。 · 当操作此功能时,线条或其他噪音干扰可能会出示在屏幕上,但 这不表示功能失灵。
图像质量 (续)	<ul> <li>魯溫</li> <li>仅在选择了用户 -1/用户 -2/用户 -3 后,该功能可用。</li> <li>使用▲/▼ 按钮可切换色温模式。</li> <li>高 ⇔ 自定义 -1 ⇔ 中 -1 ⇔ 自定义 -2 ⇔ 中 -2 ⇔ 自定义 -3 ⇔ 低</li> <li>↓</li> <li>自定义 -7</li> <li>↓</li> <li>高亮度 -3 ⇔ 自定义 -6 ⇔ 高亮度 -2 ⇔ 自定义 -5 ⇔ 高亮度 -1</li> <li>选择一个名称中包含 "自定义"的模式,然后按 ▶ 按钮或 ENTER 按钮,此时会显示一个对话框,用于帮助您调节所选模式的"偏移"和 "增益"。</li> <li>偏移调节将改变整个色调的颜色亮度。</li> <li>增益调节则主要影响较亮色调的颜色亮度。</li> <li>增益调节则主要影响较亮色调的颜色亮度。</li> <li>· 当操作此功能时,线条或其他噪音干扰可能会出示在屏幕上,但这不表示功能失灵。</li> </ul>



项目	说明
图像质量	eClarity eClarity是一种提高清晰度的功能。 使用 ◀/▶ 按钮可调节清晰度。 弱 ⇔ 强 · 在进行调节时,可能会出现一些干扰杂波并且 / 或者屏幕可能发 生短暂闪烁。这并非故障。 · 当启用图像优化时此功能可能无法正常使用。
(续)	HDCR 在明亮的房间也可显示清晰图像的功能。 使用 ◀/▶ 按钮可调节对比度。 · 当启用图像优化时此功能可能无法正常使用。
	<b>色彩管理</b> 该功能用于调整颜色(红色、黄色、绿色、青色、蓝色和品红色)的 色相、色彩饱和度和亮度。
我的存储器	本投影机有 4 个用于调节数据的存储器 (用于"图像"菜单的所有项目)。 使用 ▲/▼ 按钮选择一种功能,然后按 ▶ 或 ENTER 按钮可执行各 项功能。



# 影像菜单

通过"影像"菜单可执行下表中显示的项目。 使用 ▲/▼ 光标按钮选择项目, 然后按 ▶ 光标按 钮或 ENTER 按钮执行此项目。然后根据下表执行操 作。

IB	高级菜单				():选项
	图像	•	宽高比		
	影像				
0			垂直位置		
÷	设置	۲	水平位置	291	
5	声音	•			
	屏幕	•		134	
	选项	e	自动调节执行		
8	网络				
	安全				
	简易菜单				
2	关闭				
			COMPUTER IN	1024	1 × 768 @60Hz
_					

项目	说明
	使用 ▲/▼ 按钮可切换宽高比的模式。
	<b>对于计算机信号</b> 标准 ⇔ 4:3 ⇔ 16:9 ⇔ 16:10 ⇔ 放大 ⇔ 原样 ↑
	<b>用于 HDMI<sup>™</sup>、HDBaseT<sup>™</sup> 和 DisplayPort 信号</b> 标准 ⇔ 4:3 ⇔ 16:9 ⇔ 16:10 ⇔ 14:9 ⇔ 放大 ⇔ 原样 ↑
安宣化	<b>用于视频信号</b> 4:3 ⇔ 16:9 ⇔ 16:10 ⇔ 14:9 ⇔ 放大 ⇔ 原样 ↑
<b>没同</b> 40	<b>用于 SDI 信号 (仅限于 LWU720i/LHD720i)</b> LWU720i : 标准 ⇔ 4:3 ⇔ 16:9 ⇔ 16:10 ⇔ 放大 ⇔ 原样 ↑
	LHD720i : 标准 ⇔ 4:3 ⇔ 16:9 ⇔ 放大 ⇔ 原样 企
	用于来自 LAN 端口的输入信号或没有信号时
	LWU720i/LWU620i: 16:10(固定) LHD720i: 16:9(固定)
	· "标准"模式将保持信号的原始宽高比。



项目	说明
	使用 ◀/▶ 按钮可调节扫描度比率。
扫描度	小(放大图像) ⇔ 大(缩小图像) ·该项目无法选择用于 COMPUTER IN 端口和 LAN 端口的电脑信号。
垂直位置	使用 ◀/▶ 按钮可调节垂直位置。 下 ⇔ 上 · 过度调节垂直位置可能会导致屏幕上出现干扰杂波。如果发生此 情况,请将垂直位置复位到默认设置。选择"垂直位置"时按 RESET 按钮会将"垂直位置"复位到默认设置。 · 当对视频信号,此调节范围将取决于"扫描度"(□ 上述)设置。 当"扫描度"设置为 10 时,则无法进行调节。 · 该功能对于来自 LAN、HDMI <sup>™</sup> 1 / 2、HDBaseT <sup>™</sup> 、DisplayPort 或 SDI 端口的信号不可用。
水平位置	使用 ◀/▶ 按钮可调节水平位置。 左 ⇔ 右 · 过度调节水平位置可能会导致屏幕上出现干扰杂波。如果发生此 情况,请将水平位置复位到默认设置。选择"水平位置"时按 RESET 按钮会将"水平位置"复位到默认设置。 · 当对视频信号,此调节范围将取决于"扫描度"(□ 上述)设置。 当 "扫描度"设置为 10 时,则无法进行调节。 · 该功能对于来自 LAN、HDMI <sup>™</sup> 1 / 2、HDBaseT <sup>™</sup> 、DisplayPort 或 SDI 端口的信号不可用。

#### 影像菜单

# **CHKISTIE**<sup>®</sup>

项目	说明
水平相位	使用 ◀/▶ 按钮调节水平相位消除闪烁。 右 ⇔ 左
	· 该功能对于来自 LAN, HDMI" 1 / 2、HDBasel"、DisplayPort 或 SDI 端口的信号不可用。
	使用 ◀/▶ 按钮可调节水平尺寸。 减少 ⇔ 增大
水平尺寸	·选择此项目只限于电脑信号。该功能对于来自 LAN、VIDEO、 HDMI <sup>™</sup> 1 / 2、HDBaseT <sup>™</sup> 、DisplayPort 或 SDI 端口的信号不可用。 · 该调节过度时,图像可能无法正确显示。在这种情况下,请在操 作时按遥控器上的 RESET 按钮复位该调节。 · 此功能操作中影像有时会出现变形,但这不表示功能失灵。
	选择该项目执行自动调节功能。
	<b>对于电脑信号</b> 将自动调节垂直位置、水平位置和水平相位。 请确保在尝试使用本功能前将应用程序窗口设置为最大尺寸。较暗的 图像可能仍无法被正确调节。调节时,请使用明亮的图像。
自动调节执行	用于视频信号 将自动选择各个输入信号的最佳视频格式。只有为"输入"菜单中的"视 频格式"项目选择"自动"时,此功能才可用(囗270)。垂直位置和 水平位置将被自动设置为默认值。
	· 自动调节操作大约需要 10 秒。同时请注意,对某些输入自动调 节操作可能无法正常工作。 · 当此功能用于视频信号时,某些多余的东西(如线条)可能会出 现在图像外。
	· 当为电脑信号执行此功能时,因电脑型号的不同,可能会在屏幕的边缘显示一道黑框。 · 在 "选项"菜单(194)中,为 "特殊设定"项目中的 "自动调节" 项目选择 "精细"或 "关闭"时,使用此功能调节的项目可能会有所 不同。



通过"输入"菜单可执行下表中显示的项目。 使用 ▲/▼ 光标按钮选择项目,然后按 ▶ 光标按钮 或 ENTER 按钮执行此项目。然后根据下表执行操作。

18	高级菜单	_			①:选项	
æ	图像					
•	影像	2	視頻降噪			
	(第)人 (1)					
÷	设置	s				
\$	声音	-				
-	屏幕					
	选项	Θ				
*	网络					
v	安全	9	左右两个画面/画中画设:	E .		
鍜	简易菜单					
3						
			COMPUTER IN	1024	× 768 🕅	50Hz

项目	说明
逐行	<ul> <li>使用 ▲/▼ 按钮可切换逐行模式。</li> <li>电视 ⇔ 电影 ⇔ 关闭</li> <li>①</li> <li>②</li> <li>①</li> <li>0</li> <li>0</li></ul>
视频降噪	使用 ▲/▼ 按钮切换降噪模式。 高 ⇔ 中 ⇔ 低 〔
彩色空间	使用 ▲/▼ 按钮选择彩色空间模式。 自动 ⇔ RGB ⇔ SMPTE240 ⇔ REC709 ⇔ REC601 ① · 该项目仅适用于电脑信号(来自 LAN 和 HDBaseT 端口的信号除外)。 · "自动"模式将自动选择最佳模式。 · "自动"操作对某些信号可能无法很好地执行。在这种情况下,请 选择"自动"之外的适当模式。



# CHKISTIE

项目	说明
	可设置 VIDEO 端口的视频格式。 使用 ◀/▶ 按钮切换视频格式 模式。
视频格式	自动 ↔ NTSC ↔ PAL ↔ SECAM
数字范围	可以从 HDMI 1/2、 HDBaseT <sup>™</sup> 、 DisplayPort 和 SDI 端口设定 HDMI <sup>™</sup> 输入信号的数字范围。         LWU620;       LWU720;/LHD720;         (1) 使用 ▲/▼ 按钮选择端口进行设置。         (2) 使用 ◀/▶ 按钮选择端口进行设置。         (2) 使用 ◀/▶ 按钮选择数码范围。         自动 ⇔ 标准 ⇔ 增强         (1) 信引 : 自动选择最佳模式。         标准 : 适用于 DVD 信号 (16-235)         增强         : 适用于电脑信号 (0-255)         (1-254) 用于 SDI)         · 如果屏幕影像的对比度太强或太弱,请试着寻找更为合适的模式。


项目	说明		
COMPUTER-IN	可对 COMPUTER IN 端口的电脑输入信号类型进行设置 使用 ◀/▶ 按钮选择电脑输入信 号的类型。 自动 ⇔ 绿色同步 关闭 ·选择"自动"模式,您便可以从 端口输入 G 同步信号或分量视频信号。 ·在自动模式下,图像可能因某些输入信号而失真。 移去信号插接端,以便没有信号被接收,并选择"绿 然后重新连接信号。	。 <sup>≇ ≜回歩</sup> <sup>×n</sup> ▲ 本河 本河 大河 大河 大河 大河 大河 大河 大河 大河 大河 大河 大河 大河 大河	
帧锁定	将每个端口的帧锁定功能设置为开启 / 关闭。 LWU620; LWU720; CONCUTERNING	/LHD720;	

#### 输入菜单

# **CHKISTIE**°

77 C	
坝目	况明
分辨率	在此投影机上可以设置 COMPUTER IN 输入信号的分辨率。 (1) 在 "输入"菜单中使用 ▲/▼ 按钮和按 ▶ 按钮选择 "分辨率"。 将显示 "分辨率"菜单。 (2) 在 "分辨率"菜单中使用 ▲/▼ 按钮选择您所希望显示的分辨率。 选择 "自动"将设置适合输入信号 的分辨率。 (3) 当选择 "标准"分辨率时,按 ▶ 或 ENTER 按钮将自动调节水平和 垂直位置、时钟相位和水平大小、 将显示 "输入_信息"对话框。 (4) 要设置自定义的分辨率,使用 ▲/▼ 按钮选择 "自定义",将显 示 "分辨率_自定义",将显 示 "分辨率_自定义",将显 示 "分辨率_自定义",将显 示 "分辨率。 不保证本功能对所有分辨率都正常 工作。 (5) 移动光标至屏幕上的 "OK",然后按 ▶ 或 ENTER 按钮. 出现消 息 "您确定要更改分辨率吗?"。如果您要保存设置,按 ▶ 按钮. 将自动调节水平和垂直位置、时钟相位和 水平大小。 将显示 "输入_信息"对话框。 (6) 若要恢复先前的分辨率而不保持更改,请将光标移到屏幕中的"取 消"上,然后按下 ◀ 或 ENTER 按钮。 屏幕将返回到 "分辨率" 菜单,显示先前的分辨率。 ·对于某些图像,此功能可能效果不佳。



项目	说明		
	<b>画中画位置</b> 使用遥控器上的 ▲ /▼ 按钮更改画中画模式中的副区位置 ( <b>□</b> 56)。		
左右两个画面 / 画中画设置	<b>左右两个画面 / 画中画帧锁定</b> 使用左右两个画面或画中画时,选择可启动帧锁定功能的屏幕。 左 / 主画面:启动帧锁定功能,以在左右两个画面的左屏幕或画中 画的主区域进行输入。 右 / 子画面:启动帧锁定功能,以在左右两个画面的右屏幕或画中 画的副区域进行输入。		

### 设置菜单

从"设置"菜单,可以执行下表中所示的项目。 使用 ▲/▼ 光标按钮选择项目,然后按 ▶ 光标按 钮或 ENTER 按钮执行此项目。然后根据下表执行操 作。

10	高级菜单				():选项
-OF	图像	×			
0	影像	5			
0		-8			
	必難	10	图像显示位置		
D.	声音	8			
	屈義	85	待机模式		
4	选项	0			
88	网络	۰			
v					
<b>1</b>	简易菜单				
ß					
			COMPUTER IN	102	4 × 768 @60Hz
_					

项目	说明		
	<ul> <li>梯形校正</li> <li>选择此项可显示梯形校正对话框。</li> <li>详情请参阅校正失真上的梯形校正(□44)。</li> <li>· 当变焦调节设置为"TELE"(望远焦距)时,本功能可能会使用过度。</li> <li>本功能应尽可能在变焦调节设置为"广角"(广角焦距)时使用。</li> <li>· 当水平镜头移动未设于中央时,本功能可能效果不佳。</li> <li>· 当屏幕被边角校正(□45)和变形(□46)激活时,此功能不可用。</li> </ul>		
几何校正	<b>边角校正</b> 选择此项可显示边角校正对话框。更多详情请参阅校正失真上的边角 校正( <b>4</b> 5)。 · 当屏幕被梯形校正( <b>4</b> 4)和变形( <b>4</b> 6)激活时,此功能不可用。		
	<b>雲形</b> 选择此项可显示变形对话框。更多详情,请参阅此功能的应用说明书。 · 当屏幕被梯形校正(□44)和边角校正(□45)激活时,此功能不可用。		
	<b>边缘融合</b> 选择此项可显示边缘融合对话框。更多详情,请参阅边缘融合功能 (♀47~50)。		

### **CHKISTIE**°

设置菜单

项目	说明
几何校正 (续)	<b>图案</b> 使用 ▲/▼ 按钮来选择图案。 显示图案 [ 关闭 /1/2/3/4/5/6] 可通过 ▶ 按钮切换。<br 图案 1: 边框 图案 2: 红色网格 图案 3: 绿色网格 图案 4: 蓝色网格 图案 5: 垂直 9 级色阶图 图案 6: 水平 9 级色阶图 关闭 : 显示输入信号。
	选择此项可显示灯泡和过滤器菜单。 使用▲/▼按钮选择一个项目, 然后按遥控器上的▶ 按钮或 ENTER 按钮执行该项目。
灯泡和过滤器	灯泡使用时间         灯泡使用时间是指从上一次复位后开始计算的灯泡使用时间。它显示在灯泡和过滤器菜单中。         按遥控器上的 RESET 按钮或投影机上的 ▶ 按钮可显示一个对话框。         若要复位灯泡使用时间,请使用 ▶ 按钮选择 "OK"。         取消 ⇔ OK         · 请仅在更换灯泡后才将灯泡使用时间复位,以获取有关灯泡的适合示值。         · 有关灯泡更换的信息,请参阅更换灯泡一节(□109)。         · 也可以使用状态监视器查看灯泡使用时间(□31)。         · 只有在更换灯泡时初始化灯泡使用时间,图像优化功能才能正常执行。

#### 设置菜单

# CHKISTIE

项目	说明		
灯泡和过滤器 (续)	<ul> <li>过滤器使用时间</li> <li>过滤器使用时间是指从上一次复位后开始计算的空气过滤器使用时间。它显示在灯泡和过滤器菜单中。</li> <li>按遥控器上的 RESET 按钮或投影机上的 ▶ 按钮可显示一个对话框。</li> <li>若要复位过滤器使用时间,请使用 ▶ 按钮选择 "OK"。</li> <li>取消 ⇔ OK</li> <li>请仅在清理或更换空气过滤器后将过滤器使用时间复位,以获取</li> <li>有关空气过滤器的适合示值。</li> <li>有关空气过滤器清理的信息,请参阅清洁和更换空气过滤器一节(□111)。</li> <li>也可以使用状态监视器查看过滤器使用时间(□31)。</li> <li>清洁滤网提示</li> <li>用 ▲/▼ 按钮设置通过消息通知更换过滤器单元的定时器。</li> <li>1000h ⇔ 2000h ⇔ 5000h ⇔ 1000h ⇔ 15000h ⇔ 25000h ⇔ 30000h ⇔ 关闭</li> <li>选择某个项目("关闭"除外)后,当定时器达到由此功能设置的间隔时间后,将出现消息"提示:上一次过滤"。</li> <li>当选择 "关闭"时,不会出现该消息。</li> <li>可利用此功能来保持空气过滤器的清洁,根据本投影机的使用环境设置适合的时间。</li> <li>即使没有消息提示,也请定期维护过滤器单元。如果空气过滤器</li> <li>被灰尘或其他异物堵塞,内部温度将升高,从而导致发生故障或缩短投影机的寿命。</li> <li>请注意投影机的操作环境和过滤器单元的状况。</li> </ul>		
图像优化	当启用此功能,可根据灯泡损耗情况执行影像自动修正保持能见度。 · 当 HDCR/eClarity 被设置为除 0 以外的值时,此功能可能无法正 常工作。 · 只有在更换灯泡时初始化灯泡使用时间,此功能才可正常执行。		



项目	说明		
图像显示位置	使用 ▲/▼/ ◀/▶ 光标 按钮 选择需要的图像位置。 如果以下任何一个条件符合,则图像显示位置不会改变。 ·无非显示区域(黑屏或背景显示)或未显示在屏幕上。 ·屏幕上显示以下信息之一: "未输入信号" "信号不在同步范围内" "无效扫描频率" ·已选择遮屏画面或模板功能。		
安装	按 ▶ 按钮显示更改安装设置的对话框.		

#### 设置菜单

# **CHKISTIE**<sup>®</sup>

### **CHKISTIE**°

项目	说明
OSD 消息	使用 ▲/▼ 按钮可开启 / 关闭消息功能. 标准 ⇔ 限定 ⇔ 禁止 ▲ ■ 限定:以下信息功能不可用. "自动处理中"(在自动调节时) "未输入信号" "信号不在同步范围内" "无效扫描频率" "不可用" "检索…"(在检索输入信号时) "正在检测端口…"(在检测到输入信号时)) 随着更改所显示的变焦指示 * (2通过遥控器进行操作时. 随着更改所显示的愈高比指示 随着更改所显示的愈高比指示 随着更改所显示的的宽高比指示 随着更改所显示的"初态光圈"指示 随着更改所显示的"我的存储器"指示 通过按 FREZE 按钮冻结屏幕时,所显示的"静止"和"II"指示. 随着更改所显示的"模板"指示. 随着更改历显示的"模板"指示. 1. * 上:所有信息功能不可用. 功能可用的按钮如下所示. STANDBY, ON 状态监视器可进行操作. · 按照如下步骤更改此功能. 1. 按住遥控器上的 OSD MSG 按钮 3 秒钟. 2. 将显示 OSD. 当显示此 OSD 时,请再按一次遥控器上的 OSD MSG 按钮. 3. 切换并更改此功能. 标准 ⇔ 限定 ⇔ 禁止

### 声音菜单

从"声音"菜单,可以执行下表中所示的项目。 使用 ▲/▼ 光标按钮选择项目,然后按 ▶ 光标按钮 或 ENTER 按钮执行此项目。然后根据下表执行操作。



项目	说明	
音量	使用 ◀/▶ 按钮调节音频输出的音量。 弱 ⇔ 强	
扬声器	使用 ▲/▼ 按钮可开启/ 关闭内置扬声器。 开启 ⇔ 关闭 当选择"关闭"时,内置扬声器不工作。	
音频源	<ul> <li>投射来自步骤(1)所选输入端口的图像信号时,来自步骤(2)所选输入端口的音频信号将同时输出至AUDIO OUT 端口和本投影机的内置扬声器。但是,当"扬声器"设为"关闭"时,内置扬声器不工作。LWU620; LWU720;////////////////////////////////////</li></ul>	



### 屏幕菜单

通过	"屏幕'	' 菜单可执行下表'	中显示的项目。
使用	▲ / ▼	光标按钮选择项目	1,然后按 ▶ 光标按
钮或	ENTER	按钮执行此项目。	然后根据下表执行操
作。			

■ 高級菜单		〇:选项
③ 图像	🛃 语言	简体中文 🕨
● 影像	菜单位置	
◎ 输入	🗵 遮屏画面	
↓ 设置	😴 自动遮屏画面	
♪ 声音	= 启动画面	
□ 屏幕	🗈 自送画面	
📾 选项	💁 自选面面锁定	
<b>器</b> 网络	🔺 输入源名称	
♥ 安全	其板	
■ 简易菜单	C. C.	
<b>医</b> 关闭		
	COMPUTER IN	1024 × 768 @60Hz

项目	说明		
	使用 ▲/▼/◀/▶ 按钮可切换 OSD(屏幕显示)语言。		
语言	ENGLISH ⇔ FRANÇAIS ⇔ DEUTSCH ⇔ ESPAÑOL └── ······(在语言对话框中显示)······            一 按 ENTER 或 INPUT 按钮以保存语言设置。		
菜单位置	使用 ▲/▼/◀/▶ 按钮可调节菜单位置。 若要退出操作,请按遥控器上的 MENU 按钮或停止操作约 10 秒钟。		
遮屛画面	使用 ▲/▼ 按钮可切换遮屏画面屏幕的模式。 遮屏画面屏幕是具有暂时清屏功能的屏幕(ඛ37)。可通过按遥控器 上的 AV MUTE 按钮显示该屏幕。 自选画面 ⇔ 初始画面 ⇔ 蓝 ⇔ 白 ⇔ 黑 ↑ <u>自选画面</u> :可通过 "自选画面"项目对屏幕进行注册(ඛ83)。 <u>初始画面</u> :作为标准屏幕而预设的屏幕。 <u>蓝、白、黑</u> :各种颜色的纯色屏幕。 · 为避免残留余像,几分钟后"自选画面"或"初始画面"屏幕将 变为"自动遮屏画面"。		



项目	说明				
自动遮屏画面	使用 ▲/▼ 按钮可切换"自动遮屏画面"屏幕的模式。 蓝 ⇔ 白 ⇔ 黑 1 1 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 5 3 5 3 5 3 5				
启动画面	<ul> <li>- 显示启动屏幕时。</li> <li>使用 ▲/▼ 按钮可切换启动屏幕的模式。</li> <li>启动屏幕是在没有检测到信号或检测到不适合的信号时显示的屏幕。</li> <li>自选画面 ⇔ 初始画面 ⇔ 关闭         <ul> <li>①</li> <li>②</li> <li>②</li> <li>□</li> <li>②</li> <li>□</li> <li>①</li> <li>①</li> <li>①</li> <li>①</li> <li>①</li> <li>①</li> <li>□</li> <li>①</li> <li>□</li> <li>①</li> <li>□</li> <li>○</li> <li>□</li>             &lt;</ul></li></ul>				

### **CHKISTIE**°

项目	说明			
自选画面	此项目允许您捕捉要用作"自选画面"影像的影像,它可用作"遮屏 画面"屏幕和"启动画面"屏幕。在执行以下步骤之前,请显示您想 要捕捉的影像。 (1)选择此项目将显示一个标题为"自 选画面"的对话框。该对话框将询 问您是否从当前屏幕开始捕捉影像。 请等待目标影像显示出来,在该影像显示时再按遥控器上的 ENTER 或 INPUT 按钮。该影像将静止,并将出现用于捕捉影像的 框架。 若要停止执行操作,请按遥控器上的 RESET 按钮。 (2)使用 ▲/▼/◀/▶ 按钮可调节框架位置。 请将框架移至您想使用的影像的位 置。对于某些输入信号,可能无法移动该框架。 若要开始注册,请按遥控器上的 RESET 按钮。 (2)使用 ▲/▼/◀/▶ 按钮可调节框架位置。 请将框架移至您想使用的影像的位 置。对于某些输入信号,可能无法移动该框架。 若要听发目示,请按遥控器上的 RESET 按钮。 (2)使用 ▲/▼/◀/▶ 按钮可调节框架位置。 "声乐 就 INPUT 按钮。 注册可能需要花几分钟时间。 当完成注册后,注册的屏幕和以下消息会显示数秒钟: "自选画面选取完成。" 如果注册失败,则会显示以下消息: "选取出错、请重试。" · 当为"自选画面锁定"项目(♀44)选择"开启"时,不能选择此功能。 当安全项目的自选画面密码选择开启时(♀103),不能选择此功能。 该功能对于来自 LAN、HDMI™ 1 / 2、HDBaseT™、DisplayPort 或 SDI 端口的信号不可用。			



项目	说明			
		锁定"功能。		
自选画面锁定	升启 ⇔ 天闭  当选择 "开启"时,"自选画面"项目被锁;  前的自选画面。   · 当安全项目的自选画面密码选择开启时(	定。可使用此功能保护当 ( <b>山</b> 103),不能选择此功能。		
	本投影机的每个输入端口都可以应用一个名称。			
	<ul> <li>(1)使用 "屏幕"菜单上的 ▲/▼ 按钮选择 "输入源名称",然后按</li> <li>▶ 或 ENTER 按钮。随即显示 "输入源名称"菜单。</li> </ul>			
	(2)使用"输入源名称"菜单上的▲/▼ 3 然后按 ▶ 按钮。将显示"输入源名称" 在指定名称之前,菜单右侧将一直保持	安钮选择要命名的端口, □对话框。 空白。		
	LWU620 i	LWU720i/LHD720i		
	K > 24 C      K	LALA     LEX     LEX		
输入源名称	(3)在 "输入源名称"对话框中选择指定至端口的图标。分配给端口的名称也将根据所选图标自动切换。按ENTER 或 INPUT 按钮决定图标选择。			
	<ul> <li>(4)选择想要分配的编号给带图标的端口。可以从空白(不分配编号)、1、2、3或4中选择编号。然后按ENTER或INPUT按钮。</li> </ul>			
	(5) 若要修改分配给端口的名称, 请选择			
	LWU620 i	LWU720 i /LHD720 i		
Constant and a constant and constant and constant and a constant and a constant and a const		B         L > 3 + 10         D0           Hor         HOR </th		

### **CHKISTIE**°

项目	说明
<b>输入源名称</b> (续)	<ul> <li>(6) 当前名称将显示在第一行。使用 ▲/▼/◀/▶ 按钮和 ENTER 或 INPUT 按钮选择并输入字符。要一次删除一 个字符,请按 RESET 按钮或同时按 ◀ 和 INPUT 按钮。同样,如果将光 标移至屏幕上的"删除"或"全部清除", 并按 ENTER 或 INPUT 按钮,则将删 除 1 个字符或所有字符。名称最长为 16 个字符。</li> <li>(7) 若要更改已插入的字符,请按 ▲ 按 钮将光标移至第一行,然后使用 ◀/▶ 按钮将光标移至要更改的字符上。按 ENTER 或 INPUT 按钮后,字符即被选 定。然后,按照上述第 (6) 项中所述的相同步骤进行操作。</li> <li>(8) 若要完成输入文本,请将光标移至 屏幕上的 "OK",然后按 ▶, ENTER 或 INPUT 按钮。若要不保存更改而恢 复到先前的名称,请将光标移至屏幕 上的 "取消",然后按 ◀, ENTER 或 INPUT 按钮。</li> </ul>
模板	用 ▲/▼ 按钮切换模板屏幕的模式。按 ▶(或 ENTER)按钮显示所选 模板,按 < 按钮关闭显示的屏幕。 当按下已被分派模板功能的 MY BUTTON 时(♀89),便可显示上一个 所选模板。 测试方式 ⇔ 虚线1 ⇔ 虚线2 ⇔ 虚线3 ↓ ↓ 堆叠 ⇔ 地图2 ⇔ 地图 1 ⇔ 圆2 ⇔ 圆1 ⇔ 虚线4 如果选择了"地图 1"或"地图 2",则可以将地图倒转或水平卷动地图。 如需倒转或卷动地图,在出现"地图 1"或"地图 2"时按遥控器上



项目	说明		
项目 C.C.(隐藏字幕)	说明 C. C. 具有能显示视频、文件、其它演示或其 它相关声音的音频记录或对话的功能.要使 用此功能,需有支持 C. C. 功能的 NTSC 格式 视频源或 480 i@60 格式分量视频源.这可能 因设备或信号来源而无法正常工作。在这种 情况下,请关闭 "隐藏字幕"。 显示 使用 ▲/▼ 按钮从以下选项中选择隐藏字幕 "显示"设置。 自动 ⇔ 开启 ⇔ 关闭 ① ① 1 自动:选择了消音图标设为音频源端口的输入信号(C.C. 兼容)时, 隐藏字幕会自动出现。 开启:隐藏字幕开启。 关闭: 隐藏字幕并启。 关闭: 隐藏字幕关闭。 · 当 OSD 菜单处于激活状态时,不会显示字幕。 · 隐藏字幕具有能显示电视节目或其他视频来源的对话、旁白和/ 或音响效果的功能。能否使用隐藏字幕视广播设备和/或内容而定。 模式 使用 ▲/▼ 按钮从以下选项中选择隐藏字幕模式设置。 字幕 ⇔ 文本 字幕: 显示隐藏字幕。 · 显示隐藏字幕。 · 显示论或方中选择隐藏字幕模式设置。 · 字幕 ⇔ 文本 · 显示论本数据以提供其它信息,如新闻报告或电视节目指南。 · 该信息会占据整个屏幕。不是所有的 C.C. 节目都有文本信息。 频道		
	<ul> <li>文本:显示文本数据以提供其它信息,如新闻报告或电视节目指 该信息会占据整个屏幕。不是所有的 C. C. 节目都有文本信 频道</li> <li>使用 ▲/▼ 按钮从以下选项中选择隐藏字幕频道设置。</li> </ul>		
使用 ▲/▼ 按钮从以下选项中选择隐藏字幕频道设置。 1 ⇔ 2 ⇔ 3 ⇔ 4 ↑ 1: 频道 1、主频道 / 语言			
	2: 频道 2         3: 频道 3         4: 频道 4		
	则但奴猫可能去忧闷谷间个问。未干则但可用于另一倍百蚁为全日。		

### 选项菜单

通过"选项"菜单可执行下表中显示的项目。 使用 ▲/▼ 光标按钮选择项目, 然后按 ▶ 光标 按 钮 或 ENTER 按钮 执行该选择项目。然后根据下表 执行操作。

10	高级菜单			③:选项
*880+40248 ■2	图 變像 影像入 發置音音 書寫 調題 巧 女 全 業 集 単 人 、 一 常 書 開 内 人 、 一 、 二 席 書 明 内 人 、 の 、 一 、 一 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	跳計 到 前時 花开島 电 海 市 市 島 电 時 同 日 橋 第 二 第 書 二 第 書 二 第 書 二 第 書 二 第 二 第 二 島 市 時 花 市 時 二 二 第 二 島 市 高 市 二 島 市 高 市 二 島 市 島 市 二 島 二 島 市 二 島 二 島 市 二 島 二 島	关闭 关闭 <b>20n</b> 1h	
		COMPUTER IN	1024	1 × 768 @60Hz

项目	说明			
	可以透过自动搜索功能( <b>印 见下文</b> )搜索或使用控制面板上的按钮 进行选择,把端口设成跳过。			
	LWU620 i LWU720 i /LHD720 i			
跳过来源	学 出土主席         後式         学 出土主席         後式         総式         総         総         総			
	<ul> <li>(1)用 ▲/▼ 按钮选择图像输入端口。</li> <li>(2)用 ◀/▶ 按钮打开 / 关闭 "跳过来源"功能。</li> <li>标准 ⇔ 跳过</li> <li>设为跳过的端口会被跳过。</li> </ul>			
	·无法设置同时跳过所有端口。 ·在左右两个画面 / 画中画模式中此设置无效 ( <b>囗</b> 53)。			
	使用 ▲/▼ 按钮可开启 / 关闭自动搜索信号功能。			
	开启 ⇔ 关闭			
白动烟毒	当选择"开启"时,将按以下顺序自动轮流检测各输入端口是否有信   号。将从当前端口开始搜索。当发现输入信号后,投影机将停止搜索   并显示影像。			
	LAN ⇔ COMPUTER IN ⇔ HDMI 1			
	SDI* ⇔ HDBaseT ⇔ DisplayPort			

\* 仅限于 LWU720 i /LHD720 i



项目	说明		
直接开启电源	使用 ▲/▼ 按钮可开启/关闭"直接开启电源"功能。 开启 ⇔ 关闭 在设置为"开启"时,投影机上的灯泡将会不按常规步骤而自动打开 (□35),仅当在切断电源后对投影机供电,灯泡才亮起。 ·如果对投影机供电但灯泡关闭时,此功能不起作用。 ·通过"直接开启电源"功能开启灯泡后,如果在约30分钟内既 未检测到输入信号,又未检测到任何操作,即使"自动关闭电源"功 能(□见下文)已禁用,投影机也将关闭。		
自动关闭电源	使用 ▲/▼ 按钮可调节自动关闭投影机的倒计时时间。 长(最长 99 分钟)⇔ 短(最短 0 分钟 = 关闭) 当该时间设置为 0 时,投影机不会自动关闭。 当该时间设置为 1 至 99 时,同时无信号或有不适合信号的过去时 间段达到了设定时间,投影机灯泡将自动熄灭。 如果在相应时间内按下投影机或遥控器上的某一个按钮或向 CONTROL 端口传送一个命令(get 命令除外),则投影机不会关闭。 请参阅关闭电源一节(□35)。		
快门定时器	使用 ▲/▼ 按钮可设置从快门关闭到自动关闭投影机的时间。 1h ⇔ 3h ⇔ 6h 1 → 3h ⇔ 6h 1 → 3h ⇔ 6h 1 → 1 → 1 → 1 → 1 → 1 → 1 → 1 → 1 → 1 →		



项目	说明				
	此项目用于将以下功能之一指定给遥控器 (□ フ) 上的 NY BUTTON 1 至 4.				
	(1) 用快捷按钮菜单上的 ▲/▼ 按钮选择一个快捷按钮 -1 至 4, 然后 按 ▶ 或 ENTER 按钮显示快捷按钮设置对话框。				
	(2) 然后使用 ▲/▼/◀/▶ 按钮将以下功能之一设置为所选按钮。按 ENTER 或 INPUT 按钮以保存设置。				
	<u>我的图像</u> :显示我的图像菜单(□ 网络指南中的 5.我的图像功能)。 <u>信差</u> : 开启和关闭显示在屏幕上的信差文本(□ <b>网络指南</b> 中的 6. 信				
	<b>~₩</b> ₩ 〕。 当没有要传送的文本要显示时,会出现消息"无信差功能的数据"。 <u>遮屏画面</u> :打开或关闭遮屏画面功能。				
	│ <u>快门</u> : 关和开镜头遮光片(♀52)。 │ <u>交换左右两个画面 / 画中画</u> : 在显示左右两个画面模式下用左侧的 │图像交换右侧的图像。在画中画模式中交换主图像和副图像(♀53)。				
快捷按钮	│ <u>画中画位置</u> :切换画中画位置。 │ <u>信息</u> :显示系统 _ 信息,输入 _ 信息(፟፟፟ <b>□</b> 100),无线信息,有线信息 │或者什么也不显示。				
	<u>我的存储器</u> :装入所存储的调节数据之一(Ⅲ65)。 如果保存了多个数据,只要按下 NY BUTTON,调节值就会发生改变。 如果存储器中未保存任何数据,将出现对				
	话框"无保存数据"。 如果当前调节值未保存到存储器,将出现				
	「自民所ある兄弟」にで 如果想要保持当前的调节值, 请按 ▶ 按钮退出。 否则, 装入数据将覆盖当前的调节状态。				
	<u>初芯元箇</u> : 更改初芯元酋模式( <b>日</b> 62)。   <u>图像模式</u> :更改 "图像模式"( <b>日</b> 63)。   过滤器复位:显示过滤器使用时间复位确认对话框( <b>日</b> 76)				
	<u>模板</u> :使被选为"模板"项目( $\mathbf{Q}$ 85)的模板方式出现或消失。 <u>静音</u> :打开/关闭音频消音。				
	<u>分辨率</u> :可开启 / 关闭 " 分辨率 <sup>"</sup> 菜单。( <b>♀</b> 72).   <u>省电模式</u> : 更改 <sup>"</sup> 省电模式 <sup>"</sup> 对话框。(♀75).				

**CHKISTIE**°



# **CHKISTIE**

项目	说明			
快捷按钮(续)	eClarity: 打开 / 关闭 eClarity 模式对话框 (♀65)。 HDCR: 打开 / 关闭 HDCR 模式对话框 (♀65)。 <u>状态监视器</u> : 打开 / 关闭状态监视器的背景灯 (♀31). 当投影机处于 待机模式时,如果在"待机模式"中选择了"节能",则本功能不可用。			
	<ul> <li>■ 如何设置项目</li> <li>1. 使用光标按钮 ▲/▼/◀/▶ 进行选择或调整。</li> <li>2. 选择0K完成设置。</li> </ul>			
	通知事项 · 请参	<b>通知事项</b> · 请参照实际的屏幕菜单(0SD)进行适当的操作。		
	项目	说明		
	<b>日期/时间</b> 输入当前日期(年/月/日)和时间(24/ 来设定投影机基准时间。			
日程安排 特定日 分白		如果仅在某特定日期执行,请说明该日期(月/日)。 允许设置从特定日 - 1到特定日 - 10的10个不同 的时间表。		
	程序编辑	设置当天的执行活动和执行时间。一天可设 置一项程序,最多可设置 16 项程序。每项程 序最多可设置 20 项活动。		
	<ul> <li>▶ 錄置流程</li> <li>① 在日期/时间中定义当前日期/时间为基准项。</li> <li>② 在程序编辑中指定当天执行活动和执行时间。</li> <li>③ 选择安排日期(某特定日期:特定日或一周中的某几天:每周),然后选择一项程序。</li> <li>设置屏幕为垂直滚动,交替显示一周中的某几天和特定日。</li> <li>(第1页/共2页:一周中的某几天,第2页/共2页:特定日)</li> </ul>			

## **CHKISTIE**<sup>®</sup>





项目	说明	
坝日 日程安排 (续)	■ 程序编辑 程序 1 到 16 的时间和事件可以进行编辑。 · 返回 选择此项返回日程安排的 顶部菜单。 · 选项 从程序 -01 到 16 中选择并 进行编辑。 每项程序最多可设置 20 项 活动。 · 复制到 所选程序(带时间和事件设置)可被复制到其他程序。	
	· <b>应用</b> 选择应用并保存所有调整和设置。	

## **CHKISTIE**°

项目	说明
	<ul> <li>如何编辑所选程序</li> <li>从1到20个事件中选择。 使用光标按钮 ▲/▼ 进行选择。 按下光标按钮 ▶ 设置时间和事件。</li> <li>使用光标按钮 ◄/▶ 进行选择。</li> <li>使用光标按钮 ◀/▶ 进行选择。</li> <li>使用光标按钮 ◀/▶ 进行调整。</li> </ul>
<b>日程安排</b> (续)	可以按照如下所示选择事件。 • 电源 - 开启, 待机 • 输入源 - "输入源"通道 • 我的图像 - 影像-1到4, 影像关闭 • 信差 - 文本-1到12, 文本关闭 • 省电模式 - 标准, 省电 • 遮屏画面 - 开启, 关闭
	<ol> <li>4. 按下光标按钮 ▶ 完成设置。</li> <li>5. 选择应用并保存设置</li> </ol>
	<ul> <li>通知事项 · 请参照实际的屏幕菜单(0SD)进行适当的操作。</li> <li>· 待机模式被设置为节能时,位于待机模式下的日程安排功能(如 电源 - 开启)将无法操作。</li> </ul>

#### 选项菜单



项目	说明
	选择此项目可显示"特殊设定"菜单。
	海拔 使用 ▲/▼ 按钮可切换冷却风扇的旋转速度。通常建议把它保持在 自动。 高 -2 ⇔ 高 -1 ⇔ 标准 ⇔ 自动
	<u>自动</u> :投影机自动更改旋转速度以配合海拔和其他环境因素。 自动模式有故障时选择以下选项。
特殊设定	标准:此模式可在 1600 米(5250 尺)以下使用。
	<u>高 -1</u> :此模式可在 1600 至 2300 米(5250 至 7550 尺)之间使用。 高 -2: 此模式可在 2300 米(7550 尺)以上使用。
	 自动调节 使用 ▲/▼ 按钮可选择其中一种模式。当选择"关闭"时,自动调 节功能将禁用。
	精细 ⇔ 高速 ⇔ 关闭 ᡎ
	<u>精细</u> :采用微调式,包括"水平尺寸"调节。
	高速:采用快调式,将"水平尺寸"设置为输入信号的预定数据。
	· 自动调节功能有时可能无法正常工作,这要取决于具体的条件, 如输入影像、投影机信号电缆、投影机周围环境等。在这种情况下, 请选择"关闭"以禁用自动调节,然后进行手动调节。



项目	说明
<b>特殊设定</b> (续)	<ul> <li>镜头类型</li> <li>(1)使用 ▲/▼ 按钮选择当前使用的镜头类型,然后按 ▶ 或 ENTER 按钮。自动选择时,投影机自动决定镜头类型。</li> <li>(2)显示一个确认用的信息对话框。按 ▶ 或 ENTER 按钮保存镜头类型。</li> <li>・此设置会影响到梯形失真等方面。</li> <li>・投影机决定的镜头类型会显示在 "自动 "的右边。</li> <li>・此项目设为自动时如果投影机无法自动决定镜头类型, "未定义镜头 "会显示在 "自动 "的右边。</li> <li>· 有关可选镜头,请向您的经销商咨询。</li> </ul>
	<b>镜头锁</b> 使用 ▲/▼ 按钮开启 / 关闭镜头锁功能。当选择"开启"时,按钮 (ZOOM, ZOOM + / -, FOCUS + / -, LENS SHIFT, LENS MEMORY)均 被锁定。 开启 ⇔ 关闭

#### 选项菜单

# **CHKISTIE**

项目	说明
项目 特殊设定 (续)	<ul> <li>説明</li> <li>擦钮锁定</li> <li>(1) 用▲/▼ 按钮选择操作控制. 控制面板 ⇔ 遥控</li> <li>(2) 用 ◀/▶ 按钮选择开启或关闭. 开启 ⇔ 关闭</li> <li>在第 2 步选择开启,将在第一步选定的操作控制上锁定除 STANDBY、</li> <li>ON 和 STANDBY/ON 之外的所有按钮.选择关闭将释放第 1 步选定的操作控制上的锁定按钮.</li> <li>请使用此按钮以避免损坏和意外地触摸.</li> <li>不能同时撤除两个选项.</li> <li>選控感应窗</li> <li>(1) 用 ▲/▼ 按钮选择遥控传感器. 前部 ⇔ 后部 ⇔ HDBaseT</li> <li>① 使用 ◀/▶ 按钮对其进行切换. 开启 ⇔ 关闭</li> <li>· 当一个传感器关闭时,另一个传感器就不能关闭.</li> <li>選控频率</li> <li>(1) 使用 ▲/▼ 按钮变更投影机遥控传感器的设定 (♀4,29).</li> <li>1: 标准 ⇔ 2: 高</li> </ul>
	1:标准 ⇔ 2: 高 (2)使用 ◀/▶ 按钮开启或关闭投影机的 遥控传感器。 开启 ⇔ 关闭
	如果遥控器不能正常工作,撤除两个中的任何一个选项。 ·不能同时撤除两个选项。
	<b>远程 ID</b> 用远程 ID 菜单上的▲ /▼ 按钮选择 ID, 然后按 ▶ 按钮。
	全部 ⇔ 1⇔ 2⇔ 3⇔ 4 〔〕
	投影机就由 <b>ID</b> 按钮设置编号与这个所选编号相同的遥控器进行控制。选择全部时,投影机就由一个遥控器控制,无论 ID 设置为何。



项目	说明	
		选择此项目即可显示"通信"菜单。 在此菜单中,您可以通过 <b>CONTROL</b> 端口来设置投影机的 串行通信。
		<ul> <li>株特別公主の通信</li> <li>(通信型加)</li> <li>(通信型加)</li> <li>(前に前点</li> <li>(前に前点)</li> <li>(前に前点)</li> <li>(前に前点)</li> <li>(市)</li> <li>(市)</li></ul>
		<ul> <li>用光标按钮 ▲/▼ 选择一个项目。然后按 ► 按钮打开所选设置项目的子菜单。或者,不按 ► 按钮,按</li> <li>按 ◄ 按钮,在不变更设置的情况下返回上一个菜单。每个子菜单均可进行上述操作。</li> </ul>
		·通信型式( <b>四 见下文</b> )设置为关闭时,通信菜 单中堆叠之外的其他项目无效。 ·如要了解串行通信的功能,请参考 网络指南。
<b>特殊设定</b> (续)	通信	通信型式 通过 CONTROL 端口来选择用于传送的通信型式。 网络桥 (无线) ← ↓
		网络桥 (有线局域网)
		<ul> <li><u>网络桥</u>:如果需要将外部设备作为网络终端进行控制,请在电脑上通过本投影机选择这个型式。</li> <li>根据您的网络连接模式,选择无线或有线局域网。</li> <li>CONTROL端口不接受 RS-232C 指令。(□ 网络指</li> <li>南中的7.网络桥功能)。</li> </ul>
		<ul> <li><u>关闭</u>:请选择此模式,使用 CONTROL 端口来接收 RS-232C 指令。</li> <li>・默认设置为关闭。</li> <li>・选择"网络桥"时,请检查此项目和"传输方式"(□98)。</li> </ul>

# **CHKISTIE**<sup>®</sup>

项目	说明	
<b>特殊设定</b> (续)	<b>通信</b> (续)	<ul> <li><b>非口设定</b></li> <li>请选择用于 CONTROL 端口的串行通信状态。</li> <li><b>波特率</b></li> <li>4800bps ⇔ 9600bps ⇔ 19200bps ⇔ 38400bps</li> <li>①</li> <li>奇偶校验</li> <li>无 ⇔ 奇数 ⇔ 偶数</li> <li>①</li> <li>①</li> <li>奇偶校验</li> <li>无 ⇔ 奇数 ⇔ 偶数</li> <li>①</li> <li>①</li> <li>①</li> <li>奇偶校验</li> <li>无 ⇔ 奇数 ⇔ 偶数</li> <li>①</li> <li>①</li> <li>①</li> <li>(□</li> <li>97), "波</li> <li>特率" 被固定于 19200bps, "奇偶校验" 被固定于无。</li> <li>(□</li> <li>(□</li> <li>97), "波</li> <li>特率" 被固定于 19200bps, "奇偶校验" 被固定于无。</li> <li>(□</li> <li>(□</li> <li>97), "波</li> <li>(□</li> <li>(□</li> <li>97)</li> <li>(□</li> <li>99)</li> <li>(□</li> <li>10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,</li></ul>



项目	说明	
特殊设定 (续)	<b>通信</b> (续)	响应极限时间           选择以从"网络桥"型式和"半双工"方式通过           CONTROL端口进行通信的其它设备接收响应数据的           等待时间。           关闭 ⇔ 1s ⇔ 2s ⇔ 3s           ①           ①           关闭 ⇔ 1s ⇔ 2s ⇔ 3s           ①           ①           送团:如果不需要检查从投影机接收数据的设备做           出的响应,请选择此模式。在这种模式下,投影           机可从电脑连续发送数据。           1s/2s/3s:选择让投影机等待从投影机接收数据的           设备做出响应的时间。等待响应过程中,投影机           不会从 CONTROL端口发送任何数据。           · 只有当"通信型式"选择"网络桥"并且"传输方式"           选择"半双工"时,方可使用此菜单(□98)。           · 默认设置为"关闭"。
		<b>堆叠</b> 选择此项即显示堆叠菜单。请参阅 <b>即时堆叠指南</b> 。 · 堆叠模式设置为主或次时,通信菜单中的其他项 目无效。

#### 选项菜单

# **CHKISTIE**<sup>®</sup>

项目	说明
	<b>信息</b> 选择该项目显示标题为"输入_信息"的对话框。其中显示的是当前 输入的信息。
<b>特殊设定</b> (续)	● 輸入 億         ● </td
	中随输入信息一同显示"个人文本"(□107)。 <b>工厂预设</b> 使用 按钮 ▶ 选择"OK"来执行该功能。使用该功能,所有菜单中的 所有项目都会返回初始设置。请注意,"灯泡使用时间"、"过滤器使 用时间"、"语言"、"自动遮屏画面"、"清洁滤网提示"、"待机模式"、 "通信"、"网络"和"安全"项目不会被复位。 取消 ⇔ OK



### 网络菜单

关于网络操作的详细信息,请参照网络指南。请注意,此投影机的网络设置不正确,可能会导致网络故障。在连接到网络上现有接入点之前,请务必咨询您的网络管理员。

#### 安全菜单

### 安全菜单

此投影机装备有安全功能。 通过"安全"菜单可执行下表中显示的项目。 如要使用"安全"菜单:使用安全功能前,用户需要注册。

### 进入安全菜单

- 1. 按 ▶ 按钮。将显示"请输入密码"框。
- 使用 ▲/▼/◀/▶ 按钮输入所注册的密码。出厂默认 密码如下。

LWU720i/LWU620i : 6614

**LHD720i** : 5014

这个密码可以变更( 🛄 **见下文**)。将光标移到"请输入密码" 框的右侧并按按钮以显示"安全"菜单。

- · 强烈建议尽快变更出厂默认密码。
- · 如果所输入的密码不正确,"请输入密码"框将再次出现。 如果输入了3次错误密码,投影机将关闭。然后每次输入 了不正确的密码,投影机均会关闭。
- 3. 可执行下表中显示的项目。

### 如果您忘记了您的密码

- (1)显示"请输入密码"框时,持续按住遥控器上的 RESET 按钮 3 秒钟,或者在按投影机上的 ▶ 按钮的同时, 持续按住 INPUT 按钮 3 秒钟。
- (2) 10 位数的查询号码将被显示。用这个 10 位数的查询 号码与您的经销商联系。在您的用户注册信息被证实后, 您的密码将会被发送。

· 在"查询号码"框出现时,如果无键盘输入的状态持续约55秒钟,则菜单将关闭。 如有必要,请重复从(1)开始的步骤。

项目	说明
变更安全密码	<ul> <li>(1) 在"安全"菜单中,使用▲/▼按钮选择"变更安全密码",按 ▶ 按钮显示"请输入新密码"。</li> <li>(2) 使用▲/▼/◀/▶ 按钮输入新密码。</li> <li>(3) 移动光标至"请输入新密码"框的右侧,按 ▶ 按钮显示"请再次输入新密码"框的右侧,按 ▶ 按钮显示"请再次输入新密码"框的右侧,并按 ▶ 按钮、"请记下新密码"框的右侧并按 ▶ 按钮、"请记下新密码"框的和例,这时请记录下密码。按遥控器上的 ENTER 按钮或投影机上的▶ 按钮、将关闭"请记下新密码"框。</li> <li>· 请勿忘记您的密码。</li> </ul>

### (接下页)



COMPUTER IN

1 请给入完在









(): 选项

1024 × 768 @60H

**CHKISTIE** 

项目	说明
	"自选画面密码"功能可用于禁止他人访问"自选画面"功能,并可防止覆盖现在所登记的"自选画面"图像。
	<ol> <li>1 开启"自选画面密码"</li> <li>1-1 在 "安全菜单"中,使用 ▲/▼ 按钮 选择 "自选画面密码",按 ▶ 按钮显示 "自选画面密码"开启 / 关闭菜单。</li> <li>1-2 在 "自选画面密码"开启 / 关闭菜单中, 使用 ▲/▼ 按钮选择 "开启"。</li> </ol>
	1-3 使用 ▲/▼/◀/▶ 按钮输入 "密码"。 移动光标至 "请输入新密码" 框(小) 的右侧,按 ▶ 按钮显示 "请再次输入
	新密码"框,再次输入同样的"密码"。 1-4 移动光标至"请再次输入新密码"框的 右侧,按 ▶ 按钮显示"请记下新密码" 框约 30 秒钟 这时 请记录下"密码"
	<ul> <li>建控器上的 ENTER 按钮或投影机上的</li> <li>▶ 按钮将返回到 "自选画面密码"</li> <li>开启 / 关闭菜单。</li> </ul>
自选画面密码	如果"自选画面"设置了"密码": "自选画面"注册功能(和菜单)将不可用。 "自选画面锁定"菜单将不可用。 "启动画面"设定将被锁定在"自选画面"上(菜单将不可用)。 关闭"自选画面密码"将会允许这些功能的正常操作。 ·请勿忘记您的"自选画面密码"。
	<ul> <li>2 关闭 "自选画面密码"</li> <li>2-1 遵循 1-1 的步骤,显示 "自选画面密码"开启/关闭菜单。</li> <li>2-2 选择 "关闭"以显示 "请输入密码"框(大)。输入所注册的"密码",画面将返回到"自选画面"开启/关闭菜单。</li> <li>如果所输入的"密码"不正确,菜单则会关闭。如有必要,请重复从</li> <li>2-1 开始的步骤。</li> </ul>
	3 如果您忘记了您的"密码" 3-1 遵循 1-1 的步骤,显示"自选画面密码"开启 / 关闭菜单。 3-2 选择"关闭"以显示"请输入密码" 框(大)。10 位数的查询号码被显示 在该框内。 2 2 用 10 位数的本为日刊上你的存储来音
	3-3 H 10 证数的查询亏码与您的经钥阀 请输入密码框(大) 游的"密码"将会被发送。

#### 安全菜单

# **CHKISTIE**<sup>®</sup>

项目	说明	
身份识别号码锁	<ul> <li>说明</li> <li>*身份识别号码锁"的功能是防止他人使用投影机,除非输入一个已注册的号码。</li> <li>17启 "身份识别号码锁"</li> <li>14 在 "安全"菜单中,使用 ▲/▼ 按 指选择 "身份识别号码锁",并按 ▶ 按钮或 ENTER 按钮显示 "身份识别号码锁",并按 ▶ 按钮或 ENTER 按钮显示 "身份识别号码锁",并方,*</li> <li>1-2 在 "身份识别号码锁",开启 / 关闭菜单。</li> <li>1-2 在 "身份识别号码锁",开启 / 关闭菜单。</li> <li>1-3 使用 ▲/▼ 按钮选择 "开启", "请输入密码" 框将被显示。</li> <li>1-3 使用 ▲/▼ / ◆/▶, CONPUTER 1 或</li> <li>INPUT 按钮输入 4 部分的身份识别号码。</li> <li>在 "请输入密码" 框将出现。</li> <li>再次输入同样的身份识别号码。这将完成身份识别号码的注册。</li> <li>在 "请输入密码" 框或 "请再次输入密码" 框出现时如果无键盘输入的状态持续约 55 秒钟,则菜单将关闭。如有必要,请重复从 1-1 开始的步骤。</li> <li>然后,无论何时在交流电源关闭后重新启动投影机时,"请输入密码"框都会出现。请输入所注册的身份识别号码。</li> <li>输入所注册的身份识别号码后便可使用投影机。如果输入了不正确的身份识别号码后便可使用投影机。如果输入了不正确的身份识别号码后便可使用投影机。如果输入了不正确的身份识别号码话,投影机将关闭,然后,每次输入了不正确的身份识别号码时,投影机都将关闭,在显示 "请输入密码" 箱时如果无键盘输入状态持续约 5 分钟,投影机也会关闭。</li> <li>如果输入了不正确的身份识别号码。3 次,投影机将关闭。在显示 "请输入密码" 福将和应码" "身份识别号码锁"开启 / 关闭菜单。</li> <li>2-1 遵循 1-1 的步骤,显示 "身份识别号码锁"开启 / 关闭菜单.</li> <li>2-1 遵循 1-1 的步骤,显示 "身份识别号码锁" 开启 / 关闭菜单.</li> <li>3 <b>如果您忘记了您的 "身份识别号码</b>"</li> <li>3 <b>如果您忘记了您的 "身份识别号码</b>"</li> <li>3 <b>1 無您愿语" 1</b>% (1)% "事份识别号码锁" 功能.</li> <li>如果您忘记了您的 "身份识别号码"</li> <li>3-1 正确认为字例证例 3 次, 投影机将关闭.</li> <li>3-1 重添 "请输入密码" 时, 持续按任通 注册的身份识别号码 3, 力影机将关闭.</li> <li>3 <b>1 是您忘记了您的 "身份识别号码</b>"</li> <li>3 <b>1 是您忘记了您的</b> "身份识别号码"</li> <li>3 <b>1 是您忘记了您的</b> "身份识别号码"</li> <li>4 近天 "请输入密码" 时, 持续按任题</li> <li>5 正确认为 (1)》号码 3 次, 投影机将关闭.</li> </ul>	
	次输入了不正确的身份识别号码时,投影机都将关闭。在显示"请输入密码"箱时如果无键盘输入状态持续约 5 分钟,投影机也会关闭。 ·请勿忘记您的身份识别号码。 2 关闭 "身份识别号码锁" 2-1 遵循 1-1 的步骤,显示"身份识别号码锁"开启 / 关闭菜单。 2-2 使用 ▲/▼ 按钮选择"关闭","请输入密码"框将被显示。 输入注册的身份识别号码关闭"身份识别号码锁"功能。 如果输入了不正确的身份识别号码 3 次,投影机将关闭。 3 如果您忘记了您的"身份识别号码" 3-1 显示"请输入密码"时,持续按住遥 控器上的 RESET 按钮 3 秒钟,或者在按 投影机上的 ▶ 按钮的同时,持续按住	
	<ul> <li>10 位数的查询号码将被显示。</li> <li>10 位数的查询号码将被显示。</li> <li>在显示"查询号码"时,如果无键盘</li> <li>输入的状态持续约 5 分钟,则投影机将</li> <li>关闭。</li> <li>3-2 用 10 位数的"查询号码"与您的经销商联系。在您的用户注册</li> <li>信息被证实后,您的"身份识别号码"将会被发送。</li> </ul>	

## **CHKISTIE**°

项目	说明
状态监视功能	如果此功能设为开启,且投影机的垂直角或安装 设置不同于以前的录制设置,则会显示状态监视 功能开启报警,且不显示输入信号。 ·如要再次显示此信号,将此功能设为"关闭"。 ·"状态监视功能开启"警报被显示约5分钟后, 灯泡将熄灭。
	<ol> <li>开启状态监视功能</li> <li>1-1 使用 "安全"菜单上的 ▲/▼ 按钮选择 "状态监视功能"并按 ▶ 或 ENTER 按钮,显示 "状态监视功能"功能开启 / 关闭菜单。</li> <li>1-2 使用 "状态监视功能"开启 / 关闭菜单。</li> <li>1-2 使用 "状态监视功能"开启 / 关闭菜单。</li> <li>1-2 使用 "状态监视功能"开启 / 关闭菜单。</li> <li>1-3 使用 ▲/▼ 按钮选择 "开启"。选择开启将保存当前角度的设置和安装设置。</li> <li>"请输入新密码"框(小)出现。</li> <li>1-3 使用 ▲/▼/◀/▶ 按钮输入密码。</li> <li>移动光标至 "请输入新密码"框(小)的</li> <li>右侧,按 ▶ 按钮显示 "请再次输入新密码"框的</li> </ol>
	右侧并按 ▶ 按钮显示"请记下新密码" 框约 30 秒钟,此时请记录下密码。 按遥控器上的 ENTER 按钮或投影机上的 ▶ 按钮,将返回到"状态监视功能"开 启 / 关闭菜单。 · 请勿忘记您的"状态监视功能"密码。 · 仅在交流电源关闭后启动投影机时,此功能才有效。 · 如果选择开启时投影机不是处于稳定的位置,此功能将不能 正常使用。
	<ul> <li>2 关闭"状态监视功能"</li> <li>2-1 遵循 1-1 的步骤,显示"状态监视功能"开启 / 关闭菜单。</li> <li>2-2 选择"关闭"显示"请输入密码"框(大)。</li> <li>输入所注册的密码,画面将返回到"状态监视功能"开启 / 关闭菜单。</li> <li>如果输入的密码不正确,该菜单将会关闭。</li> <li>如果输入的密码不正确,该菜单将会关闭。</li> <li>如有必要,请重复从 2-1 开始的步骤。</li> </ul>
	<ul> <li>3 如果您忘记了您的"密码"</li> <li>请输入密码框(大)</li> <li>3-1 遵循 1-1 的步骤,显示"状态监视功能"开启/关闭菜单。</li> <li>3-2 选择"关闭"显示"请输入密码"框(大)。10 位数的"查询号码" 被显示在该框内。</li> <li>3-3 用 10 位数的"查询号码"与您的经销商联系。在您的用户注册 信息被证实后,您的"密码"将会被发送。</li> </ul>

#### 安全菜单



项目	记明
「東目」	说明 "个人文本密码"功能可以防止"个人文本"被覆盖。当为"个人文本" 设置"密码"时; "显示个人文本"菜单将不可用,这将禁止更改"显示"设置。 "填写个人文本"菜单将不可用,这将阻止"个人文本"被覆盖。 1.1 使用"今人文本密码" 1-1 使用"安全"菜单中的▲/▼ 按钮选 择"个人文本密码",按 > 按钮显示"个 人文本密码"开启/关闭菜单。 1-2 使用"个人文本密码"开启/关闭菜单。 1-2 使用"个人文本密码"开启/关闭菜单。 1-3 使用▲/▼/ 大報钮选择"开启"。"请输入新密码"框(小)的右侧,按 > 按钮显示"请再次输入 新密码"框(小)出现。 1-3 使用▲/▼/ 大家轮动光标至"请输入新密码"框(小) 的右侧并按 > 按钮显示"请再次输入 新密码"框,再次输入和同的"密码"。 1-4 移动光标至"请再次输入新密码"框(小) 按遥控器上的 ENTER 按钮或投影机上的 > 按钮将返回到"个人文本密码"开启/关闭菜单。 2-1 遵循 1-1 的步骤,显示"个人文本密码"
	<ul> <li>2 天闭 "个人又本密码"</li> <li>2-1 遵循 1-1 的步骤,显示 "个人文本密码"开启 / 关闭菜单。</li> <li>2-2 选择 "关闭"以显示 "请输入密码" 框 (大)。输入所注册的 "密码",屏幕将 返回到 "个人文本密码"开启 / 关闭菜单。</li> <li>如果输入的 "密码" 不正确,该菜单将会关闭。</li> <li>如有必要,请重复 2-1 后的步骤。</li> </ul>
	<ul> <li>3 如果您忘记了您的"密码"。</li> <li>3 -1 遵循 1-1 的步骤,显示"个人文本密码"开启/关闭菜单。</li> <li>3-2 选择"关闭"以显示"请输入密码"框(大)。10 位数的"查询号码"将显示在该框内。</li> <li>3-3 用 10 位数的"查询号码"与您的经销商联系。在您的用户注册 信息被证实后 你的"密码" 將全被发送</li> </ul>
# **CHKISTIE**°

项目	说明
显示个人文本	<ul> <li>(1)使用"安全"菜单上的▲/▼按钮选择 "显示个人文本",然后按 ▶ 或 ENTER 按 钮显示"显示个人文本"开启/关闭菜单。</li> <li>(2)使用"显示个人文本"开启/关闭菜单。</li> <li>(2)使用"显示个人文本"开启/关闭菜单。</li> <li>正的▲/▼ 按钮选择开启或关闭。 开启 ⇔ 关闭</li> <li>当它被设为"开启"时,"个人文本"将显示在"启动画面"画面上和"输入_信息" 对话框内。</li> <li>此功能仅在"个人文本密码"功能设置为"关闭"时可用。</li> </ul>
填写个人文本	<ul> <li>(1)使用"安全"菜单上的▲/▼按钮 选择"填写个人文本",然后按 ▶ 按 钮、将显示"填写个人文本"对话框.</li> <li>(2)当前"个人文本"将在前 3 行显 示。如果还未填写,这些行将为空。 使用▲/▼/◀/▶ 按钮和 ENTER 或 INPUT 按钮选择并输入字符. 要一次删除一个字符,请按 RESET 按钮或同时按 ◀ 和 INPUT 按钮. 同样,如果您将光标移至屏幕上 的"删除"或"全部清除",并按 ENTER 或 INPUT 按钮,将删除 1 个或所有字符."个人文本"的每 行最多可输入 24 个字符.</li> <li>(3)若要更改已插入的字符,请按 ▲/▼ 按钮将光标移至前 3 行中 的一行,然后使用 ◀/▶ 按钮将 光标移动到要更改的字符上. 按 ENTER 或 INPUT 按钮后,便 选中该字符.然后,遵循在上面 的项目(2)中所述的相同的步骤 进行操作.</li> <li>(4)若要结束输入文本,请将光标移至屏幕上的"OK",然后按 ▶, ENTER 或 INPUT 按钮。若要不保存更改返回到上一个"个人文本", 将光标移动到屏幕上的"取消",然后按 ◀, ENTER 或 INPUT 按钮。 "填写个人文本" 功能仅在"个人文本密码"功能设置为"关闭"时可用。</li> </ul>

#### 安全菜单

# **CHKISTIE**<sup>®</sup>

项目	说明
防盗指示灯	选择此项即显示防盗知识灯对话框。用 ▲/▼ 按钮选择开启或关闭。 开启 ⇔ 关闭 身份识别号码锁或状态监视功能设为开启的状态下选择了开启时,在 待机模式下 SECURITY 指示灯闪烁黄色(□104,105)。
堆叠锁定	选定此项即显示堆叠锁定对话框。请参阅 即时堆叠指南。

### 维护

### 更换灯泡

灯泡的产品使用寿命有限。长时间使用灯泡会导致图像变暗或色调变差。请注意, 每个灯泡的使用寿命是不同的,有些灯泡可能在您开始使用后不久就会爆裂或熄灭。 建议您准备新灯泡并尽早更换。要准备新灯泡,请与您的经销商联系并告知其灯泡 型号。

3

(5)

(23

(f) <

把手

灯罩

4. 5

⇒

6

#### 型号:003-005336-01 (DT01885) 〈LWU720i/LHD720i〉 003-005337-01 (DT01875) 〈LWU620i〉

#### 更换灯泡

- 1. 关闭投影机,然后拔掉电源线。使投影机至少冷却 45 分钟。
- 2. 准备新灯泡。如果投影机使用指定的安装附件进行 安装,或灯泡已破裂,也请经销商来更换灯泡。

#### 如果要自行更换,请按照以下步骤操作。

- 3. 松开灯罩的螺丝(箭头标记处),往下滑动并提起 灯罩,把它取出。
- **4.** 松开灯泡的三个螺丝(箭头标记处),以把手慢慢 把灯泡拉出。切勿松开其他螺钉。
- **5.** 插入新灯泡, 重新拧紧灯泡的那 3 颗先前松开的 螺钉, 将其锁定到位。
- **6.** 在将灯罩的联锁部分与投影机安置在一起时,请滑 动灯罩令其到位。然后拧紧灯罩的螺丝。
- 7 开启投影机,然后使用"设置"菜单中的"灯泡使
  - 用时间"项目将灯泡使用时间复位。
    - (1) 按 MENU 按钮显示菜单。
    - (2) 使用 ▼/▲ 按钮指向菜单中的"高级菜单", 然后按 ▶ 按钮。
    - (3) 使用 ▼/▲ 按钮指向菜单左栏中的"设置", 然后按 ▶ 按钮。
    - (4) 使用 ▼/▲ 按钮将选项移至"灯泡和过滤器"后按 ▶ 按钮。
    - (5) 使用 ▼/▲ 按钮指向"灯泡使用时间", 然后按 ▶ 按钮。 将出现一个对话框。
    - (6) 按 ▶ 按钮选择对话框中的"OK"。将执行灯泡使用时间复位。

#### △ 注意 ▶ 请勿在取出灯泡时触摸投影机的内部空间。

**通知事项** · 请仅在更换好灯泡后才复位灯泡使用时间,以获得有关灯泡的合适 指标。

维护



#### 维护

更换灯泡(续)

#### 灯泡警告

#### 🛕 高温



△**警告** ▶ 本投影机使用了一个高压水银玻璃灯泡。如果摇晃或刮擦灯泡、在灼 热时对其进行操作或是灯泡用久了,它可能会砰的一声破裂或者熄灭。请注意, 每个灯泡的使用寿命是不同的,有些灯泡可能在您开始使用后不久就会爆裂或熄 灭。此外,如果灯泡爆裂,可能会有玻璃碎片飞溅到灯室内,并且含水银的气体 以及含有玻璃细微颗粒的灰尘可能会从投影机的通风孔逸出。 ▶ **羊干灯泡的外罩** • 本产品包含一个水银灯泡,清勿将其丢入垃圾桶。清薄服积

▶ **关于灯泡的处置:**本产品包含一个水银灯泡;请勿将其丢入垃圾桶。请遵照环 境保护法对其进行处置。

· 有关灯泡的循环利用,请访问 <u>www.lamprecycle.org</u>(在美国)。

有关详细信息,请打电话询问您的经销商。

·如果灯泡破裂(这时会发出砰的一声),请从插座中拔出电源线,并且一 定要向当地经销商索取替换灯泡。请注意、玻璃碎片可能会损坏投影机的内 8-0 部零件或导致您在操作时受伤、因此请勿尝试自行清洁投影机或更换灯泡。 ·如果灯泡破裂(这时会发出砰的一声),请保持房间通风良好,切勿 断开 插头 吸入从投影机通风孔逸出的气体或细微颗粒,或让气体或细微颗粒进入 与 您的眼睛或口中. 电源 · 在更换灯泡之前, 请先关闭投影机, 拔下电源线, 然后至少等待 45 插座 分钟,以使灯泡充分冷却。在灼热时对灯泡进行操作可能会导致烫伤以 及对灯泡的损坏。 ·除指定(以箭头标记)的螺钉外,不可松开其他螺钉。 ·请勿在投影机悬挂着的时候打开灯罩。这样做很危险,因为如果灯泡 已破裂、打开灯罩后、碎片将会掉出来。此外、在高处作业很危险、因 此即使灯泡没有破裂,也要请当地的经销商来更换灯泡。 · 请勿在卸下灯罩后使用投影机。更换灯泡时, 请务必拧紧螺钉。螺钉 松动可能会导致损坏或人身伤害。 ·只能使用指定类型的灯泡。 使用不符合此型号产品灯泡规格的灯泡可 能会导致火灾、损坏或缩短本产品的使用寿命。 ·如果灯泡在首次使用后不久就破裂,可能是灯泡之外的其他地方存在 电气问题。如果发生这种情况,请与当地的经销商或服务代表联系。 操作时要小心: 摇晃或刮擦可能会导致灯泡在使用期间爆裂。 ·长时间使用灯泡可能会导致灯泡变暗、不发亮或爆裂。当图像变暗或 色调变差时,请尽快更换灯泡。请勿使用旧的(用过的)灯泡;这样做 会导致灯泡破裂。

## 清洁和更换空气过滤器

请定期检查并清洁空气过滤器。当指示灯或讯息提示您清洁空气过滤器时,请尽快 照此方法进行清洁。

过滤器盖内部包含带有两个过滤器的过滤器单元。另外,附加空气过滤器安装在过 滤器盖的内侧。如果其中一个过滤器受损,或严重脏污,则要换上新的全套过滤 器。购买新全套过滤器时,请要求经销商提供以下类型编号的全套过滤器。

#### 型号:003-005339-01 (UX40821)

- 关闭投影机,然后拔掉电源线。使投影机 充分冷却。
   请使用真空吸尘器清洁过滤器罩及其四 周。
   抓住过滤器罩的圆形把手向上拉,将其取 下。
- 轻按侧面的调校钮,解开过滤器单元的底侧的锁。拉开中央调校钮取出过滤器单元。
   用真空吸尘器清洁投影机的过滤器通风口以及过滤器单元的外侧。
- 6. 过滤器单元由两个部件组成。按下联锁部 件周围就可以解锁,然后把两个部件分开。
- 7. 用真空吸尘器清洁过滤器单元的各部件的内侧。如果过滤器被损坏或被严重弄脏,请交 4,换新的过滤器。
- 8 合并两个部件重新装配过滤器。
- 9\_ 将过滤器单元放回到投影机中。





#### 清洁和更换空气过滤器(续)

维护

1() 将过滤器罩放回到投影机中。

- **11** 开启投影机, 然后使用"简易菜单"中的"过滤器使用时间"项目将过滤器 • 使用时间复位。
  - (1) 按 MENU 按钮显示菜单。
  - (2) 使用 ▲/▼ 按钮指向"过滤器使用时间", 然后按 ▶ (或ENTER/ RESET) 按钮。将出现一个对话框。
  - (3) 按 ▶ 按钮选择对话框中的 "OK"。将执行过滤器使用时间复位。

▲警告 ▶ 在维护空气过滤器之前,请务必将电源线插头拔下,然后让投影机充分 冷却。

▶ 请只使用指定型号的空气过滤器。请勿在未安装空气过滤器或过滤器盖的状态 下使用投影机。否则会导致火灾或引起投影机故障。

▶ 请定期清洁空气过滤器。如果空气过滤器被灰尘或其他杂物堵塞, 机内温度将 升高并导致火灾、投影机烧毁或引起投影机故障。

**通知事项** · 为了正确显示有关空气过滤器的讯息,请仅在已清洁或更换空气过 滤器之后才复位过滤器使用时间。

· 投影机可能会显示诸如"请检查通风口"等讯息或关闭投影机的电源,以防止机内温度升高。

## 更换内置时钟的电池

请根据以下步骤更换电池。

- **1** 关闭投影机的电源,拔下电源线。让投影机充分冷却。
- **2.** 在确认投影机已经充分冷却后,慢慢地将投影机翻过 来,底面朝上。
- **3.** 使用硬币或类似物件将电池盖朝标明的 "**OPEN**" 方向 完全拨动, 然后抓住电池盖将其取下。
- 使用平头螺丝刀或类似物件撬起电池将其取出。请勿 使用金属制工具。在撬起电池时,将手指轻置于电池 上以防其从电池座中意外弹出。
- 5. 用部件号为 CR2032 或 CR2032H 的 MAXELL 或 HITACHI MAXELL 新电池进行更换。将电池滑入塑料 卡爪下然后将其推入电池座中直到听到咔哒一声推 入到位。
- 6. 将电池盖复位, 然后用硬币之类的物件将电池盖朝标 明的 "CLOSE" 方向拨动以使之固定。



维护

▲警告 ▶ 请务必小心对待电池且只能按照指示使用电池。电池如果处理不当可能会爆炸。请勿对电池充电,拆卸或将电池丢入火中。

使用不当可能会导致电池破裂或漏液等,这可能会导致火灾、人员受伤和 / 或污染周围环境。

- · 确保仅使用规定的电池。
- · 装入电池时, 请确保正确对准正负极端子。
- · 请将电池放置在儿童和宠物够不着的地方。如果吞下电池,请立即看医生,以 便得到紧急治疗。
- · 请勿使电池短路或焊接电池。
- · 请勿将电池放入火中或水中。请将电池存放在阴暗、凉爽、干燥的地方。
- · 如果发现电池泄漏,请清理漏液并更换电池。如果漏液附着到身体或衣服上, 请立即用水冲洗干净。
- · 请遵守当地有关电池废弃的法律。

#### 维护

### 其他保养

#### 投影机内部

为了确保安全地使用投影机,请大致每年一次委托您的经销商对其进行清洁和检查。

#### 当心镜头

如果镜头产生裂纹、受污或起雾,可能会导致显示质量下降。请注意保护镜头,操作 时要小心。

1 关闭投影机,然后拔掉电源线。使投影机充分冷却。

2. 确保投影机充分冷却后,用市面上销售的镜头清洁拭纸轻轻擦拭镜头。请勿用 - 手直接触摸镜头。

- · 请使用市售的镜头布清洁镜头(用于清洁相机、眼镜等产品的清洁布)。
- 如果镜头很脏,用少量水浸湿的布擦拭。
- · 切勿使用抛光剂、清洁剂、化学品或诸如汽油或稀释剂的溶剂。
- · 除镜头外的其他部分,请使用软布进行清洁。如果产品太脏,请用水稀释中性 洗涤剂,然后将布浸湿后拧干擦拭。

#### 当心机柜和遥控器

保养不当可能会造成诸如变色、脱漆等不利影响。

- 1 关闭投影机,然后拔掉电源线。使投影机充分冷却。
- 2. 在确保投影机已充分冷却之后,用纱布或软布轻轻擦拭。 加里投影机极旺,请奖软布浸入清水成已用水稀释的中\*
- 如果投影机极脏,请将软布浸入清水或已用水稀释的中性清洁剂中,拧干后轻
   轻擦拭。然后再用柔软的干布轻轻擦拭。

△警告 ▶ 在进行保养之前,请确保已拔下电源线,然后使投影机充分冷却。在 投影机处于高温状态时进行保养,可能会导致投影机烧毁和 / 或失灵。

- ▶ 切勿自行对投影机内部进行保养。这样做非常危险。
- ▶ 请避免弄湿投影机或让液体渗入投影机。否则可能会导致火灾、电击和 / 或投 影机失灵。
- ·请勿使含有水、清洁剂或化学品的任何物品靠近投影机。
- · 请勿使用喷雾器。

△**注意事项 ▶** 请按以下说明正确保养投影机。保养不当不但可能导致人身伤害, 而且还可能造成变色、脱漆等不利影响。

- ▶ 除本说明书中所指定的那些用品以外,请勿使用其他清洁剂或化学品。
- ▶ 请勿用坚硬的物品擦亮或擦拭本机。
- 通告 ▶ 请勿用手直接接触镜头表面。



### 故障诊断

如果出现不当操作,应立即停止使用投影机。

△警告 ▶ 如果出现诸如冒烟、异味、噪声过大、外壳或元件或电缆损坏、液体 渗入或外部物质进入等异常情况,切勿使用投影机。遇此情况时,请立即从电源 插座上拔下电源插头。在确保没有冒烟或异味后,请联系您的经销商或服务公司。

否则,如果投影机出现问题,建议在请求维修之前进行以下检查和调节。 如果无法解决故障,请联系您的经销商或服务公司。他们会告诉您适用的保修条款。

### 状态监视器上显示的警告信息

如果出现错误,会在状态监视器上显示警告信息(**43**7).显示警告信息时,请参阅"相关消息"和"关于指示灯"部分中的表格纠正错误。

### 相关消息

当出现某个消息时,请根据下表进行检查和处理。尽管这些消息在几分钟左右将会 自动消失,但每次打开电源时仍旧会再次出现。

消息	说明
COMPUTER IN 未輸入信号	<b>未发现输入信号。</b> 请确认信号输入的连接、信号源的状态。
正在等待主接 三百事将主要 《常日表:A.S.S.SimpleAccessPoint PRA: 192.168.10.1 《建和氏》 王括一句: 2010-111-2KOK 《建和氏》: POIS-2024.VF3C 《建和氏》: POIS-2024.VF3C 《建和氏》: POIS-2024.VF3C 《建和氏》: POIS-2024.VF3C	<b>投影机正在等待图像文件。</b> 检查硬件连接、投影机上的设置和网络相关设置。 电脑与投影机的网络连接可能被断开。请重新连接它们。



## 相关消息(续)

消息	说明
<ul> <li>COMPUTER IN</li> <li>信号不在同步范围内</li> <li>福 48kHz</li> <li>任 60Hz</li> </ul>	<b>输入信号的水平或垂直频率不在所指定范围之内。</b> 请确认本机及信号源的规格。
<b>でのPUTER IN</b> 无效扫描频率	<b>输入了一个不正确的信号。</b> 请确认投影机的规格或信号源的规格。
请检查通风口	<ul> <li>投影机内部的温度过高。</li> <li>请关闭电源,然后使本机冷却至少 20 分钟。确认下列项目后,请再次打开电源。</li> <li>通风口是否堵塞?</li> <li>空气过滤器是否脏污?</li> <li>请在使用温度参数范围(0℃至 40℃或 45℃(□ 使用说明书(简易版)))内使用此设备。</li> <li>海拔设置适当吗?</li> <li>周围设备排出的气体(热/冷)直接吹到投影机的通风开口了吗?</li> <li>欲知关于海拔的细节,请参看选项菜单中特殊设定的海拔(□94)。如果投影机设置有误,可能会导致投影机本身或其中零部件损坏。</li> </ul>

## 相关消息(续)

消息	说明
提示 上一次过速网维护距或在已有 20000 小时。 请进行过速网维护。 复位过速器时间、以使消除报警讯息。 更多信息请参词使用说明书。	<b>有关清洁空气过滤器时的预防事项的注意。</b> 请立即关闭电源,并参考本说明书的 <b>清洁和更换空气过滤</b> 器一节清洁或更换空气过滤器。清洁或更换空气过滤器后, 请务必复位过滤器定时器( <b>口</b> 76,111)。
不可用	<b>按钮操作不可用。</b> 查看将要使用的按钮(♀)。



## 关于指示灯

当指示灯的操作不同于常规时,请根据下表进行检查和处理。

指示灯义说明如下。



指示灯状态	说明
红色 "红色" "Security" Paymen 任意	<b>投影机正在冷却。侦测到某个错误。</b> 请等待,直到 POWER 指示灯结束闪烁,然后参照 以下项目描述进行适当的处理。
	<b>灯罩没有固定好。</b> 请关闭电源,然后使本机冷却至少 45 分钟。在投 影机充分冷却后,请确认灯罩的安装状态。在完成 必要的维护后,再次打开电源。如果处理后仍显示 同一指示,请联系您的经销商或服务公司。
红色 红色 SIGUIDAL SIGUIDAL	<b>冷却风扇不转动。</b> 请关闭电源,然后使本机冷却至少 20 分钟。投影 机充分冷却后,请确认外部物质是否阻碍了风扇等, 然后再次打开电源。 如果处理后仍显示同一指示,请联系您的经销商或 服务公司。
红色 红色 ——————————————————————————————————	<b>灯泡没有点亮并且內部可能已经变热。否则,交流</b> <b>电源不稳定(ACBLK)。</b> 请关闭电源,然后使本机冷却至少20分钟。投影 机充分冷却后,请确认下列项目,然后再次打开电源。 ·通风口是否堵塞? ·空气过滤器是否脏污? ·请在使用温度范围内使用此设备。 标准模式:0至40℃ 省电模式:0至45℃ 如果处理后仍显示相同的指示,请参阅 <b>更换灯泡</b> 一 节更换灯泡。

指示灯状态	说明
红色 红色 红色 红色 	<ul> <li>有內部过熱的可能性。</li> <li>请关闭电源,然后使本机冷却至少 20 分钟。投影机充分冷却后,请确认下列项目,然后再次打开电源。</li> <li>通风口是否堵塞?</li> <li>空气过滤器是否脏污?</li> <li>请在使用温度范围内使用此设备。</li> <li>标准模式:0至 40℃</li> <li>省电模式:0至 45℃</li> <li>海拔适当吗?</li> <li>周围设备排出的气体(热/冷)直接吹到投影机的通风开口了吗?</li> <li>欲知关于海拔的细节,请参看选项菜单中特殊的海拔。如果投影机有误,可能会导致投影机本身或其中零部件损坏。</li> </ul>
红色 红色 ————————————————————————————————————	<b>应清洁空气过滤器了。</b> 请立即关闭电源,然后参照 <b>清洁和更换空气过滤器</b> 一节清洁或更换空气过滤器。在清洁或更换空气过 滤器后,请务必复位过滤器定时器。 修复后重启投影机。
红色 红色 ""····································	发生其他故障。 · 请在使用温度范围内使用此设备。 标准模式:0 至 40℃ 省电模式:0 至 45℃ 如果处理后仍显示同一指示,请联系您的经销商或 服务公司。





(接下页)

通知事项 · 当投影机内部过热时, 会自动关闭以确保安全, 并且指示灯也可能 会关闭。在这种情况下, 请断开电源线, 然后等待至少 45 分钟。投影机充分冷 却后, 请确认灯泡和灯罩的安装状态, 然后再次打开电源。

关于 SECURITY 指示灯,请参阅安全菜单中的防盗指示灯(108)。 有关 SHUTTER 指示灯,参阅 "暂时遮蔽图像 "(152). FILTER 指示灯显示空气过滤器的状况。利用此功能保持投影机内部的良好状况。

FILTER 指示灯	说明
关闭	<b>空气过滤器干净。</b> 不需要打扫。
点亮 <mark>橙色</mark>	空气过滤器即将阻塞。 建议打扫。另外,请参见"有内部过热的可能性"部分(및 121)。
点亮 <b>红色</b>	<b>空气过滤器阻塞。</b> 必须立刻关闭电源,打扫空气过滤器。另外,请参见"有内部 过热的可能性"部分( <b>山</b> 121)。

通知事项・即使空气过滤器清洁,通风入口阻塞时 FILTER 指示灯可能会亮橙色 或红色。

•FILTER 指示灯可能以不同方式亮起或显示有关打扫空气过滤器的信息。根据之前显示的提示进行。

### 重设所有设置

当难以更正某些错误设置时, "选项"菜单(<sup>1100</sup>)中"特殊设定"项目的"工厂 重设"功能,可以将所有设置(除"语言"、"自动遮屏画面"、"灯泡使用时间"、 "过滤器使用时间"、"清洁滤网提示"、"待机模式"、"通信"、"安全"和"网络" 等设置以外)重设为工厂默认值。



## 容易误认为是机器缺陷的现象

如果有现象表明机器出现故障,请根据下表进行检查和处理。

现象	不涉及投影机缺陷的情况	参考页
电源不能接通。	<b>电源线已拔下。</b> 请正确连接电源线。	27
	操作时主电源因停电(电路中断)等原因被切断。 请从电源插座上拔下电源插头,并让投影机至少冷却 10 分钟,然后再打开电源。	27
	<b>没有安装灯泡和/或灯罩,或者它们没有正确固定。</b> 请关闭电源并从电源插座中拔下电源插头,然后让投影机 至少冷却 45 分钟。投影机充分冷却后,请确认灯泡和灯 罩的安装状态,然后再次打开电源。	109
既不输出声音也 不输出图像。	<b>信号电缆没有正确连接。</b> 请正确连接电缆。	13 ~ 22
	<b>信号源没有正常工作。</b> 请参阅信号源设备的使用说明书正确设置信号源设备。	Ι
	<b>输入切换设置不匹配。</b> 选择输入信号,校正设置。	38
	影音关闭功能起作用。 按遥控器上的 AV NUTE 按钮。	37

现象	不涉及投影机缺陷的情况	参考页
不会发出声音。	<b>信号电缆没有正确连接。</b> 正确连接音频电缆。	13 ~ 22
	<b>音量被调得太低。</b> 用菜单功能或遥控器将音量适当调高。	37, 80
	<b>"音频源 / 扬声器"设置不正确。</b> 正确设置"声音"菜单中的"音频源 / 扬声器"。	80
	<b>声音按钮 (♪) 或复选框被禁用。</b> 如果您选择了LAN,请从"LiveViewer"的选项菜单中的 声音复选框中,删除复选标记。	_
无图像显示。	<b>信号电缆没有正确连接。</b> 请正确连接电缆。	13 ~ 22
	<b>亮度被调得太低。</b> 使用菜单功能将"亮度"设置调高。	62
	<b>电脑无法将投影机检测为即插即用监视器。</b> 用其他即插即用监视器进行检查,确认电脑可以检测到即 插即用监视器。	13
	<b>快门关闭。</b> 查看 SHUTTER 指示灯是否闪烁。如果闪烁,按控制面板上 的 SHUTTER 按钮。	52



现象	不涉及投影机缺陷的情况	参考页
遥控器不起作 用。	<b>遥控器的电池即将用完。</b> 更换电池。	28
	<b>设置在投影机和遥控器的 ID 编号不相同。</b> 按 ID 按钮使用与投影机相同的 ID 编号, 然后执行想要的 操作。灯泡亮起时按遥控器的任何一个 ID 按钮 3 秒钟, 可以显示设置在投影机的 ID 编号。	29
视频屏幕显示静止	"静止"功能正在起作用。 按 FREEZE 按钮将屏幕恢复到正常状态。	52
色彩淡, 色调差。	<b>没有正确调节颜色设置。</b> 请使用菜单功能改变"色温"、"彩色"和 / 或"色调"设 置来进行图像调节。	62, 64
	<b>"彩色空间"设置不匹配。</b> 将"彩色空间"设置更改为"自动"、RGB、SMPTE240、 REC709 或 REC601。	69
图像暗。	<b>亮度和/或对比度调节过低。</b> 请使用菜单功能将"亮度"和/或"对比度"设置调高。	62
	投影机在省电模式下工作。 将 灯泡和过滤器 菜单中的省电模式 设置为 标准。	75
	<b>灯泡接近其产品使用寿命。</b> 更换灯泡。	109
图像模糊。	<b>安装了镜头盖。</b> 取下镜头盖。	_
	<b>对焦和 / 或水平相位设置不正确。</b> 使用 FOCUS +/- 按钮调节焦距,和 / 或使用菜单功能的水 平相位。	41, 68

现象	不涉及投影机缺陷的情况	参考页
图像模糊。 (续)	<b>镜头脏污或有薄雾。</b> 请参阅 <b>当心镜头</b> 一节清洁镜头。	114
屏幕上出现某种 影像质量降低现 象,如抖动或条 纹。	<b>用省电模式操作投影机时,屏幕上可出现抖动。</b> 将 灯泡和过滤器 菜单中的省电模式 设置为 标准。	75
	<b>扫描度太大。</b> 在影像菜单中,把扫描度调小。	67
	<b>视频降噪过度。</b> 在输入菜单中更改视频降噪的设置。	69
	<b>帧锁定功能对电流输入信号不起作用。</b> 把输入菜单中的帧锁定设为关闭。	71
RS-232C 不运作。	<b>"节能"功能已启动。</b> 在"设置"菜单的"待机模式"项目中选择"正常"。	78
	<b>CONTROL 端口的通信型式设置为网络桥。</b> 请在"选项"-"特殊设定"-"通信"菜单中选择"通信 型式"项目的"关闭"。	97
网络 不运作。	<b>"节能"功能已启动。</b> 在"设置"菜单的"待机模式"项目中选择"正常"。	78
	<b>无线和有线 LAN 设置了相同的网络地址。</b> 改变无线或有线 LAN 的网络地址设置。	_



现象	不涉及投影机缺陷的情况	参考页
HDBaseT 连接中 IR 和 RS- 232C 不可用。	<b>"节能"功能已启动。</b> 在"设置"菜单的"待机模式"项目中选择"正常"。	78
HDBaseT 连接不可用。	" <b>节能"功能已启动。</b> 在"设置"菜单的"待机模式"项目中选择"正常"。	78
	<b>所连接的设备可能不支持 HDBaseT。</b> 请参阅使用说明书(详细版)进行连接。	14
HDBaseT 连接中 IR 和 LAN 不可用。	<b>检查 HDBaseT 下的 IR 设置是否为关闭。</b> 简易菜单 > 高级菜单 > 选项 > 特殊设定 > 遥控感应窗	96
	<b>检查 LAN 设置是否为 HDBaseT。</b> 简易菜单 > 高级菜单 > 网络 > 有线网络	_
在有来自 HDBaseT 的输入 信号的情况下, 如将 LAN 连接到 投影机 , LAN 将不可用。	<b>检查 LAN 设置是否为 HDBaseT。</b> 简易菜单 > 高级菜单 > 网络 > 有线网络	_
	<b>此投影机仅兼容 100BASE-T。</b> 检查所连接设备的规格。	_
	如果 LAN 电缆连接到集线器,请尝试改变集线器上的连接 端口	_
	如果 LAN 电缆直接连接到电脑上,请尝试将其连接到其它 电脑	_
通过 HDBaseT 连 接时无图像显示	检查 LAN 电缆是否为 CAT5e 规格或更高。	_
	尝试更改 LAN 电缆。	—
	如果 LAN 电缆与 3 个以上的扩展连接器连接,则超出 100 米的传输可能会失败。	_
	检查扩展连接器是否与 CAT5e 兼容。 所有 LAN 电缆及与 HDBaseT 端口连接的扩展连接器必须为 CAT5e 规格。	-

现象	不涉及投影机缺陷的情况	参考页
通过 SDI 连接时 无图像显示 (仅限于 LWU720i/ LHD720i)	确认是否与不小于 5CFB,或不小于 Belden 1694A 的电缆 连接。	_
	确认使用的电缆长度不大于 100m。	_
	尝试更换电缆。	-
	确认是否输入了支持的信号格式。	_
通过 DisplayPort连 接时无图像显示	检查是否用符合 DisplayPort 标准的 DisplayPort 电缆进 行连接。	-
	当投影机连接了可支持 DisplayPort 的早期类型芯片或显 卡的电脑,投影机和 / 或电脑可能无法正常操作。	_
	通过把电脑的图形加速器驱动程序更新为最新版本,可解 决该问题。	-
	请在关闭投影机和外部设备后,重新打开。	_
	检查是否输入了可支持的信号格式。	-
网络桥功能不起 作用。	<b>网络桥功龍关闭。</b> 请在"选项"-"特殊设定"-"通信"菜单中选择"通信 型式"项目的"网络桥"。	97
日程安排功能无法工作	" <b>节能"功能已启动。</b> 在"设置"菜单的"待机模式"项目中选择"正常"。	78
	<b>內部时钟已复位。</b> 您以节能模式关闭投影机或关闭交流电源时,当前日期和 时间设置会复位。在网络菜单中,检查无线设置或有线设 置的日期/时间设置。	_



		梦考贝
当投影仪与网络 相连时,其关机 和开机如下所述。 关机 ← → POWER 指示灯以橙 色闪烁数次。 → 进入待机模式。→	<ul> <li>断开 LAN 线,并检查投影仪是否正常工作。</li> <li>如果此现象发生在接至网络之后,在网络中两台以太网交换式集线器之间可能有回路,解释如下。</li> <li>网络中有两台或更多的以太网交换式集线器。</li> <li>其中两台集线器经 LAN 线重复连接。</li> <li>此重复连接形成两台集线器之间的回路。</li> <li>该回路对投影仪及其他网络设备可能会有不利影响。</li> <li>检查网络连接,断开 LAN 线以去除该回路,使两台集线器</li> <li>之间仅有一个连接。</li> </ul>	_

通知事项 · 有时画面中可见到辉点、黑点, 这是液晶显示特有的现象, 并非机器故障。



### 规格

请参阅使用说明书(简易版)一书中的规格部分。

#### 投影机软件的终端用户许可协议

•投影机的软件包含多个独立软件模块,每个软件模块均拥有我们的版权和/或 第三方的版权。

•务必阅读单独的"投影机软件的终端用户许可协议"文件。

#### Corporate offices

Consultant offices

ph: +39 (0) 2 9902 1161

USA - Cypress

ph: 714-236-8610

Canada – Kitchener

ph: 519-744-8005

Italy

Worldwide offices

Australia ph: +61 (0) 7 3624 4888 Brazil

Russian Federation ph: +36 (0) 1 47 48 100

France ph: +33 (0) 1 41 21 44 04 Germany ph: +55 (11) 2548 4753 ph: +49 2161 664540 
 China (Beijing)
 India
 Spain

 Dh: +86 10 6561 0240
 ph: +91 (080) 6708 9999
 ph: +34 91 633 9990

 China (Shanghai)
 Japan
 United Arab Emirates

 ph: +86 21 6278 7708
 ph: 81-3-3599-7481
 ph: +971 43206688

 Eastern Europe and
 Korea (Seoul)
 United Kingdom

 Russian Federation
 ph: +82 2702 1601
 ph: +41 89 77 8000

Republic of South Africa ph: +27 (0)11 510 0094

Singapore ph: +65 6877-8737

 Korea (Seoul)
 United Kingdom

 ph: +82 2 702 1601
 ph: +44 118 977 8000



For the most current technical documentation, please visit www.christiedigital.com

