Podręcznik użytkownika (szczegółowy) Przewodnik szybkiego stosowania

LWU720i/LHD720i/LWU620i





LWU720i/LHD720i/LWU620i Podręcznik użytkownika (szczegółowy) Przewodnik szybkiego stosowania

Dziękujemy za nabycie projektora.

Zalety

Projektora można używać z innym projektorem, tego samego modelu do wyświetlania obrazu na tym samym ekranie z wykorzystaniem funkcji szybkiego stosowania.

Obydwa takie projektory można używać jednocześnie, aby rozjaśnić obraz. Ponadto, jeśli dwa projektory zostaną połączone kablem krosującym RS-232C, zostanie utworzony swego rodzaju inteligentny system stosowania. Obydwa projektory mogą pracować samodzielnie naprzemiennie i w przypadku uszkodzenia jednego z nich, drugi projektor zaczyna działać, bez przerywania prezentacji.

Takie funkcje o nazwie oryginalnej Szybkie stosowanie, można używać do wielu zastosowań.

Oznaczenia użyte w podręczniku

W podręczniku zastosowano różne symbole. Znaczenie tych symboli opisane zostało poniżej.

- ▲ **ZAGROŻENIE** Symbol oznacza sytuacje, które w razie ignorowania, mogą doprowadzić do obrażeń ciała lub nawet śmierci w przypadku nieprawidłowego użytkowania urządzenia.
- ▲ OSTRZEŻENIE Symbol oznacza sytuacje, które w razie ignorowania, mogą doprowadzić do obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia w przypadku nieprawidłowego użytkowania urządzenia.

ZAWIADOMIENIE To oznaczenie informuje o możliwych kłopotach.

Proszę nawiązywać do numerów stron zamieszczonych przy tym symbolu.

▲**ZAGROŻENIE** ► Przed użyciem projektora koniecznie przeczytaj wszystkie podręczniki użytkownika. Po przeczytaniu zachowaj niniejsze materiały w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości.

► Należy przestrzegać wszystkich instrukcji zawartych w dokumentacji i umieszczonych na projektorze. Producent nie jest odpowiedzialny za żadne szkody spowodowane jego niewłaściwym użytkowaniem, niezgodnym z podanym w instrukcjach.

UWAGA • Informacje podane w tym podręczniku mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Zamieszczone w tej instrukcji ilustracje pełnią tylko rolę orientacyjną. Mogą nieco odbiegać od wyglądu nabytego projektora.

• Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy w podręczniku.

• Powielanie, przesyłanie lub inne wykorzystanie tego dokumentu lub jego treści nie jest dozwolone bez wyraźnej pisemnej zgody.

Informacja o znakach towarowych

Wszystkie znaki towarowe w tej instrukcji są własnością ich właścicieli.





Spis treści

1. Wstęp	.3
1.1 Podstawowe informacie i	
przygotowania	. 3
Szybkiego stosowania	3
Inteligentne i proste stosowanie	3
Zdalne sterowanie inteligentnym i prostym stosowaniem	3
2. Instalacja	.5
2.1 Przygotowanie do inteligentnego stosowania	. 5
2.2 Instalowanie pierwszego projektora (zestaw <i>A</i>)	. 6
Decydowanie o miejscu montażu	6
Ustawianie zestawu A	6
2.3 Instalowanie drugiego	
projektora (zestaw <i>B</i>)	. 8
Decydowanie o miejscu montażu	8
Podłączanie projektorów	8
Ustawianie zestawu B	8
2.4 Potwierdzanie ustawień projektor głównego i podrzędnego	a 10
2.5 Dostrajanie położenia obrazu	11
Dla użytkowników inteligentnego stosowania Dla użytkowników prostego stosowania	11 12
,	-

3. Ustawienia menu
3 1 Wyświetlanie menu STOSOWANIE 13
3.2 Wybór projektora głównego
podrzędnego lub wyłączanie 14
3.3 Wybór trybu pracy lamp
3.4 Wybór trybu przełączania lamp 17
3.5 Wybór źródła wejścia dla
projektora podrzędnego18
3.6 Wychodzenie z menu
Menu STOSOWANIE
Okno dialogowe menu STOSOWANIE 19
3.7 Ważne informacje o inteligentnym stosowaniu. 20
4. Podłaczanie kabli23
4.1 Podłączanie kabla RS-232C 23
4.2 Podłączanie kabli sygnałowych 24
Przekazywanie obrazu z projektora
głównego do podrzędnego24
Przekazywanie pojedynczych obrazów z projektora podrzednego do głównego 24
F. Hotowionio portów
5. Ustawianie portow weiściowych z menu 25
5.1 Przygotowanie do obsługi menu 25
5.2 Sprawdzanie stanu projektora głównego 25
5.3 Uruchamianie projektora głównego 26
5.4 Ustawianie menu
Przekazywanie obrazu z projektora głównego
do podrzędnego - Sygnał z komputera 27
przekazywanie obrazu z projektora głównego do podrzednego
- Sygnał wizyjny (komponentowy lub video) 28
Przekazywanie pojedynczych obrazów z projektora podrzędnego do głównego 28
6. Ograniczenia funkcji
Harmonogramu30

7. Rozwiązywanie problemów..32



1.1 Podstawowe informacje i przygotowania

Szybkiego stosowania

Funkcja szybkiego stosowania pozwala na łatwe nakładanie obrazów rzucanych z dwóch projektorów.

Inteligentne i proste stosowanie

Szybkie stosowanie ma dwie następujące funkcje.

Gdy dwa projektory są połączone kablem RS-232C, po wykonaniu niezbędnych ustawień w obydwóch projektorach, automatycznie obydwa projektory będą działać synchronicznie ze sobą i zgodnie z ustawieniami. W tym podręczniku jest to nazywane inteligentnym stosowaniem.

Bez połączenia przez port RS-232C każdy projektor pracuje osobno. W tym podręczniku jest to nazywane prostym stosowaniem.

Zdalne sterowanie inteligentnym i prostym stosowaniem

W przypadku inteligentnego stosowania jeden projektor jest ustawiany jako główny, a drugi - jako podrzędny. Sygnały zdalnego sterowania może odbierać wyłącznie projektor główny. Projektory należy obsługiwać z panelu sterowania projektora głównego lub pilotem zdalnego sterowania, kierując go na projektor główny. Szczegółowe informacje na temat obsługi za pomocą pilota zdalnego sterowania lub panelu sterowania znajdują się w rozdziale *3.7 Ważne informacje o inteligentnym stosowaniu*.

W przypadku prostego stosowania obydwa projektory mogą odbierać sygnały zdalnego sterowania. Aby uniknąć problemów z obsługą za pomocą pilota, zaleca się obsługę za pomocą panelu sterowania lub przewodowego pilota. Dostępna jest także funkcja BLOK. KLAWISZY lub ID PILOTA. (\square *Poradnik eksploatacji* \rightarrow *Menu OPCJE*)

Jeżeli potrzeba więcej informacji o szybkim stosowaniu, należy skonsultować się ze sprzedawcą.

▲**ZAGROŻENIE** ► Nie wolno umieszczać jednego projektora bezpośrednio na drugim projektorze.

▲**OSTRZEŻENIE** ► Umieścić projektor w chłodnym miejscu, zapewniając dostateczną wentylację. Zapewnić minimum 50 cm przestrzeni pomiędzy ściankami bocznymi projektora a innymi obiektami, takimi jak ściany. Pomiędzy dwoma projektorami powinna być odległość 50 cm lub więcej, szczególne jeśli projektory są instalowane obok siebie. Uważać, aby gorące powietrze wydmuchiwane z innych projektorów nie dostawało się do wlotów danego projektora.



ZAWIADOMIENIE ► Inteligentne stosowanie można obsługiwać parami jedynie w tych samych modelach projektora.

- ► Do inteligentnego stosowania można używać maksymalnie dwóch projektorów.
- Należy korzystać z obiektywów tego samego typu w obu projektorach.

Dobre nakładanie się obrazów z dwóch projektorów zależy od sposobu i miejsca montażu obydwóch urządzeń. Gdy ekran jest nachylony, zniekształcony lub ma nierówną powierzchnię, obrazy mogą być niewystarczająco prawidłowo nakładane.

- Obrazy wyświetlane natychmiast po włączeniu projektorów są niestabilne z powodu wzrastania ich temperatury wewnętrznej. Przed rozpoczęciem regulacji nałożonych obrazów należy odczekać ponad 20 minut.
- Z powodu podwyższania się temperatury, drgań lub wstrząsów powstających w wyniku uderzenia projektorów może dojść do przesunięcia obrazów. Podczas korzystania z funkcji szybkiego stosowania projektory muszą być montowane w warunkach zapewniających ich stabilność. W przypadku przesunięcia obrazów, wyreguluj je. (**16, 8, 11**)
- Z powodu naprężenia i ciężaru kabli połączeniowych może dojść do przesunięcia obrazów. Podczas układania kabli należy uważać, aby nie obciążać nimi projektorów.
- Jeśli poziom głośności wbudowanych głośników jest za wysoki, mogą powstawać szumy i jakość obrazu może ulec pogorszeniu. W takim przypadku sprawdź ustawienia głośności obydwóch projektorów.
- W przypadku połączenia obydwóch projektorów kablem RS-232C, projektor główny będzie mógł sterować projektorem podrzędnym. Funkcja ta jest nazywana inteligentnym stosowaniem. (**18**) Gdy inteligentne stosowanie jest używane za pomocą funkcji RS-232C, nie można wykorzystywać komunikacji RS-232C do sterowania projektorem. Aby sterować projektorem z komputera należy użyć połączenia LAN, podłączonego do dowolnego projektora.

CHKISTIE° 2. Instalacja

Ze względów bezpieczeństwa, przed montażem należy się dokładnie zapoznać z *1.1 Podstawowe informacje i przygotowania* (**113, 4**) Ponadto, aby prawidłowo korzystać z funkcji szybkiego stosowania należy zwrócić uwagę na następujące elementy.

- Należy używać tych samych modeli projektora.
- Projektory należy ustawić obok siebie.
- Ekrán projekcji musi być ustawiony prostopadle do projektorów.
- Wyświetlane obrazy powinny być większe od zalecanego rozmiaru ekranu z poniższej tabeli. Im większa odległość pomiędzy projektorami, tym większy powinien być rozmiar ekranu.

L: odległość [cm]	Zalecany rozmiar ekranu [cal]
50	250
100	380

 Aby uniknąć problemów z obsługą za pomocą pilota, zaleca się obsługę za pomocą panelu sterowania lub przewodowego pilota, w



przypadku sterowania jednym projektorem za pomocą pilota podczas instalacji. Dostępna jest także funkcja BLOK. KLAWISZY lub ID PILOTA. (\square *Poradnik eksploatacji* \rightarrow *Menu OPCJE*)

 Obrazy z zestawu A i B mogą być dobrze nałożone, ale z czasem może dojść do przesunięcia pozycji obrazów. Należy wówczas ponownie wyregulować nałożone obrazy.

2.1 Przygotowanie do inteligentnego stosowania

Podczas korzystania z funkcji inteligentnego stosowania przez złącze RS-232C, w obydwóch projektorach muszą zostać wykonane następujące ustawienia. W przeciwnym wypadku nie będzie można korzystać z menu funkcji inteligentnego stosowania.

- TRYB STANDBY w menu USTAWIENIE: NORMALNA (*Poradnik eksploatacji* → *Menu USTAWIENIE*)
- BLOKADA STOSU w menu ZABEZP.: WYŁĄCZ

Gdy włączony jest BLOKADA STOSU, nie można korzystać z menu dotyczących szybkiego stosowania. Dlatego podczas montażu i ustawiania menu, należy tę opcję wyłączyć.

(1) Przyciskami ▲/▼/◀/► można przechodzić do następującego menu.

MENU ZAAWANS. > ZABEZP. (> WPISZ HASŁO) > BLOKADA STOSU

Na ekranie pojawi się okno dialogowe BLOKADA STOSU. (\square *Poradnik eksploatacji* \rightarrow *Menu ZABEZP*.)



(2) Przyciskami ▲/▼ można zaznaczyć WYŁĄCZ, nacisnąć przycisk ▶, aby zakończyć ustawianie.



2.2 Instalowanie pierwszego projektora (zestaw A)

Decydowanie o miejscu montażu

Wybierz położenie zestawu **A** i jego kąt rzutowania. (\square *Podręcznik użytkownika* (*skrócony*) \rightarrow *Sposoby ustawiania* i *Regulacja podnośnika projektora*)

▲**ZAGROŻENIE** ► Istnieje możliwość instalacji projektora w dowolnym kierunku przy wykorzystaniu określonych akcesoriów montażowych. W sprawie nietypowych instalacji należy skontaktować się ze swoim sprzedawcą.

UWAGA · Ustaw kąt nachylenia zestawu A do 5 stopni od linii poziomej.

Ustawianie zestawu A

- 1. Włącz zestaw A.
- 2. Jeśli jest to konieczne najpierw ustaw INSTALACJA, ponieważ może to zmienić położenie obrazu. (*Poradnik eksploatacji → Menu USTAWIENIE*)
- 3. Ustaw obraz Zestawu A, aby dopasować do ekranu, używając funkcji ZOOM, OSTROŚĆ i PRZESUW.OBIEKT.. (*Poradnik eksploatacji → Regulacja obiektywu*) Jeśli jest to konieczne, używając KEYSTONE i DOSTRAJANIE dostrój położenie obrazu. (*Poradnik eksploatacji → MENU PODST* lub *Menu USTAWIENIE*).

UWAGA • Funkcje KEYSTONE, DOSTRAJANIE czy ZAKRZYWIANIE nie mogą być używane w tym samym czasie. Należy korzystać z odpowiedniej funkcji.

• Jeśli korzystasz z funkcji prostego stosowania, przejdź do 2.3 Instalowanie drugiego projektora (zestaw **B**). (**Q8**)

Instalacja

CHKISTIE

2.2 Instalowanie pierwszego projektora (zestaw A) - Ustawianie zestawu A (ciąg dalszy)

- **4.** Przyciskiem **MENU** wyświetl menu. (\square Poradnik eksploatacji \rightarrow Praca z funkciami menu)
- **5.** Przyciskami ▲/▼/◀/▶ można przechodzić do następującego menu.

MENU ZAAWANS. > OPCJE > SERWIS > KOMUNIKACJA > STOSOWANIE

Na ekranie pojawi sie okno dialogowe STOSOWANIE. (Poradnik eksploatacji \rightarrow Menu OPCJE)

- 6. Przyciskami ▲/▼ zaznacz TRYB STOSOWANIA, a nastepnie naciśnij przycisk ►, aby wyświetlić okno dialogowe TRYB STOSOWANIA. Przyciskami ▲/▼ podświetl PODRZEDNY, a następnie naciśnij przycisk ►.
- 7. Po naciśnieciu przycisku ►, wyświetlane jest okno dialogowe potwierdzenia zapisywania ustawień.

Naciśnij przycisk ►, aby zakończyć ustawianie. (419)

UWAGA · Aby uniknąć problemów z obsługą za pomocą pilota, zaleca się obsługę za pomocą panelu sterowania lub przewodowego pilota. Dostępna jest także funkcja BLOK. KLAWISZY lub ID PILOTA.









Instalacja



2.3 Instalowanie drugiego projektora (zestaw B)

Decydowanie o miejscu montażu

Wybierz położenie zestawu **B** i jego kąt rzutowania. (\square Podręcznik użytkownika (skrócony) \rightarrow Sposoby ustawiania i Regulacja podnośnika projektora)

▲**ZAGROŻENIE** ► Istnieje możliwość instalacji projektora w dowolnym kierunku przy wykorzystaniu określonych akcesoriów montażowych. W sprawie nietypowych instalacji należy skontaktować się ze swoim sprzedawcą.

UWAGA • Ustaw kąt nachylenia zestawu B do 5 stopni od linii poziomej.

Podłączanie projektorów

Aby korzystać Z inteligentnego stosowania, połącz kabel krosujący RS-232C między port **CONTROL** zestawu **A** a zestaw **B**.



Ustawianie zestawu B

1. Włącz zestaw B.

UWAGA • Po włączeniu zestawu **B** sprawdź, czy obraz zestawu **B** nie jest znacznie nachylony w porównaniu do obrazu zestawu **A**. Jeśli obraz jest nadmiernie nachylony, obróć nóżki mechanizmu podnoszenia zestawu **B**, aby ustawić właściwy kąt.

2. Zresetuj ustawienia KEYSTONE i DOSTRAJANIE zestawu B. (*Poradnik eksploatacji* → *MENU PODST* lub *Menu USTAWIENIE*)

UWAGA • Funkcje KEYSTONE, DOSTRAJANIE czy ZAKRZYWIANIE nie mogą być używane w tym samym czasie. Należy korzystać z odpowiedniej funkcji.

• Jeśli jest to konieczne najpierw ustaw INSTALACJA, ponieważ może to zmienić położenie obrazu. (\square *Poradnik eksploatacji* \rightarrow *Menu USTAWIENIE*)

CHK1STIE[®] 2.3 Instalowanie drugiego projektora (zestaw B) - Ustawianie zestawu B (ciąg dalszy)

UWAGA • Późniejsze dostrajanie rozmiaru i położenia obrazu z wykorzystaniem funkcji KEYSTONE i DOSTRAJANIE nie powoduje zwiększania rozmiaru obrazu. Dlatego ważne jest, aby obraz zestawu **B** całkowicie zachodził na obraz zestawu **A**.

• Podczas sterowania pilotem zestawu **B**, zestaw **A** może również reagować na sygnały pilota. Aby uniknąć problemów z obsługą za pomocą pilota, zaleca się obsługę za pomocą panelu sterowania lub przewodowego pilota. Dostępna jest także funkcja BLOK. KLAWISZY lub ID PILOTA.

• Jeśli korzystasz z funkcji prostego stosowania, przejdź do *Dla użytkowników prostego stosowania.* (**112**)

- 4. Przyciskiem MENU wyświetl menu.
 (□Poradnik eksploatacji → Praca z funkcjami menu)
- **5.** Przyciskami ▲/▼/◀/► można przechodzić do następującego menu.

MENU ZAAWANS. > OPCJE > SERWIS > KOMUNIKACJA

> STOSOWANIE

Na ekranie pojawi się okno dialogowe STOSOWANIE. (*□Poradnik eksploatacji* → *Menu OPCJE*).

- 6. Przyciskami ▲/▼ zaznacz TRYB STOSOWANIA, a następnie naciśnij przycisk ►, aby wyświetlić okno dialogowe TRYB STOSOWANIA.
 Przyciskami ▲/▼ zaznacz GŁÓWNY i naciśnij przycisk ◄, aby powrócić do poprzedniego menu.
- 7. Przyciskami ▲/▼ zaznacz TRYB LAMP, a następnie naciśnij przycisk ▶, aby wyświetlić okno dialogowe TRYB LAMP.
 Przyciskami ▲/▼ podświetl PODWÓJNE, a następnie naciśnij przycisk ▶.
- 8. Po naciśnięciu przycisku ►, wyświetlane jest okno dialogowe potwierdzenia zapisywania ustawień.
 Naciśnij przycisk ►, aby zakończyć ustawianie. (□19)



NAPRZEMIENNE NORMALNY

ZGODNIE Z URZADZ, GŁÓWNYM

-KOMUNIKACJA STOSOVANIE

TRYB STOSOWANIA

TRYB LAMP

NAPRZEMIENNE

PODWÓJN

•:POWRÓT

RYBLAME

POWRÓT

TRYB NAPRZEMIENNY

ŹRÓDŁO WEJŚCIA PODRZED





.₩YJŚCIE



2.4 Potwierdzanie ustawień projektora głównego i podrzędnego

1. Na pilocie naciśnij przycisk MENU, aby przejść do projektora głównego (zestaw B).

UWAGA • Gdy używana jest funkcja inteligentnego stosowania, tylko projektor główny może odbierać sygnały zdalnego sterowania; projektor podrzędny nie będzie reagować na te sygnały.

2. Na dolnym ekranie pojawią się następujące okna dialogowe.

I MENU	\bigcirc	
GŁÓWNY	Þ	
PODRZĘDNY		
.₩¥JŚCIE	●:₩ PORZĄDKU	
Główny (Zestaw B)		



Po naciśnięciu przycisku ►, okno dialogowe zamknie się i po zaznaczeniu GŁÓWNY, zostanie wyświetlone menu główne (zestawu B).
 Po naciśnięciu przycisku ◄, okno dialogowe zamknie się i menu zniknie.

UWAGA • Jeśli te okna dialogowe nie zostaną wyświetlone na ekranie, sprawdź połączenie RS-232C (**10**8) oraz ustawienie GŁÓWNY lub PODRZĘDNY w oknie dialogowym TRYB STOSOWANIA. (**10**14)

2.5 Dostrajanie położenia obrazu

Aby nałożyć obraz projektora głównego (zestawu *B*) i podrzędnego (zestawu *A*), dostrój rozmiary obrazu i położenie projektora głównego (zestawu *B*), za pomocą funkcji DOSTRAJANIE.

Dla użytkowników inteligentnego stosowania

 Na pilocie lub panelu sterowania projektora głównego (zestawu B) naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić okno dialogowe MENU. Przyciskami ▲/▼ podświetl GŁÓWNY, a następnie naciśnij przycisk ►.

Zostanie wyświetlone menu projektora głównego (zestawu B).

- Przyciskami ▲/▼/◀/► na pilocie lub panelu sterowania projektora głównego (zestawu B) wybierz DOSTRAJANIE z MENU PODST lub menu USTAWIENIE z MENU ZAAWANS.. (□Poradnik eksploatacji → MENU PODST lub Menu USTAWIENIE) Na ekranie zostanie wyświetlony obraz dla inteligentnego stosowania. Na obrazie tym widoczny jest ekran SZABLON z oknem dialogowym DOSTRAJANIE projektora głównego (zestawu B) i ekranu innego SZABLON projektora podrzednego (zestawu A).

Zaleca się wykonanie regulacji w następujący sposób.

 Z grubsza wyreguluj cztery narożniki w niżej podanej kolejności.

Górny lewy \rightarrow Górny prawy \rightarrow Dolny prawy \rightarrow Dolny lewy

(2) W ten sam sposób dostrój cztery narożniki.

UWAGA • Patrz UWAGI dla wszystkich użytkowników. (412)











Dla użytkowników prostego stosowania

- **1.** Na pilocie naciśnij przycisk **MENU**, aby wyświetlić menu w zestawie **A**.
- 2. Przyciskami ▲/▼/◀/► otwórz okno dialogowe SZABLON, następnie w oknie dialogowym zaznacz STOSOWANIE. (□Poradnik eksploatacji → Menu EKRAN)
- **3.** Na panelu sterowania naciśnij przycisk **MENU**, aby wyświetlić menu w zestawie **B**.
- Przyciskami ▲/▼/</>
 Zaznacz DOSTRAJANIE z menu MENU PODST lub USTAWIENIE w MENU ZAAWANS.. (*Poradnik eksploatacji* → *MENU PODST* lub *Menu USTAWIENIE*). Na ekranie pojawi się okno dialogowe DOSTRAJANIE. Należy ustawić wzór na WŁĄCZ, aby wyświetlić obraz testowy.



CHkistie





- Korzystając z funkcji DOSTRAJANIE projektora zestawu *B*, wyreguluj rozmiar obrazu i położenie projektora zestawu *B*, aby dobrze nałożyć obraz projektora zestawu *A*. Zaleca się wykonanie regulacji w następujący sposób.
 - (1) Z grubsza wyreguluj cztery narożniki w niżej podanej kolejności. Górny lewy \rightarrow Górny prawy \rightarrow Dolny prawy \rightarrow Dolny lewy
 - (2) W ten sam sposób dostrój cztery narożniki.

UWAGI dla wszystkich użytkowników • Patrz dokładne omówienie DOSTRAJANIE w DOSTRAJANIE z MENU PODST lub Menu USTAWIENIE w Poradnik eksploatacji.

• Zaleca się używanie płaskiego ekranu. W przypadku używania zakrzywionego lub zniekształconego ekranu, bardzo trudno jest wyrównać dwa obrazy, nawet jeśli wykonywana jest regulacja zniekształceń poduszkowych/beczkowatych DOSTRAJANIE.

• Nawet w wyniku dostrajania obrazów z dwóch projektorów, zależnie od sygnałów wejściowych, może być niemożliwe prawidłowe nałożenie obrazów. W takim przypadku, wypróbuj następujące metody.

- Na pilocie naciśnij przycisk **AUTO** lub wykonaj WYKONAĆ REG. AUTOMAT. (*Poradnik eksploatacji → Menu OBRAZ*) w każdym projektorze.
- Sprawdź ustawienie ROZDZIELCZOŚĆ w menu WEJŚCIE i zmień na takie samo ustawienie, jeśli jest inne w projektorze głównym i podrzędnym. (*Poradnik eksploatacji* → *Menu WEJŚCIE*)

CHKISTIE 3. Ustawienia menu STOSOWANIE

W menu STOSOWANIE ustaw obsługę inteligentnego stosowania.

UWAGA • Jeśli korzystasz z funkcji prostego stosowania bez połączenia przez RS-232C, pomiń ten rozdział.

• Jeśli nie musisz zmieniać ustawień wykonanych w czasie wyżej wyjaśnionego montażu, przejdź do 3.3 Wybór trybu pracy lamp. (**115**)

• Dokładnie zapoznaj się z rozdziałem 3.7 Ważne informacje o inteligentnym stosowaniu. (**Q20**)

3.1 Wyświetlanie menu STOSOWANIE

Przyciskami ▲/▼/◄/► można przechodzić do następującego menu.

MENU ZAAWANS. > PCJE

- > SERWIS > KOMUNIKACJA
- > STOSOWANIE

Na ekranie pojawi się okno dialogowe

ANIE	٢
WYŁĄCZ	1
NAPRZEMIENNE	
NORMALNY	
ZGODNIE Z URZĄDZ. GŁÓWNYM	
	YANIE WYŁĄCZ NAPRZEMIENNE NORMALNY ZGODNIE Z URZĄDZ. GŁÓWNYM

STOSOWANIE. (\square *Poradnik eksploatacji* \rightarrow *Menu OPCJE*) Ustawienia obsługi inteligentnego stosowania rozpoczyna się od tego menu.

UWAGA • Sprawdź, czy w obydwóch projektorach wykonano następujące ustawienia.

W przeciwnym wypadku nie będzie można korzystać z menu STOSOWANIE w obydwóch projektorach. (

- TRYB STANDBY w menu USTAWIENIE: NORMALNA (*Poradnik eksploatacji* → *Menu USTAWIENIE*)
- BLOKADA STOSU w menu ZABEZP.: WYŁĄCZ (

3.2 Wybór projektora głównego, podrzędnego lub wyłączanie

Aby włączyć inteligentne stosowanie zaznacz GŁÓWNY lub PODRZĘDNY. Inteligentne stosowanie rozpoczyna się, gdy jeden projektor jest ustawiony jako główny, a drugi jako podrzędny w oknie dialogowym TRYB STOSOWANIA. Aby wyłączyć inteligentne stosowanie zaznacz WYŁĄCZ.

- Zaznacz TRYB STOSOWANIA w menu STOSOWANIE używając przycisków ▲/▼, następnie naciśnij przycisk ▶, aby wyświetlić okno dialogowe TRYB STOSOWANIA.
- Przyciskami ▲/▼, w oknie dialogowym, zaznacz GŁÓWNY, PODRZĘDNY lub WYŁĄCZ.

WYŁĄCZ: wyłącza inteligentne stosowanie.

GŁÓWNY: ustawia projektor jako główny, który pełni rolę wieży kontrolnej. **PODRZĘDNY**: ustawia projektor jako podrzędny, który pełni rolę naśladowcy.

 Naciśnij przycisk ◄, aby powrócić do poprzedniego menu lub naciśnij przycisk ►, aby zakończyć ustawianie. (□19)

UWAGA • Po ustawieniu projektora głównego lub podrzędnego, informacje o ustawieniach można sprawdzić w Sterowanie Web projektora. (*Poradnik po sieci* → *Sterowanie Web projektora*) Zaznacz Status projektora, w menu

głównym Sterowanie Web projektora. Pozycja Tryb Stosowania pokazuje,

r połączenia	Tryb	Stosowania	GŁÓWNY
tan projektora			
hie sterowanie			ene "
owanie projektoren			
owienia bezpieczeto	Traft Streements	GLOWINY	
alicula dally/crass	Pro pandererg	WHAC2	
	Caminal	NORMALINA	
	Street of the other of the other	WHAT?	
wirels termediativ	Construction of the local division of the lo	COMPUTERIN	
wienia pocyty	Ston conferen	WLACZ	
adenda porta	Mac INCO	CONTROL (CONTRO)	
wienia siedowe	Property and a second second		
rmatje discloses	12 HA honey	10.5	
	Seaton Marks	NORMALNY	
HKISTIE	Status projekte	273	

czy projektor jest ustawiony na GŁÓWNY lub PODRZĘDNY, nawet jeśli TRYB STOSOWANIA jest ustawiony na WYŁĄCZ.





CHKISTIE

3.3 Wybór trybu pracy lamp

Wybierz tryb działania lampki PODWÓJNE lub NAPRZEMIENNE.

 Zaznacz TRYB LAMP w menu STOSOWANIE używając przycisków ▲/▼, następnie naciśnij przycisk ▶, aby wyświetlić okno dialogowe TRYB LAMP.



- 2. Przyciskami ▲/▼, w oknie dialogowym, zaznacz PODWÓJNE lub NAPRZEMIENNE. PODWÓJNE: jednocześnie włącza projektory. NAPRZEMIENNE: naprzemiennie włacza projektory.
- 3. Naciśnij przycisk ◀, aby powrócić do poprzedniego menu lub naciśnij przycisk ▶, aby zakończyć ustawianie. (119)

UWAGA · Jeśli zostanie zaznaczona opcja PODWÓJNE, po naciśnieciu przycisku na pilocie lub panelu sterowania projektora na ekranie pojawi się menu wyboru GŁÓWNY lub PODRZĘDNY. Wybierz projektor, który chcesz używać. Patrz poniższe przykłady.

- Po naciśnieciu przycisku MENU, wyświetlane jest menu wyboru GŁÓWNY lub PODRZĘDNY. Po wybraniu opcji GŁÓWNY, wyświetlane jest MENU PODST lub MENU ZAAWANS. projektora głównego.
- Po naciśnieciu jednego z przycisków z GEOMETRY, FOCUS + / -, ZOOM, **ZOOM + / - i LENS SHIFT** wyświetlane jest menu wyboru GŁÓWNY lub PODRZĘDNY. Po wybraniu opcji GŁÓWNY, wyświetlane jest każde menu lub okno dialogowe projektora głównego.

- Po naciśnięciu przycisku ENTER na trzy sekundy, wyświetlane jest menu wyboru GŁÓWNY lub PODRZEDNY. Po wybraniu GŁÓWNY, monitor stanu może być obsługiwany z : WYBIERZ MENU PODST projektora głównego. NORMALNY KEYSTONE WŁĄCZ

· Po wybraniu opcji PODWÓJNE dla TRYB LAMP, wystąpia ograniczenia możliwości korzystania z funkcji projektora.

- Funkcje AUTO. WŁĄCZ. WYŁ. i MROŻENIE obydwóch projektorów są wyłączone.
- Włączenie projektorów trwa nieco dłużej. Nie jest to objaw uszkodzenia urzadzenia.

· Jeżeli wybrano PODWÓJNE,

to wystapia przypadki, gdy przy



· Ekran może stać się ciemniejszy podczas wyświetlania dowolnej pozycji menu OSD w trybie PbyP lub PinP, ponieważ jeden z dwóch projektorów wyświetla ciemny ekran.



UWAGA • Po wybraniu opcji PODWÓJNE dla TRYB LAMP obrazy wyświetlane z projektora głównego lub podrzędnego mogą być różne. Zaleca się następujące ustawienie projektorów.

- W projektorze głównym i podrzędnym ustaw ten sam obraz dla SZABLON i EKRAN START.
- W projektorze głównym i podrzędnym przechwyć ten sam obraz dla Moje Logo.
- W projektorze głównym i podrzędnym zapisz ten sam obraz w Obraz Własny.
- W projektorze głównym i podrzędnym ustaw tę samą treść komunikatu dla Komunikator. (*Poradnik po sieci → Funkcja Komunikatora*)

 Po wybraniu opcji PODWÓJNE dla TRYB LAMP, przesunięcie obrazu może spowodować pogorszenie jakości obrazu wyświetlanego na ekranie. Przed wyregulowaniem położenia obrazu wykonaj ustawienie INSTALACJA, ponieważ położenie obrazu ulegnie zmianie po zmianie ustawienia INSTALACJA.
 (*Poradnik eksploatacji → Menu USTAWIENIE*)

• Po wybraniu NAPRZEMIENNE i gdy wystąpi błąd w pracującym projektorze powodując wyłączenie lampki, automatycznie zostanie włączony drugi projektor. Jeśli jednak zostanie odłączony kabel RS-232C lub braknie zasilania prądem przemiennym, drugi projektor nie zostanie włączony.

• W przypadkach, w których w obydwóch projektorach BLOKADA PIN lub DETEKTOR ZMIAN są ustawione na WŁĄCZ (*Poradnik eksploatacji* → *Menu ZABEZP*), obydwa projektory nie zostaną włączone, nawet jeśli zostanie wybrana opcja NAPRZEMIENNE. Wpisz kod bezpieczeństwa w obydwóch projektorach; jeden z projektorów zostanie włączony.

Gdy używane jest inteligentne stosowanie wskaźnik POWER na projektorze, działa inaczej niż zazwyczaj. (
 Poradnik eksploatacji → *Rozwiązywanie problemów*) Gdy projektor główny i podrzędny są w trybie gotowości, projektor
 główny decyduje, który projektor ma zostać włączony, zgodnie z ustawieniem
 TRYB STOSOWANIA, jeśli zostanie naciśnięty przycisk **ON** na pilocie lub
 przycisk **STANDBY/ON** na projektorze głównym.

- Znajdujący się na projektorze głównym wskaźnik **POWER** pulsuje kolorem zielonym, a projektor główny ustala, który projektor zostanie włączony.
- Jeśli zostanie włączony projektor główny, znajdujący się na nim wskaźnik **POWER** świeci stałym światłem zielonym po włączeniu się, jak zwykle.
- Jeśli zostanie włączony projektor podrzędny, znajdujący się na projektorze głównym wskaźnik **POWER** świeci stałym światłem pomarańczowym po włączeniu projektora podrzędnego.
- Jeśli wystąpi błąd projektora głównego, włącza się projektor podrzędny i znajdujący się na projektorze głównym wskaźnik **POWER** świeci stałym światłem czerwonym lub pulsuje.

CHKISTIE[®]

3.4 Wybór trybu przełączania lamp

Następujące ustawienie jest niezbędne wyłącznie po wybraniu opcji NAPRZEMIENNE w oknie dialogowym TRYB LAMP. (**115**) Wybierz tryb włączania lampki AUTO lub NORMALNY podczas korzystania z opcji NAPRZEMIENNE.

 Zaznacz TRYB NAPRZEMIENNY w menu STOSOWANIE używając przycisków ▲/▼, następnie naciśnij przycisk ►, aby wyświetlić okno dialogowe TRYB NAPRZEMIENNY.



- Przyciskami ▲/▼, w oknie dialogowym, zaznacz AUTO lub NORMALNY.
 AUTO: włącza projektor z najmniejszym wykorzystaniem lampki.
 NORMALNY: włącza projektor, którego poprzednio nie używano.
- Naciśnij przycisk ◄, aby powrócić do poprzedniego menu lub naciśnij przycisk ►, aby zakończyć ustawianie. (□19)

UWAGA • Można wykorzystywać okno dialogowe TRYB NAPRZEMIENNY w projektorze głównym, gdy zostanie wybrana opcja NAPRZEMIENNE w oknie dialogowym TRYB LAMP.

 Aby zachować jakość i niezawodność dwóch projektorów, projektor z najbardziej zużytą lampka może zostać włączony nawet po wybraniu opcji AUTO.



 Zaznacz ŹRÓDŁO WEJŚCIA PODRZĘD. w menu STOSOWANIE używając przycisków ▲/▼, następnie naciśnij przycisk ▶, aby wyświetlić okno dialogowe ŹRÓDŁO WEJŚCIA PODRZĘD..



CHKISTIE

 Przyciskami ▲/▼, w oknie dialogowym, zaznacz ZGODNIE Z URZĄDZ. GŁÓWNYM lub STAŁY (COMPUTER IN).
 ZGODNIE Z URZĄDZ. GŁÓWNYM: ustawia źródło wejściowe w projektorze podrzędnym na ten sam port, co w projektorze głównym.
 STAŁY (COMPUTER IN): ustawia źródło wejściowe w projektorze podrzędnym na port COMPUTER IN, podłączony do portu MONITOR OUT projektora głównego.

3. Naciśnij przycisk ◀, aby powrócić do poprzedniego menu lub naciśnij przycisk ▶, aby zakończyć ustawianie. (□19)

UWAGA • Kiedy projektory znajdują się w trybie PbyP / PinP, ŹRÓDŁO WEJŚCIA PODRZĘD. jest ustalone na ZGODNIE Z URZĄDZ. GŁÓWNYM.

 Jeżeli wybrano STAŁY (COMPUTER IN), można wybrać dowolny port COMPUTER IN jako źródło wejściowe głównego projektora. Po naciśnięciu dowolnego przycisku wyboru portu wejściowego na pilocie lub przycisk INPUT na projektorze, zostanie wyświetlone okno dialogowe ŹRÓDŁO WEJŚCIA GŁÓWNEGO.

• Jeśli zostanie wybrana opcja STAŁY (COMPUTER IN), port **COMPUTER IN** projektora podrzędnego powinien być połączony kablem komputerowym z portem **MONITOR OUT** projektora głównego. Obraz z wybranego portu jest wysyłany z portu **MONITOR OUT** projektora głównego do portu **COMPUTER IN** projektora podrzędnego.

• Po wybraniu opcji STAŁY (COMPUTER IN), sygnały wizyjne mogą być wysyłane do port **COMPUTER IN** w projektorze głównym. Ustaw port wejścia sygnałów wizyjnych w menu COMPUTER WŁĄCZ i w menu FORMAT VIDEO ustaw format obrazu. Patrz *Przekazywanie obrazu z projektora głównego do podrzędnego* (**Q24**) i *Przekazywanie obrazu z projektora głównego do podrzędnego* - Sygnał wizyjny (komponentowy lub video). (**Q28**)

LWU720i/LHD720i/LWU620i Podręcznik użytkownika - Przewodnik szybkiego stosowania

3.6 Wychodzenie z menu inteligentnego stosowania

Zaleca się, aby przed wyjściem z menu obsługi inteligentnego stosowania, zaleca się sprawdzenie wszystkich ustawień w menu STOSOWANIE. Aby zamknąć okna dialogowe wywołane z menu STOSOWANIE, można nacisnąć przycisk **4**, aby powrócić do menu STOSOWANIE.

Patrz poniżej, aby poznać menu obsługi inteligentnego stosowania.

Menu STOSOWANIE

CHKISTIE

Po naciśnięciu przycisku ◀ (działającego jako klawisz POWRÓT), gdy już są wykonane pewne zmiany w ustawieniach, zostanie wyświetlone okno dialogowe.

 Naciśnięcie w oknie dialogowym przycisku (działającego jako klawisz TAK) powoduje za-

pisanie ustawień i zamyka okno. Na czas uaktywniania ustawień ekran będzie czarny. Należy chwilę poczekać.

 Naciśnięcie w oknie dialogowym przycisku ◄ (działającego jako klawisz NIE) powoduje powrót do menu KOMUNIKACJA, bez zapisywania ustawień.
 (□Poradnik eksploatacji → Menu OPCJE → SERWIS)

Okno dialogowe menu STOSOWANIE

Po naciśnięciu przycisku ► (działającego jako klawisz WYJŚCIE), gdy już są wykonane pewne zmiany w ustawieniach, zostanie wyświetlone okno dialogowe.

 Naciśnięcie w oknie dialogowym przycisku
 (działającego jako klawisz TAK) powoduje zapisanie ustawień i zamyka okno. Na czas uaktywniania ustawień ekran będzie czarny. Należy chwilę poczekać.

 Naciśnięcie w oknie dialogowym przycisku
 (działającego jako klawisz NIE) zamyka okno bez zapisywania ustawień.





ŹRÓDŁO WEJŚCIA PODRZĘD



3.7 Ważne informacje o inteligentnym stosowaniu

W tej części znajdują się ważne informacje dotyczące ustawiania głównego i projektora podrzędnego, bez podawania sposobu obsługi menu. Dokładnie zapoznaj się z wszystkimi informacjami.

- Aby móc korzystać z funkcji inteligentnego stosowania, jeden projektor musi być ustawiony jako główny, a drugi jako podrzędny.
- Wyłączone są wszystkie przyciski z wyjątkiem przycisku STANDBY/ON, znajdującego się na panelu sterowania. Projektory należy obsługiwać z panelu sterowania projektora głównego lub z pilota.
- Naciśnięcie przycisku **STANDBY/ON** projektora podrzędnego nie pozwala na wyłączenie tylko projektora podrzędnego. Główny i projektor podrzędny są wyłączane, gdy ten przycisk jest naciskany przez ponad 3 sekundy. Naciśnięciem tego przycisku nie można włączyć głównego ani projektora podrzędnego.
- Główny projektor może odbierać sygnały zdalnego sterowania, a podrzędny nie może. Dlatego pilota należy skierować na projektor główny.
- Każdy monitor stanu może być również obsługiwany indywidualnie z odpowiedniego panelu sterowania projektora głównego lub projektorów podrzędnych. Za pomocą pilota zdalnego sterowania można obsługiwać wyłącznie monitor włączonego projektora.
- Jeśli używany jest pilot przewodowy, połącz jego kabel do projektora głównego, a nie podrzędnego.
- Funkcja WYSZUK.AUTO. jest wyłączana, gdy projektor jest używany w trybie inteligentnego stosowania.
- Komunikacja sieciowa z projektorem podrzędnym i Regulacja Internetowa w projektorze podrzędnym nie może włączyć projektora podrzędnego. Projektorem podrzędnym można sterować wyłącznie za pomocą projektora głównego.
- Funkcja zdalnego sterowania przez internet jest wyłączona w projektorze podrzędnym. (^Ω*Poradnik po sieci → 3.1.11 Zdalne sterowanie*)
- Podczas próby włączenia projektorów za pomocą opcji Power on & Display on funkcji Komunikator, projektory wyjdą z trybu inteligentnego stosowania i wyświetlą odpowiedni komunikat. Aby ponownie wejść w tryb inteligentnego stosowania, należy ponownie wybrać GŁÓWNY/PODRZĘDNY w obydwóch projektorach, w oknie dialogowym TRYB STOSOWANIA lub wyłączyć i włączyć obydwa projektory.

CHKISTIE°

Ustawienia menu STOSOWANIE

3.7 Ważne informacje o inteligentnym stosowaniu (ciąg dalszy)

- Projektor główny i podrzędny mają wspólne następujące ustawienia.
 - WYGAŚ AUD-VID (Poradnik eksploatacji → Czasowe wyłączanie obrazu i dźwięku)
 - Powiększanie (*Poradnik eksploatacji* → *Powiększanie obrazu*)
 - FORMAT i SKALOWANIE (
 Poradnik eksploatacji → Menu OBRAZ)
 - COMPUTER WŁĄCZ (□Poradnik eksploatacji → Menu WEJŚCIE)
 - KOMUNIKAT (
 Poradnik eksploatacji → Menu USTAWIENIE)
 - MÓJ PR ZYCISK (\square *Poradnik eksploatacji* \rightarrow *Menu OPCJE*)

 - ZASŁONA (Poradnik eksploatacji → Tymczasowe zasłonięcie obrazu)
 - WYŁ. ZASŁONY (
 Poradnik eksploatacji → Menu OPCJE)
 - PbyP / PinP (\square Poradnik eksploatacji \rightarrow PbyP / PinP)
- Następujące funkcje są wyłączane.
 - TRYB STANDBY (*Poradnik eksploatacji* → *Menu USTAWIENIE*)
 - W YSZUK.AUTO. (
 Poradnik eksploatacji → Menu OPCJE)
 - B EZ. WŁĄCZ. WŁ. (
 Poradnik eksploatacji → Menu OPCJE)
 - AUTO. WŁĄCZ. WYŁ. (Poradnik eksploatacji → Menu OPCJE)
 - TYP KOMUNIKACJI (
 Poradnik eksploatacji → Menu OPCJE → SERWIS → KOMUNIKACJA)
 - POMIJANIE ŹRÓDŁA (
 Poradnik eksploatacji → Menu OPCJE)
- Portu LAN nie można wybrać samodzielnie.
- Kiedy projektory znajdują się w trybie PbyP / PinP, ŹRÓDŁO WEJŚCIA PODRZĘD. jest ustalone na ZGODNIE Z URZĄDZ. GŁÓWNYM.
- Gdy jest używane inteligentne stosowanie, komunikat o błędzie zostanie wyświetlony w przypadku wystąpienia błędu w dowolnym projektorze.

W przypadku wystąpienia błędu, zostanie wyświetlone pełne okno dialogowe. Jeśli przez 20 sekund nie zostanie naciśnięty żaden klawisz okno dialogowe zostanie zmniejszone. Jeśli podczas wyświetlania małego okna dialogowego

zostanie naciśnięty przycisk ◀, zostanie przywrócone pełne okno dialogowe.



Pełne okno dialogowe

Znajdujące się ponad ikonami projektorów cyfra "1" i "2" przedstawia projektor główny i podrzędny odpowiednio.

Patrz komunikaty ekranowe, jak to pokazano poniżej, i wykonuj wymagane działania, aby rozwiązać problem.



Małe okno dialogowe

Ustawienia menu STOSOWANIE

3.7 Ważne informacje o inteligentnym stosowaniu (ciąg dalszy) Przykład:

Błąd osłony: otwarta osłona lampki.

Błąd lampy: nie można zaświecić lampki.

Błąd wentylatora: problem z wentylatorem chłodzącym.

Błąd temperatury: nadmierna temperatura projektora.

Błąd przepływu powietrza: nadmierna temperatura projektora; sprawdź, czy otwory wywiewu nie są zablokowane.

Błąd filtra: odczyt zegara filtrowania wskazuje więcej godzin niż to ustawiono w menu CZYŚĆ FILTR. (*Poradnik eksploatacji → Menu OPCJE → SERWIS*)

Błąd niskiej temperatury: zbyt niska temperatura otoczenia.

Błąd zasłony : Zasłona nie działa.

Błąd pozycji przesunięcia obiektywu : Pozycja przesunięcia obiektywu nie działa.

Błąd wyłączenia zasilania : Zasilanie zostanie natychmiast przerwane.

Inny błąd : Błędy poza powyższymi.





≟ . ≪ <u>∧</u>	Błąd filtra	
●:₩YJŚCIE		



- Jeśli konieczność usunięcia błędu należy wyłączyć projektor, wyłącz obydwa projektory, aby można było prawidłowo włączyć inteligentne stosowanie, po ponownym włączeniu projektorów.
- Jeśli w obydwóch projektorach funkcje zabezpieczeń BLOKADA PIN lub DETEKTOR ZMIAN są ustawione na WŁĄCZ, zostaną włączone obydwa projektory. Wpisz kod bezpieczeństwa najpierw projektora głównego, a następnie podrzędnego. Po wybraniu trybu NAPRZEMIENNE, jeden z projektorów zostanie automatycznie wyłączony.
 (*Poradnik eksploatacji → Menu ZABEZP.*)
- Jeśli w jednym z projektorów funkcja zabezpieczeń BLOKADA PIN lub DETEKTOR ZMIAN jest ustawiona na WŁĄCZ, podczas włączania projektora konieczne jest wpisanie kodu bezpieczeństwa.
 - W trybie PODWÓJNE obydwa projektory zostaną włączone. Wpisz kod bezpieczeństwa projektora zablokowanego przez funkcję zabezpieczania.
 - W trybie NAPRZEMIENNE, jeśli musi zostać włączony projektor zablokowany przez funkcję zabezpieczania, zgodnie z ustawieniem trybu NAPRZEMIENNE, zostanie włączony tylko ten projektor. W przeciwnym wypadku zostaną włączone obydwa projektory. Wpisz kod bezpieczeństwa projektora zablokowanego przez funkcję zabezpieczania. Po zwolnieniu blokady bezpieczeństwa jeden z projektorów wyłączy się, jeśli włączone są obydwa projektory.



CHKISTIE 4. Podłączanie kabli

Aby nałożyć dwa obrazy na jeden ekran, ten sam obraz musi zostać wprowadzony do projektora głównego i podrzędnego. Obrazy do projektorów można wprowadzać na różne sposoby. W tym rozdziale omówiono sposoby podłączania kabli. Można w nim znaleźć metody, które spełnią oczekiwania klienta.

UWAGA • Jeśli używana jest funkcja prostego stosowania bez połączenia przez RS-232C, opisane poniżej projektor główny i podrzędny nie istnieją. W tym rozdziale projektor główny jest rozumiany jako jeden projektor, a podrzędny - jako drugi projektor.

• Patrz dokładne omówienie portów wejściowych w Podłączanie urządzeń (
☐Poradnik eksploatacji → Zasady ustawienia) i Connection to the ports. (
☐Operating Guide (Poradnik eksploatacji) - Technical)

4.1 Podłączanie kabla RS-232C

Jeśli korzystasz z inteligentnego stosowania, połącz kabel krosujący RS-232C między portami **CONTROL** projektora głównego i podrzędnego. (**108**) To połączenie jest zbędne, jeśli korzystasz z prostego stosowania.

UWAGA • Po odłączeniu kabla RS-232C łączącego dwa projektory działające w trybie inteligentnego stosowania, wyjdą one z trybu inteligentnego stosowania i zaczną działać jako dwa osobne urządzenia. Inteligentne stosowanie nie zostanie wznowione nawet po ponownym podłączeniu kabla. Aby wznowić inteligentne stosowanie wykonuj poniższe czynności.

- Po odłączeniu kabla nie obsługuj projektorów dłużej niż 10 sekund, aby rozpoznały one odłączenia.
- (2) Wyłącz obydwa projektory i pozostaw do ostudzenia.
- (3) Ponownie połącz obydwa projektory kablem RS-232C i włącz je. Zostanie uruchomione inteligentne stosowanie.

4.2 Podłączanie kabli sygnałowych

Obrazy do projektora podrzędnego można wprowadzać na dwa sposoby. (**19**18, 19)

- Wprowadzanie obrazu z portu **MONITOR OUT** projektora głównego do podrzędnego.
- Przekazywanie pojedynczych obrazów z projektora podrzędnego do głównego.

Przekazywanie obrazu z projektora głównego do podrzędnego

- Kablem komputerowym połącz port MONITOR OUT projektora głównego z portem COMPUTER IN projektora podrzędnego.
- **2.** Połącz urządzenie wysyłające obraz z jednym z portów wejściowych projektora głównego.

Podrzędny

Główny

LWU720i/LHD720i

LWU620i

UWAGI do inteligentnego stosowania

 COMPUTER IN można używać jako port wejściowy dla głównego projektora w stosie inteligentnym. Nie wolno używać innych portów jako portów wejściowych obrazów.
 Sygnały komponentowe można wprowadzać do portu COMPUTER IN.

UWAGI do prostego stosowania

 COMPUTER IN można używać jako port wejściowy dla projektora, który jest podłączony za pomocą kabla komputerowego przez port MONITOR OUT. Jeśli chcesz używać innych portów wejściowych, wysyłaj osobne obrazy do projektora podrzędnego i głównego. Podrzędny

Przykład połączenia w Stos inteligentny

Przekazywanie pojedynczych obrazów z projektora podrzędnego do głównego

- **1.** Używając rozdzielacza sygnału podziel sygnał wyjściowy z urządzenia z obrazem na dwa sygnały.
- 2. Połącz porty wyjścia urządzenia wysyłającego obraz z tymi samymi portami wejścia w projektorze głównym i podrzędnym.

UWAGI do inteligentnego stosowania • LAN nie można używać jako portu wejściowego dla głównego projektora w stosie inteligentnym.

UWAGI do prostego stosowania • Można używać każdego portu zgodnego z sygnałem. Osobno wprowadź ten sam sygnał do dwóch projektorów.





CHKISTIE 5. Ustawianie portów wejściowych z menu

5.1 Przygotowanie do obsługi menu

Jeśli bez podłączenia RS-232C używana jest funkcja prostego stosowania, naciśnij na pilocie przycisk odpowiedniego portu lub przycisk INPUT na projektorze, aby wybrać port, do którego jest podłaczony kabel.

Kończy to wykonywanie tego ustawienia.

Jeśli używana jest funkcja inteligentnego stosowania z połączeniem RS-232C, wszystkie ustawienia lub modyfikacje związane z obsługą menu inteligentnego stosowania muszą być wykonywane na projektorze głównym. Główny projektor działa zgodnie z ustawieniem wejść inteligentnego stosowania.

5.2 Sprawdzanie stanu projektora głównego

Jeśli używana jest funkcja inteligentnego stosowania, wszystkie ustawienia lub modyfikacje związane z obsługą menu muszą być wykonywane na projektorze głównym. Przed przystąpieniem do obsługi menu inteligentnego stosowania sprawdź, czy działa projektor główny.

- Naciśnij przycisk MENU na pilocie.
- **2.** Jeśli zostanie wyświetlone widoczne po prawej stronie okno dialogowe MENU, dwa projektory działaja w trybie PODWÓJNE i działa projektor główny. Przejdź do 5.4 Ustawianie menu. (227)

Jeśli to okno dialogowe nie pojawi się, TRYB LAMP jest ustawiony na NAPRZEMIENNE i ani projektor główny, ani podrzędny nie działa. Przeidź dalej.

- **3.** Przyciskami ▲/▼/◀/▶ można przechodzić do następującego menu.
 - MENU ZAAWANS. > OPCJE > SERWIS > KOMUNIKACJA > STOSOWANIE

Na ekranie pojawi się okno dialogowe STOSOWANIE. (\square Poradnik eksploatacji \rightarrow Menu OPCJE)

- 4. Sprawdź ustawienie TRYB STOSOWANIA w menu STOSOWANIE.
 - Jeśli jest wyświetlany GŁÓWNY, działa projektor główny. Przejdź do 5.4 Ustawianie menu. (**Q27**)
 - Jeśli jest wyświetlany PODRZĘDNY, projektor główny jest wyłączony i działa projektor podrzędny. Przejdź do 5.3 Uruchamianie projektora głównego. (226)





W PORZADKU

I MENU

3ŁÓ₩NΥ

:wyjście

SERVIS-KOMUNIKACJA STOSOVANIE

ÓDŁO WEJŚCIA PODRZED.

RYB LAME

TRYB NAPRZEMIENNY





5.3 Uruchamianie projektora głównego

Po wykonaniu działań z części *5.2 Sprawdzanie stanu projektora głównego*, następuje potwierdzenie ustawienia obydwóch projektorów w tryb NAPRZEMIENNE i działa projektor podrzędny. Ponieważ ustawienia intelektualnego stosowania można zmienić wyłącznie podczas pracy projektora głównego, w tej części znajdują się wyjaśnienia sposobu przełączania projektora podrzędnego na projektor główny.

1. Przyciskami ▲/▼/◀/▶ można przechodzić do następującego menu.

MENU ZAAWANS > OPCJE > SERWIS > KOMUNIKACJA > STOSOWANIE

SERWIS-KOMUNIKACJA STOSOWANIE
TRYB STOSOWANIA WYŁĄCZ 🕨
TRYB LAMP NAPRZEMIENNE
TRYB NAPRZEMIENNY NORMALNY
ŹRÓDŁO WEJŚCIA PODRZĘD. ZGODNIE Z URZĄDZ. GŁÓWNYM
O:POWRÓT

Na ekranie pojawi się okno dialogowe STOSOWANIE. (*Poradnik eksploatacji → Menu OPCJE*)

2. W menu sprawdź ustawienie TRYB NAPRZEMIENNY.

Jeśli jest wyświetlany NORMALNY, obydwa projektory są włączane naprzemiennie. Dlatego projektor główny jest włączany po ponownych uruchomieniu projektorów.

- Naciśnij przycisk STANDBY na pilocie lub przycisk STANDBY/ON na projektorze głównym. Projektor podrzędny wyłączy się.
- (2) Po ochłodzeniu projektora, naciśnij przycisk ON lub STANDBY/ON, aby go ponownie włączyć. Główny projektor zostanie włączony.

Jeśli jest wyświetlany tryb AUTO zostanie włączony projektor z najmniejszym wykorzystaniem lampki. Dlatego projektor główny może nie zostać włączony, nawet po ponownych uruchomieniu projektorów. Aby włączyć projektor główny wykonuj poniższe czynności.

- Przyciskami ▲/▼ zaznacz TRYB STOSOWANIA i naciśnij przycisk ►, aby wyświetlić okno dialogowe TRYB STOSOWANIA.
- (2) Przyciskami ▲/▼ można zaznaczyć WYŁĄCZ, a następnie naciśnij przycisk ►, aby zakończyć ustawianie. (**11**9)
- (3) Powtarzaj powyższą procedurę, aby ponownie wyświetlać okno dialogowe TRYB STOSOWANIA.
- (4) Przyciskami ▲/▼ można zaznaczyć PODRZĘDNY, a następnie naciśnij przycisk ►, aby zakończyć ustawianie. (**□ 19**)
- (5) Po wyjściu z menu, odczekaj co najmniej 10 sekund.
- (6) Naciśnij przycisk STANDBY na pilocie lub przycisk STANDBY/ON na projektorze głównym. Projektor podrzędny wyłączy się.
- (7) Po ochłodzeniu projektora, naciśnij przycisk ON lub STANDBY/ON, aby go ponownie włączyć. Główny projektor zostanie włączony, nawet jeśli TRYB NAPRZEMIENNY został ustawiony na AUTO.
- **3.** Gdy działa projektor główny można zmieniać ustawienia inteligentnego stosowania. Przejdź do *5.4 Ustawianie menu*. (**127**)

UWAGA • Jeśli z powodu błędu lub pewnych problemów nie można włączyć projektora głównego, projektor podrzędny zostanie włączony, nawet po wykonaniu powyższej procedury. Napraw projektor główny, a następnie zmień ustawienia inteligentnego stosowania.

CHKISTIE°

5.4 Ustawianie menu

Jeśli używana jest funkcja inteligentnego stosowania z połączeniem RS-232C, wykonuj następujące działania. Podczas wprowadzania sygnałów obrazu do projektora podrzędnego za pośrednictwem projektora głównego, działania są różne w przypadku używania sygnałów komputerowych i sygnałów wizyjnych, takich jak komponentowe i wizyjne.

Przekazywanie obrazu z projektora głównego do podrzędnego - Sygnał z komputera

 Jeśli jest już wyświetlane menu STOSOWANIE, należy przejść do poniższego punktu 3. Jeśli nie - naciśnij przycisk MENU na pilocie. Jeśli jest wyświetlane okno dialogowe MENU, przyciskami ▲/▼ zaznacz GŁÓWNY i naciśnij przycisk ►. Zostanie wyświetlone menu.

Jeśli okno dialogowe MENU nie jest wyświetlane, pojawi się menu STOSOWANIE.

2. Przyciskami ▲/▼/◀/► można przechodzić do następującego menu.

MENU ZAAWANS > OPCJE > SERWIS > KOMUNIKACJA > STOSOWANIE

Na ekranie pojawi się okno dialogowe STOSOWANIE. (**□***Poradnik eksploatacji* → *Menu OPCJE*)

- Przyciskami ▲/▼ zaznacz ŹRÓDŁO WEJŚCIA PODRZĘD., a następnie naciśnij przycisk ►, aby wyświetlić okno dialogowe ŹRÓDŁO WEJŚCIA PODRZĘD..
- 4. Przyciskami ▲/▼ można zaznaczyć STAŁY (COMPUTER IN), nacisnąć przycisk ►, aby zakończyć ustawianie. (□19)
- 5. Naciśnij dowolny przycisk, aby wybrać port wejściowy na pilocie lub naciśnij przycisk INPUT na projektorze głównym. Na ekranie wyświetlone zostanie okno dialogowe ŹRÓDŁO WEJŚCIA GŁÓWNEGO. Przyciskami ▲/▼ zaznacz port, z którym jest połączony kabel i naciśnij przycisk ▶, aby zakończyć ustawianie.

LWU620i	
ŻRÓDŁO WEJŚCIA GŁÓWNEGO	٢
COMPUTER IN	
HDMI 1	
HDMI 2	
DisplayPort	
HDBaseT	
VIDEO	
LAN	
⊡: ₩YJŚCIE	



UWAGA • Jeżeli wybrano STAŁY (COMPUTER IN), nie można wybrać źródeł sygnału wejściowego innych niż **COMPUTER IN**.

 Po wybraniu funkcji STAŁY (COMPUTER IN), jeśli zostanie naciśnięty na pilocie dowolny przycisk wyboru portu wejściowego lub przycisk INPUT na projektorze głównym, zostanie wyświetlone okno dialogowe wyboru źródła sygnałów wejścia.





.₩YJŚCIE

●:₩ PORZĄDKU





- Jeśli jest już wyświetlane menu STOSOWANIE, należy przejść do poniższego punktu 3. Jeśli nie - naciśnij przycisk MENU na pilocie. Jeśli jest wyświetlane okno dialogowe MENU, przyciskami ▲/▼ zaznacz GŁÓWNY i naciśnij przycisk ►. Zostanie wyświetlone menu. Jeśli okno dialogowe MENU nie jest wyświetlane, pojawi się menu STOSOWANIE.
- Na pilocie lub na panelu sterowania projektora głównego naciśnij przycisk MENU. Przyciskami ▲/▼/◀/► otwórz okno dialogowe COMPUTER WŁĄCZ. (□Poradnik eksploatacji → Menu WEJŚCIE)
- Aby wprowadzić sygnały komponentowe do COMPUTER IN, ustaw ten port na AUTO. Następnie przyciskami ▲/▼/◄/▶ zaznacz WYJŚCIE i naciśnij przycisk ▶, aby zakończyć ustawianie. Aby wprowadzić sygnały video do COMPUTER IN, ustaw ten port na VIDEO. Jeśli konieczne jest wybranie formatu wizji, przyciskami ▲/▼/◀/▶ zaznacz POWRÓT i naciśnij przycisk ◀, aby wyświetlić menu WEJŚCIE. W przeciwnym wypadku przyciskami ▲/▼/◀/▶ zaznacz WYJŚCIE i naciśnij przycisk
 - ▶, aby zakończyć ustawianie.
- 4. Wybierz FORMAT VIDEO, w menu WEJŚCIE, aby wyświetlić okno dialogowe FORMAT VIDEO.
 Wybierz AUTO lub odpowiedni format wejścia sygnałów wizyjnych.
 Następnie przyciskami ▲/▼/◀/► zaznacz
 WYJŚCIE i naciśnij przycisk ►, aby zakończyć ustawianie.

Przekazywanie pojedynczych obrazów z projektora podrzędnego do głównego

- Jeśli jest już wyświetlane menu STOSOWANIE, należy przejść do poniższego punktu 3. Jeśli nie - naciśnij przycisk MENU na pilocie. Jeśli jest wyświetlane okno dialogowe MENU, przyciskami ▲/▼ zaznacz GŁÓWNY i naciśnij przycisk ►. Zostanie wyświetlone menu. Jeśli okno dialogowe MENU nie jest wyświetlane, pojawi się menu STOSOWANIE.
- 2. Przyciskami ▲/▼/◀/► można przechodzić do następującego menu.

MENU ZAAWANS > OPCJE > SERWIS > KOMUNIKACJA > STOSOWANIE

Na ekranie pojawi się okno dialogowe STOSOWANIE. (*□Poradnik eksploatacji* → *Menu OPCJE*)



S FORMAT VIDEO							٢
	AUTO	NTSC	PAL	SECAM	NTSC 4.43	M-PAL	N-PAL
COMPUTER IN	۲	0	0	0	0	0	0
POL	RÓT				WYJŚC	IE	





Ustawianie portów wejściowych z menu 5.4 Ustawianie menu - Przekazywanie pojedynczych obrazów z projektora podrzędnego do głównego (ciąg dalszy)

3. Przyciskami ▲/▼ zaznacz ŹRÓDŁO WEJŚCIA PODRZĘD., a następnie naciśnij przycisk ►, aby wyświetlić okno dialogowe ŹRÓDŁO WEJŚCIA PODRZED..

4. Przyciskami ▲/▼ można zaznaczyć ZGODNIE Z URZĄDZ. GŁÓWNYM, nacisnąć przycisk ►, aby zakończyć ustawianie. (119)

CHKISTIE

ŹRÓDŁO WEJŚ	CIA PODRZĘD.	Ø
ZGODNIE Z URZ	ZĄDZ. GŁÓWNYM	
STAŁY (COMPU	TER IN)	
.PO₩RÓT	.₩¥JŚCIE	

5. Naciśnij dowolny przycisk, aby wybrać port wejściowy na pilocie lub naciśnij przycisk INPUT na projektorze głównym. Na ekranie wyświetlone zostanie okno dialogowe ŹRÓDŁO WEJŚCIA GŁÓWNEGO. Przyciskami ▲/▼ zaznacz port, z którym jest połączony kabel i naciśnij przycisk ►, aby zakończyć ustawianie.

LWU620i	LWU720i/LHD720i
ŹRÓDŁO WEJŚCIA GŁÓWNEGO	ŹRÓDŁO WEJŚCIA GŁÓWNEGO
COMPUTER IN HDMI 1 HDMI 2 DisplayPort HDBassT VIDE0 LAN ©WYJŚCIE	COMPUTER N HOM 1 HOM 2 DisplayPort HDBaseT SDI VIDEO LAN €WWIJSCIE

UWAGA • Po wybraniu opcji ZGODNIE Z URZADZ. GŁÓWNYM, wybór źródła sygnałów w projektorze głównym lub podrzędnym automatycznie ustawi drugi projektor na to samo źródło.

· Jeżeli wybrano ZGODNIE Z URZĄDZ. GŁÓWNYM, LAN nie może być wybrany.

· Po wybraniu funkcji ZGODNIE Z URZĄDZ. GŁÓWNYM, jeśli zostanie naciśniety na pilocie dowolny przycisk wyboru portu wejściowego lub przycisk INPUT na projektorze głównym, zostanie wyświetlone okno dialogowe wyboru źródła sygnałów wejścia.



6. Ograniczenia funkcji Harmonogramu

Ten model obsługuje funkcję Harmonogramu w Sterowanie Web projektora. (\square *Poradnik po sieci* \rightarrow 3.1.7 *Ustawienia harmonogramu*) Jeśli używana jest funkcja inteligentnego stosowania z połączeniem RS-232C, istnieją pewne ograniczenia korzystania z funkcji. Ale korzystanie z prostego stosowania bez połączenia RS-232C nie ma ograniczeń korzystania z tych funkcji.

Bez względu na to, czy używana jest funkcja inteligentnego, czy prostego stosowania, przed skorzystaniem ze stosowania należy zapisać ustawienia Harmonogramu. Podczas korzystania z funkcji stosowania może dojść do nieoczekiwanej zmiany ustawień. Patrz poniżej, aby poznać ograniczenia dotyczące inteligentnego stosowania.

Jeśli korzystasz z funkcji prostego stosowania, pomiń ten rozdział.

Ograniczenia dotyczące projektora głównego

	1		1				
			TRYB LAMP				
Funkcje			PODWÓJNE	NAPRZEMIENNE		PODWÓJNE/	
						NAPRZEMIENNE	
	Stan	Główny	WYŁĄCZA	WYŁĄCZA	WYŁĄCZ	WYŁĄCZ	
	zasilania	Podrzędny	WYŁĄCZA	WYŁĄCZ	WYŁĄCZA	WYŁĄCZ	
Włączanie			1	✓	✓	1	
Wyłączanie			✓	~	1	1	
Źródło wejściowe			√ *1)	√ *1)	√ *1)	√ *1)	
Mój obraz			✓	✓	X *2)	X *2)	
Komunikator			✓	1	X *2)	X *2)	
Pusty ekran			✓	✓	X *3)	X *3)	
Tryb Eko			1	1	1	1	

Ograniczenia dotyczące projektora podrzędnego

			TRYB LAMP			
Funkcje			PODWÓJNE	NAPRZEMIENNE		PODWÓJNE/
						NAPRZEMIENNE
	Stan	Główny	WYŁĄCZA	WYŁĄCZA	WYŁĄCZ	WYŁĄCZ
	zasilania	Podrzędny	WYŁĄCZA	WYŁĄCZ	WYŁĄCZA	WYŁĄCZ
Włączanie			X *3	X *3	X *3	X *3
Wyłączanie			~	-	1	✓
Źródło wejściowe			√ *1)	√ *1)	√ *1)	✓ *1)
Mój obraz			✓	X *2)	✓	X *2)
Komunikator			~	X *2)	1	X *2)
Pusty ekran			1	X *3)	1	X *3)
Tryb Eko			1	1	1	✓

✓ : Ten harmonogram można wprowadzić do Sterowanie Web projektora i uruchomić, nawet jeśli projektory działają w trybie inteligentnego stosowania.

6. Ograniczenia funkcji Harmonogramu (ciąg dalszy)

✓ *1): Ten harmonogram można wprowadzić do Sterowanie Web projektora, nawet jeśli projektory działają w trybie inteligentnego stosowania. Jeśli port wejściowy, który ma zostać zmieniony zgodnie z funkcją Harmonogramu w inteligentnym stosowaniu, zostanie uruchomiona Harmonogramu. Jeśli nie - nie zostanie uruchomiona.

X *2): Ten harmonogram można wprowadzić do , Sterowanie Web projektora, gdy projektory działają w trybie inteligentnego stosowania, ale nie zostaną uruchomione.

X *3): Tego harmonogramu nie można wprowadzić do Sterowanie Web projektora ani uruchomić, gdy projektory działają w trybie inteligentnego stosowania.

UWAGA • Jeśli harmonogram nie zostanie uruchomiony, zostanie wysłany komunikat o błędzie, zgodnie z warunkami ustawionymi w Błędzie wykonywania harmonogramu dla Sterowanie Web projektora. (\square *Poradnik po sieci* \rightarrow 3.1.6 *Ustawienia komunikatów awaryjnych*)

 Jeśli funkcja Harmonogramu zostanie ustawiona na wyłączenie zasilania, gdy projektory działają w trybie inteligentnego stosowania, projektor główny i podrzędny zostanie wyłączony.

• Jeśli funkcja Harmonogramu w projektorze głównym jest ustawiona na włączenie zasilania, projektory będą włączone zgodnie z ustawieniem TRYB LAMP.

• Gdy obydwa projektory działają w trybie PODWÓJNE i wyświetlane jest menu w jednym z projektorów, funkcja Harmonogramu dla OBRAZ WŁASNY i Komunikator w drugim projektorze nie zostanie uruchomiona.

 Wyłączenie w tabeli dotyczy wyłączenia zasilania i wejścia w tryb gotowości, zgodnie z ustawieniami inteligentnego stosowania lub po naciśnięciu przycisku STANDBY na pilocie albo przycisku STANDBY/ON na projektorze głównym.

• Projektorów nie można włączyć funkcją Harmonogramu w projektorze podrzędnym. Ustaw ją w projektorze głównym, jeśli jest to konieczne.

 Gdy projektor podrzędny jest wyłączony, zgodnie z ustawieniem TRYB NAPRZEMIENNY, w projektorze podrzędnym zostanie uruchomiona funkcja Harmonogramu, bez błędu, wyłączania jego zasilania.



7. Rozwiązywanie problemów

Odnośnie zjawisk mylonych z usterkami urzadzenia, należy dokonać kontroli i postępować zgodnie z następującą tabelą.

Zjawiska, które mogą być łatwo uznawane za usterki urządzenia

Ziawisko	Przypadki mylope z ustorka aparatu	Strona
Zjawisku		odniesienia
	Brak zasilania projektora głównego i podrzędnego. Aby móc korzystać z funkcji inteligentnego stosowania, projektor główny i podrzędny musi być zasilany prądem AC. Jeśli tylko jeden projektor jest zasilany prądem AC, funkcja inteligentnego stosowania jest wyłączona.	 ₽odręcznik użytkownika (skrócony) → Podłączanie zasilania
	Kabel RS-232C między projektorem głównym	
	a podrzędnym jest nieprawidłowo wpięty.	
Inteligentne stosowanie nie	Aby móc korzystać z funkcji inteligentnego stosowania, połącz kabel krosowy RS-232C między projektor główny i projektor podrzędny. Jeśli kabel nie zostanie podłączony projektor główny nie może sterować projektorem podrzędnym.	B
działa.	Nieprawidłowo wykonane główne	
	Sprawdź ustawienia menu STOSOWANIE w projektorze głównym i podrzędnym. Aby móc korzystać z funkcji inteligentnego stosowania, jeden projektor musi być ustawiony jako główny, a drugi jako podrzędny.	1 4
		2 4
	Kable sygnału wejściowego nie są prawidłowo przyłączone.	
	Sprawdź połączenie kabli. Sprawdź	Poradnik eksp-
	również, czy połączenie kabla jest zgodne z ustawieniami portów w menu.	ioatacji →Podłączanie urządzeń
Projektor główny	Kabel RS-232C między projektorem głównym	
i podrzędny	a podrzędnym jest nieprawidłowo wpięty.	B 8
nie działają synchronicznie.	Połącz prawidłowo kabel RS-232C i zrestartuj projektor główny.	



Zjawisko	Przypadki mylone z usterką aparatu	Strona odniesienia
Menu STOSOWANIE nie działa.	Ustawieni w obydwóch projektorach nie są ustawione na funkcję inteligentnego stosowania. Sprawdź następujące ustawienia w projektorze głównym i podrzędnym. - TRYB STANDBY w menu USTAWIENIE: NORMALNA - TYP KOMUNIKACJI w opcji KOMUNIKACJA menu SERWIS: WYŁĄCZ - BLOKADA STOSU w menu ZABEZP.: WYŁĄCZ	£ 5
Projektor nie reaguje na sygnały z pilota.	Pilot jest skierowany na projektor podrzędny. Podczas korzystania z funkcji inteligentnego stosowania, tylko projektor główny może odbierać sygnały sterowania z pilota. Pilot musi być skierowany na projektor główny.	1 3
Obrazy są nieostre lub źle nałożone.	Obydwa obrazy są nieprawidłowo nałożone. Ustawić, aby nałożyć obrazy za pomocą funkcji ZOOM, OSTROŚĆ i PRZESUW. OBIEKT Jeśli jest to konieczne, wyreguluj również DOSTRAJANIE i KEYSTONE.	£ 6
Obrazy z obydwóch projektorów nie nakładają się, pomimo wykonania dostrojenia.	 Wykonane regulacje obydwóch obrazów są różne. Spróbuj usunąć ten problem wykonując następujące działania. Na pilocie naciśnij przycisk AUTO lub wykonaj WYKONAĆ REG. AUTOMAT. w każdym projektorze. Wyreguluj POZ POZIOMA i POZ PIONOWA w każdym projektorze. Sprawdź ustawienie ROZDZIELCZOŚĆ w menu WEJŚCIE i zmień na takie samo ustawienie, jeśli jest inne w projektorze głównym i podrzędnym. 	Poradnik eksploatacji → Wykorzystanie automatycznej regulacji obrazu → Menu OBRAZ → WYKONAĆ REG. AUTOMAT., POZ POZIOMA lub POZ PIONOWA → Menu WEJŚCIE → ROZDZIELCZOŚĆ

Jeżeli potrzeba więcej informacji o szybkim stosowaniu, należy skonsultować się ze sprzedawcą.

Corporate offices

Consultant offices

ph: +39 (0) 2 9902 1161

USA - Cypress

ph: 714-236-8610

Canada – Kitchener

ph: 519-744-8005

Italy

Worldwide offices

Australia ph: +61 (0) 7 3624 4888 Brazil

Russian Federation ph: +36 (0) 1 47 48 100

France ph: +33 (0) 1 41 21 44 04 Germany ph: +55 (11) 2548 4753 ph: +49 2161 664540
 China (Beijing)
 India
 Spain

 Dh: +86 10 6561 0240
 ph: +91 (080) 6708 9999
 ph: +34 91 633 9990

 China (Shanghai)
 Japan
 United Arab Emirates

 ph: +86 21 6278 7708
 ph: 81-3-3599-7481
 ph: +971 43206688

 Eastern Europe and
 Korea (Seoul)
 United Kingdom

 Russian Federation
 ph: +82 2702 1601
 ph: +41 89 77 8000

Republic of South Africa ph: +27 (0)11 510 0094

Singapore ph: +65 6877-8737

 Korea (Seoul)
 United Kingdom

 ph: +82 2 702 1601
 ph: +44 118 977 8000



For the most current technical documentation, please visit www.christiedigital.com

