

使用说明书 020-001418-02

LiveViewer6 应用程序



CHKISTIE°

LiveViewer6 应用程序 使用说明书

通知事项

- 制造商对本说明书中可能出现的任何错误概不负责。
- 未经明确的书面许可,不得翻印,转载或复制本文档的全部或任何部分。

商标承认

 Power Point[®], Internet Explorer[®], Windows[®], Windows Vista[®]和 Aero[®] 是微软公司在美国和/或其它国家的 注册商标。

其他所有商标均为其各自所有者的财产。

注意事项

The Software is being delivered to you "AS IS" and Christie Digital Systems USA, Inc. (CHRISTIE) make no warranty as to its use or performance. CHRISTIE AND ITS SUPPLIERS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO CHRISTIE, DO NOT AND CANNOT WARRANT THE PERFORMANCE OR RESULTS YOU MAY OBTAIN BY USING THE SOFTWARE. EXCEPT TO THE EXTENT PROHIBITED BY LAW IN YOUR JURISDICTION, CHRISTIE AND ITS SUPPLIERS MAKE NO WARRANTIES CONDITIONS, REPRESENTATIONS, OR TERMS (EXPRESS OR IMPLIED WHETHER BY STATUTE, COMMON LAW, CUSTOM, USAGE OR OTHERWISE) AS TO ANY MATTER IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS, MERCHANTABILITY, INTEGRATION, SATISFACTORY QUALITY, OR FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE.

You agree that the Software will not be shipped, transferred or exported into any country or used in any manner prohibited by the United States Export Administration Act or any other applicable export laws, restrictions or regulations (collectively the "Export Laws"). In addition, if the Software is identified as export controlled items under the Export Laws, you represent and warrant that you are not a citizen, or otherwise located within, an embargoed nation (including without limitation Iran, Iraq, Syria, Sudan, Libya, Cuba, North Korea, and Serbia) and that you are not otherwise prohibited under the Export Laws from receiving the Software. All rights to Use the Software are granted on condition that such rights are forfeited if you fail to comply with the terms of this Agreement.

CHKISTIE[®]

目录

1	特点	ī ,	
	1.1	显示模式	5
	1.1.1	单台电脑模式	5
	1.1.2	2 多台电脑模式	5
	1.2	多台投影机模式	6
	1.3	主机控制模式	6
ი	並应	ς μ∔-	7
Ζ	ホ谷		
	2.1	电脑的硬件和软件安水	
	2.2	(次件版本)	/
	2.3	史新 Live Viewer	8
3	Liv€	eViewer 入门	
	3.1	安装 LiveViewer	9
	3.2	连接到网络	11
	3.2.1	启动 LiveViewer	11
	3.2.2	2 选择连接方式	11
	3.2.3	连接代码	15
	3.2.4	手动设定网络	21
	3.2.5	运 连接和传输	25
	3.2.6	5 连接错误	26
	3.3	启动网络演示	27
	3.3.1	显示模式	27
	3.3.2	演示模式	27
	3.3.3	显示用户名	
	3.3.4	多台投影机模式	28
	3.3.5	5 主机控制模式	29
4	Live	eViewer 的操作	
	4.1	主菜单和操作按钮	
	4.1.1	主菜单类型	
	4.1.2	操作按钮	30
	4.1.3	状态显示	32
	4.1.4	切换显示模式	33
	4.2	多台投影机控制窗口	33
	4.3	主机控制窗口	
	4.4	选项菜单	35
	4.5	配置文件	
	4.5.1	配置文件概述	
	4.5.2	制作配置文件	37
	4.5.3	编辑配置文件	
	4.5.4	注册我的连接	
阶	录		39



1 特点

LiveViewer 软件可通过无线 LAN 或有线 LAN 将电脑的图像或音频传送至投影机。本软件具备丰富的功能, 便于进行舒适演示和轻松连接。

1.1 显示模式

在 LiveViewer 中,有两种显示模式,即单台电脑模式和多台电脑模式。

1.1.1 单台电脑模式

单台电脑模式可以通过无线或有线 LAN 将来自一台电脑的图像在投影机上全屏显示,并可将其声音播放出来。

■ 演示模式

在单台电脑模式中,投影机会被一台电脑独占, 并阻止其他电脑访问(如果在LiveViewer 中将演 示模式设为开启)。在进行演示时,无需担心屏 幕上的影像意外切换成另一台电脑传送的影像。 可在LiveViewer 的选项菜单中将演示模式设为开 启。



1.1.2 多台电脑模式

投影机最多可同时显示连接的4台电脑的图像。

通知事项

• 多台电脑模式下无法传送音频。





1.2 多台投影机模式

在多台投影机模式下,最多可同时将12台投影机通过无线或有线LAN连接到电脑。



1.3 主机控制模式

可以将一台电脑设为控制主机,该机可以对通过无线或有线 LAN 与投影机相连的所有其他电脑(客户机)进行控制。由于客户机无法控制 LiveViewer 和投影机,因此主机可以按预定的方式顺利而安全地开展演示。





2 兼容性

2.1 电脑的硬件和软件要求

操作系统	Windows Vista®(Service Pack 1 或更高)
	Windows® 7
	Windows® 8
	Windows® 8.1
	Windows® 10
显卡	VGA: 640x480 或更高(推荐 XGA: 1024x768)
	可同时显示 65,536 种颜色或更高
CPU	奔腾 4(2.8GHz 或更高)
硬盘空间	100MB 或更大
网络浏览器	Internet Explorer® (6.0 或更高)
无线 LAN	IEEE802. 11b/g/n

2.2 软件版本

安装 LiveViewer 之前,请检查确认其版本是否适合所要连接的投影机。所需的软件版本取决于您的投影机 型号。如果版本与投影机不匹配,软件可能无法正常工作。 如果您使用的机型未在下表中列出,请查看投影机网络指南的"网络演示"章节中注明的投影机机型类别。

		投影机机型类	别
	类别 A	类别 B	类别 C *2
LiveViewer 版本	LX41 LW41 等	LX501 LX601i LW401 LW551i LWU421 LWU501i DXG1051 DWX951 DWU951 DHD951 DWX851 DWU851 DHD851 等	LWU601i LWU701i LW651i LW751i LX801i DHD1052 DWU1052 LW502 LWU502 LWU620i LHD720i LWU720i LX602 LWU530-APS LWU650-APS LWU755-DS LHD878-DS LWU900-DS LWU1200-DS 等
4.1x */	✓	-	-
4.2x */	✓	-	-
4.3x	✓	✓	-
5.xx	✓	✓	-
6.xx	✓	1	-
6.4x	✓	\checkmark	1

版本中的"x"表示 0 或更大数字。

*1 仅限于 Windows® 32 位版本。

*2 通过验证密码,可限制C组投影机的连接。



关于电脑的通知事项

- 如果电脑的操作系统版本或网络适配器的驱动程序不正确,可能无法正确传输图像。强烈建议您检查操作系统和 驱动程序更新。
- 根据无线网络设备的类型和所使用电脑的情况,投影机可能无法与电脑进行无线连接,即使使用的电脑内置无线 LAN 功能。如果出现问题,请使用 Wi-Fi 认证的无线网络设备。
- 如果您的电脑上使用 Windows Vista[®] 或 Windows[®] 7, 运行 LiveViewer 时, Aero[®] Glass 透明效果的窗口颜色 设置会切换至 Windows Vista[®] / Windows[®] 7 的基础设置。
- 在 Windows Vista[®], Windows[®] 7, Windows[®] 8/8.1 或 Windows[®] 10 上安装 LiveViewer 时, 会显示 UAC (用户账户 控制) 讯息。
- 您的电脑必须满足操作系统的最低硬件要求。
- LiveViewer 无法在未被更新至 Sevice Pack 1 或更新版本的 Windows Vista®下运行。请为 Windows Vista® 安 装最新的 Sevice Pack。
- 根据电脑硬件和软件的组合,可能不支持通过网络进行的视频传输。在这种情形下,请使用视频/电脑电缆。
- 根据电脑的配置规格,当运行LiveViewer时,因为其对CPU的高占用率,电脑运行可能会变慢。
- 如果电脑的屏幕尺寸大于WXGA/XGA,屏幕尺寸会缩小,然后传输至投影机。传输速度会由于处理能力降低而发生 延迟。如果要获得更高的传输速度,建议将电脑屏幕的分辨率设置为WXGA/XGA。相关信息,请参照您电脑的使用 说明书或Windows进行设置。

关于投影机的通知事项

 如果将投影机设置菜单中的待机模式项目设为节能,投影机处于待机模式时,网络通信控制将被禁用。请在将 待机模式设为正常之后,再将网络通信连接到投影机。

2.3 更新LiveViewer

请检查如下 Christie 网站获取最新版本。

http://www.christiedigital.com

本说明书中的部分功能要求使用 6.xx 版 LiveViewer。

(版本中的"x"表示 0 或更大数字。)



3 LiveViewer 入门

本节介绍 LiveViewer 的使用过程。概述如下:

步骤 1. 安装 LiveViewer 应用程序(QQ 见下文)

步骤 2. 连接到网络 (Ш 11)

快速连接功能提供了一些连接至投影机的选项。请选择一个合适的选项。

- ▶ 从列表中选择
- ▶ 连接代码连接
- ▶ 配置文件连接
- ▶ 历史记录连接
- ▶ 手动连接
- ▶ 我的连接

在特定情况下,会有几台投影机连接到同一网络。在传送影像之前, 请确认选择了正确的投影机。

步骤 3. 启动网络演示 (🛄 27)

屏幕上将显示LiveViewer。现在可以通过网络将图像传送至投影机。

3.1 安装LiveViewer

以下介绍将 LiveViewer 安装至带有 Windows® 7 的电脑的步骤。

- 1. 打开电脑并以管理员身份登录。
- 2. 关闭所有其它应用程序。
- 3. 双击"LiveViewer_v6.43.1226_Christie_Setup.exe"。
- **4.** 如右图所示,片刻后选择安装语言对话框将会出现。在列表中选择 想使用的语言,然后点击[确定]。

通知事项

- 如果已经安装了同一版本的软件,则会询问是否卸载软件。选择
 "是"同意卸载。点击[否]按钮,可取消卸载。如果因错误操作将 LiveViewer软件卸载,请重新安装。
- 5. 稍等片刻,会出现欢迎对话框(如右图所示)。按[下一步]。



选择安装语言





LiveViewer 主菜单



 会出现许可协议对话框。如果同意,则请选择"我同意此协议" 并按[下一步]。

ĥ
I"。)所销售的产品(以下称 其相关文件(软件相关的手 有资料。统称为"相关文 生同意本合同后,可使用本软
1改成立。此外,本软件的 安装、执行、保存及画面输入 意。客户在不問意本合同的 法会回相关规则及其他导质 *

7. 出现选择目标位置对话框。按[下一步]。

通知事项

- 将会创建 C:\Program Files\Projector Tools\LiveViewer6 文件 夹,并且会将程序安装到该文件夹中。如果想安装到不同的文件 夹,可点击[浏览]并选择另一文件夹。
- 8. 出现选择开始菜单文件夹对话框。 确认程序文件夹名称。如果 想使用"Projector Tools",请按[下一步]以继续。否则,请 输入想要的文件夹名称,然后按[下一步]。

9. 按[安装]。

- **10.** 稍等片刻将完成安装,并且会出现安装完成对话框(如右图所示)。点击[完成]。
 - ✓ 要确认软件是否已正确安装,请按任务栏上的[开始]按钮, 选择"所有程序",然后选择 Projector Tools 文件夹。
 - ✓ 如果安装成功,则在该文件夹中会出现"LiveViewer"。

安装 - LiveViewerő	
选择目标位置 您想将 LiveViewer6 安装在什么地方?	
安護程序將安裝 LiveViewer6 影下列文件夹中。 ADDATE ADDATE ADDATES ADDATES	
単ロ「一多 単張。如本版改成作為と文什大,単四 初见。 Editrogram Film (dB)Wrojector Toold Unchlevent	测规(图)
至少需要有 108.7 MB 的可用磁盘空间。	
	\$@) F-\$00> IEA



g 安装 - LiveViewerő	
准备安装 安装程序现在准备开始安装 LiveVewer6 到您的电影中。	
单击"安装"继续此安装程序。如果您想要回顾戏改变设置,请单击"上一步"。	
目标位置: C:Whogram Files (x86)Whojector ToolsW.iveViewer6	*
开始菜单文件央: Projectar Tools	
	~
<.	
<上一参(3)	EXAD TEM





3.2 连接到网络

LiveViewer 提供了多个连接网络投影机的选项。请选择最适合系统和用户需要的选项。 下述说明基于电脑装有 Windows[®] 7 的情况。

通知事项

- 当多台电脑与投影机通信时,通信频带可能不足造成数据传输率低下,从而导致图像质量下降或音频输出中断。
- 如果尝试通过网络连接到另一台已将电脑用作 USB 显示的投影机,则可能降低传输率,导致图像质量下降或音频 输出中断。

3.2.1 启动 LiveViewer

执行以下操作之一启动电脑上的 LiveViewer。

- ▶ 双击电脑桌面上的 LiveViewer 图标。
- ➤ 在 Windows 菜单中选择"开始"→"所有程序"→"Projector Tools"→"LiveViewer6"。

然后,继续进行项目"3.2.2 选择连接方式"。(Ш 11)

通知事项

- 如果同一电脑上正在运行"LiveViewer Lite for USB.exe",则LiveViewer无法启动。
- 如果发生问题或为了向您提供信息,会出现消息对话框。如果出现消息,请阅读并处理消息。关于消息的说明,请参阅"附录A信息"。(Q 39)

3.2.2 选择连接方式

在电脑上启动 LiveViewer 时,会出现以下菜单。请选择所要使用的连接方式。

○ 从列表中选择

- 继续项目"3.2.2.1 从列表中选择"。(Q 12)
- 输入连接代码
 继续项目 "3.2.2.2 连接代码连接"。(□ 12)
- 配置文件
 继续项目 "3.2.2.3 配置文件连接"。(□ 13)
- 历史记录
 继续项目 "3.2.2.4 历史记录连接"。(□ 13)
- 手动设定
 继续项目 "3.2.2.5 手动设定连接"。(□ 14)
- 我的连接
 继续项目 "3.2.2.6 选择我的连接"。(□ 14)

▲ 我们每年 请选择连接方式。 。从列线中选择 C 输入连接代码 C 配置文件 C 历史记录 C 手动设定 C 我的连接	投影机列法 	P地址 192.168.1.10 192.168.1.254

CHkiSTIE°

3.2.2.1 从列表中选择

在选择本项之前,电脑和投影机需要连接到相同的网络上。如 果已建立了连接,可选择[从列表中选择]。窗口中会出现投影 机清单,即连接至网络的投影机的列表。

选择要使用的投影机并选中其复选框。然后点击 [连接]。便会 开始进行连接。

继续项目"3.2.5 连接和传输"。(**2**25)可通过投影机清单上的图标确认连接状态。



: 与投影机的网络连接尚未建立。

: 已建立网络连接, 但是影像传输中断。

: 已建立网络连接,并正在将电脑上的影像传送到投影机。

通知事项

- 最多可以从清单中同时选择 12 台投影机。
- 如果选择多台投影机,将自动切换至多台投影机模式。(Ш 28)
- 根据您的网络状况,可能没有投影机显示在列表中。在这种情况下,请点击[搜索]。

3.2.2.2 连接代码连接

若要使用连接代码来连接投影机,请选择"输入 Passcode (连 接代码)"。窗口中会出现可用网络适配器的列表和连接代码 的输入框。连接代码可显示在投影机屏幕上。只需将连接代码 输入到 LiveViewer,便可连接网络投影机。 选择要使用的网络适配器并选中其复选框,然后输入所要连接 的投影机的连接代码。 继续项目"3.2.5 连接和传输"。(□ 25) 关于连接代码的详细说明,请参阅"3.2.3 连接代码"。

通知事项

(15)

- 电脑上没有可用的网络适配器时,无法进行连接。
- 根据您的网络状况,可能需要手动设定 IP 地址和其他网络设置。



CHkistie°

3.2.2.3 配置文件连接

若要使用配置文件来连接网络投影机,请选择"配置文件"。 窗口中会出现配置文件列表,即储存的配置文件的列表。要求 事先存储配置文件。 选择要使用的'配置文件'数据并选中其复选框。然后点击 [连接]。便会开始进行连接。

继续项目"3.2.5 连接和传输"。(Q 25)

关于配置文件的详细说明,请参阅"4.5 配置文件"。(237)

進接向导	
请选择连接方式。	
○ 从列表中选择	配置文件列表
○ 輸入连接代码	配置文件名称 创建时间
◎ 配置文件	Profile-1 03/10/2011 3:19:46 PM
○ 历史记录	Profile-2 03/10/2011 3:18:41 PM
○ 手动设定	Profile-3 03/09/2011 6:24:53 PM
○ 我的连接	Profile-4 03/08/2011 2:41:37 PM
	连接 退出

通知事项

- 要检查配置文件中的设置,可按照以下步骤进行。
 - ✔ 选择想检查的'配置文件'数据。
 - ✔ 将光标移到'配置文件'数据,然后点击鼠标右键以显示弹出菜单。
 - ✔ 选择弹出菜单中的"属性",并点击鼠标左键。将显示所选'配置文件'数据的设置信息。

3.2.2.4 历史记录连接

若要使用历史记录数据来连接投影机,请选择"历史记录"。 窗口中会出现连接记录表,即过去连接的投影机的列表。选择 要使用的历史记录数据并选中其复选框。然后点击 [连接]。便 会开始进行连接。

继续项目"3.2.5 连接和传输"。(Q 25)

如果想将历史记录复制到配置文件,可选择其中一个历史记录,然后点击[注册至配置文件]。配置文件无法自动删除。 关于配置文件的详细说明,请参阅"4.5 **配置文件**"。(**①** 37)

- 在第21次存储数据时,前20次中最旧的记录将被覆盖。
- 使用历史记录连接网络时,将更新该历史记录的连接时间信息。

進接向导			×
 请选择连接方式。 ○ 从列表中选择 ○ 輸入连接代码 	记录表	TRUMU	1.5555.057.077
C 配置文件	投影机省称 □ PR1 001F6	192.168.1.10	上次连接时间 03/10/2011
◎ 历史记录	PRJ_001F6	192.168.1.55	03/08/2011
○ 手动设定	□ PRJ_001F6	192.168.1.253	03/08/2011
○ 我的连接	□ PRJ_001F6	192.168.1.121	03/07/2011
		L	注册至配置文件
		连接	退出

CHKISTIE[®]

3.2.2.5 手动设定连接

若要手动设定连接,请选择"手动设定"。窗口中会出现可用 网络适配器的列表。 选中要使用的网络适配器对应的复选框,然后点击[下一步]。 继续项目"3.2.4**手动设定网络**"。(**□** 21)

请选择连接方式。		
○ 从列表中选择	请洗择使用的网络话配器。	
○ 输入连接代码	连接名称	话配器名称
○ 配置文件	Local Area Co	Intel(R) PRO/1000 PL Netw
○ 历史记录	Wireless Netw	11a/b/g Wireless LAN Mini P
● 手动设定		
 ① 我的连摘 		
ANN DELEN		
		下 現中

通知事项

- 最多可同时连接 12 台投影机。
- 连接多台投影机时,将自动切换至多台投影机模式。(Q 28)

3.2.2.6 选择我的连接



通知事项

• 如果未将某一配置文件注册为我的连接,则无法使用。



3.2.3 连接代码

唯一的连接代码系统可使您非常快速方便地连接到网络。连接代码是表示投影机中网络设置的代码。在电脑上的LiveViewer软件中输入连接代码时,投影机和电脑的网络设定将进行匹配并会立即建立连接。本部分旨在解释如何使用连接代码。

通知事项

• 在以下情况下连接代码系统不起作用。 如果您的系统符合下列条件之一,请在输入连接代码之后手动设定连
接。
1) 使用加密。
2)使用非默认的 SSID。
在 AdHoc/基础结构模式下
出厂默认 SSID 为以下四个:
出厂默认的 SSID 1 : wireless
出厂默认的 SSID 2 : WLANProjector1
出厂默认的 SSID 3 : WLANProjector2
出厂默认的 SSID 4 : WLANProjector3
在简易接入点模式下
出厂默认的 SSID : 简易接入点
3) 子网 <i> 御 冏 不 B 或 C 类</i> 。
A 类: (255.0.0.0), B 类: (255.255.0.0), C 类:(255.255.0)

3.2.3.1 获取连接代码

连接代码是由12位数字、字母(1-9、A-Z)组成的代码。

◆ 投影机机型类别 A

有两种方式可从投影机获取连接代码。

- ▶ 方式1
 - ✔ 打开投影机,并确定投影机影像出现在屏幕上。
 - ✔ 按遥控器上的 COMPUTER 按钮或投影机上的输入选择按钮,选择 LAN 作为输入端口。
 - ✓ 如果 LAN 端口没有信号,屏幕上将显示连接代码。
- ▶ 方式2
 - ✔ 打开投影机,并确定投影机影像出现在屏幕上。
 - ✓ 按遥控器上的 MENU 按钮或投影机上的▲/▼/◀/▶按钮,以便在屏幕上显示菜单。
 - ✔ 使用▲/▼光标按钮选择"高级菜单",然后按 ▶光标按钮。
 - ✔ 使用▲/▼光标按钮选择"网络",然后按 ▶光标按钮。
 - ✔ 使用▲/▼光标按钮选择"信息",然后按 ▶光标按钮显示"信息"。
 - ✔ 连接代码将显示在"信息"窗口。

- 通过LiveViewer 投射电脑图像时,或未将LAN 端口选择为输入源时,请使用方式2。
- 如果投影机和电脑在5分钟内没有通信,连接代码将会自动变更。



◆ 投影机机型类别 B,C

有两种方式可从投影机获取连接代码。

- ▶ 方式1
 - ✔ 打开投影机,并确定投影机影像出现在屏幕上。
 - ✔ 按遥控器上的 COMPUTER 按钮或投影机上的输入选择按钮,选择 LAN 作为输入端口。
 - ✓ 如果 LAN 端口没有信号,屏幕上将显示连接代码。
- ▶ 方式2
 - ✔ 打开投影机,并确定投影机影像出现在屏幕上。
 - ✓ 按网页遥控器上的 MENU 按钮或投影机上的▲/▼/◀/▶按钮,以便在屏幕上显示菜单。
 - ✔ 使用▲/▼光标按钮选择"高级菜单",然后按 ▶光标按钮。
 - ✔ 使用▲/▼光标按钮选择"网络",然后按 ▶光标按钮。
 - ✔ 根据所用连接的类型,用▲/▼光标按钮选择无线信息或有线信息,然后按 ▶光标按钮。
 - ✔ 连接代码将出现在"信息"窗口的顶部。

- 通过LiveViewer 投射电脑图像时,或未将LAN 端口选择为输入源时,请使用方式2。
- 如果投影机和电脑在5分钟内没有通信,连接代码将会自动变更。
- 有两种连接代码:连接代码_无线局域网和连接代码_有线局域网。请参照下图选择需要使用的类型。





3.2.3.2 输入连接代码

选择要使用的网络适配器后,在LiveViewer的菜单中,分3个框,每框各4位输入连接代码(共计12位)。

例如: 连接代码 1234-5678-9ABC

请参阅"3.2.2.2 连接代码"进行操作。(Q 12)

進接向导		×
 请选择连接方式。 ○ 从列表中选择 ○ 输入连接代码 ○ 配置文件 ○ 历史记录 ○ 手动设定 ○ 我的连接 	请选择使用的网络适面 」 注接名称 □ Local Area Co □ Wireless Netw 请输入连接代码。 - 注我代码为投影机投射 代码。	器。 过程器名称 Inte(R) PRO/1000 PL Netw 11a/b/g Wireless LAN Mini P 画面上显示的12位(4位×3组) 连接 週出

通知事项

- 在输入连接代码时,不需要区分大小写字母。
- 如果显示手动设置屏幕,请按照项目"3.2.3.3 手动配置"。(Q 见下文)

3.2.3.3 手动配置

如果使用加密代码或非默认的SSID或除A/B/C类之外的子网掩码(**□ 15**),在输入连接代码(**□ 上述**)之后,还需要手动输入网络设置。

通知事项

- 如果需要投影机的网络设置信息,请按照以下步骤获取:
- ◆ 投影机机型类别 A
 - ✔ 打开投影机,并确定投影机影像出现在屏幕上。
 - ✓ 按遥控器上的 MENU 按钮或投影机上的▲/▼/◀/▶ 按钮,以便在屏幕上显示菜单。
 - ✔ 使用▲/▼光标按钮选择"高级菜单",然后按 ▶光标按钮。
 - ✔ 使用▲/▼光标按钮选择"网络",然后按 ▶光标按钮。
 - ✔ 使用▲/▼光标按钮选择"信息",然后按 ▶ 光标按钮。
 - ✔ 设置将会显示在"网络_信息"框中。

◆ 投影机机型类别 B,C

- ✔ 打开投影机,并确定投影机影像出现在屏幕上。
- ✓ 按遥控器上的 MENU 按钮或投影机上的▲/▼/▲/▶ 按钮,以便在屏幕上显示菜单。
- ✔ 使用▲/▼光标按钮选择"高级菜单",然后按 ▶光标按钮。
- ✔ 使用▲/▼光标按钮选择"网络",然后按 ▶光标按钮。
- ✔ 根据所使用的连接方式,使用▲/▼光标按钮选择"无线信息"或"有线信息",然后按 ▶光标按钮。
- ✔ 设置将显示在"信息"窗口。

<u>无线 LAN</u>

所需的信息取决于投影机的连接方式。

- 投影机通过无线 LAN 与电脑连接。
 继续项目 "3.2.3.4 投影机通过无线 LAN 与电脑连接"。(□ 18)
 投影机通过有线 LAN 与接入点连接。
 - 继续项目"3.2.3.5 投影机通过有线 LAN 与接入点连接"。(Q 19)
- 投影机通过无线 LAN 与接入点连接。 继续项目 "3.2.3.6 投影机通过无线 LAN 与接入点连接"。(Q 20)

<u>有线 LAN</u>

如果使用有线 LAN,请转到项目"3.2.3.7 投影机通过有线 LAN 与电脑连接"。(Q 20)



3.2.3.4 投影机通过无线 LAN 与电脑连接

(投影机机型类别 B,C)

✔ 输入以下投影机设置信息。*1

网络名(SSID):	WirelessAccessPoint(实例)
加密方式:	WPA2-PSK(AES)(实例)
密钥 *2:	*********(实例)
子网掩码 *3:	255. 255. 255. 128(实例)

✔ 点击[连接]。

开始通过无线 LAN 进行连接。

继续项目"3.2.5 连接和传输"。(Q 25)



图 3.2.3.4: 投影机通过无线 LAN 与电脑连接

進接向导				X
请输入以下项目	•			
网络名(SSID)	:			
		网络名(SSID)	MAC网址	*
		PJ08-0014	00160183BE79	E
	*1655	PJ_TEST	5CD99820BF3E	
	「「「「」」「「」」		000007000000	
加密方式	:	WEP64bit	•	
密钥	- :			
子网撞码	:			
请输入投影机的	网络设置	ī.		
		< F 115	1 25:02	調中
		<u> </u>		<u>Жщ</u>

- *1 要获取投影机的网络设置,请参阅"通知事项"。(Ш 17)
- 点击 [搜索] 可更新 SSID 列表。
- *2 如果使用加密,则需要设置。请与网络管理员联系以获取在投影机中设置的密钥。密钥总是显示为 "*******"。
- *3 如果使用除 A/B/C 类之外的子网掩码,请进行设置。
- 在简易接入点模式下不需要设置子网掩码。

CHKISTIE[®]

3.2.3.5 投影机通过有线 LAN 与接入点连接

- ✓ 输入以下接入点设置信息。*1
 网络名(SSID): WirelessAccessPoint (实例)
 加密方式: WPA2-PSK(AES) (实例)
 密钥 *2: ********* (实例)
- ✓ 输入以下投影机设置信息。*3
 子网掩码 *4: 255.255.255.128 (实例)
- ✔ 点击[连接]。

开始通过无线 LAN 进行连接。

继续项目"3.2.5 连接和传输"。(Q 25)



图 3.2.3.5: 投影机通过有线 LAN 与接入点连接

请输入以下项目	•			
网络名(SSID)	:			
		网络名(SSID)	MAC网址	•
		D PJ08-0014	00160183BE79	Ε
	At Late	PJ_TEST	5CD99820BF3E	
	<u></u> 撰案		00000000000	*
加密方式	:	WEP64bit	-	
密钥	:			
子网撞码	:	· ·		
网络名(SSID), 子网摘码:请辅	加密方: (入投影)	式,密钥: 请使用无线接 <i>)</i> 机的子网掩码	人点的设定	

- *1 请与网络管理员联系以获取接入点设置信息。
- 点击 [搜索] 可更新 SSID 列表。
- *2 如果使用加密,则需要设置。请与网络管理员联系以获取在接入点中设置的密钥。密钥总是显示为 "******"。
- *3 要获取投影机的网络设置,请参阅"通知事项"。(🚇 17)
- *4 如果使用除 A/B/C 类之外的子网掩码,请进行设置。



- 3. 2. 3. 6 投影机通过无线 LAN 与接入点连接 (投影机机型类别 B, C)
 ✓ 输入以下接入点设置信息。*1
 网络名(SSID): WirelessAccessPoint (实例) 加密方式: WEP64bit (实例)
 密钥 *2: ******** (实例)
 - ✓ 输入以下投影机设置信息。*3
 子网掩码 *4: 255.255.255.128 (实例)
 - ✔ 点击[连接]。

开始通过无线 LAN 进行连接。

继续项目"3.2.5 连接和传输"。(Q 25)



图 3.2.3.6: 投影机通过无线 LAN 与接入点连接

请输入以下项目]∘			
网络名(SSID)		[
		网络名(SSID)	MAC	
		D PJ08-0014	00160183BE79	8
	kin-t-	D PJ_TEST	5CD99820BF3E	
	搜索		00000000000	
加密方式	1	WEP64bit	•	
密钥		[_
子网摘码				
		,		
网络名(SSID), Z 网络刀,速	加密方式	式,密钥: 请使用无线接) 1007 网络刀	∖点的设定	
- 丁四規約: 頂孔	间八拉京尔	パロリナドの分配の日		

通知事项

- *1 请与网络管理员联系以获取接入点设置信息。
- 点击 [搜索] 可更新 SSID 列表。
- ^{*2} 如果使用加密,则需要设置。请与网络管理员联系以获取在接入点中设置的密钥。密钥总是显示为 "******"。
- *3 要获取投影机的网络设置,请参阅"通知事项"。(Ш 17)
- *4 如果使用除 A/B/C 类之外的子网掩码,请进行设置。

3.2.3.7 投影机通过有线 LAN 与电脑连接

✔ 输入以下投影机设置信息。

子网掩码 *1: 255.255.255.128 (实例)

✔ 点击[连接]。

开始进行连接。

继续项目"3.2.5 连接和传输"。(Ш 25)

進接向导				
请输入以下项目。				
子网摘码	:			
请输入投影机的子网	撞码。			

通知事项

• *1 如果使用除 A/B/C 类之外的子网掩码,请进行设置。



3.2.4 手动设定网络

如果在LiveViewer连接方式菜单中选择"手动设定",则需要手动输入投影机与电脑之间的网络连接的全部设定。

根据想要投影机和电脑的连接方式,手动设定的输入信息有所不同。

<u>无线 LAN</u>

所需的信息取决于投影机和电脑的连接方式。

- ▶ 投影机通过无线 LAN 与电脑连接。 继续项目 "3.2.4.1 投影机通过无线 LAN 与电脑连接"。(□ 22)
- ▶ 通过有线LAN 与接入点连接的投影机。 继续项目 "3.2.4.2 投影机通过有线 LAN 与接入点连接"。(□ 23)
- ▶ 通过无线LAN 与接入点连接的投影机。 继续项目 "3.2.4.3 投影机通过无线 LAN 与接入点连接"。(□ 24)

<u>有线 LAN</u>

如果使用有线 LAN,请转到项目 "3.2.4.4 投影机通过有线 LAN 与电脑连接"。(Q 24)



- 3.2.4.1 投影机通过无线 LAN 与电脑连接
 - ■投影机机型类别 B
 - ✓ 输入以下投影机设置信息.*¹
 连接模式: AD-HOC
 网络名(SSID): wireless(实例)
 加密方式: WEP64bit(实例)
 密钥 *²: *********(实例)
 - ✔ 点击[下一步]。
 - ✓ 输入以下投影机设置信息。*1
 IP 地址: 192.168.1.10 (实例)
 - ✓ 点击[追加]。IP 地址将被添加到列表中。
 子网掩码: 255.255.255.0 (实例)
 - ✔ 点击[连接]。

■投影机机型类别 C

✓	输入以下投影机设置信	息. *1
	连接模式:	SIMPLE ACCESS POINT
	网络名(SSID):	SimpleAccessPoint(实例)
	加密方式:	WPA2-PSK(AES)(实例)
	密钥 *2:	*********(实例)

- ✔ 点击[下一步]。
- ✔ 输入以下投影机设置信息。*1

IP 地址: 192.168.10.1(实例)

- ✓ 点击[追加]。IP 地址将被添加到列表中。
- ✔ 点击[连接]。

开始通过无线 LAN 连接至所有投影机。 继续项目"3.2.5 连接和传输"。(□ 25)

通知事项

- ^{*1} 要获取投影机的网络设置,请参阅"**通知事项**"。(🛄 17)
- *点击 [搜索] 可更新 SSID 列表。*
- *2 如果使用加密,则需要设置。请与网络管理员联系以获取投影机中设置的密钥。密钥总是显示为 "********"。
- 最多可在列表中追加 12 个 IP 地址。



图 3.2.4.1: 投影机通过无线 LAN 与电脑连接

连接模式	I AD-HOC	<u> </u>	
网络名(SSID)	:		
	网络名(SSID)	MACRINE	
	PJ08-0014	001601838E79	5
	1002687093099	002687093098	-
min / Jak	. IOFF	<u> </u>	
出租	1		
	<u><上</u> —券	>	思出
^多 接向导	<u> </u>	<u></u> i	8出
▲接向导 直指定连接的投票 Pmb+H	《上一步 約八○	10 Hefe	思出
老技向导 責指定注接的投 ア地址	《上一步 192 . 168 . 1 193 168 . 10	· 10 追加	8出
<mark>多接向导</mark> 直指定连接的投影 叩地址	< 上一歩 約八° : 192 · 168 · 1 192.168.1.10	. 10 <u>iéthu</u>	8出
耄 <mark>接向导</mark> 请指定连接的投募 亚地址	< <u></u> < < < < < < < < 	. 10 <u>iéta</u>	思出
冬接向导 青指定连接的投影 P地址	< <u>上</u> 步 (例。) : 192 . 168 . 1 192.168.1.10	. 10 - 道加 - 世称	8出
冬接向 导 青指定连接的投身 P地址 子网接码	< <u>く</u> 上一歩 (紙)。 : 192 . 168 . 1 192.168.1.10 : 255 . 255 . 255 . 255	. 10 išta . 10 išta	8出
套接向导 请指定连接的投募 呼地址 子柯掩码	《上一步》 (4)。 : 192 . 168 . 1 192.166.1.10 : 255 . 255 . 255	· 10 逾加	8出
整接向 导 青指定连接的投导 呼地址 子柯掩码	《上一考 343、 : 192 . 168 . 1 1923. 1 1925. 1	 . 10<適加 . 10 . 10 . 10 	思出
些接向員募 青指定连接的投募 序地址 子阿擔码 有输入投影机/发		· 10 追加 • 10 追加 • 10 · 10 · 10 · 10 · 10 · 10 · 10 · 10	8出
套接向导 再指定连接的投身 呼地址 子何掩码 青输入投影机/发	《上一考 343。 : 192.168.11 192.168.1.10 : 255.255.255 \$\$\$\$ \$\$\$\$\$ \$\$\$\$\$ \$\$\$\$\$ \$\$\$\$\$ \$\$\$\$\$ \$\$\$\$	· 10 道加 • 世際 • 0	8出

请输入以下项目	•			
连接模式	31	SIMPLE ACCESS POINT		
网络名(SSID)	- 62			
		网络名(SSID)	MACRINE	
		PJ08-0014	001601838E79	E
	2006	002687093099	002687093098	
	孤而	I march and	*********	
加密方式	1	OFF	•	
密朝	1			
			100000	No.
连接向导 请指定连接的投	影机。			104
<mark>進接向导</mark> 请指定连接的投 IP地址	景⁄机。 :	192 . 168 . 1 .	10 语thn	10 da
進接向导 请指定连接的投 IP地址	景刘ቢ。 :	192 . 168 . 1 . 192.168.1.10	10 造加	10da
<mark>進接向导</mark> 请指定连接的投 IP地址	景⁄机。 :	192 . 168 . 1 . 192.168.1.10	10 追加	R)dl
连接向导 请指定连接的投 IP地址	景⁄机。 :	192 . 168 . 1 . 192.168.1.10	10 追加	Rich .
建接向导 请指定连接的投 PP地址	景⁄机。 :	192 . 168 . 1 . 192.168.10	10 追加	<u>Fich</u>
進接向导 请指定连接的投 卫地址 子网推码	景⁄机。 :	192 . 168 . 1 . 192168.10	10 追加 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	<u>Fich</u>
達接向导 请指定這接的投 IP地址 子网 推 码	最刻机。 :	192 · 168 · 1 · 1 192.168.10	10 追加 10 税務	<u>Fich</u>
连接向导 请指定连接的投 严地址 子网 推 码	景⁄机。 :	192 168 1 192.168.110 255 255 255	10 16.50 HHFR 0	Edit .
進接向导 请指定连接的投 IP地址 子网撬码 请输入投影机/发	影机。 : :	192 . 168 . 1 . 192.168.1.10 255 . 255 . 255 . 四地拉及子网镜码。	10 <u>追加</u> 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	Edi .
進接向导 请指定连续的投 IP地址 子网擒码 请输入投影机/发	累⁄机。 : :	192 . 168 . 1 . 192.168.10 255 . 255 . 255 .	10 追加 10 追加 世際余	<u>EL</u>
集接向导 请指定宣播的投 严地址 子阿编码 请输入投影机/均	景⁄机。 : :	192,168,1,1, 192,166,110 255,255,255, 192地址及于网境码。	10 1550 0	<u>EL</u>



3.2.4.2 投影机通过有线 LAN 与接入点连接

✔ 输入以下接入点设置信息。*1

连接模式:	INFRASTRUCTURE
网络名(SSID):	WirelessAccessPoint(实例)
加密方式:	WEP64bit(实例)
密钥 ^{*2} :	*********(实例)

- ✔ 点击[下一步]。
- ✓ 输入以下投影机设置信息。*3 IP 地址: 192.16

192.168.1.10(实例)

✓ 点击[追加]。IP地址将被添加到列表中。

子网掩码: 255.255.255.0 (实例)

✔ 点击[连接]。

开始通过无线 LAN 连接至所有投影机。

继续项目"3.2.5 连接和传输"。(Q 25)

通知事项

- *1 请与网络管理员联系以获取接入点设置信息。
- 点击 [搜索] 可更新 SSID 列表。
- *2 如果使用加密,则需要设置。请与网络管理员联系以获取投影机中设置的密钥。密钥总是显示为 "*******"。
- *3 要获取投影机的网络设置,请参阅"通知事项"。(🚇 17)
- 最多可在列表中追加 12 个 IP 地址。

·		_
C. MAR		A
	×	Ь

图 3.2.4.2: 投影机通过有线 LAN 与接入点连接

き接回导				
请输入以下项目。				
连接模式	: [INFRASTRUCTURE	•	
网络名(SSID)	: [_
	[网络名(SSID)	MAC网址	-
		PJ08-0014	00160183BE79	E
		002687093099	002687093098	
	捜索	The court	00000000000	Ŧ
加密方式	: [OFF	•	
密钥	: [_
请输入无线接入。	調蛋信	息。		
		< 上一歩	下一步 > 退	£

進接向导		×
请指定连接的投影初	l.•	
IP地址	: 192 . 168 . 1 . 12 追加	
	192.168.1.10 192.168.1.11	
	192.168.1.12	
	冊郞余	
子网掩码	: 255 . 255 . 255 . 0	
请输入投影机/发射器	器的IP地址及子网掩码。	
		-1



3.	2.	4.3 投影机通过无线	& LAN 与接入点连接	
		(投影机机型类	别 B,C)	
	1	输入以下接入点设置	信息。*1	
		连接模式:	INFRASTRUCTURE	
		网络名(SSID):	WirelessAccessPoint	(实例)
		加密方式:	WEP64bit(实例)	
		密钥 ^{*2} :	*********(实例)	

- ✔ 点击[下一步]。
- ✔ 输入以下投影机设置信息。*3

IP 地址: 192.168.1.10 (实例)

- ✓ 点击[追加]。IP 地址将被添加到列表中。
 子网掩码: 255.255.255.0 (实例)
- ✔ 点击 [连接]。

开始通过无线 LAN 连接至所有投影机。。

继续项目"3.2.5 连接和传输"。(Q 25)

通知事项

- *1 请与网络管理员联系以获取接入点设置信息。
- *点击 [搜索] 可更新 SSID 列表。*
- *2 如果使用加密,则需要设置。请与网络管理员联系以获取投影机中设置的密钥。密钥总是显示为 "*******"。
- *3 要获取投影机的网络设置,请参阅"通知事项"。(🚇 17)
- 最多可在列表中追加 12 个 IP 地址。

3.2.4.4 投影机通过有线 LAN 与电脑连接

✔ 输入以下投影机设置信息。*1

IP 地址: 192.168.1.10 (实例)

✓ 点击[追加]。IP 地址将被添加到列表中。

子网掩码: 255.255.255.128 (实例)

✔ 点击 [连接]。

开始通过无线 LAN 连接至所有投影机。

继续项目"3.2.5 连接和传输"。(Ш 25)

通知事项

- *1 要获取投影机的网络设置,请参阅"通知事项"。(Q 17)
- 最多可在列表中追加 12 个 IP 地址。



图 3.2.4.3: 投影机通过无线 LAN 与接入点连接

请输入以下项目。				
连接模式	- 1	INFRASTRUCTURE	•	
网络名(SSID)	- 1			
		网络名(SSID)	MAC网址	^
		D PJ08-0014	00160183BE79	E
	anas	002687093099	002687093098	
	授系	The court	00000000000	
加密方式	1	OFF	-	
密钥	1			
请输入无线接入。	調置	信息。		

進接向导	2	×
请指定连接的投影制	l.	
叩地址	: 192.168.1 . 12 追加 192.168.1.10 192.168.1.11	
	192.168.1.12 册修余	
子网掩码	: 255 . 255 . 255 . 0	
请输入投影机/发射	器的叩地址及子网掩码。	
	< 上一步 连接 週出	

请指定连续的误影机。 IP地址 : 192.68.10 192.66.10 192.166.11 192.166.14 192.166.11 192.166.156.	進接向导		
PP地址 : 192.168.11.12 適加 192.168.110 192.168.111 192.168.111 192.168.112 開始 学研稿码 : 255.255.255.0 请输入投影机发射器的1P地址及子研播码。	请指定连接的	受影机。	
子码接码 : 255 . 255 . 0 删除 请输入投影机/发射器的IP地址及子码推码。	即地址	: 192 . 168 . 1 . 12 192.168.1.10 192.168.1.11 192.168.1.12	
请输入投影犯/发射器的叩地址及子网摧弱。	子网撞码	·····································	
	请输入投影机/	发射器的印地址及子网撞码。	
		< F—先 连接 退出	4



3.2.5 连接和传输

3.2.5.1 确认连接状态

点击[连接]开始连接时,将出现连接状态菜单。可以通过[状态]栏查看连接状态。 已连接所有投影机时,将出现连接列表。 但如果投影机已经设置了验证密码,则需要输入密码。 要取消连接,请点击[停止连接]。 如果在点击 [停止连接]之前部分投影机已建立连接,则在取消 连接后会出现连接列表。

继续项目"3.2.5.2 连接列表"。(□ 见下文)
如果有连接错误,会出现错误消息。
继续项目"3.2.6 连接错误"。(□ 26)

连接状态		
IP地址	状态	
192.168.1.10	连接中	
192.168.1.11	连接完毕	
192.168.1.12	连接错误	
		值止诗
		停止连
LiveViewer		停止连
LiveViewer	1745840.	停止连
LiveViewer 请输入密码U	以下投登机。	停止连
LiveViewer 请输入密码U IP地址	以下投動机。 : 192.168.1.100	停止连
LiveViewer 请输入签码(IP地址 投影机名	以下投動机。 : 192.168.1.100 称 : PRJ_001F67156AF0	停止连
LiveViewer 请输入密码U IP地址 投影机名: 密码:	以下投動机。 : 192.168.1.100 称 : PRJ_001F67156AF0	停止注

通知事项

- 如果超过一分钟仍无法连接时,连接将被取消并发生超时错误。
- 在文档的设置画面中可以设置密码。如果已经设置了正确的密码,则不会显示密码输入画面。

3.2.5.2 连接列表

已连接所有投影机时,将出现连接列表。 选中要对其传输图像的投影机对应的复选框,然后点击[显示]。 投影机的输入端口将自动切换为 LAN,图像传输开始。

继续项目"4 LiveViewer 的操作"。(Q 30)

如果选择[关闭],则会在等待模式下显示 LiveViewer 主菜单。 (等待模式是指已建立了连接但没有影像传输的状态。)点击 LiveViewer 主菜单上的显示模式按钮 💭 或开始按钮 🕥 时, 传输开始。

 ✓ 192.168.1.11 ✓ 192.168.1.12 	PRJ_001F67120F60	HDMI/HDMI 1				
192.168.1.12	001 001 0071 0000 4					
将此设定注册至我的	你连接					
选中要对其传输图像的投影机对应的复选框,然后点击[显示]。 投影机的输入端口将自动切换为LAN。						

- 最多可同时连接 12 台投影机。
- *若要将某项连接设定注册为我的连接,请点击"将此设定注册至我的连接"。注册我的连接后,数据将显示在* 配置文件列表中。



3.2.6 连接错误

在无法与投影机建立连接时,会出现错误消息"没有成功连接至以下投影机。" 点击[确定],则虽然没有建立网络连接也会显示LiveViewer主菜单。点击LiveViewer主菜单上的连接按钮 🔜 以返回到"3.2.2 选择连接方式"。(Q 11) 如果尝试连接多台投影机而部分投影机已建立连接,则在点击[确 定]后会出现连接列表。 继续项目"3.2.5.2 连接列表"。(Q 25)



通知事项

请检查投影机的网络设定,特别是使用我的连接时,然后从项目"3.2.2 选择连接方式"(□ 11)重新尝试连接。



3.3 启动网络演示

本章节说明网络演示功能,使用此功能可以投射通过网络传输的电脑图像。 通过LiveViewer,将投影机与现有网络相连而不需使用电脑电缆,即可对一台或多台电脑的图像进行投影。 此网络演示功能可以帮助您顺利开展演示和举行会议。

要启动网络演示,请选择LAN端口作为投影机的输入源,然后点击 LiveViewer 中的开始按钮。

3.3.1 显示模式

在 LiveViewer 中,有两种显示模式:单台电脑模式和多台电脑模式。

 \triangleright 单台电脑模式

投影机会显示由一台电脑传送的影像。并可同时传送音频。(4) 35)

\triangleright 多台电脑模式

投影机可同时显示最多4台电脑传送的图像。



通知事项

- 在多台电脑模式下无法传送音频。 ٠
- 将多台电脑连接至同一台投影机时,数据传输性能可能会降低。
- 在投影机屏幕上显示活动图像时,不推荐同一台投影机连接5台以上的电脑。
- 将多台电脑连接至同一台投影机时,建议咨询网络管理员以建立适当的连接环境,尽量减少网络的负荷。
- 当多台电脑与投影机通信时,通信频带可能不足造成数据传输率低下,从而导致图像质量下降或音频输出中断。
- 如果通过网络连接到已用作另一台电脑的 USB 显示的投影机,则可能降低传输率,导致图像质量下降或音频输出 中断。

3.3.2 演示模式

如果在 LiveViewer 中将演示模式设为开启,则在单台电脑模式中,投影机会被一台电脑独占,并阻止其他 电脑访问。在进行演示时,无需担心屏幕上的影像意外切换成另一台电脑传送的影像。演示模式可以在 LiveViewer 的选项菜单中进行设置。



3.3.3显示用户名

可以在 LiveViewer 中设定用户名,并在进行演示时显示在屏幕上。从而获知当前哪台电脑的图像正显示在屏幕上。

3.3.4 多台投影机模式

将多台投影机连接至同一台电脑时,投影机和电脑处于多台投影机模式。在多台投影机模式下,最多12台投影机可通过无线或有线 LAN 同时与电脑连接。



- 在多台投影机模式下无法传送音频。
- 在多台投影机模式下,当其中一台投影机取消演示模式时,所有投影机的演示模式都将被取消。
- 在多台投影机模式下,多台电脑模式不可用。
- 在多台投影机模式下,传输性能可能会降低。
- 在多台投影机模式下,LiveViewer主菜单上的显示模式按钮 🛄 将切换为多台投影机模式按钮 📆。(🚇 30)
- 在多台投影机模式下,建议使用有线 LAN 进行连接。



3.3.5 主机控制模式

可以将一台电脑设为控制主机,该机可以对通过无线或有线 LAN 与投影机相连的所有其他电脑(客户机)进行控制。由于客户机无法控制 LiveViewer 和投影机,因此,主机可以按预定的方式顺利而安全地进行演示。(投影机机型类别 B,C)



- 包括主机在内,最多50台电脑可以加入一个主机控制模式群组。
- 只能将一台电脑设为主机。
- 将一台电脑设为主机时,连接至同一台投影机的全部电脑,包括主机在内,都会立即停止图像传输。
- 在主机控制模式下,演示模式不可用。
- 在投影机菜单中重新启动网络或在网络浏览器上执行网页控制时,主机控制模式将被强行取消。
- 在简易接入点模式下可连接的设备台数限定为11台。



4 LiveViewer 的操作

在投影机和电脑之间进行连接时,电脑屏幕上将会显示LiveViewer主菜单。可以在主菜单上设置和操作将图像传送到投影机的各种功能。

4.1 主菜单和操作按钮

4.1.1 主菜单类型

LiveViewer 主菜单有 2 种类型一简易型和高级型,可在主菜单上进行切换。LiveViewer 刚启动或没有建 立连接时,会首先显示高级型。



LiveViewer6 主菜单(简易型/高级型)

4.1.2 操作按钮

1) 开始按钮

开始将图像传输至投影机并显示。显示模式先是单台电脑模式。随后,将会应用上次的显示模式。

通知事项

- 如果连接至同一投影机的某台电脑已设定为主机,则无法使用开始按钮。
- 在多屏显示环境中只显示主图像。

2) 停止按钮

图像传输开始时,开始按钮22将自动变为停止按钮。 停止影像传输。

通知事项

• 如果反复点击开始/停止按钮,则在屏幕上可能无法正常显示影像。



3) 暂停按钮

屏幕上的影像会暂时静止。在点击该按钮之前的最后的影像仍保留在屏幕上。此时可在电脑上修改演示资料而不会显示在投影机屏幕上。

通知事项

• 画面解冻之前,无法使用多台投影机模式按钮 🛒。

4) 显示模式按钮 (Ш 33)

在单台电脑模式和多台电脑模式之间切换显示模式。 此外,还可以启动或停止图像传输。

5) 多台投影机模式按钮

切换至多台投影机模式,显示模式按钮 💭 将自动切换为多台投影机模式按钮 🛒 。 同时出现多台投影机控制窗口。(🎱 **33**)

6) 主机控制模式按钮(投影机机型类别 B, C)

将电脑设为控制主机,同时出现主机控制窗口。(234)

通知事项

- 如果连接至同一台投影机的某台电脑已设定为主机,则无法使用主机控制模式按钮 🕎 和开始按钮 🖾。
- 在多台投影机模式下,无法使用主机控制模式按钮 🕎。

7) 连接按钮

显示选择连接方式的对话框。请参考"3.2.2 选择连接方式"。(Q 11)

8) 选项按钮

显示选项菜单。

9) 网页控制按钮

打开电脑上的网络浏览器,显示用于控制某台投影机或更改其设置的网页控制画面。

通知事项

"网页控制"无法同时控制多台投影机。在多台投影机模式下,点击网页控制按钮时,会显示一个列 出所有已连接投影机的窗口。选择一台想要控制的投影机。

10) 版本信息按钮

显示 LiveViewer 的版本。

11) 断开按钮

断开网络连接。

12) 退出按钮

断开网络连接并关闭 LiveViewer。

13) 最小化按钮

主菜单关闭,仅在电脑的任务栏中显示 LiveViewer图标。 在任务栏中双击该图标即可重新显示主 菜单。



已连接

已断开

未连接







任务栏图标



- 4.1.3 状态显示
- 4.1.3.1 连接状态图标

连接状态如下。

图标	状态	说明
	未连接	与投影机的网络连接尚未建立。
	暂停	己建立网络连接,但是影像传输中断。
	已连接	已建立网络连接,并正在将电脑上的影像传送到投影机。正在进行连 接时,该图标闪烁。
X	已断开	与投影机的网络连接断开。

4.1.3.2 多台电脑模式下的显示状态图标

该图标显示在显示模式按钮的右端。通过以下图标可获知在多台电脑模式下使用了几个四分之一屏幕和 哪些四分之一屏幕。

图标	状态
іщ.	屏幕上无任何电脑。
	屏幕上有一台电脑。
	屏幕上有两台电脑。
朝朝	屏幕上有三台电脑。
田	屏幕上有四台电脑。

- 状态显示每隔4秒刷新一次。
- 如果无法从投影机获取状态,则不会刷新。

CHKISTIE

4.1.4 切换显示模式

LiveViewer 有单台电脑模式和多台电脑模式。这些模式可以在主菜单上进行切换。 ✔ 点击主菜单上的显示模式按钮 🖵 。会显示以下按钮。



- ✓ 点击1)到5)中的一个按钮。
 - 单台电脑模式按钮: 切换到单台电脑模式。影像会全屏显示。 1)

2) - 5) 多台电脑模式按钮: 切换到多台电脑模式。影像会显示在按钮所示的四分之一屏幕上。 投影机屏幕将切换到所选择的模式,同时开始传输电脑影像以便在屏幕上显示。 所选择的图标会替换主菜单上的显示按钮图标 🖵。

通知事项

- 在以下情形中,图像传输会停止;
- \triangleright 投影机处于单台电脑模式时,点击单台电脑模式按钮。
- 投影机处于多台电脑模式时,点击正在使用的四分之一屏幕对应的多台电脑模式按钮。
- 如果选择多台电脑模式,则投影机屏幕会自动分成4个区。
- 如果选择其他电脑正在使用的屏幕区域,原先那台电脑的图像传输将被暂停,并显示当前电脑的图像。

4.2 多台投影机控制窗口

在多台投影机模式中,最多可连接12台投影机并可单独或同时控制。

1) 连接列表

列表中显示已连接的所有投影机。

2) 开始按钮

开始将图像传输至投影机并显示。

3) 停止按钮

停止影像传输。

4) 断开按钮

断开网络连接。断开连接的投影机将从连接 列表中消失。

5) 关闭按钮

关闭多台投影机控制窗口并返回 LiveViewer 主菜单。

可通过连接列表上的图标确认连接状态。

- : 已建立网络连接, 但是影像传输中断。
 - : 已建立网络连接,并正在将电脑上的影像传送到投影机。





4.3 主机控制窗口

可以将一台电脑设为控制主机,用于控制与投影机相连的所有其他电脑(客户机)。(投影机机型类别 B,C)



1) 显示模式按钮

在单台电脑模式和多台电脑模式之间切换显示模式。

2) 连接列表

列表中显示与主机连接至同一台投影机的全部电脑。

3) 显示窗口

显示在投影机屏幕上显示其图像的电脑的信息。

将电脑从连接列表上拖放到此处,即可在投影机屏幕上显示图像。点击该窗口可开始 / 停止图像传输。 在多台电脑模式中,窗口被划分为与投影机屏幕相同的四个区域。每个区域均可独立操作并会显示各自 的信息。

4) 清除设定按钮

清除显示窗口并停止对投影机的图像传输。

5) 模式解除按钮

取消主机控制模式。显示窗口被清除,并停止对投影机的图像传输。

6) 关闭按钮

关闭主机控制窗口并返回 LiveViewer 主菜单。



4.4 选项菜单

点击选项按钮会在屏幕上显示选项菜单。



选项菜单(投影机机型类别 A)



选项菜单(投影机机型类别 B, C)

1) 不显示添加网络设置的确认画面

选中 — 将电脑连接至投影机时,不显示添加网络设置的确认对话框。(**40**) 取消选中 — 始终显示该对话框(默认设定)。

2) 性能优化

LiveViewer 通过捕捉电脑屏幕图像并转换为 JPEG 数据,然后将 JPEG 数据传送到投影机。LiveViewer 具有两个不同的 JPEG 数据压缩率选项。

传输速度优先:速度优先于影像质量。使用较高的 JPEG 压缩率。因为传输的数据更小,所以投影机 上的屏幕会重写得较快,但是影像质量较差。

图像质量优先:影像质量优先于速度。使用较低的 JPEG 压缩率。因为传输的数据更大,所以投影机 上的屏幕会重写得较慢,但是影像质量较好。

3) 声音(仅限于投影机机型类别 B,C)

开启或关闭音频传输。默认设定是'开启'。

4) 演示模式

如果在 LiveViewer 中将演示模式设为开启,则在单台电脑模式中,投影机会被一台电脑独占,并阻止 其他电脑访问。在进行演示时,无需担心屏幕上的影像意外切换成另一台电脑传送的影像。如果想开 启演示模式,请选中该复选框。

通知事项

- 如果选择多台电脑模式,则演示模式设置无效。
- 当从多台电脑模式切换到单台电脑模式时,电脑的演示模式设置有效。
- 演示模式的工厂默认设定为开启。

5) 显示用户名

可以输入最多 20 个字母数字字符组成的用户名。用户名可以显示在投影机屏幕上,从而获知当前哪 台电脑的图像正显示在屏幕上。如果没有选中该复选框,则不会将用户名信息传送到投影机。



6) 显示 LiveViewer

若要在投影机屏幕上显示 LiveViewer 应用程序窗口,请选中此复选框。

通知事项

• 如果在 Windows[®] 8/8.1/10 中使用 LiveViewer, "显示 LiveViewer"的设置一直开启。



4.5 配置文件

4.5.1 配置文件概述

连接投影机和电脑的网络设置可以存储为配置文件。在存储数据后,只需选择配置文件即可连接至网络。 建议经常进行相同网络连接时使用。

4.5.2 制作配置文件

- ✓ 在 LiveViewer 连接方式菜单中,选择"配置文件",然后 点击[追加]。
- ✓ 将出现"新建配置文件"菜单。如果已存储了 20 个配置文件,就无法再存储新数据,除非删除一个已存储的数据。输入网络连接需要的所有信息。如果想删除输入的信息,可点击[清除设定]。
- ✓ 在设置所有信息后点击[确定]。如果不想存储,可点击[取 消]。
- ✔ 点击[确定]后,新的配置文件将显示在配置文件列表中。

- 制作新的配置文件后,强烈建议通过配置文件连接并选择该文件来检查新的配置文件是否能正常工作。
- 如果更换电脑的网络适配器,则要为该适配器制作新的配置文件。
- 最多可注册 20 个配置文件。如果已存储了 20 个配置文件,则 无法再追加。
- 如果从连接列表中将配置文件注册为我的连接,则由 LiveViewer 自动指定配置文件名称并显示在配置文件列表中。

進接向导	×
请选择连接方式。 ○ 从列表中选择 ○ 输入连接代码 ○ 配置文件 ○ 历史记录 ○ 手动设定 ○ 我的连接	武置文件列表 配置文件名称
	適加 個個 一冊第二 主册至我的连接 通出
新建配置文件	
配置文件名称 :「 适配器名称 」 注接名称 □ Local Area Con □ Wireless Netwo	道歐器名称 nection Intel(R) PRO/1000 PL Network Conne rk Con 11a/b/g Wireless LAN Mini PCI Express
无线设定 连接模式	:

适配器名称					
连接名称		适配器名称			
Local Area Con	nection 1	intel(R) PR	0/1000	PL Net	work Conne
Wireless Netwo	rk Con	1a/b/g W	ireless L	an Mini	PCI Express
无线设定					
连接模式	: [v
网络名(SSID)	: [
加密方式	: [-
密钥	: [
投影机设定					
IP地址	: [1.1	1.0	1.0	
子网掩码	: [1.1	1.0		_
密码	: [_
计算机设定					
IP地址	: [1.0	1.0		
子阿掩码	: [1.1	1.	1	
	清除诸	淀	确定	1	取消



4.5.3 编辑配置文件

- ✓ 在 LiveViewer 连接方式菜单中,选择"配置文件",然后选择一个列出的配置文件。
- ✔ 点击[编辑]。
- ✔ 将出现"编辑配置文件"画面。
- ✓ 编辑需要修改的信息。如果想删除窗口中的所有信息,可点击[清除设定]。
- ✓ 在设置所有信息后点击[确定]。如果不想存储,可点击[取 消]。
- ✓ 点击[确定]后,编辑的配置文件将以新的创建时间信息储存 并显示在配置文件列表中。

通知事项

 在编辑配置文件后,强烈建议通过配置文件连接并选择该文件 来检查新的配置文件是否能正常工作。





4.5.4 注册我的连接

可以将一个配置文件注册为常用的'我的连接'。注册后,只 需选择"我的连接"即可连接至网络。

- ✔ 点击[注册至我的连接]。
- ✓ 将出现"添加至我的连接"画面。当前"我的连接"所选择 的配置文件对应的复选框处于选中状态。
- ✔ 选中其中一个配置文件对应的复选框。
- ✓ 点击[确定],则会关闭窗口。如果不想选择一个新数据,可 点击[取消]。

也可以从建立网络连接后显示的连接列表中注册我的连接。更 多详细信息,请参见"3.2.5.2 连接列表"。(Q 25)

通知事项

 在列表中会显示所有配置文件,无论选择的是哪个网络适配器。可以将并非当前选中的网络适配器的配置文件注册为我的 连接。

注接向导 请选择连接方式。 ○ 从列表中选择 ○ 输入连接代码 ○ 配置文件 ○ 历史记录 ○ 手动设定 ○ 我的连接	配置文件列表 配置文件名称 Profile-1 Profile-2 Profile-3 Profile-4	创建时间 03/10/2011 3:11 03/10/2011 3:11 03/09/2011 6:2· 03/08/2011 2:4·	9:46 PM 8:41 PM 4:53 PM 1:37 PM
		請 删除	注册至我的连接
		连接	退出





附录

A 信息

如果发生问题或为了提供相关消息,将出现以下消息对话框。请按照以下说明进行处理。

信息 1: 无法建立网络连接。

选择有线 LAN 时,如果未使用 LAN 电缆将投影机连接至电脑,则会显示此消息。请使用 LAN 电缆将投影机连接到电脑。 点击[确定]返回前一个画面。



信息 2: 一台投影机最多可同时与 50 台计算机连接。

投影机己达到网络连接的最大数量。 点击 [确定],显示 LiveViewer 主菜单。 请断开一台(或多台)已连接的电脑,然后重试。



无法建立网络连接。 请确认变更网络设定的权限。

信息 3: 无法建立网络连接。

Windows®阻止了网络设置的变更,可能没有以管理员权限登录 Windows® 。 点击[确定]返回前一个画面。 请咨询网络管理员,以管理员权限重新登录,然后返回"3.2连 接到网络"。(囗 11)

信息 4: 确实要连接至所选择的投影机吗?

所选择的无线适配器已用在另一网络连接时,会出现此消息。 要连接,可点击[是]。 继续项目"3.2.5 连接和传输"。(□ 25) 点击[否]返回前一个画面。





信息 5: 连接代码错误。

输入了错误的连接代码。 点击[确定]返回到"输入连接代码"画面。 检查投影机屏幕上的连接代码,然后再次输入连接代码。 (□ 15)



信息 6: 确实要变更为如下的网络设置吗?

需要更改电脑的网络配置以连接至投影机时,将显示此对话 框。

请与网络管理员确认该对话框上的网络设定,如果合适请点击 [是]。

如果不想使用对话框上的网络设置,请点击[否]。

若要手动添加网络配置,请点击[变更]。将会显示一个添加网络配置的新对话框,如右图所示。请输入电脑的 IP 地址和子网掩码,然后点击[确定]。

通知事项

- 如果选中"不显示网络设置的确认画面"选项,这个对话框下 次就不会弹出。
- 如果想要修改设置,请点击LiveViewer 主菜单的选项按钮, 然后取消选中"不显示添加网络设置的确认画面"。

進接向导			X
确实要变更为如下的网络设置吗	Ŷ		
IP地址 : 192	.168.1.90	200000	(
子阿撞码 : 255	.255.255.0		
□ 不見示添加网络设置的确认	前面		
		-	*
		AE	
迷 塔向县			Y
連続入以下项目。			~
IP地址 :			
子网撞码 :			
请输入计算机的卫地址和子网摘	码。		
		确定	取消

信息 7: 输入的 IP 地址与投影机的 IP 地址冲突。

如果电脑的 IP 地址与投影机的 IP 地址相同,便会出现此消息。请点击[确定]并输入与投影机不同的 IP 地址。





信息 8: 输入的 IP 地址不正确。

电脑上输入了错误的 IP 地址时,会显示此消息。 请点击[确定],然后输入正确的 IP 地址。



信息9:网络配置冲突。

电脑与投影机的网络连接模式不匹配时,会出现此消息。 请确认投影机和电脑的网络设定。

点击 [确定],则虽然没有建立网络连接也会显示 LiveViewer 主菜单。____

点击 LiveViewer 主菜单上的连接按钮 歸 以跳转到"3.2.2 选择连接方式"(□ 11)。

信息 10: 已经有投影机与您的电脑相连接。

已经有投影机与电脑相连接时,会出现此消息。 若要断开当前的连接,请点击[是]。将建立新连接。 如果想新建连接的同时保留当前连接(多台投影机模式),请点 击[否]。 如果不想建立新连接而要保留当前连接,请点击[取消]。

网络配置冲突。 请确认计算机与投影机的设定。
确定

x



通知事项

- 最多可同时连接12台投影机。
- 连接多台投影机时,将自动切换为多台投影机模式。(□ 28)
- 如果已经连接了12台投影机,则无法点击"否"。

信息 11: 需要断开已连接的投影机以连接至指定投影机。

所连接的投影机数量超过最大数量时,会出现此消息。 如果想断开当前连接,请点击[是]。将建立新连接。 如果不想建立新连接而要保留当前连接,请单击[否]。



CHKISTIE[°]

信息 12: 其他计算机已占用本投影机的画面(演示模式)。

想传送影像的投影机被另一台电脑以演示模式独占。 点击[确定],然后会以等待模式显示 LiveViewer 主菜单。 请在关闭演示模式后,重新尝试传送影像。



信息 13: 所要显示画面的投影机正在播放幻灯片(无 PC 演示模式)。

想传送影像的投影机正处于无 PC 演示中的幻灯片模式。 点击[是],投影机将停止放映幻灯片,并将输入端口切换至 LAN。电脑开始进行图像传输。 点击[否],投影机仍保持幻灯片模式,同时以等待模式显示 LiveViewer 主菜单。



信息 14: 确实要将投影机的输入端口切换到 LAN 吗?

投影机没有将 LAN 设为输入端口。 点击[是],投影机将切换至 LAN。 点击[否],投影机仍将保持当前状态,同时以等待模式显示 LiveViewer 主菜单。



信息 15: 确实要启用网络适配器吗?

如果选择的网络适配器无效,则会显示该画面。 点击[是]启用。继续项目"3.2.5 连接和传输"。(Q 25) 点击[否]不启用。返回到前一个画面以选择另一个网络适配器。

進接向导		X
确实要启用网络适配器吗?		
	是	否

CHKISTIE[°]

信息 16: 选择了不同分辨率的投影机,无法连接。

试图将具有不同的物理分辨率的多台投影机连接到同一台电脑时,会显示此消息。 点击[确定],则虽然没有与选定的投影机建立网络连接也会显示 LiveViewer 主菜单。 点击主菜单上的连接按钮 III 返回到 "3.2.2 选择连接方式"。(Q 11)



信息 17: 已连接的投影机的主机控制模式生效,多台投影机模式已被解除。

所连接投影机的主机控制模式(IP 地址:xxx.xxx.xxx.xxx)因另 一台电脑而生效,从而导致多台投影机模式被取消时,会显示 此消息。

点击 [确定],显示 LiveViewer 主菜单。



信息 18: 主机控制模式状态下,无法操作。

在主机控制模式下,投影机被另一台电脑占用。 点击[确定],显示 LiveViewer 主菜单。

進接向导	X
主机控制模式状态下,无法操作。	
	È



B 故障排除

问题		可能原因	要检查的事项	参考 页数
		没有打开投影机。	投影机的灯泡是否点亮?	
无影像		没有将投影机的输入源切换为 LAN。	投影机是否已切换到 LAN?	—
	想连接的投影机在提供的投影机列表中找不到	电脑和/或投影机的网络设 定不正确。	检查电脑和投影机的网络设定。如果 更改投影机的设置,则要关闭投影机 的交流电源,然后再打开。如果只将 投影机置于待机模式,然后再打开, 那么新设置不会生效。	17
连接到网络		电脑上安装了 Windows®防 火墙以外的防火墙软件。	参照防火墙软件的使用手册,采取以 下措施之一: - 从阻止项目列表中移除LiveViewer - 使用 LiveViewer 时禁用防火墙	_
	不能通信	电脑和/或投影机的网络设 定不正确。	检查电脑和投影机的网络设定。	17
		没有将投影机的输入源切换 为 LAN。	投影机是否已切换到 LAN?	_
		使用接入点,并通过无线 LAN 连接电脑和接入点。	使用电脑或无线LAN适配器附带的的 网络实用程序建立无线网络连接。详 见电脑或适配器的使用说明书。	_



问题		问题 可能原因 要检查的事项 参 页		参考 页数
	无法连接	使用错误密码尝试连接至需 要验证的投影机。	请确认设置的投影机验证密码。	_
(续)		已有 11 台设备连接至投影 机。	请确认连接至投影机的设备台数。	_
连接到网络		在基础结构模式下使用了企 业版模式。	LiveViewer的无线连接功能不支持 企业版模式。请通过电脑进行无线连 接后再使用LiveViewe。	_
		正在尝试连接至其它网络的投影机。	当在路由器等网络设备进行网络地址 转送(NAPT、NAT等)时无法进行连 接。请咨询网络管理员。	-
网络演示	投射的影像速度比电脑 的速度慢得多	使用多台电脑模式或多台投 影机模式。	使用单台电脑模式。	27
		投影机不能以全速传送动态 影像,如PowerPoint®动 画。	将选项菜单中的"性能优化"切换为 "传输速度优先",可能有助于改善 速度。	35
		用于图像传输的压缩比太 低。		



问题		可能原因	要检查的事项	参考 页数
网络演示(续)	无影像	在 Windows Vista®系统中 使用照片库幻灯片放映。	在 Windows Vista®下使用照片库幻 灯片放映时, LiveViewer 无法传输 电脑画面数据。在使用 LiveViewer 之前请关闭照片库幻灯片放映。	_
		在 Windows [®] 7 系统中使用 照片查看器幻灯片放映。	在 Windows [®] 7 下使用照片查看器幻 灯片放映时, LiveViewer 无法传输 电脑画面数据。在使用 LiveViewer 之前请关闭照片查看器幻灯片放映。	Η
		电脑与投影机之间通信不 良。	点击LiveViewer主菜单上的停止按 钮,断开电脑与投影机的连接。然 后,点击主菜单上的开始按钮,重新 连接电脑和投影机。如果投影机仍然 无法显示图像(黑屏),请退出 LiveViewer 后重试。	30
	无法正确显示动画	在某些电脑显卡和应用软件 的组合下,可能无法通过 LiveViewer将真实影像(尤 其是媒体播放器播放的动 画)传输至投影机。	如果应用程序具有视频加速级别调节 功能,请尝试调节级别。 详情请参阅应用程序说明书。	_
	图像中有许多杂波	用于图像传输的压缩比太 高。	将选项菜单中的"性能优化"切换为 "图像质量优先"。传送速度可能降 低。	35
	既无透明也无半透明效 果	LiveViewer 不支持 Windows® Aero®的这些功 能。	禁用透明效果。	l
	无法选择主机控制模式	正在使用多台投影机模式。	退出多台投影机模式。	33
		其他电脑已经设为主机。	取消当前的主机,选择新的主机。	34



问题		可能原因 要检查的事项		参考 页数
网络演示(续)	无声音	音频关闭。	将 LiveViewer 选项菜单中的"声音"设为'开启'。	35
		正在使用多台电脑模式或 多台投影机模式。	请选择单台电脑模式。	33
		某些机型不支持音频。	检查投影机和投影机机型类别。音频 传输仅适用于投影机机型类别 B, C。	7
		投影机处于静音或低音量状 态。	检查投影机的音频设定。	_
		电脑处于静音或低音量状 态。	检查电脑的音频设定。	_
		电脑与投影机之间通信不 良。	将LiveViewer选项菜单中的"声音"设为'关闭',然后再重新设为 (开启'。 如果投影机仍然不发出声音,请重新 启动LiveViewer。	35
		如果在采取上述措施之后仍终 LiveViewer。	然无法输出音频,请重新安装	9



问题		问题 可能原因 要检查的		参考 页数
		使用 LiveViewer 时,电脑 与外围设备间的 HDMI [™] 电缆 连上或断开,致使电脑的音 频设定发生改变。	请重新启动LiveViewer。	11
		多台电脑与投影机通信时, 电脑与投影机之间的通信频 带不足导致传输率下降,可 能造成声音中断。	请检查网络连接。	_
网络演示(续)	声音中断	USB 设备(USB 存储装置、 USB 无线适配器等)连接至 投影机的 USB TYPE A 端 口。 投影机的固件在插入设备后 开始驱动程序嵌入处理,在 此期间声音可能会中断。 另外,USB 无线适配器正在 搜索 SSID 时,声音也可能 中断。适配器会反复搜索 SSID 直至建立无线通信。	 驱动程序的嵌入处理大约需要 30 秒。 如果插入 USB 无线适配器,也要检查 投影机的网络-无线设置菜单中的以下项目。关于无线设置菜单的详细说明,请参阅投影机的使用说明书。无线设置确认项目 模式 加密 SSID 接入点或连接的电脑不工作或不使用 无线 LAN 时,请断开 USB 无线适配器。 如果问题仍不能解决,请重新启动 LiveViewer。 	



问题		可能原因	要检查的事项	参考 页数
;(续)	虽然电脑未输出声音,	使用了 Windows [®] Media Player 等音频播放软件的 静音功能。 USB 设备(USB 存储装置、 USB 无线适配器等)连接至 投影机的 USB TYPE A 端	不使用电脑音频输出时,请将 LiveViewer 的"声音"设为'关闭' 以减少噪音。	35
网络演员	噪音。	口。 已开启投影机的动态光圈功 能。	请通过投影机的菜单将"动态光圈" 设为"关闭"。 关于"动态光圈"的详细说明,请参 阅投影机的使用说明书。	35
其他 - LiveViewer 画面上显示的 信息不正确。 - 投影机没有响应 - 屏幕上的影像静止。		投影机和电脑之间的通信不 正常。 投影机的网络功能运行异 常。	点击LiveViewer主菜单上的停止按 钮,断开电脑与投影机的连接。然 后,点击主菜单上的开始按钮,重新 连接电脑和投影机。如果投影机仍然 无法显示图像(黑屏),请退出 LiveViewer后重试。	30

Corporate offices

Christie Digital Systems USA, Inc. ph: 714 236 8610

Christie Digital Systems Canada Inc. ph: 519 744 8005

Worldwide offices

Africa	Columbia	Mexico	United States (Arizona)
ph: +27 (0)11 510 0094	ph: +57 (318) 447 3179	Ph: +52 55 4744 1790	ph: 602 943 5700
Australia	Gemany	Singapore	
ph: +61 (0)7 3624 4888	ph: +49 (0) 221 99512 0	Ph:+65 6877 8737	
Brazil	India	Spain	Independant sales
ph: +55 (11)2548 4753	ph: +91 (080) 6708 9999	Ph:+34 91 633 9990	
China (Beijing)	Japan(Tokyo)	Middle East	Italy
ph:+86 10 6561 0240	ph:81	Ph:+971(0)503 6800	ph: +39 (0) 2 9902 1161
China (Shanghai)	Korea(Seoul)	United Kingdom	Russia
ph:+86 21 6030 0500	ph: +82 2 702 1601	Ph:+44(0)118 977 8000	ph: +36 (0) 1 47 48 100



For the most current technical documentation, visit www.christiedigital.com.

