

# CINEMASTER GUIA DE AYUDA

**Bienvenido a la calculadora de cinema de Christie CineMaster™. Esta herramienta le ayudara acalcular el proyector correcto, el lente y la lámpara requeridos en su instalación; así mismo, el modelo del proyector, la configuración de pantalla y el brillo requerido.**

Para empezar, utilice los campos de llenado para configurar la pantalla adecuada. Se añadieron tips de herramientas indicadas con un signo de interrogación (?) que le ayudara durante todo el proceso. Los resultados se mostrarán en tiempo real, basado en la información capturada, incluyendo una imagen de análisis y el equipo recomendado, basado en su configuración. CineMaster™ arroja la solución recomendada, pero también se puede elegir entre otras soluciones viables en el menú desplegable de productos. La calculadora analiza cada sección en la tabla de productos en los menús desplegables con marcas (✓) con las soluciones aceptables. Un signo de admiración (!) que indica algún tipo de restricción y que deberá revisar, cuando una X (✗) se despliega en su selección indica que es correcta o compatible con la pantalla seleccionada.

## ¿Listo para guardar los resultados?

De click en el botón de exportar para guardar los resultados en formato PDF. (Figura 1).




Figura 1. De click en el botón de exportar para guardar los resultados en formato PDF

## ¿Necesita una cotización?

Solo de click en el botón que se muestra como PRICING, que le solicitara llenar un pequeño formulario y le contactara con un representante de ventas de Christie Cinema (Figura 2).

## ¿Necesita soporte?

Aprenda a usar la calculadora de cine con este [video tutorial](#).

También puede contactar al Servicio técnico de Christie ([cinema.support@christiedigital.com](mailto:cinema.support@christiedigital.com)) si necesita ayuda adicional con la calculadora, o ayuda para configura su auditorio con el equipo correcto.

NOTA: Todos los valores son referenciales únicamente. Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

 A screenshot of the 'Export results' form. The form has a purple header with the title 'Export results' and a close button (X). The form contains several input fields: 'Cinema chain \*', 'Cinema name', 'Screen Number \*', 'Location \*', 'Contact name \*', 'Contact email', and 'Contact phone'. The 'Contact phone' field has a dropdown for the country code (+1) and a text input with '201-555-0123'. Below the fields, there is a checked checkbox for 'Please contact me with a price quote' and a red warning message: 'Either email or phone number required'. Below that, it says 'By submitting you're agreeing to our [terms and conditions](#) and [privacy policy](#)'. At the bottom, there is a grey 'SUBMIT' button.

Figura 2. De click en la casilla de verificación "Comuníquese conmigo con un presupuesto" en la pestaña Exportar resultados.

### Intensidad de luz y Distancia de peligro

Todos los proyectores RGB de Christie están clasificados en el Grupo 3 en acuerdo con el estándar IEC 62471-5:2015 estándar, debido a la posible emisión de radiación óptica y/o térmica peligrosa que puede ser emitida. Si no se toman las precauciones necesarias, podría resultar en lesiones graves como:

#### ¡CEGUERA PERMANENTE O TEMPORAL!

Los operadores deben tener cuidado con la exposición de luz e instalar el equipo a una altura adecuada para prevenir la exposición de la vista de los espectadores a una distancia de seguridad. La zona de peligro debe de ser no menor a 2.5 metros (Instalaciones en USA) o 2.0 metros (Instalaciones globales) sobre cualquier superficie o persona, esta permitido estar de pie contemplando una distancia horizontal de la zona de riesgo tomando 1.0 metros de distancia mínima.

#### ¡BRILLO EXTREMO!

No utilice objetos reflectivos en el haz de luz o salida de luz.